

ICカードリーダー U

取扱説明書

はじめに

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書には、IC カードリーダー U の操作方法、および使用上の注意事項について記載しています。本機を使用する前に必ずこのマニュアルをお読みください。このマニュアルは、読み終わったあとも必ず保管してください。

なお、本書の内容は、お使いのパーソナルコンピューターや、機械の基本的な知識や操作方法を習得されていることを前提に説明しています。お使いのパーソナルコンピューターの基本的な知識や操作方法については、パーソナルコンピューターに付属の説明書をお読みください。

【u:ma】-G2 リーダーは株式会社 NTT データの登録商標です。

その他の社名、または商品名等は各社の登録商標または商標です。

- このマニュアルの編集、変更、または無断で転載はしないでください。
- このマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- このマニュアルに記載されている画面やイラストは一例です。ご使用の機種やソフトウェア、OS のバージョンによって異なることがあります。

2021 年 4 月 1 日、富士ゼロックスは富士フイルムビジネスイノベーションへ社名を変更しました。弊社はゼロックスあるいは富士ゼロックスブランドで販売した商品の保守サービスを今後も継続いたします。Xerox、Xerox ロゴ、および Fuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

FUJIFILM、および FUJIFILM ロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

1 IC カードリーダーについて

機械を使用するときに、IC カードに書き込まれた情報と機械に登録したユーザー情報を照合して、利用制限やジョブなどの集計管理を行うことができます。



- 利用制限、集計管理については、接続している本機のマニュアルを参照してください。

読み取りできるカード

NTT データ製の【u:ma】-G2 リーダー対応の IC カードが使用できます。

詳細は、販売店または NTT データへお問い合わせください。

2 IC カード読み取り設定

IC カードリーダーにメンテナンスカードをタッチして設定します。設定は、カスタマーエンジニアが行います。詳細については、弊社の営業担当、または販売店にお問い合わせください。

3 IC カードリーダーの使い方

IC カードリーダーに IC カードをタッチします。



注記

- IC カードリーダーに IC カードを確実にタッチしてください。
- 機械の設定によっては、パスワードの入力が必要な場合があります。パスワードの入力を間違えた場合は、いったん認証状態を解除してから、再度 IC カードを IC カードリーダーにタッチしてください。

ユーザー認証を終了する方法は、接続している機械の設定に従います。



参照

- 詳しくは、接続している本機のマニュアルを参照してください。

4 注意 / 制限事項

機械使用上の注意 / 制限

IC カードリーダーについて

- IC カードリーダーは次の EP 関連商品と同時接続できます。
 - Dispenser 2
 - IC Card Cashier
 - Coin Cashier
 - Foot Switch



注記

- Dispenser 2（CL モード設定）を利用している場合、IC カードリーダーは接続できません。



補足

- 上記の EP 関連商品を接続する場合は、弊社のカスタマーコンタクトセンターまたは販売店にお問い合わせください。設定は、カスタマーエンジニアが行います。

認証 / 集計管理機能使用上の注意 / 制限

IC カードを利用した外部認証について

- 外部認証は、「弊社製の外部認証ソフトウェア」、「Active Directory」、「弊社製の外部認証ソフトウェア + Active Directory」の環境で使用できます。
- レルム名には初期値が設定されています。初期値と異なるレルム名を使用する場合だけ、設定を変更してください。

節電機能について

低電力モードのときに、IC カードリーダーにカードをタッチすると節電状態から自動復帰します。



補足

- スリープモードの場合は、復帰できません。低電力モードからスリープモードへの移行時間を長めに設定することで自動復帰が利用可能になります。
- スリープモードに移行した場合、節電状態からの復帰時間が通常より長くなる場合があります。

5 ライセンスについて

IC Card Reader U

© FUJIFILM Business Innovation Corp. 2021

保守・操作・修理のお問い合わせは

この商品の保守・操作・修理（内容・期間・費用など）のお問い合わせは、カスタマーコンタクトセンター、または販売店にご連絡ください。

- カスタマーコンタクトセンターの電話番号は、本機を接続している機械に貼付のカードやシールに書かれています。ご連絡の際は、カードやシールに書かれている「機種名」、および「機械番号」をお知らせください。
- 本機を廃却する場合は、弊社販売店、またはカスタマーエンジニアにご連絡ください。

ご意見やご相談の受付窓口：お客様相談センター

電話：0120-27-4100（通話料無料）

FAX：0120-05-5035（通話料無料）

フリーダイヤル受付時間：土、日、祝日、および弊社指定休業日を除く 9時～12 時、13時～ 17時

フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。

お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

公式サイト：<https://www.fujifilm.com/fb/>

- 商品全般に関する情報、最新ソフトウェアなどを提供しています。