

必ず「取扱説明書」をよく読み理解したうえでお使いください。


技術基準適合認証品

記 号 説 明							
	ハンドセットを 取りあげます	ハンドセットを 置きます	各機能ボタンを 押します	外線ボタンを 押します	各音声メール 操作ボタン を押します	ダイヤルボタン を押します	ダイヤルボタンを 押します (外出先からの操作)
					●この早見表では、ネットコ ミュニティシステム αNX 標準電話機 18 回線ボタン タイプを例として説明して います。		
	ハンドセットでお話 します	用件（メッセージ）や ガイダンスを聞きます	携帯電話でお話しま す（外出先からの操作）	用件（メッセージ）や ガイダンスを聞きます (外出先からの操作)			

留守番電話を使う（あらかじめ留守番電話の対象となる回線の設定が必要です。（P4））

項 目	操 作 手 順
留守番電話をセットする	留守番電話が解除されて いるとき  → 留守番電話がセットされる ※セットされると、留守番電話ランプ点灯（周期的に2回消える）
留守番電話を解除する	留守番電話がセットされ ているとき  → 留守番電話が解除される ※解除されると、留守番電話ランプ消灯
相手の方を確かめて から電話に出る (居留守応答)	留守番電話 セット中 着信時 → 留守番電話 が応答する →  →  相手の方を 確かめる → 電話に出る とき 

メッセージの再生



項 目	操 作 手 順
再生する	ボックス（再生） ランプ 緑でゆっくり点滅  →  → 注1)  (暗証番号) →  → 
ボックス番号を指定 して再生する	 →  →  (音声メール用アクセス番号) →  (ボックス番号) →  注1)  →  (暗証番号) →  → 

注1) メッセージ再生時の暗証番号を利用していないときやフリーボックスの場合は、暗証番号と  の入力不要です。


メッセージの消去

項目	操作手順	
消去する	メッセージを再生する (P1)	消去したいメッセージを選択する 1 (1:前へ) → 3 (3:次へ) → 4 (4:消去) → 
新しいメッセージをすべて消去する	メッセージを再生する (P1)	新しいメッセージを再生中に * → 1 → 
メッセージをすべて消去する	メッセージを再生する (P1) (新しいメッセージをすべて再生する)	すでに聞いたメッセージの再生中に * → 1 → 

メッセージが録音されたことを携帯電話などにお知らせする

項目	操作手順	
通知先の電話番号を登録する (「システム管理者」電話機)	内線 → 決定 → 9 (9:WXYZ) 3 (3:DEF) [] →  (内線番号) → 決定	(音声メール着信通知先設定の特番)
	 (通知先の電話番号) → 決定 → 	
着信通知を設定する	内線 → 決定 → 9 (9:WXYZ) 4 (4:GHI) [] → 0 (0:設定しない) 1 (1:設定する) → 	(音声メール着信通知起動設定の特番)

メッセージ送信・転送

項目	操作手順	
他の人にメッセージを送信する	内線 →  → 7 (7:PQRS) 0 (0:わかん) 1 (1:あ) [] → 1 →  (相手のボックス番号)	
	# →  → メッセージを録音する → 録音が終わったら # → 	
録音内容を転送する	メッセージを再生する (P1) → 転送したいメッセージを選択する 1 (1:前へ) → 3 (3:次へ) → 5 (5:JKL) →  (転送先のボックス番号)	
	# → 	

お話しを録音する

項目	操作手順
自動で通話録音する 自動通話録音モード時 着信時	 → 録音が始まる → お話しが終わったら 
手で通話録音する	お話し中に  または  →  [] → 録音が開始される → お話しが終わったら 
自動通話録音／手動通話録音を切り替える	<p>〈自動通話録音に切り替える場合〉</p> 待機中 (録音モードランプ消灯)  自動通話録音モードに切り替わる ※録音モードランプ点灯
	<p>〈手動通話録音に切り替える場合〉</p> 待機中 (録音モードランプ点灯)  手動通話録音モードに切り替わる ※録音モードランプ消灯
録音内容を他のボックスに送信する	お話しの録音中 または一時停止中  (送信先のボックス番号) →  → お話しが終わったら  または送信先のボックス (再生) ボタン
録音内容にコメントを付けて送信する	お話しの録音中 または一時停止中  または  →  [] → 通話が終了し、通話録音も終了する →  コメントをお話する →  (送信先のボックス番号) →  →  または送信先のボックス (再生) ボタン

お待たせメッセージを利用する

項目	操作手順
お待たせメッセージで応答する	着信時  → 6秒以内に  → 着信音が変わり、電話をかけてきた相手の方にお待たせメッセージが流れる → 電話に出られるようになったら  →  →  お話します

外出先からの操作

項目	操作手順
録音内容を再生する	<p>音声メールに電話をかける → 4^た → 2^か → (録音内容を再生する) → #</p> <p>注1) [1^あ 2^い 3^え / 4^か 5^き 6^く / 7^け 8^こ 9^こ / * 0^の #] (暗証番号) → # → </p>
内線電話機を直接呼び出す	<p>音声メールに電話をかける → 1^あ → (相手の内線番号) → 相手の方が出たらお話しする </p>
外出先などから電話をかけて別の外線に発信する	<p>音声メールに電話をかける → 2^か → (内線番号、暗証番号) → # → 0^の [] (外線発信番号)</p> <p>「ツ」 という発信音を確認してから → (相手の電話番号) → 相手の方が出たらお話しする </p>
リモート設定を行う	<p>音声メールに電話をかける → 3^さ → (内線番号、暗証番号) → #</p> <p>(リモート設定アクセス番号) ※リモート設定アクセス番号については、取扱説明書の「リモート設定一覧」参照 → リモート設定が終わったら電話を切る</p>

注1) メッセージ再生時の暗証番号を利用していないときやフリーボックスの場合は、暗証番号と # の入力は不要です。

設定

項目	操作手順
暗証番号を登録する	<p>メニュー → 1^あ 9^の 2^か → (現在の暗証番号) → 決定 → (新しい暗証番号)</p> <p>→ 決定 → (もう一度新しい暗証番号) → 決定 → クリア 長く押す</p>
留守番電話の対象回線を設定する	<p>内線 → 決定 → 留守 → (外線ボタン) → 決定 → スピーカ</p>
留守番電話を応答専用設定する	<p>メニュー → 1^あ 4^た 3^き → (※録音用に設定する場合は: 1^あ) → クリア 長く押す</p>



本商品はダイナミックエコマーク認定製品です。

この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。



環境を考えて大豆インクを使用しています
©2008 NITTEAST・NTTWEST
本3025-1 (2008.10)