

以下の機能が追加されます。

2 より便利に
使う
(ネットワーク)

Bフレッツやフレッツ・光プレミアムで IPv6サービスを利用するには

IPv6ブリッジ機能を有効にする

Bフレッツやフレッツ・光プレミアムでLAN側に接続されたパソコンからIPv6サービスを利用する場合は、本商品のIPv6ブリッジ機能を有効にする必要があります。

1 「ネットワーク」ページにある項目
「詳細」をクリックする

2 「IPv6ブリッジ設定」ボタンを
クリックする

次の画面に切り替わります。

3 IPv6ブリッジ機能「有効」を選択
する

4 「設定」ボタンをクリックする

IPv6ブリッジ設定

IPv6ブリッジ機能

有効

無効

設定



お知らせ

- 「IPv6ブリッジ設定」は、v2.10から追加された設定項目です。
- v2.10以降で初期化した場合は、「無効」（初期値）に設定されます。
- 設定を変更した場合は、本商品の再起動が必要です。
- v2.00～v2.04までのソフトウェアは、有効(固定)で動作しています。
またバージョンアップした場合も設定が引き継がれます。