

電源を切る（シャットダウンする）

本機の電源を切るときは、必ず以下の手順でシャットダウンしてください。シャットダウンするときは、以下の3点を確認してください。

- ・ 状況確認の印刷ジョブ一覧にジョブがないこと。
- ・ データ受信ランプ（青色）および受信原稿ありランプ（黄緑色）が点滅していないこと（点滅中にシャットダウンした場合、受信中だったファクスなどは、受信完了していません）。
- ・ TopAccess など、ネットワーク経由で本機を使っていないこと。

注意

- ・ 操作パネルの【節電】ボタン（黄緑色）が点灯または点滅しているときや、タッチパネルが点灯しているときに、主電源スイッチを使って電源を切らないでください。保存しているデータが失われたり、ハードディスクが破損したりすることがあります。
- ・ 実行中のジョブがあるときに操作パネルの【電源】ボタンを押すと、「実行中のジョブが削除されますシャットダウンしますか？」というメッセージが表示されます。【はい】を押すと実行中のジョブは削除され、シャットダウンします。シャットダウンしたくない場合は【いいえ】を押してください。



「ピッ」と音がするまで、操作パネルの【電源】ボタンを押したままにします。

「シャットダウン中です」というメッセージが表示され、しばらくすると電源が切れます。