

東芝デジタル複写機

トラブルシューティングガイド

@-studio256/356/456/506

●このたびは東芝デジタル複写機をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。 ●お使いになる前に取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は必ず保管してください。

©2011, 2012 TOSHIBA TEC CORPORATION All rights reserved 本書は、著作権法により保護されており、東芝テック株式会社の承諾がない場合、本書のいかなる部分もその複写、複製を禁 じます。

はじめに

このたびは東芝デジタル複写機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 この取扱説明書は、本機をご使用中にトラブルと思われることが生じた場合の原因および対処方法を説明します。本機を 最良の状態でお使いいただくために、この取扱説明書をいつもお手元に置いて有効にご活用ください。

本機では、スキャン機能およびプリント機能はオプションです。お使いの機体によっては、すでにオプションが装着されている場合があります。

■ 本書の読みかた

□ 本文中の記号について

本書では、重要事項には以下の記号を付けて説明しています。これらの内容については必ずお読みください。

- ▲ 警告 「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷*1を負う可能性があること」を示しています。
- ▲注意 「誤った取り扱いをすると人が傷害^{*2}を負う可能性、または物的損害^{*3}のみが発生する可能性があること」を示しています。

注 意 操作するうえでご注意いただきたい事柄を示しています。

補足 操作の参考となる事柄や、知っておいていただきたいことを示しています。

- 関連事項を説明しているページを示しています。必要に応じて参照してください。
- *1 重傷とは、失明やけが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
- *2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を指します。
- *3 物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害を指します。

□ 本文中の画面について

本書に掲載している画面は、オプション機器の装着状況など、ご使用の環境によって異なる場合があります。

□ 商標について

- Windows XPの正式名称は、Microsoft Windows XP Operating Systemです。
- Windows Vistaの正式名称は、Microsoft Windows Vista Operating Systemです。
- Windows 7の正式名称は、Microsoft Windows 7 Operating Systemです。
- Windows Server 2003の正式名称は、Microsoft Windows Server 2003 Operating Systemです。
- Windows Server 2008の正式名称は、Microsoft Windows Server 2008 Operating Systemです。
- Microsoft、Windows、Windows NT、またはその他のマイクロソフト製品の名称及び製品名は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Apple、AppleTalk、Macintosh、Mac、Mac OS、SafariおよびTrueTypeは、米国Apple Inc.の米国およびその 他の国における商標または登録商標です。
- Adobe、Acrobat、ReaderおよびPostScript は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。
- Mozilla、Firefox、Firefoxロゴは、米国Mozilla Foundationの米国およびその他の国における商標または登録商標 です。
- IBM、ATおよびAIXは、International Business Machines Corporationの商標です。
- NOVELL、NetWare、NDSは米国NOVELL, Inc.の商標または登録商標です。
- TopAccessは、東芝テック株式会社の商標です。
- その他、本書に掲載されている会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標である場合があります。

第1章 機体に関するトラブル

タッチパネルのメッセージー覧	11
紙づまりの解除	14
紙がつまっている場所を画面で確認する	14
紙づまりを解除する	15
自動両面原稿送り装置(オプション)下部	16
自動両面原稿送り装置(オブション)上部	
カセット給紙部	
大谷重給粃装直(オノジョン)	
多段桁概装直(オフンヨン)	19
リセット	20
人谷里刀ビット(オフション)	20 21
	۱ 22
日新鄉法路	23
定着器	
~ === インナートレイおよびオフセットインナートレイ(共にオプション)	
中継ユニット(オプション)	27
フィニッシャ MJ-1101とホールパンチユニット MJ-6103E (共にオプション)	27
サドルステッチフィニッシャ MJ-1106とホールパンチユニット MJ-6103E (共にオプション)	31
サドルステッチフィニッシャ MJ-1106(オプション)のサドルステッチユニット	35
インナーフィニッシャ MJ-1032とホールパンチユニット MJ-6007E(共にオプション)	40
サドルステッチフィニッシャ MJ-1033とホールパンチユニット MJ-6008E(共にオプション)	42
サドルステッチフィニッシャ MJ-1033(オプション)のサドルステッチユニット	
用紙サイズの設定間違いによる紙づまりの解除	45
ステイプラの針づまりの解除	50
フィニッシャのステイプラの針づまりの解除	
サドルステッチユニットのステイプラの針づまりの解除	56
トナーカートリッジの交換	59
トナーが完全になくなる前にトナーカートリッジを交換するときの対処	62
ステイプラの針の補充	64
フィニッシャのステイプル針の補充	64
サドルステッチユニットのステイプル針の補充	68
チャージャのクリーニング	
パンチロケーフの洼場	73
ハノノ 肩ノ 一 へ ツ 肩 յ m ホールパンチフ ニット M L-6103F	
ホールパンチフニット MJ-6007F	73 דע
ホールパンチュニット MJ-6008F	

第2章 コピーに関するトラブル

第3章 印刷に関するトラブル

印刷ジョブのトラブル	2
------------	---

印刷ジョブエラーを解除するには	
プライベート印刷の文書パスワードを忘れてしまい、印刷できない	83
画像を多く含んだ文書を印刷する際に時間がかかる	83
プリンタドライバのトラブル	
印刷が実行できない(ポート設定の問題)	
印刷が実行できない(SNMPコミュニティ名の問題)	
コマンドラインオプションが処理されない	
プリンタ設定の取り込みに失敗した	85
[デバイス設定] タブが操作できない	85
ネットワーク接続のトラブル	
印刷が実行できない(ネットワーク接続の問題)	
SMB印刷ができない	
AppleTalk印刷で印刷不良が出る	
クライアントのトラブル	
クライアントの状況を確認する	
ハードウェアのトラブル	
印刷ジョブを出力しない	

<u>第4章 スキャンに関するトラブル</u>

スキャンデータのトラブル	
スキャンデータをEメール送信できない	
共有フォルダに保存したスキャンデータが見つからない	

第5章 ファイリングボックスに関するトラブル

ファイリングボックスWebユーティリティのトラブル	
ファイリングボックスWebユーティリティが終了する	
多数のサブウィンドウが繰り返し表示される	94
コンテンツフレームの表示に時間がかかる	94
エラーメッセージ	95

第6章 ネットワーク接続に関するトラブル

本機の検出に関するトラブル	
本機をネットワークで検出できない	
本機をローカル検索で検出できない	
本機がpingコマンドに応答しない	
LDAP検索と認証に関するトラブル	
LDAP検索後タッチパネルがロックする、またはネットワークが停止する	
LDAP認証に時間がかかる	
印刷に関するトラブル	
Windows環境のSMB印刷	
Windows環境のRaw TCP印刷またはLPR印刷	
Windows環境のIPP印刷	
NetWare環境のNovell印刷	
Macintosh環境	
UNIX/Linux環境	
N/W-Faxドライバに関するトラブル	105
N/W-Faxドライバ・インストール・エラーメッセージ	
N/W-Faxドライバエラー	

クライアントソフトウェアの認証に関するトラブル	108
クライアントソフトウェアでログインできない	108

<u>第7章 TopAccessによる状態の確認</u>

TopAccess【装置】タブの状態表示アイコン	. 110
メッセージー覧	. 112
エラーコード一覧	. 114
- 印刷ジョブに関するエラーコード	114
送受信に関するエラーコード	115
スキャンジョブに関するエラーコード	.118

第8章 故障かな?と思ったときは

故障かな? と思ったときは	
 操作全般について	
原稿・用紙について	
日常のお手入れ	128
保守サービスについて	129
索引	131

機体に関するトラブル

本章では、用紙、トナー、ステイプラなどの印刷や仕上げに関する問題の対処方法を説明します。また、本機の使用上 必要なメンテナンスと消耗品の補充方法についても説明します。

こんな画面が表示されたら	9
タッチパネルのメッセージー覧	11
紙づまりの解除	14
紙がつまっている場所を画面で確認する	14
紙づまりを解除する	15
自動両面原稿送り装置(オプション)下部	16
自動両面原稿送り装置(オプション)上部	17
カセット給紙部	18
大容量給紙装置(オプション)	19
多段給紙装置(オプション)	19
カセット	20
大容量力セット(オプション)	20
手差しトレイ	21
自動両面ユニット	22
用紙搬送路	23
	24
インナートレイおよひオノセットインナートレイ (共にオノジョン)	
甲枢ユーツト (オフジョン)	
フィニッシャ MJ-1101とホールハフテユニット MJ-0103E(共にオフショフ) サドルフテッチフィニッシャ MJ-1106とホールパンチュニット MJ-6102E(サにオプション)	Z1
ットルステッチフィニッシャ MJ-1106とホールハフチユニット MJ-6103E(共にオフション) サドルフテッチフィニッシャ ML 1106(オプション)のサドルフテッチフェット	
クトルステッテッシュニッシャ Mile 1000(オッション)のタトルステッテュニット A L6007E(共にオプション)	
サドルステッチフィニッシャ MI-1033とホールパンチユニット MI-6008F(共にオプション)	42
サドルステッチフィニッシャ MI-1033(オプション)のサドルステッチュニット	44
用紙サイズの設定間違いによる紙づまりの解除	
人ナイノフの釘つよりの解除	
フィニッシャのステイフラの針つまりの解除	50
サドルステッチユニットのステイ ノラの針つまりの解除	56
トナーカートリッジの交換	59
トナーが完全になくなる前にトナーカートリッジを交換するときの対処	62
ステイプラの針の補充	
フィニッシャのステイプル針の補充	
サービン・マンジー・アンジョン (1975)	
チャージャのクリーニング	70
テァーシャのシリーーノン	

パンチ屑ケースの清掃	
ホールパンチュニット MJ-6103E	
ホールパンチユニット MJ-6007E	
ホールパンチユニット MJ-6008E	75
排紙補助トレイの脱着	

こんな画面が表示されたら

本機のタッチパネルには、本機の状態に応じてさまざまな画面が表示されます。ここでは、代表的な不具合の画面表示例と対処のしかたについて説明します。





画面上部のメッセージ表示エリアに、不具合の発生などをお知らせするメッセージが表示されることがあります。以下の 表では、代表的なメッセージの意味と対処のしかたを50音順に並べて説明しています。

メッセージ	意味	対処のしかた
カバーを閉めてください	「」で示すカバーが開いている。	開いているカバーを画面上で確認し、カバーを閉めて ください。
***で紙づまりです	機体内部で用紙がつまった。	画面に表示されるガイダンスに従って、つまった用紙 を取り除いてください。 □ P.14 「紙づまりの解除」
段目カセットの用紙サイズが間 違っています 用紙の向きとサイズ をご確認ください。	「」で示すカセットに入っている用 紙のサイズと、機体に登録されている 用紙サイズが一致していないため用 紙がつまった。	紙づまりを解除しても、用紙サイズを登録し直すまで、続けて紙づまりが起こります。以下のページを参照して対処してください。 □ P.45「用紙サイズの設定間違いによる紙づまりの 解除」
おまちください セルフチェック中 です	画質を維持するために必要な調整を 行っている。	調整が終わり、メッセージが消えるまでお待ちください。
原稿の状態を確認して入れ直してく ださい	自動両面原稿送り装置内部で原稿が つまった。	タッチパネルに表示されるガイダンスに従って、つ まった原稿を取り除いてください。 □ P.16「自動両面原稿送り装置(オプション)下部」
	セットした原稿の向きやサイズが正 しくない。	原稿の向きとサイズを確認してから、再度自動両面原 稿送り装置に原稿をセットして、操作し直してくださ い。
原稿の向きを変えてください	セットした原稿の向きが正しくない。	原稿の向きを90度変えてセットし直してください。
コピー可能枚数を超えました 動作 を中止します	原稿を読み込んでいる途中で、部門や ユーザに設定されているコピー可能 枚数の上限を超えた。	コピー可能枚数の設定について詳しくは、管理者にお 問い合わせください。
コピーできます(サドルトレイフル)	フィニッシャのサドルステッチトレ イがいっぱいになった。	フィニッシャのサドルステッチトレイから用紙を取 り除いてください。
コピーできます(サドル針確認)	サドルステッチユニットのステイプ ラの針がつまった。	つまった針を取り除いてください。 □ P.56「サドルステッチユニットのステイプラの針 づまりの解除」
コピーできます(サドル針無し)	サドルステッチユニットのステイプ ラの針がなくなった。	針を補充してください。 □□ P.68「サドルステッチユニットのステイプル針の 補充」
コピーできます(ステイプル針確認)	フィニッシャのステイプラの針がつ まった。	つまった針を取り除いてください。 □□ P.50 「ステイプラの針づまりの解除」
コピーできます(ステイプル針無し)	フィニッシャのステイプラの針がな くなった。	針を補充してください。 □□ P.64 「ステイプラの針の補充」
コピーできます トナーが認識され ません	トナーカートリッジが正しく挿入さ れていない。	トナーカートリッジを正しく挿入してください。 □ P.59 「トナーカートリッジの交換」
	推奨品以外のトナーカートリッジを 使用している。	推奨トナーカートリッジを使用してください。 □ P.59 「トナーカートリッジの交換」
コピーできます(パンチ屑フル)	ホールパンチユニットのパンチ屑 ケースがいっぱいになった。	パンチ屑を取り除いてください。 □ P.73 「パンチ屑ケースの清掃」
コピーできます(フィニッシャフル)	フィニッシャの排紙トレイがいっぱ いになった。	フィニッシャの排紙トレイから用紙を取り除いてく ださい。
コピーできます(本体トレイフル)	本機の排紙トレイがいっぱいになっ た。	本機の排紙トレイから用紙を取り除いてください。
コピーできません 部門カウンタを 確認してください	原稿を読み込んでいる途中で、部門に 設定されているコピー可能枚数の上 限を超えた。	コピー可能枚数の設定について詳しくは、管理者にお 問い合わせください。
コピー用紙を補給してください	カセット内または手差しトレイ上の 用紙がなくなった。	用紙がなくなったカセットまたは手差しトレイを タッチパネル上で確認し、カセットまたは手差しトレ イに用紙をセットしてください。 用紙のセットのしかたについては コピーガイド を参 照してください。

メッセージ	意味	対処のしかた
サービスマンコール	サービスエンジニアによる調整が必 要です。	サービスエンジニアまたは弊社販売店にご連絡くだ さい。その際、画面右上に表示されるエラーコード (C***)を担当者にお知らせください。
		分解・改造・修理はしないこと 感電・火炎・けがの原因となります。 動作不良・故障時はサービスエンジニアまたは弊社販 売店へご連絡ください。 ─────
サドルステッチのステイプラーをお 確かめください	サドルステッチユニットのステイプ ラの針がつまった。	つまった針を取り除いてください。 □ P.56「サドルステッチユニットのステイプラの針 づまりの解除」
サドルステッチユニットのステイプ ラーの針を補給してください	サドルステッチユニットのステイプ ラの針がなくなった。	針を補充してください。 □ P.68「サドルステッチユニットのステイプル針の 補充」
ステイプラーの針を補給してくださ い	フィニッシャのステイプラの針がな くなった。	針を補充してください。 □ P.64 「ステイプラの針の補充」
	フィニッシャのステイプラの針がつ まった。	つまった針を取り除いてください。
節電しています スタートボタンを 押してください	本機を一定時間使用していなかった ので、低電力モードに入っている。	[スタート] ボタン、モード切替ボタン、[節電] ボタ ンのいずれかを押して、低電力モードを解除してくだ さい。
正しいサイズのカセットをいれてく ださい	原稿に合ったサイズの用紙がカセッ トに入っていない。	原稿に合ったサイズの用紙をカセットにセットして ください。
	自動両面原稿送り装置にセットした 原稿が斜めに送られたため、原稿のサ イズが正しく検知されなかった。	自動両面原稿送り装置のサイドガイドを原稿の幅に 合わせ、原稿をまっすぐセットしてください。
定期点検のためにサービスに連絡し てください	サービスエンジニアによる点検・保守 作業が必要です。	サービスエンジニアまたは弊社販売店にご連絡くだ さい。
停電が発生しました	停電などが原因で、ジョブが中断し た。	停電発生時に実行中だった印刷ジョプやファクス ジョプが完了していない可能性があります。[状況確 認]を押して、ジョブの状況を確認してください。 [リセット] ボタンを2回押すと、このメッセージは消 えます。
データ消去中です	ジョブ終了後のデータを、データ消去 オプションが消去している。	オプションのデータ消去オプションを装着している 場合に表示されます。メッセージが表示されている間 も、本機を操作できます。
手差しの用紙サイズが間違っていま す 用紙の向きとサイズをご確認く ださい。	手差しトレイにセットした用紙のサ イズと、機体に登録されている用紙サ イズが一致していないため紙づまり が起こった。	紙づまりを解除しても、用紙サイズを登録し直すま で、続けて紙づまりが起こります。以下のページを参 照して対処してください。 □ P.45「用紙サイズの設定間違いによる紙づまりの 解除」
手差しの用紙をいれ直してください	手差しトレイにセットした用紙がつ まった。	つまった用紙を取り除き、用紙をセットし直してくだ さい。
手差し用紙の向きとサイズをご確認 ください	手差しトレイにセットした用紙の向 きまたはサイズが正しくない。	手差しトレイにセットしている用紙の向きとサイズ を確認し、セットし直してください。
	手差しトレイのサイドガイドの幅が 用紙と合っていない。	サイドガイドの幅を用紙に合わせてください。
電源をいれ直してください	何らかのエラーが発生して通常動作 ができなくなった。	本機の電源を入れ直すことでエラーが解消される可 能性があります。操作パネルの[認証]ボタンと[電 源]ボタンを同時に、「ピッ」と音がするまで押した ままにして本機の電源を切ってください。その後、再 度電源を入れてください。(このときの本機のウォー ムアップは、通常よりも長くかかります。)

メッセージ	意味	対処のしかた
トナーが少なくなっています	トナーが少なくなった。	このメッセージが表示されている間は、トナーカート リッジ内にトナーが残っています。この状態でトナー カートリッジを交換する必要はありません。 新しいトナーカートリッジを準備してください。 (このメッセージが表示されてから、工場出荷時の状態では、トナーカートリッジ T-4590J5K使用時は約 800枚、T-4590J使用時は約1000枚印刷できます。) 注意 ・トナーカートリッジは、トナーが完全になく なってから交換してください。トナーが完全
		 になくなると、「トナーかなくなりました 新 しいカートリッジと交換してください」とい うメッセージが表示されます。 この状態でトナーカートリッジを交換したい 場合は、「トナーが完全になくなる前にトナー カートリッジを交換するときの対処」(□ P.62)の手順に沿って交換してください。
トナーが認識されません	トナーカートリッジが正しく挿入さ れていない。	トナーカートリッジを正しく挿入してください。 P.59 「トナーカートリッジの交換」
	推奨品以外のトナーカートリッジを 使用している。	推奨トナーカートリッジを使用してください。 □ P.59 「トナーカートリッジの交換」
トナーがなくなりました 新しい カートリッジと交換してください	トナーがなくなった。	トナーカートリッジを交換してください。 🏨 P.59 「トナーカートリッジの交換」
パンチ屑を捨ててください	ホールパンチユニットのパンチ屑 ケースがいっぱいになった。	パンチ屑を取り除いてください。 □ P.73 「パンチ屑ケースの清掃」
部門割当がなくなりました。管理者に お問い合わせください。	部門に割り当てられている、コピー、 印刷、スキャンなどの割当残数がなく なった。	割当の設定について詳しくは、管理者にお問い合わせ ください。
メモリ容量が足りません 読み込ん だ原稿を印刷しますか?	原稿を読み込んでいる途中で、内蔵メ モリがいっぱいになった。	読み込んだところまでコピーするときは [はい] を、 読み込んだ内容を取り消したいときは [いいえ] を押 してください。
ユーザ割当がなくなりました。管理者 にお問い合わせください。	ユーザに割り当てられている、コ ピー、印刷、スキャンなどの割当残数 がなくなった。	割当の設定について詳しくは、管理者にお問い合わせ ください。
ユーザ割当と部門割当がなくなりま した。管理者にお問い合わせくださ い。	ユーザと部門に割り当てられている、 コピー、印刷、スキャンなどの割当残 数がなくなった。	割当の設定について詳しくは、管理者にお問い合わせ ください。
読み込み可能枚数を超えました 読 み込み済みデータを削除します	原稿を読み込んでいる途中で、一度に 読み込める原稿の枚数(1000枚)を 超えた。(マガジンソート機能やペー ジ付加機能を使用している場合)	読み込む原稿の枚数を減らして、コピーし直してくだ さい。
読み込み可能枚数を超えました 読 み込んだ原稿を印刷しますか?	原稿を読み込んでいる途中で、一度に 読み込める原稿の枚数(1000枚)を 超えた。	読み込んだところまでコピーするときは [はい] を、 読み込んだ内容を取り消したいときは [いいえ] を押 してください。

エラーコードについて

上記のエラーメッセージ以外にも、本機の状態を示すエラーコードがタッチパネルに表示されることがあります。エラー コード一覧を本書の7章に掲載しています。トラブルと思われることが発生した場合の問題解決にお役立てください。 □ P.114 「エラーコード一覧」 1

■ 紙がつまっている場所を画面で確認する

原稿や用紙がつまるとコピー動作が停止します。タッチパネルに以下のように表示されます。



紙づまりマークの位置で、紙がつまっている場所が分かります。



1. 自動両面原稿送り装置(オプション)(下部)(QP.16)

- 2. 自動両面原稿送り装置(オプション)(上部)(QP.17)
- 3. 定着器(🛄 P.24)
- 4. 自動両面ユニット (🕮 P.22)
- 5. 手差しトレイ (Ш P.21)
- 6. カセット給紙部(🛄 P.18)
- 7. 大容量給紙装置(Q P.19) または多段給紙装置(Q P.19) (共にオプション)
- 8. 用紙搬送路(🛄 P.23)

9. カセット(□ P.20)または大容量カセット(オプション)(□ P.20)
10.インナートレイ、オフセットインナートレイ、中継ユニット(すべてオプション)(□ P.26、□ P.27)
11.ホールパンチユニット(オプション)(□ P.27、□ P.31、□ P.40、□ P.42)
12.サドルステッチ部(オプション)(□ P.27、□ P.31、□ P.40、□ P.42)
13.フィニッシャ(オプション)(□ P.27、□ P.31、□ P.40、□ P.42)

表示される機体の絵は、装着しているフィニッシャオプションによって異なります。

1

■ 紙づまりを解除する

1 紙づまりを解除します。

画面に表示されるガイダンスに従って紙づまりを解除してください。▲または ●を押してガイダンスを前後に たどることができます。



2 紙づまりを解除したら、開いているカバーをすべて閉めます。

ウォームアップが始まります。画面の指示に従って操作してください。

□ 紙を取り除くときのご注意

つまった紙を取り除くときは以下の点に注意してください。

紙が破れないように注意してください

つまった紙が破れないように、両手でゆっくり取り除いてください。無理に取り除こうとすると、紙が破れて取り除き にくくなります。また、紙が破れたときは破れた紙を本機内に残さないでください。

つまっている紙を取り除いても紙づまりマークが消えないときは

紙づまりが発生したタイミングによっては、紙づまりマークで表示された場所に紙がないこともあります。つまっている紙を取り除いても紙づまりマークが消えない場合は、ガイダンスに従ってすべての操作を行ってください。

定着器およびその付近の金属部に触れないように注意してください

⚠注意

機体右側の内部でつまった紙を取り除くときは、定着器およびその付近の 金属部に触れないように注意してください。やけどや、触れたショックで 手を機器内部に当ててけがをする原因となります。



感光ドラムに触れないように注意してください

機体右側の内部でつまった用紙を取り除くときは、感光ドラムに触れない ように注意してください。画像が汚れる原因となります。



□ 紙づまりがひんぱんに起こるときは

紙づまりが起こる原因には、主に以下のものが考えられます。紙づまりがひんぱんに起こるときは、再度確認してください。

- 自動両面原稿送り装置にセットできない原稿をセットしている。
- 本機で使用できない用紙を使用している。
- カセットや手差しトレイにセットした用紙のサイズが、本機に正しく登録されていない。
- 紙づまりが生じたときに、つまっているすべての紙を取り除いていない。
- 給紙カセット内の用紙と、サイドガイドや後端ガイドとの間が空き過ぎている。
- 給紙カセット内のサイドガイドの内側にある上限表示より多く用紙をセットしている。

■ 自動両面原稿送り装置(オプション)下部

1 自動両面原稿送り装置を開きます。



2 緑色のレバーを下げて反転カバーを開け、原稿を取り除きます。



3 自動両面原稿送り装置を閉めます。



1

- 自動両面原稿送り装置(オプション)上部
 - 1 レバーを上げ、上カバーを開けます。

2 ^{原稿を取り除きます。}

3 内側にある緑色のダイヤルを回して原稿を取り除きます。

5 搬送ガイドの下のガイド板を上げ、下にある原稿を取り 除きます。

4 緑色のレバーを上げて搬送ガイドを開きます。





2





7 原稿給紙トレイを上げ、下にある原稿を取り除きます。



- 8 原稿給紙トレイを下ろします。
- 9 上カバーを閉めます。



■ カセット給紙部

1 本体右側の給紙カバーを開けます。



2 カセットから出ている用紙を取り除き、給紙カバーを閉めます。



用紙がカバー側につまっているときは、右図のように取り除きます。



1

■ 大容量給紙装置(オプション)

1 大容量給紙装置の右側の給紙カバーを開けます。

2 つまっている用紙を取り除き、給紙カバーを閉めます。

■ 多段給紙装置(オプション)

1 多段給紙装置の右側の給紙カバーを開けます。







______ 20 紙づまりの解除

2 つまっている用紙を取り除き、給紙カバーを閉めます。

■ カセット

1 給紙したカセットを開けて、つまっている用紙を取り除 きます。

2 用紙を入れ過ぎていないこと、折れ・曲がりが無いこと、 ガイド幅が適切なことを確認してから、カセットを閉め ます。

注 意

用紙の量は、サイドガイドの内側にある上限表示を超えないように してください。

■ 大容量カセット(オプション)

1 大容量カセットを開けて、つまっている用紙を取り除きます。









2 用紙を入れ過ぎていないこと、折れ・曲がりが無いこと を確認してから、大容量力セットを閉めます。

注 意

用紙の量は、サイドガイドの内側にある上限表示を超えないように してください。

■ 手差しトレイ

1 緑色の用紙押さえレバーを外側に倒します。 用紙を取り除ける状態になります。

2 手差しトレイ上の用紙を引き抜きます。

3 手差しトレイに用紙を置き直し、緑色の用紙押さえレ バーを内側に倒します。

用紙に汚れ・折れ・破れなどがある場合は、新しい用紙と交換してく ださい。



1







■ 自動両面ユニット

▲注意 _____

機体と自動両面ユニットの間に指を挟み込まないように注意すること けがの原因となります。

1 本体右側の自動両面ユニットを開けます。

2 定着器上部の搬送路でつまっている用紙を取り除きます。 (e-STUDIO356/456/506のみ)

3 緑色のレバーを操作し、転写ユニットを持ち上げながら、 つまっている用紙を取り除きます。

4 転写ユニットを静かに下ろしてから、自動両面ユニットを閉めます。







■ 用紙搬送路

▲注意 ___

機体と自動両面ユニットの間に指を挟み込まないように注意すること けがの原因となります。

1 本体右側の自動両面ユニットを開けます。

2 搬送ガイドを手前に開け、つまっている用紙を取り除き ます。

注意

用紙を取り除くときに、感光ドラムに触れないように注意してくだ さい。画像が汚れる原因となります。

3 自動両面ユニットを閉めます。

1





■ 定着器

▲注意 _

- 機体と自動両面ユニットの間に指を挟み込まないように注意すること けがの原因となります。
- 定着器およびその付近の金属部には触れないこと
 やけどや、触れたショックで手を機器内部に当て、けがの原因となります。
 - 1 本体右側の自動両面ユニットを開けます。



2 緑色の定着器加圧解除レバー 2か所を、止まるまで押し 下げます。

補足

定着器加圧解除レバーは、自動両面ユニットを閉めたときに、自動 的に元の位置に戻ります。

3 緑色のツマミを持って搬送ガイドを開け、つまっている 用紙を取り除きます。つまっている場所に応じて上また は下から引き抜きます。

上から取り除く場合







下から取り除く場合

1

4 排紙部から用紙を取り除きます。

5 フィニッシャ(オプション)を装着している場合は、 取っ手をつまみながら、中継ユニットカバーを開けます。

6 つまっている用紙を取り除きます。

7 フィニッシャを装着している場合は、中継ユニットカ バーを閉めます。

8 緑色のツマミを持って、搬送ガイドを閉めます。

自動両面ユニットを閉めます。 9











■ インナートレイおよびオフセットインナートレイ(共にオプション)

e-STUDIO256にインナートレイまたはオフセットインナートレイを装着している場合の手順です。e-STUDIO356/ 456/506にインナートレイを装着している場合は該当しません。

▲注意 _

- 機体と自動両面ユニットの間に指を挟み込まないように注意すること けがの原因となります。
- 定着器およびその付近の金属部には触れないこと
 やけどや、触れたショックで手を機器内部に当て、けがの原因となります。
 - 1 本体右側の自動両面ユニットを開けます。



2 本体内側のカバーを開けます。

3 つまっている用紙を取り除きます。





- ▲ 本体内側のカバーを閉めます。
- 5 自動両面ユニットを閉めます。

1

■ 中継ユニット(オプション)

1 取っ手をつまみながら、中継ユニットカバーを開けます。

2 中継ユニットから、つまっている用紙を取り除きます。

補足

用紙の右側が定着器に挟まれていて用紙を取り除けない場合には、 □□ P.24 「定着器」の手順に従って、用紙を取り除いてください。

3 中継ユニットカバーを閉めます。

■ フィニッシャ MJ-1101とホールパンチユニット MJ-6103E(共にオプション)

1段目排紙トレイの紙づまり

1 取っ手を上げ、フィニッシャの上段排紙トレイを開けま す。

2 つまっている用紙を取り除きます。









3 取っ手をつまみながら、中継ユニットカバーを開けます。 ホールパンチユニット MJ-6103Eが装着されている場合は、手順5へ 進んでください。

ホールパンチユニット MJ-6103Eが装着されている場合

5 ホールパンチユニットのカバーを開けます。

6 緑色のツマミを回して用紙を送り、取り除きます。

7 ホールパンチユニットのカバーを閉めます。













手順8へ進んでください。

9 フィニッシャの上段排紙トレイを閉めます。

取っ手の手前と奥に手を置き、カチッと音がするまで両手でしっかり 押し込んでください。

⚠注意 _____

フィニッシャ本体と上段排紙トレイの間に手を挟まないように注 意すること

補足

取っ手の右側を片手で押して閉めることもできます。



1 取っ手を上げ、フィニッシャの上段排紙トレイを開けま す。

2 つまっている用紙を取り除きます。









3 フィニッシャの排紙部のシャッタを手で下げ、用紙を取 り除きます。







ホールパンチユニット MJ-6103Eが装着されている場合

5 つまっている用紙を取り除きます。

手順9へ進んでください。

進んでください。

7 ホールパンチユニットのカバーを開けます。





8 緑色のツマミを回して用紙を送り、取り除きます。

9 ホールパンチユニットのカバーを閉めます。

- 10 中継ユニットカバーを閉めます。
- 11 フィニッシャの上段排紙トレイを閉めます。

取っ手の手前と奥に手を置き、カチッと音がするまで両手でしっかり 押し込んでください。

▲注意_____

フィニッシャ本体と上段排紙トレイの間に手を挟まないように注 意すること

補足

取っ手の右側を片手で押して閉めることもできます。

- サドルステッチフィニッシャ MJ-1106とホールパンチユニット MJ-6103E(共にオ プション)
 - 1 取っ手を上げ、フィニッシャの上段排紙トレイを開けま す。









2 ホールパンチユニットを装着している場合は、ホールパ ンチユニットのカバーを開けます。

3 フィニッシャの前面カバーを開けます。

4 つまっている用紙を、右側または左側から取り除きます。

- 32 紙づまりの解除

- 5 取っ手をつまみながら、中継ユニットカバーを開けます。
- 6 中継ユニットから、つまっている用紙を取り除きます。









7 用紙サイズが小さいときは、以下の図の位置にあるツマミを回して用紙を送り、用紙を取り 除きます。

注意

ホールパンチユニットを装着している場合は、フィニッシャの前面カバーを開けて、2つのツマミを同時に回 してください。

ホールパンチユニットを装着していない場合



ホールパンチユニットを装着している場合

8 フィニッシャの排紙部のシャッタを下げ、用紙を取り除 きます。



- 9 中継ユニットカバーを閉めます。
- 10 フィニッシャの上段排紙トレイを閉めます。 取っ手の手前と奥に手を置き、カチッと音がするまで両手でしっかり 押し込んでください。



フィニッシャ本体と上段排紙トレイの間に手を挟まないように注 意すること

補足

取っ手の右側を片手で押して閉めることもできます。





11 ホールパンチユニットを装着している場合は、ホールパンチユニットのカバーを閉めます。



12 フィニッシャの前面カバーを閉めます。


- サドルステッチフィニッシャ MJ-1106(オプション)のサドルステッチユニット
 - **1** サドルステッチ部の排紙側につまっている用紙を取り除きます。

2 フィニッシャの前面カバーを開けます。

3 緑色の取っ手をつまんで、ガイドを右に寄せます。

4 取っ手を上げ、フィニッシャの上段排紙トレイを開けま す。

5 ホールパンチユニットを装着している場合は、ホールパ ンチユニットのカバーを開けます。











6 以下の図の位置にあるツマミを回して用紙を送り、用紙を取り除きます。

注意

ホールパンチユニットを装着している場合は、フィニッシャの前面カバーを開けて、2つのツマミを同時に回 してください。

ホールパンチユニットを装着していない場合



ホールパンチユニットを装着している場合



紙づまりが発生したときの用紙の位置によっては、用紙がサドルステッチ部内部に送られることもあります。この場合は、手順7を行ってください。

7 フィニッシャの上段排紙トレイを閉めます。

取っ手の手前と奥に手を置き、カチッと音がするまで両手でしっかり 押し込んでください。



フィニッシャ本体と上段排紙トレイの間に手を挟まないように注 意すること



補足

取っ手の右側を片手で押して閉めることもできます。



8 緑色のツマミを回して、用紙が見えなくなるまで、下方 向に移動させます。



1

9 緑色の取っ手をつまんで、ガイドを左に戻します。

10 サドルステッチユニットを止まるまで引き出します。

11 右側の搬送ガイドを開けます。

12 用紙を取り除きます。

- 13 サドルステッチユニット内部にある用紙を取り除きます。









15 緑色のツマミを両手でつまみながら、サドルステッチユ ニットの左側の搬送ガイドを開けます。

16 緑色のレバー(2か所)を押し下げます。

17 ^{用紙を取り除きます。}

18 緑色のレバー(2か所)を押し上げます。









19 緑色のツマミを両手でつまみながら、サドルステッチユニットの左側の搬送ガイドを閉めます。

紙づまりの解除 39

20 サドルステッチユニットを元に戻します。

21 ホールパンチユニットを装着している場合は、ホールパンチユニットのカバーを閉めます。

22 フィニッシャの前面カバーを閉めます。







- インナーフィニッシャ MJ-1032とホールパンチユニット MJ-6007E(共にオプショ ン)
 - **1** 操作パネルを上げ、フィニッシャの前面カバーを開けます。

2 緑色のレバーを押しながら、フィニッシャを左に止まる まで動かします。

- 3 フィニッシャの右側のユニットにある緑色のレバーを倒 します。 本体の排紙口が開きます。
- **4** 緑色のダイヤルを時計回りに回して、つまっている用紙 を取り除きます。

5 緑色のレバーを元に戻します。











6 ホールパンチユニットを装着していて、ホールパンチ機能を使用していたときは、緑色のダイヤルを、引きながら回し、黄色のマークの前後の位置を合わせます。

7 上側の緑色のダイヤルを反時計回りに回して、つまっている用紙を取り除きます。

8 上側の緑色のダイヤルを時計回りに回して、つまってい る用紙を取り除きます。

9 緑色の取っ手を持ち上げ、上カバーを開きます。

10 つまっている用紙を取り除き、上カバーを閉めます。





1









11 緑色のレバーを押しながらホールパンチユニットを開け、 つまっている用紙を取り除きます。

12 ホールパンチユニットを元に戻します。

13 フィニッシャを静かに元に戻します。

▲注意 ___

フィニッシャ上面に手を置いたまま閉めないこと 指をはさんでけがをすることがあります。

14 フィニッシャの前面カバーを閉めます。

- サドルステッチフィニッシャ MJ-1033とホールパンチユニット MJ-6008E (共にオ プション)
 - 1 排紙トレイ側から、つまっている用紙を取り除きます。









1

2 フィニッシャの前面カバーを開けます。

3 △マークがラベルの指定範囲に入るように、緑色のダイ ヤルを回します。

4 上側の緑色のレバーを右に寄せて、つまっている用紙を 取り除きます。

5 レバーを元に戻します。

6 フィニッシャの上カバーを開け、つまっている用紙を取 り除きます。







7 フィニッシャの上カバーを閉めます。

8 フィニッシャの前面カバーを閉めます。

■ サドルステッチフィニッシャ MJ-1033(オプション)のサドルステッチユニット

1 フィニッシャ左下のサドルステッチトレイでつまってい る用紙を取り除きます。

2 フィニッシャの前面カバーを開けます。

______ 44 紙づまりの解除

3 下側の緑色のレバーを右に寄せて、つまっている用紙を 取り除きます。











4 レバーを元に戻します。



1 機体に関する トラブル

5 フィニッシャの前面カバーを閉めます。



■ 用紙サイズの設定間違いによる紙づまりの解除

カセットや手差しトレイに入っている用紙のサイズと機体に登録されている用紙サイズが一致していないと紙づまりが 起こります。画面上には「*段目カセットの用紙サイズが間違っています 用紙の向きとサイズをご確認ください。」ま たは「手差しの用紙サイズが間違っています 用紙の向きとサイズをご確認ください。」というメッセージが表示されま す。



この場合、つまっている用紙を取り除くだけでは再び紙づまりが発生します。必ず下記の手順に従って対処してください。 紙づまりがコピー中およびプリンタ出力中に発生したか、ファクス出力中に発生したかによって対処方法が異なります。

- □ P.47 「コピー中またはプリンタ出力中に発生した場合(手差しトレイ使用時)」
- □ P.48 「ファクス出力中に発生した場合」



▲ 「印刷を中止しますか?」と表示されたら、[はい]を押します。

印刷ジョブを中止したくない場合は

紙づまりを解除してから、カセット内の用紙を機体に設定されている用紙サイズに合ったものと交換してください。その後、手順4で[いいえ]を押すと、印刷ジョブを中止せずに再開できます。この場合、手順5以降は不要です。





印刷ジョブが中止されます。

[🌆] コピー 保存 確認 🕞 👷 テンプレ コピーできます 💐 自動 印刷を中止しますか? B А はい いいえ A 自動 🕨 B4 試しコピー ■ 捕紙先 基本 応用 画像調整 2011/11/17 状況確認

6 【ユーザ設定】タブを押してユーザ設定メニューに入り、【カセット】を押します。



7 メッセージで指定されたカセットボタンを押します。

<u> 参加設定/登録 カセット </u>					2
	サイズ				
	A3	A4	A4-R	A5-R	
	LD	LT	LT-R	LG	
A3 🗖 🗏	B4	B5	B5-R	FOLIO	
A4 ()	ST-R	COMP	13"LG	8.5SQ	
A4-R	8K	16K	16K-R		
B4 🔳					
		用紙夕	イプ キ	キャンセル	ОК
				12 . 22	状况確認

8 実際にカセットに入っている用紙に合ったサイズを選び、[OK]を押します。

<u>参加設定/登録</u> _{カセット}					2
	サイズ A3	A4 🔿	A4-R	A5-R	
	LD		D LT-R	LG	
A4 🗐	B4	B5	B5-R	FOLIO	
A4 🔳	ST-R	COMP	13"LG	8.5SQ	
A4-R	8K	16K	16K-R		
		用紙夕	17, 4	ャンセル	
				12 : 22	

9 [設定 / 登録] ボタンを押して基本画面に戻ってから、コピーやプリントをやり直してください。

□ コピー中またはプリンタ出力中に発生した場合(手差しトレイ使用時)

1 画面に表示されるガイダンスに従って紙づまりを解除してから、開いているカバーをすべて 閉めます。 1

2 「印刷を中止しますか?」と表示されたら、[はい]を押します。

印刷ジョブが中止されます。



印刷ジョブを中止したくない場合は

紙づまりを解除してから、手差しトレイ上の用紙を機体に設定されている用紙サイズに合ったものと交換してく ださい。その後、手順2で[いいえ]を押すと、印刷ジョブを中止せずに再開できます。この場合、手順3以降は 不要です。

- 3 手差しトレイに用紙をセットし、用紙サイズを設定し直します。
- 4 コピーやプリントをやり直します。

□ ファクス出力中に発生した場合

1 紙づまりが発生したカセットを引き出し、用紙をすべて 取り出します。



2 設定されている用紙サイズに合った用紙をカセットに入れます。



3 用紙を入れ過ぎていないこと、折れ・曲がりが無いこと、 ガイド幅が適切なことを確認します。

注意

用紙の量は、サイドガイドの内側にある上限表示を超えないように してください。



4 画面に表示されるガイダンスに従って紙づまりを解除してから、開いているカセットやカ バーをすべて閉めます。

印刷が再開されます。

ステイプラの針づまりの解除

フィニッシャおよびサドルステッチユニットのステイプラの針がつまったときは、以下の手順に従って針づまりを解除してください。 P.50「フィニッシャのステイプラの針づまりの解除」 P.56「サドルステッチユニットのステイプラの針づまりの解除」

■ フィニッシャのステイプラの針づまりの解除



1フィニッシャの前面カバーを開けます。 右図はMJ-1101のものです。





2 ステイプルカートリッジを取り外します。

3 ツマミを持って、ガイドを下げます。

▲注意 _____

針打ち部には触れないこと 針先による、けがの原因となります。

4 一番上の針シートを1枚、取り除きます。





1

5 ツマミを持ってガイドを上げ、元に戻します。

6 ステイプルカートリッジと針ケースの間や、針受け部 の中に落ちている針を取り除きます。

- 7 ステイプルカートリッジをステイプラに取り付けます。 カートリッジを取り付けるときは、ブラケットの緑色のラベル部分 を片手でしっかりつかんでブラケットを固定してください。 ステイプルカートリッジにツメが掛かり、カチッと音がして固定さ れるまで入れてください。
- 8 フィニッシャの前面カバーを閉めます。
- □ インナーフィニッシャ MJ-1032
 - 1 操作パネルを上げ、フィニッシャの前面カバーを開けま す。









2 緑色のレバーを押しながら、フィニッシャを左に止まる まで動かします。

3 緑色のレバーを押しながら、ホールパンチユニットを開 けます。

4 ステイプルカートリッジを取り外します。

52 ステイプラの針づまりの解除

- 5 ツマミを持って、ガイドを下げます。
 - ▲注意 ______
 針打ち部には触れないこと

針先による、けがの原因となります。













1

7 ツマミを持ってガイドを上げ、元に戻します。

8 ステイプルカートリッジと針ケースの間や、針受け部の 中に落ちている針を取り除きます。

9 ステイプルカートリッジをステイプラに取り付けます。 ステイプルカートリッジにツメが掛かり、カチッと音がして固定され るまで入れてください。

10 ホールパンチユニットを元に戻します。

- 11 フィニッシャを静かに元に戻します。
 - ▲注意_____

フィニッシャ上面に手を置いたまま閉めないこと 指をはさんでけがをすることがあります。













12 フィニッシャの前面カバーを閉めます。

- □ サドルステッチフィニッシャ MJ-1033
 - 1 フィニッシャの前面カバーを開けます。

2 ステイプルカートリッジを取り外します。

針打ち部には触れないこと 針先による、けがの原因となります。

3 ツマミを持って、ガイドを下げます。

▲注意_____

4 一番上の針シートを1枚、取り除きます。









1

5 ツマミを持ってガイドを上げ、元に戻します。

6 ステイプルカートリッジと針ケースの間や、針受け部の 中に落ちている針を取り除きます。

7 ステイプルカートリッジをステイプラに取り付けます。 ステイプルカートリッジにツメが掛かり、カチッと音がして固定され るまで入れてください。

8 フィニッシャの前面カバーを閉めます。









■ サドルステッチユニットのステイプラの針づまりの解除

□ サドルステッチフィニッシャ MJ-1106

1 フィニッシャの前面カバーを開け、サドルステッチユ ニットを止まるまで引き出します。

2 ステイプルカートリッジを取り外します。

3 ツマミを持って、ガイドを上げます。

⚠注意 _____ 針打ち部には触れないこと 針先による、けがの原因となります。

4 一番上の針シートを1枚、取り除きます。

5 ツマミを持ってガイドを下げ、元に戻します。













- 6 ステイプルカートリッジを取り付けます。 ステイプルカートリッジにツメが掛かり、カチッと音がして固定され るまで入れてください。
- 7 サドルステッチユニットを元に戻し、フィニッシャの前 面カバーを閉めます。

- □ サドルステッチフィニッシャ MJ-1033
 - 1 フィニッシャの左面カバーを開けます。

2 ステイプルカートリッジを取り外します。

3 緑色のレバーを押し上げます。

1





0 ि क









5 残っている針シートを取り除きます。

▲注意 _____

針打ち部には触れないこと 針先による、けがの原因となります。









8 フィニッシャの左面カバーを閉めます。

7 ステイプルカートリッジを取り付けます。

るまで入れてください。

1 機体に関する トラブル

トナーカートリッジの交換

トナーカートリッジ内のトナーがなくなると、画面に「トナーがなくなりました 新しいカートリッジと交換してください」というメッセージが表示されます。このメッセージが表示されたときは、以下の手順に従ってトナーカートリッジを 交換してください。

推奨トナーカートリッジについて

最適な印刷品質を得るため、東芝製純正トナーカートリッジのみの使用をお勧めします。推奨トナーカートリッジをお使いになりま すと、本機が備える以下の3つの機能がご利用いただけます。

カートリッジチェック機能:

トナーカートリッジが本機に正しく挿入されているかチェックし、挿入されていない場合にお客様にお知らせする機能です。

トナー残量チェック機能:

トナーが残り少なくなるとお客様にお知らせする機能です。また、トナーが少なくなったことを弊社販売店に自動的に連絡する機能 も備えています。

画質最適化機能:

トナーの特性に応じた制御を行うことで、最適な画質で印刷する機能です。

推奨品以外のトナーカートリッジをお使いの場合は、トナーカートリッジが挿入されているかどうか認識できない可能性がありま す。そのため、カートリッジが挿入されていても、画面に「トナーが認識されません」とメッセージが表示され、通常動作ができず、 トナー残量チェック機能、弊社販売店への自動連絡機能および画質最適化機能もご利用になれない可能性があります。 推奨品以外のカートリッジをお使いになる場合、トナーは認識されません。不具合を感じられる場合は弊社販売店までご連絡くださ い。ただし、残量チェック機能や画質最適化機能をご利用いただけませんので、十分にご注意ください。

⚠警告

トナーカートリッジを火の中に入れないこと

火の中に入れると爆発・破裂の原因となります。また、使用済みのトナーカートリッジは廃棄しないでください。弊社販 売店のサービスエンジニアが回収します。

注 意

トナーカートリッジに付いている基板に触れないでください。破損する恐れがあります。

補足

「トナーが少なくなっています」というメッセージが表示されている間は、まだトナーカートリッジ内にトナーが残っています。この状態でトナーカートリッジを交換する必要はありませんが、もし交換したい場合は「トナーが完全になくなる前にトナーカートリッジを交換するときの対処」(□ P.62)の手順に沿って交換してください。

1 本体の前面カバーを開けます。







3 トナーカートリッジを引き抜きます。

♪ 警告 トナーカートリッジを火の中に入れないこと 火の中に入れると爆発・破裂の原因となります。また、使用済みの トナーカートリッジは、廃棄しないでください。弊社販売店のサー ビスエンジニアが回収します。

4 新しいトナーカートリッジを、ラベル面を下にして強く 振って、中のトナーをほぐします。

5 シールを、矢印の方向に引き抜きます。







6 新しいトナーカートリッジを、レールに沿って差し込み ます。 カチッと音がするまで差し込んでください。



7 クリーニング棒を、止まるまでゆっくり引き出してから、 元の位置までまっすぐゆっくりと押し込みます。この動 作を2、3回繰り返します。

注意

クリーニング終了後、クリーニング棒のツマミが奥まで押し込まれ ていることを確認してください。



8 前面カバーを閉めます。

■ トナーが完全になくなる前にトナーカートリッジを交換するときの対処

トナーカートリッジ内のトナーが残り少なくなると、画面上には「トナーが少なくなっています」というメッセージが表示されます。



このメッセージが表示されている間は、トナーカートリッジ内にトナーが残っています。この状態でトナーカートリッジ を交換する必要はありませんが、もし交換したい場合は以下の手順に沿って交換してください。

1 [状況確認]	を押します。
----------	--------



2 [トナー] タブを押します。

状況確認							?
印刷 ファクス		(キャン					
ユーザ名		日時	用紙	頁	部数	状態]
							1
							1
削除中断		移動	刷再開薪		FD局	閉じ	3
ジョブ	ログ	ET.	刷状態		h:	+-	
▶ 圖 トナーが少なくなっています					201j	状況	在認 ▶
					/		



4 トナーカートリッジを交換してよければ [はい] を、交換しない場合は [いいえ] を押しま す。

状況確認		?
	注意	
	トナーカートリッジは交換の必要はありません。 交換しますか?	
トナーカート	(まし)	BUSA
ジョブ	ログ 印刷状態 トナー	NO C
▶ 👜 トナーが少な	:<なっています 2011/11/11 14:38	状況確認

5 トナーカートリッジを交換します。

「トナーカートリッジの交換」(🕮 P.59)の手順に従って交換してください。

6 [交換終了] を押します。

トナーカートリッジ交換	
新しいカートリッジと交換してください	
前面カバーを閉めます。	
	キャンセル 交換終了

1

ステイプラの針の補充

■ フィニッシャのステイプル針の補充

□ フィニッシャ MJ-1101 / MJ-1106

1 フィニッシャの前面カバーを開けます。 右図はMJ-1101のものです。



2 ステイプルカートリッジを取り外します。





4 ステイプルカートリッジに、新しい針ケースを取り付け ます。

3 カートリッジから、空の針ケースを取り外します。

空の針ケースを、図のように両側から押しながら上へ引き上げます。

針ケースのフックをステイプルカートリッジの受け部に合わせ、カ チッと音がするまで押し込んでください。



5 ステイプルカートリッジをステイプラに取り付けます。 カートリッジを取り付けるときは、ブラケットの緑色のラベル部分を 片手でしっかりつかんでブラケットを固定してください。 ステイプルカートリッジにツメが掛かり、カチッと音がして固定され るまで入れてください。



機体に関する トラブル

1

6 フィニッシャの前面カバーを閉めます。

補足

まで動かします。

「ステイプラーの針を補給してください」というメッセージが消えない場合は、再度、手順1~6の操作を行っ てください。

□ インナーフィニッシャ MJ-1032

- 操作パネルを上げ、フィニッシャの前面カバーを開けま 1 す。
- **Í** 2
- 2 緑色のレバーを押しながら、フィニッシャを左に止まる
- 3 緑色のレバーを押しながら、ホールパンチユニットを開 けます。



4 ステイプルカートリッジを取り外します。

5 カートリッジから、空の針ケースを取り外します。 空の針ケースを、図のように両側から押しながら上へ引き上げます。

6 ステイプルカートリッジに、新しい針ケースを取り付け ます。

針ケースのフックをステイプルカートリッジの受け部に合わせ、カ チッと音がするまで押し込んでください。

- 7 ステイプルカートリッジをステイプラに取り付けます。 ステイプルカートリッジにツメが掛かり、カチッと音がして固定され るまで入れてください。

8 ホールパンチユニットを元に戻します。











1

9 フィニッシャを静かに元に戻します。

▲注意 _____

フィニッシャ上面に手を置いたまま閉めないこと 指をはさんでけがをすることがあります。

10 フィニッシャの前面カバーを閉めます。

- □ サドルステッチフィニッシャ MJ-1033
 - 1 フィニッシャの前面カバーを開けます。

2 ステイプルカートリッジを取り外します。

3 カートリッジから、空の針ケースを取り外します。 空の針ケースを、図のように両側から押しながら上へ引き上げます。













チッと音がするまで押し込んでください。

るまで入れてください。

4 ステイプルカートリッジに、新しい針ケースを取り付け

5 ステイプルカートリッジをステイプラに取り付けます。

ステイプルカートリッジにツメが掛かり、カチッと音がして固定され

針ケースのフックをステイプルカートリッジの受け部に合わせ、カ

ます。

■ サドルステッチユニットのステイプル針の補充

□ サドルステッチフィニッシャ MJ-1106

1 フィニッシャの前面カバーを開け、サドルステッチユ ニットを止まるまで引き出します。











1

2 ステイプルカートリッジを取り外します。 カートリッジは2つとも同時に交換してください。

3 カートリッジの両側のボタンを押します。

カートリッジのクリアケースが上に引き上げられます。

4 クリアケースを引き上げてから、空の針ケースを取り出します。

5 ステイプルカートリッジに、新しい針ケースを取り付け ます。

カチッと音がするまで押し込んでください。

注意

針を留めているシールはまだはがさないでください。

6 カートリッジのクリアケースを押し下げます。 カチッと音がするまで押し下げてください。











7 針を留めているシールをまっすぐ引き抜きます。

- 8 ステイプルカートリッジを取り付けます。 ステイプルカートリッジにツメが掛かり、カチッと音がして固定され るまで入れてください。
- **9** サドルステッチユニットを元に戻し、フィニッシャの前面カバーを閉めます。

- □ サドルステッチフィニッシャ MJ-1033
 - 1 フィニッシャの左面カバーを開けます。

2 ステイプルカートリッジを取り外します。








3 新しいステイプルカートリッジの、針を留めているストッパーを、まっすぐ引き抜きます。



4 ステイプルカートリッジを取り付けます。 ステイプルカートリッジにツメが掛かり、カチッと音がして固定され るまで入れてください。



5 フィニッシャの左面カバーを閉めます。



1

チャージャのクリーニング

チャージャの内側が汚れるとコピーが汚れます。以下の手順に従ってチャージャをクリーニングしてください。

1 本体の前面カバーを開きます。



2 クリーニング棒を、止まるまでゆっくり引き出してから、 元の位置までまっすぐゆっくりと押し込みます。この動 作を2、3回繰り返します。

注意

クリーニング終了後、クリーニング棒のツマミが奥まで押し込まれ ていることを確認してください。



3 前面カバーを閉めます。

パンチ屑ケースの清掃

ホールパンチユニットのパンチ屑がいっぱいになったときは、以下の手順に従ってパンチ屑を捨ててください。

■ ホールパンチユニット MJ-6103E

1 ホールパンチユニットのカバーを開けます。



- **3** パンチ屑を捨てます。
- ▲ パンチ屑ケースを取り付けます。

2 パンチ屑ケースを引き出します。

5 ホールパンチユニットのカバーを閉めます。

■ ホールパンチユニット MJ-6007E

1 操作パネルを上げ、フィニッシャの前面カバーを開けます。



1

2 緑色のレバーを押しながら、フィニッシャを左に止まる まで動かします。



4 パンチ屑ケースを左側に寄せてから、手前に引き出しま す。

7 ホールパンチユニットを元に戻します。

5 パンチ屑を捨てます。

6 パンチ屑ケースを取り付けます。











1

8 フィニッシャを静かに元に戻します。

▲注意 ____

フィニッシャ上面に手を置いたまま閉めないこと 指をはさんでけがをすることがあります。

9 フィニッシャの前面カバーを閉めます。

■ ホールパンチユニット MJ-6008E

1 フィニッシャの前面カバーを開けます。

2 パンチ屑ケースを引き出します。

- 3 パンチ屑を捨てます。
- 4 パンチ屑ケースを取り付けます。
- 5 フィニッシャの前面カバーを閉めます。







排紙補助トレイの脱着

ー度に大量の印刷を行うと、排紙トレイから用紙が押し出されることがあります。300枚を超えるような大量の印刷を行うときには、本機の排紙トレイ上にある排紙補助トレイを取り外してください。 排紙補助トレイを取り外すと、大量に印刷するときの排紙の整合性が向上します。これにより、弊社推奨の普通紙の場合 で約500枚の用紙を排紙トレイ上に排紙できるようになります。

注意

- 通常使用時の排紙の整合性を保つため、大量に印刷するとき以外は排紙補助トレイを取り付けた状態でお使いく ださい。
- 本機にフィニッシャ類やインナートレイを装着している場合には、排紙補助トレイを常に取り付けた状態でお使いください。(ただし、e-STUDIO256にインナートレイやオフセットインナートレイを装着している場合には、排紙補助トレイはありません。)

排紙補助トレイを取り外す

1 排紙補助トレイの2つのくぼみに指を入れ、内側に押し ながら上に持ち上げます。



排紙補助トレイを取り付ける

1 排紙補助トレイの裏面にある「F」の文字が見える方を 手前に向けます。



2 排紙トレイ上の取り付け用穴に、排紙補助トレイを取り 付けます。

排紙補助トレイの裏面にある突起を排紙トレイ上の穴に合わせ、カ チッと音がするまで押し下げます。





コピーに関するトラブル

コピー	-機能のトラブル	B
本章では、	コピー機能に問題があるときやコピー結果が思いどおりにならないときの原因と対処法を説明します。	

コピー機能のトラブル

コピー機能の動作に問題があるときや、コピーの結果が思わしくない場合は、以下の一覧を参照して対処を行ってください。

症状	原因	対処のしかた
コピー機能が設定できない。	同時に使用できない他の機能をすで に設定している。	機能によっては、他の機能と同時に使用できないものがあ ります。 詳しくは、 コピーガイド第8章 を参照してください。
原稿読み込み中に動作が停止す る。(画面に「読み込み可能枚数 を超えました 読み込んだ原稿 を印刷しますか?」と表示され る。)	最大読み込み可能枚数を超えた。	読み込んだところまでコピーするときは [はい] を押して ください。読み込んだ内容を取り消すときは [いいえ] を 押してください。
原稿読み込み中に動作が停止す る。(画面に「メモリ容量が足り ません 読み込んだ原稿を印刷 しますか?」と表示される。)	本機の内蔵メモリの空き容量が不足 した。	読み込んだところまでコピーするときは [はい] を押して ください。読み込んだ内容を取り消すときは [いいえ] を 押してください。
コピーが薄い。	トナーがなくなった。	トナーがなくなると、画面に「トナーがなくなりました 新しいカートリッジと交換してください」と表示されま す。このメッセージが表示されたら、トナーカートリッジ を新しいものと交換してください。 □ P.59 「トナーカートリッジの交換」
	コピー濃度が薄めに設定されている。	手動で濃度を調整している場合は濃度を濃いめに調整し てください。または自動濃度モードでコピーしてくださ い。
コピーが濃い。	コピー濃度が濃いめに設定されてい る。	手動で濃度を調整している場合は濃度を薄めに調整して ください。または自動濃度モードでコピーしてください。
コピーが汚れる。	原稿カバー(オプション)や自動両面 原稿送り装置(オプション)が確実に 閉まっていない。	確実に閉めて、外からの光をシャットアウトしてください。
	原稿ガラス、原稿押さえ、原稿読み取 り部、ガイド部が汚れている。	クリーニングしてください。 □ P.128 「日常のお手入れ」
	コピー濃度が濃いめに設定されてい る。	手動で濃度を調整している場合は濃度を薄めに調整して ください。または自動濃度モードでコピーしてください。
	OHP フィルムやトレーシングペー パーなど、透明度が高い原稿を使って いる。	原稿と同じかそれ以上の大きさの白紙を原稿の上に載せ てコピーしてください。
コピーが傾く。	自動両面原稿送り装置(オプション) にセットした原稿が斜めに送られた。	自動両面原稿送り装置のサイドガイドを原稿の幅に合わ せ、原稿をまっすぐセットしてください。
コピーが欠ける。	用紙と原稿のサイズや向き、コピー倍 率の設定が正しくない。	原稿と同じサイズの用紙にコピーするか、用紙サイズに 合ったコピー倍率に設定してください。
	とじしろ幅が広過ぎる。	とじしろ幅を設定し直してください。 詳しくは、 コピーガイド第4章 を参照してください。
	印刷可能な範囲からはみ出ている。	印刷可能な範囲からはみ出た部分は印刷されません。
コピーがぼやける。	原稿ガラス上に置いた原稿が浮いて いる。	原稿ガラスに原稿が密着するように、原稿カバー(オプ ション)や自動両面原稿送り装置(オプション)を閉めて ください。
2	用紙が湿っている。	乾いた用紙と交換してください。

症状	原因	対処のしかた
横方向にムラが出る。	チャージャが汚れている。	チャージャをクリーニングしてください。 □ P.72 「チャージャのクリーニング」
横方向に黒いスジが入る。	原稿読み取り部、ガイド部が汚れてい る。	原稿読み取り部およびガイド部をクリーニングしてくだ さい。 □ P.128 「日常のお手入れ」
2	チャージャが汚れている。	チャージャをクリーニングしてください。 田 P.72 「チャージャのクリーニング」

3

印刷に関するトラブル

本章では、印刷機能に関するトラブルと対処方法について説明します。

印刷ジョブのトラブル	
印刷ジョブエラーを解除するには	
プライベート印刷の文書パスワードを忘れてしまい、印刷できない	
画像を多く含んだ文書を印刷する際に時間がかかる	83
プリンタドライバのトラブル	
印刷が実行できない(ポート設定の問題)	84
印刷が実行できない(SNMPコミュニティ名の問題)	84
コマンドラインオプションが処理されない	84
プリンタ設定の取り込みに失敗した	85
[デバイス設定] タブが操作できない	85
ネットワーク接続のトラブル	
印刷が実行できない(ネットワーク接続の問題)	
SMB印刷ができない	
AppleTalk印刷で印刷不良が出る	87
クライアントのトラブル	
クライアントの状況を確認する	
ハードウェアのトラブル	
印刷ジョブを出力しない	

このセクションでは、印刷ジョブエラーの解除方法について説明します。

■ 印刷ジョブエラーを解除するには

状況

コンピュータからプリントしたときに、指定したサイズの用紙が本機のカセットにセットされていないと、印刷ジョブエ ラーになり、[状況確認] ボタンが点滅します。

■ コピー ■		確認 , 😭 テン	プレート 、? 部数 1
	確認してくたさ 原稿 → 用紙 載大・縮小	ノンノートリンステイプ ル ジートリンステイプ ル ジー・ドンスティブ ル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	片面→片面 1000000000000000000000000000000000000	文字/写真 原稿モード	(自動) お試しコピー
基本	応用	画像調整 2011/11 10:	5 状況確認 ,

対処方法

以下の手順で印刷を実行して、印刷ジョブエラーを解除してください。

用紙を手差しトレイにセットして印刷する場合

1 点滅している [状況確認] を押します。



2 印刷時に指定したサイズの用紙を手差しトレイに載せ、[スタート] ボタンを押します。

印刷が実行されます。印刷が完了したら、[状況確認]を押してください。

カセットにセットされている用紙で印刷する場合

現在カセットにセットされている用紙で印刷することもできます。カセットにセットされている用紙が、指定したサイズ よりも小さい場合は、画像の一部が印刷されない場合があります。 タッチパネル上のカセット部で、使用するカセットを押し、[スタート] ボタンを押してください。

■ プライベート印刷の文書パスワードを忘れてしまい、印刷できない

状況

プライベート印刷ジョブを送信後に文書パスワードを忘れてしまい、印刷ができない。

対処方法

プライベート印刷ジョブを送信後に文書パスワードを確認する方法はありません。プライベート印刷ジョブの再実行をするには、印刷できなかった文書を再度別のプライベート印刷ジョブとして送信します。

パスワードを忘れたプライベート印刷ジョブはジョブ一覧に残ります。これを削除するには、次のいずれかの方法があり ます。本機の管理者にお問い合わせください。

- 本機タッチパネルのプライベート印刷ジョブ一覧画面で管理者パスワードを入力し、ジョブを削除します。
 詳細は、印刷ガイドを参照してください。
- TopAccessに管理者パスワードでログインし、印刷ジョブー覧からプライベート印刷ジョブを削除します。
 詳細は、TopAccessガイドを参照してください。

■ 画像を多く含んだ文書を印刷する際に時間がかかる

状況

画像を多く含んだ文書をUniversal Printer ドライバ (PCL6) から印刷する際に時間がかかる。

対処方法

画像ファイルを多く含む文書をUniversal Printer ドライバ(PCL6)から印刷する際、印刷に時間がかかる場合があります。

[デバイス設定] タブ - [カスタマイズ設定] 画面 - [プリンタ言語設定] タブ内にある、[画像をJPEGに圧縮する] の チェックボックスをオフにして印刷してください。

プリンタドライバのトラブル

このセクションでは、プリンタドライバに関するトラブルと対処方法について説明します。

注意

プリンタドライバのインストール時に表示されるエラーメッセージについては、**インストールガイド**を参照してくだ さい。

■印刷が実行できない(ポート設定の問題)

状況

印刷が実行できない。

対処方法

クライアントのプリンタドライバに誤ったネットワークのポートが割り当てられている場合、ジョブキューに表示され ず、印刷は行われません。以下の手順で対処してください。

- 1. コントロールパネルからプリンタフォルダを開きます。
- 2. 本機プリンタアイコンを右クリックします。
- 3. 表示されたショートカットメニューから「プロパティ」を選択します。
- 4. [ポート] タブを選択します。
- プリンタへのネットワークパスおよび装置名が正しいかを確認します。
 ¥ ¥ <装置名> ¥ print
 <装置名> は、タッチパネルから本機に設定した装置名になります。「print」は使用しているドライバの種類に応じて
 「univ」または「ps3」のいずれかになる場合があります。
- 6. [全般] タブを選択し、[テストページの印刷] をクリックして、正しく印刷が行われるかを確認します。

■ 印刷が実行できない(SNMPコミュニティ名の問題)

状況

印刷が実行できない。

対処方法

以下の3か所のSNMPコミュニティ名が同じか確認してください。

- 本機
- プリンタドライバ [ポート] タブのTCP/IPポート
- プリンタドライバ [カスタム] タブの「SNMP設定」 ダイアログボックス

■ コマンドラインオプションが処理されない

状況

すべての印刷オプションは、印刷ジョブのはじめに本機へと送信されます。印刷ファイルがすでにプリントコマンドを含む場合は、そのプリントコマンドで設定したプリントオプションを上書きして印刷を行います。たとえば、印刷ファイルがA4サイズを指定している場合、IpコマンドでA3サイズを指定しても、印刷ファイルはA4サイズで印刷されます。

対処方法

印刷する文書のプロパティを再設定し、印刷ファイルを作成します。lpコマンドでオプション設定をせずに印刷ファイルの印刷を行います。

■ プリンタ設定の取り込みに失敗した

状況

プリンタのプロパティにアクセス中に、システムが「プリンタ設定の取り込みに失敗しました」を表示した。

対処方法

プリンタドライバが本機と通信できていません。以下のチェックリストを確認し、対処を行ってください。

NO	チェック項目	YES	NO	参照項目	
1	本機の電源は入っていますか?	次へ ♀	⇔	本機の電源を入れてください。	
2	TopAccessを経由して本機に接続でき ますか?	次へ ↓	⇔	本機を再起動してください。	
3	再度、プリンタドライバのプロパティに アクセスすると、同じエラーメッセージ が表示されますか?	⇔	End	プリンタドライバポートの割り当てを確認し、正 しく割り当て直してください。	

■ [デバイス設定] タブが操作できない

状況

[デバイス設定] タブが灰色表示になり、操作できない。

対処方法

[デバイス設定] タブの操作を行うには、プリンタドライバの設定を変更する権限を持ったユーザでコンピュータにログ インする必要があります。Administratorでログインしてください。

ネットワーク接続のトラブル

このセクションでは、ネットワーク接続環境での印刷に関するトラブルと対処方法について説明します。

補足

OS環境と印刷方法別のチェックリストは、□ P.102 「印刷に関するトラブル」を参照してください。

■ 印刷が実行できない(ネットワーク接続の問題)

状況

印刷が実行できない。

対処方法

以下のチェックリストを参照し、問題がネットワーク関連に起因するかを確認してから、OS環境と印刷方法別のチェックリストを記載している本書
P.102「印刷に関するトラブル」を参照し、対処を行ってください。

NO	チェック項目	YES	NO	参照項目
1	お使いのネットワークやクライアントのプロ トコルに合ったプロトコルが設定されていま すか?	次へ ♀	⇔	正しいプロトコルを設定してください。
2	サポートしているタイプの印刷サービスが正 しく設定されていますか?	次へ ♀	⇔	お使いの印刷環境に必要な設定か確認してく ださい。
3	Novell印刷サービス の場合、Novell側のプリ ントサーバーの作成や印刷キューの設定など のネットワーク印刷設定は済んでいますか?	次へ ♀	⇔	NetWareサーバーを設定してください。 Novell印刷の設定については、インストールガ イドを参照してください。
4	Novell 印刷サービスを設定した場合、 PCONSOLEや NWAdminで印刷ジョブを確 認できますか?	次へ ♀	⇔	これらのユーティリティの操作方法について は、Novell PCONSOLE またはNWAdmin の 説明書を参照してください。
5	本機のゲートウェイとサブネットマスクの設 定が、印刷をしようとしているクライアント のネットワークのゲートウェイに含まれてい ますか?	次へ ♀	⇔	正しくTCP/IPを設定してください。
6	ネットワーク上の他のサービスや通信が正常 で予期した結果を得られますか?	End	⇔	□ P.102「印刷に関するトラブル」およびネッ トワークの資料を参照してください。 ネットワークの問題を診断するユーティリ ティを使って調査してください。

■SMB印刷ができない

状況

SMB接続環境で印刷を実行すると、「コンピュータの接続の受け入れられる限界です」または「接続できません」などの エラーメッセージが繰り返し表示され、印刷できない。

対処方法

SMB印刷は小規模ネットワークで利用することを想定しています。Windows XP、Windows Vista、Windows 7、 Windows Server 2003、Windows Server 2008のいずれかをプリントサーバーとしてご利用いただけるネットワーク 環境がある場合は、Windowsプリントサーバー経由で印刷することをお勧めします。 Windowsプリントサーバーをご利用いただけるネットワーク環境がない場合は、LPR印刷をご利用ください。

■ AppleTalk印刷で印刷不良が出る

状況

- メール受信文書を印刷すると文字部分が帯状の棒として印刷される。
- ファイル印刷をすると、文字が出る部分と出ない部分がある。
- ブラウザから印刷すると、データは送られるが印刷されないことがある。

対処方法

AppleTalk印刷を使用した場合に上記内容の印刷不良が出る場合は、LPR印刷に変更してください。

クライアントのトラブル

このセクションでは、本機と接続されたクライアント*に起因するトラブルを特定する方法について説明します。 * 一例として、ジョブを送信して本機に印刷を実行させるコンピュータが該当します。

■ クライアントの状況を確認する

印刷が実行できない原因として、プリンタドライバの設定、ネットワーク接続や設定の不具合などがあります。まず、これらの要因に関する問題が発生していないかを管理者に確認するか、以下を参照してください。

□ P.84 「プリンタドライバのトラブル」

□ P.86 「ネットワーク接続のトラブル」

□ P.102 「印刷に関するトラブル」

そのほかの要因として、クライアントに起因するトラブルも考えられます。ネットワーク内の特定のクライアントからの 印刷が実行できない場合は、そのクライアントに原因があることが考えられます。

状況

クライアントから送信したジョブが印刷されない。

対処方法

以下のチェックリストを確認し、対処を行ってください。問題が解決できない場合は、サービスエンジニアまたは弊社販 売店にお問い合わせください。

NO	チェック項目	YES	NO	参照項目
1	本機は正常に機能していますか?コピージョ ブは正常に出力しますか?	次へ ♀	⇔	TopAccessの「装置」タブページで表示され る、装置の状態を確認してください。 ロ P.110「TopAccess [装置] タブの状態表 示アイコン」
2	TopAccessの装置ページを確認してくださ い。ジョブに指定されているオプションは、 ハードウェア構成でサポートされています か?	次へ ♀	⇔	サポートされていなければ、ジョブを削除し、 必要なコンポーネントを設置し、再度実行して ください。詳しくは、サービスエンジニアまた は弊社販売店にお問い合わせください。
3	別のクライアントからジョブを印刷すること ができますか?	次へ ↓	⇔	以下の項を参照し問題を解決してください。 □ P.86 「印刷が実行できない(ネットワーク 接続の問題)」
4	これまでに、このクライアントから正常に印 刷されたことがありますか?	次へ ↓	⇔	以下の項を参照し問題を解決してください。 □ P.84 「印刷が実行できない(ポート設定の 問題)」
5	SMB接続以外でプリンタドライバをセット アップしていますか?	次へ ♀	⇔	以下の項を参照して問題を解決してください。 □ P.86 「SMB印刷ができない」
6	Macintoshの場合、作成した本機が、セレク タに表示されますか?	次へ ♀	⇔	以下を参照して問題を解決してください。 インストールガイド
7	この時点で、クライアント側の問題であるとほぼ断定できます。 印刷ガイド を参照して対処を行ってください。			

ハードウェアのトラブル

このセクションでは、ハードウェア(本機機体)に起因するトラブルについて説明します。

トラブルを示すアイコンやメッセージが表示されない、プリンタドライバやネットワーク接続に関するトラブルの原因を 調べても特定できないといった場合は、ハードウェアに原因があることが考えられます。

ハードウェアのトラブルには次のような要因があります。

- システムボード、ケーブル、コネクタ
- 本機機体や、本機を構成するフィニッシャや両面ユニットなどの(オプション)ユニット
- システムソフトウェアや本機のファームウェア

■ 印刷ジョブを出力しない

状況

ネットワーク内のすべてのクライアントからの印刷ジョブを出力しない。

対処方法

ドライバのプロパティが適切でない場合など、ソフトウェアエラーが原因である可能性がありますが、どのコンピュータ からも印刷ジョブが出力できない場合は、ハードウェアエラーであることが考えられます。以下のチェックリストを確認 し、対処を行ってください。これらの対処によっても問題が解決できない場合は、サービスエンジニアまたは弊社販売店 にお問い合わせください。

NO	チェック項目	YES	NO	参照項目
1	すべての接続するクライアントコンピュータ からの印刷が禁止されていませんか?	次へ ♀	⇔	以下の項を参照し問題を解決してください。 □ P.86 「印刷が実行できない(ネットワーク 接続の問題)」
2	TopAccessやPCONSOLE、Print Manager など他の印刷監視ユーティリティから印刷 ジョブを確認できますか?	次へ ♀	⇔	以下の項を参照し問題を解決してください。 □ P.98 「本機をネットワークで検出できな い」
3	エラーメッセージやエラーコードから問題を 特定し解決することはできますか?	End	⇔	以下の項を参照し問題を解決してください。 □ P.112 「メッセージー覧」 □ P.114 「エラーコードー覧」

プリンタドライバ設定に起因する出力エラーに関しては、**印刷ガイド**を参照してください。

4

スキャンに関するトラブル

本章では、スキャン機能に関するトラブルと対処方法について説明します。

スキャンデータのトラブル	92
スキャンデータをEメール送信できない	92
共有フォルダに保存したスキャンデータが見つからない	92

スキャンデータのトラブル

このセクションでは、スキャンデータの利用に関するトラブルと対処方法について説明します。

■ スキャンデータをEメール送信できない

状況

原稿をスキャンしてEメールの添付ファイルとして送信したが、送信先Eメールアドレスに届かない。

対処方法

以下を確認してください。

- 正しいEメールアドレスに送信している
- 本機のネットワークへの接続および設定が適切に行われている
- SMTPクライアント設定で、SMTPサーバーアドレスが正しく設定されている
- SMTPクライアント設定で、ポート番号が正しく設定されている
- SMTPクライアント設定で、SSLや認証の設定が適切に行われている
- 送信している添付ファイルのデータサイズが、受信側で設定されている受信可能データサイズの許容範囲内である

ネットワーク設定についての詳細は、**TopAccessガイド**を参照してください。 スキャンデータのEメール送信についての詳細は、**スキャンガイド**を参照してください。

■ 共有フォルダに保存したスキャンデータが見つからない

状況

原稿をスキャンして本機の共有フォルダに保管したが、保管されたファイルの場所を特定できない。

対処方法

- Windowsをお使いの場合は、エクスプローラの検索機能を使ってネットワーク上の本機を検索してください。スキャンデータは本機の「FILE_SHARE」という名称の共有フォルダに保存されています。
- Macintoshをお使いの場合は、Mac OS X 10.3.x以降のバージョンであるか確認してください。Mac OS X 10.2.x より前のバージョンのMacintoshコンピュータでは、本機の共有フォルダにアクセスできません。Mac OS X 10.3.x 以降の場合は、Finder上でネットワーク上の本機を検索し、「FILE_SHARE」フォルダにアクセスしてください。
- ネットワーク上で本機を検索できない場合は、ネットワーク設定でSMBサーバープロトコルが有効になっているか確認してください。

ネットワーク設定についての詳細は、**TopAccessガイド**を参照してください。 保存したスキャンデータの使用についての詳細は、**スキャンガイド**を参照してください。

5

ファイリングボックスに関するトラブル

本章では、ファイリングボックス機能に関するトラブルと対処方法について説明します。

ファイリングボックスWebユーティリティのトラブル	94
ファイリングボックスWebユーティリティが終了する	
多数のサブウィンドウが繰り返し表示される	
コンテンツフレームの表示に時間がかかる	
エラーメッセージ	

ファイリングボックスWebユーティリティのトラブル

このセクションでは、Webブラウザ上で操作するファイリングボックスWebユーティリティに関するトラブルと対処方 法について説明します。エラーメッセージ一覧とそれぞれの対処方法も記載されています。

■ ファイリングボックスWebユーティリティが終了する

状況

「この操作はファイリングボックスのセッションを終了させます」というメッセージが表示され、ファイリングボックス Webユーティリティの起動時画面に戻る。

対処方法1

ブラウザの[戻る]、[更新]、[ホーム] ボタンや [ログイン] リンクをクリックすると、「この操作はファイリングボッ クスのセッションを終了させます」というメッセージが表示され、ファイリングボックスWebユーティリティの起動時 画面に戻ります。この場合は、途中で終了した操作をはじめからやり直してください。

対処方法2

ウィンドウをブラウザの[×]ボタンをクリックして閉じると、「この操作はファイリングボックスのセッションを終了 させます」というメッセージが表示され、ファイリングボックスWebユーティリティが終了します。 ウィンドウは、行っている操作が終了してから閉じてください。

対処方法3

サブウィンドウが開いているときにメインウィンドウを操作すると、「この操作はファイリングボックスのセッションを 終了させます」というメッセージが表示され、サブウィンドウに表示されている処理が終了します。 メインウィンドウでの操作をするときは、サブウィンドウに表示されている処理が終了するまでお待ちください。

■ 多数のサブウィンドウが繰り返し表示される

状況

多数のサブウィンドウが繰り返し表示され、操作ができない。

対処方法

すべてのウィンドウを閉じ、ブラウザを終了してください。その後ブラウザを再起動し、「インターネットオプション」 (Internet Explorerの場合)を開いてCookieの削除を行ってください。

■ コンテンツフレームの表示に時間がかかる

状況

コンテンツフレームの内容が表示されるまでに時間がかかる。

対処方法

コンテンツフレームに100以上のボックス、フォルダ、文書の項目がある場合、表示に時間がかかることがあります。コンテンツフレーム内の文書などの数を少なくすることで、表示にかかる時間を短縮することができます。

■ エラーメッセージ

エラーメッセージが表示された場合は、以下の表を参照し対処を行ってください。

エラーメッセージ	対処方法
致命的なエラーが発生しました。ファイリングボックスをリス タートして下さい。	本機の電源を入れ直し、再度ファイリングボックスにアクセスし てください。エラーメッセージが引き続き表示される場合は、シ ステム管理者またはサービスエンジニアにご連絡ください。
セッションタイムアウトです。ファイリングボックスをリスター トしてください。	ブラウザを終了し、TopAccess管理者モードの設定ページでセッション確保時間を長く設定してから、再度アクセスしてください。
そのアイテムは更新中です。	他のユーザが操作中です。しばらくしてから、再度操作を行って ください。ファイリングボックスが使用できません。ディスクが いっぱいです。タッチパネルから不要なボックスデータを削除し てください。タッチパネルからボックスデータを削除する操作方 法については、ファイリングボックスガイドを参照してください。
ボックスは作成出来ません。ディスクがいっぱいです。	管理者機能や、各ユーザでの削除機能を使って、不要なデータを 削除し、再度操作を行ってください。
フォルダは作成出来ません。ディスクがいっぱいです。	管理者機能や、各ユーザでの削除機能を使って、不要なデータを 削除し、再度操作を行ってください。
文書は編集出来ません。ディスクがいっぱいです。	管理者機能や、各ユーザでの削除機能を使って、不要なデータを 削除し、再度操作を行ってください。
ページは挿入出来ません。ディスクがいっぱいです。	管理者機能や、各ユーザでの削除機能を使って、不要なデータを 削除し、再度操作を行ってください。
文書は圧縮出来ません。ディスクがいっぱいです。	管理者機能や、各ユーザでの削除機能を使って、不要なデータを 削除し、再度操作を行ってください。
圧縮ファイルは展開出来ません。ディスクがいっぱいです。	管理者機能や、各ユーザでの削除機能を使って、不要なデータを 削除し、再度操作を行ってください。
切り取りに失敗しました。ディスクがいっぱいです。	管理者機能や、各ユーザでの削除機能を使って、不要なデータを 削除し、再度操作を行ってください。
コピーに失敗しました。ディスクがいっぱいです。	管理者機能や、各ユーザでの削除機能を使って、不要なデータを 削除し、再度操作を行ってください。
貼り付けに失敗しました。ディスクがいっぱいです。	管理者機能や、各ユーザでの削除機能を使って、不要なデータを 削除し、再度操作を行ってください。
保存に失敗しました。ディスクがいっぱいです。	管理者機能や、各ユーザでの削除機能を使って、不要なデータを 削除し、再度操作を行ってください。
フォルダは作成出来ません。最大フォルダ数に達しました。	不要なフォルダを削除し、再度操作を行ってください。101以上 のフォルダを1つのボックス内に作成することはできません。
文書は作成出来ません。最大文書数に達しました。	不要な文書を削除し、再度操作を行ってください。401以上の文 書を1つのボックスまたはフォルダ内に作成することはできません。
ページは挿入出来ません。最大ページ数に達しました。	不要なページを削除し、再度操作を行ってください。201以上の ページを1つの文書内に作成することはできません。
貼り付けに失敗しました。最大ページ数に達しました。	不要なページを削除し、再度操作を行ってください。201以上の ページを1つの文書内に作成することはできません。
切り取りに失敗しました。項目は削除または更新されています。	他のユーザにより削除されたか、または編集中です。表示を更新 して操作対象の項目が削除されていないかまたは編集中でないか 確認してください。
コピーに失敗しました。項目は削除または更新されています。	他のユーザにより削除されたか、または編集中です。表示を更新 して操作対象の項目が削除されていないかまたは編集中でないか 確認してください。
貼り付けに失敗しました。項目は削除または更新されています。	他のユーザにより削除されたか、または編集中です。表示を更新 して操作対象の項目が削除されていないかまたは編集中でないか 確認してください。
削除に失敗しました。項目は削除または更新されています。 	他のユーザにより削除されたか、または編集中です。表示を更新 して操作対象の項目が削除されていないかまたは編集中でないか 確認してください。
正しいパスワードを入力して下さい。	パスワードが間違っています。正しいパスワードを入力してくだ さい。
同じ名称のフォルダがあります。名称を変更して入力して下さい。	ボックスに存在しない名前で再度操作を行ってください。

エラーメッセージ	対処方法
他のユーザが圧縮 または 展開中です。時間をおいて再度操作してください。	他のユーザが圧縮または展開中です。しばらくしてから、再度操 作を行ってください。
アーカイブ可能なファイルサイズを越えています。アーカイブす ることができません。	2GB以上のアーカイブファイルを作成することはできません。 アーカイブファイルが2GB以下になるように分けてアーカイブ してください。
ボックス内の文書が使用中のため、使用中のボックスが削除でき ませんでした。	ボックス内の文書を他のユーザが操作中です。しばらくしてから、 再度操作を行ってください。
その文書は使用中です。時間をおいて再度操作してください。	文書を他のユーザが操作中です。しばらくしてから、再度操作を 行ってください。
ファイル形式が違います。管理者に連絡を取ってください。	管理者に連絡し、アーカイブファイルを変換してから再度操作を 行ってください。
ファイリングボックス操作の準備ができていません。時間をおい て再度操作してください。	ファイリングボックスは起動中です。しばらくしてから再度操作 を行ってください。

6

ネットワーク接続に関するトラブル

本章では、ネットワーク接続に関するトラブルと対処方法について説明します。

本機の検出に関するトラブル	
本機をネットワークで検出できない	
本機をローカル検索で検出できない	
本機がpingコマンドに応答しない	
LDAP検索と認証に関するトラブル	
LDAP検索後タッチパネルがロックする、またはネットワークが停止する	
LDAP認証に時間がかかる	
印刷に関するトラブル	
Windows環境のSMB印刷	
Windows環境のRaw TCP印刷またはLPR印刷	
Windows環境のIPP印刷	
NetWare環境のNovell印刷	
Macintosh環境	104
UNIX/Linux環境	104
N/W-Faxドライバに関するトラブル	
N/W-Faxドライバ・インストール・エラーメッセージ	
N/W-Faxドライバエラー	
クライアントソフトウェアの認証に関するトラブル	
クライアントソフトウェアでログインできない	

本機の検出に関するトラブル

■ 本機をネットワークで検出できない

状況

本機のネットワークへの接続と設定を行っても、ネットワークで本機を検出できない。

対処方法

設定が適切でないことに起因すると考えられます。以下のチェックリストを確認し、対処を行ってください。問題が解決 できない場合は、サービスエンジニアまたは弊社販売店にお問い合わせください。

NO	チェック項目	YES	NO	参照項目
1	スタートページを印刷できますか?印刷でき ない場合は、オンライン状態になるまで待ち ます。スタートページが印刷されたら、プロト コル設定を調べます。プロトコルは正しいで すか?	次へ ♀	⇔	正しいプロトコルを設定してください。
2	設定リストを印刷します。お使いのネット ワークの環境とネットワークの設定が一致し ていることを確認します。必要に応じてネッ トワークの設定を変更します。Windowsネッ トワークで別のコンピュータの検索ユーティ リティを使って本機に与えた装置名を検索し ます。本機が検索できましたか?	次へ ♀	⇒	必要に応じて正しいプロトコルを設定してく ださい。 本機を検出できたら、機器のポート設定を正し く設定してください。
3	本機と同じネットワーク上の他のコンピュー タを検出できますか?	次へ ♀	⇔	クライアントコンピュータのネットワーク設 定が、本機のネットワーク設定と同じであるこ と確認します。
4	本機とコンピュータのハブとNICのリンク LEDが作動しているか確認します。ハード ウェアコンポーネントは、正常に機能してい ますか?	次へ ♀	¢	サービスエンジニアまたは弊社販売店にお問 い合わせください。
5	本機の装置名がネットワーク内で重複してい ないことを確認します。WINSサーバーやDNS サーバーのデータベースでデジタル複写機の ネットワーク設定の名前と競合していないこ とを確認します。必要に応じて、本機のネッ トワーク設定を変更します。再起動後に本機 がオンラインになったら、ネットワークで本 機を検出できますか?	次へ ↓	⇔	装置のNetBIOS名を正しく設定してください。
6	複雑なサブネットで構成されているネット ワーク環境の場合、本機に使われているIPア ドレスは、有効な範囲のアドレスを使用して いますか?	End	⇔	詳細については、ネットワーク管理者にお問い 合わせください。

■ 本機をローカル検索で検出できない

状況

ローカル検索によって本機を検出することができない。

対処方法

本機はSNMPを使って自動的に検出することができますが、TWAINドライバ、ファイルダウンローダ、AddressBook Viewer、Backup/Restore Utility、Remote Scanドライバ、N/W-Faxドライバ、プリンタドライバがネットワークで 本機を自動的に検出できない場合は、コンピュータでサポートするプロトコルの制限によることが原因だと考えられま す。ネットワークコンポーネントの追加や更新が必要な場合がありますが、まず以下のチェックリストを確認し、対処を 行ってください。

NO	チェック項目	YES	NO	参照項目
1	本機でSNMPが有効に設定されていますか?	次へ ♀	⇔	SNMP (MIB)を有効にしてください。
2	本機とソフトウェアのSNMP設定が一致して いますか?	次へ ♀	⇔	SNMP V1/V2の場合は、本機とソフトウェア のコミュニティ名が一致しているか、確認して ください。 SNMP V3の場合は、本機とソフトウェアの SNMP設定の各項目が一致しているか、確認し てください。
3	クライアントコンピュータにインストールさ れているプロトコルスーツは、OS用の最新ソ フトウェアに更新されているか確認します。 お使いのネットワークがIPX/SPXプロトコル のみサポートしている場合は、最新のNovell クライアントソフトウェアがインストールさ れていることを確認してください。	次へ ↓	⇔	製品のアップデートとテクニカルサポートに ついての情報は、ペンダーのWebサイトを参照 してください。
4	本機でスタートページを印刷します。本機で ネットワークと同じプロトコルをサポートし ていますか?	次へ ♀	⇔	正しいプロトコルを設定してください。
5	必要に応じTopAccessからプロトコルを変 更します。そして変更を有効にするためにコ ントローラを再起動します。手順2を繰り返し 行います。装置は検出できましたか?	End	次へ ♀	
6	スタートページを確認します。IPアドレスと サブネットマスクの設定は正しいですか?	次へ ♀	⇔	正しくTCP/IP設定を行います。
7	ルーターが本機をフィルタアウトしていない ことを確認してください。本機のパケットの ルーター処理は正しいですか?	次へ ♀	⇔	ルーター設定を調整してください。
8	同じセグメント内の他のコンピュータでは、 本機を検出できますか?	次へ ♀	⇔	以下の項を参照し問題を解決してください。 □ P.102 「印刷に関するトラブル」
9	スタートページを確認してください。装置名 はMACアドレスの部分になっていますか?	次へ ♀	⇔	サービスエンジニアまたは弊社販売店にお問 い合わせください。
10	本機に使用されているネットワークケーブ ル、ハブ、スイッチの状態が正常かどうか確 認してください。異常だと判断した場合は、 ネットワークコンポーネントを交換します。	End	⇔	

■ 本機がpingコマンドに応答しない

状況

pingを試みても本機がpingコマンドに応答しない。

対処方法

以下のチェックリストでネットワーク設定を確認し、対処を行ってください。

NO	チェック項目	YES	NO	参照項目
1	TCP/IPプロトコルスーツがクライアントコ ンピュータにインストールされているか確認 してください。	次へ ♀	⇒	OS解説書のネットワークの項を参照
2	スタートページでTCP/IPの設定が正しいか 確認してください。IPアドレスは入力されて いて有効ですか? ゲートウェイとサブネッ トの設定は正しいですか?	次へ ♀	⇔	正しいTCP/IPを入力します。
3	本機を再起動してください。印刷したスター トページを確認してください。TCP/IP設定は 正しいですか?	次へ ♀	⇒	設定を行うことはできません。サービスエンジ ニアまたは弊社販売店にお問い合わせくださ い。
4	本機に再度pingしてください。本機はpingに 応答しますか?	End	次へ ♀	
5	同じネットワーク内の別のコンピュータから 本機にpingを実行してください。応答がない 場合は、本機に範囲外か無効なIPアドレスを 割り当てている可能性があります。	次へ ♀	⇔	ローカルネットワークの管理者に問い合わせ て本機に有効なIPアドレスを割り当ててくださ い。
6	同じネットワーク内のまた別のコンピュータ からpingを実行できますか?	次へ ♀	⇒	コンピュータのプロトコル設定のゲートウェ イとサブネットマスクが正しいか確認してく ださい。
7	装置名を変更した場合は、NICの設定をデフォ ルトに戻すことでNICが正しく機能している かどうか確認することができます。本機が再 起動し、スタートページを印刷したときに、装 置名にNICのMACアドレスが含まれています か?	次へ ♀	⇔	NIC が異常か、または正常にインストールされ ていません。サービスエンジニアまたは弊社販 売店にお問い合わせください。
8	本機に使用されている ネットワークケーブ ル、ハブ、スイッチの状態が正常かどうか確 認してください。異常だと判断した場合は、 ネットワークコンポーネントを交換します。 本機にpingを実行できますか?	End	⇔	サービスエンジニアまたは弊社販売店にお問 い合わせください。

LDAP検索と認証に関するトラブル

■ LDAP検索後タッチパネルがロックする、またはネットワークが停止する

状況

LDAP検索を実行すると、ネットワークが停止する、またはタッチパネルがロックする。

対処方法

以下のチェックリストを確認し、対処を行ってください。問題が解決できない場合は、サービスエンジニアまたは弊社販 売店にお問い合わせください。

NO	チェック項目	YES	NO	参照項目
1	LDAPサーバーは正常に起動していますか?	次へ ♀	⇔	LDAPサーバーが正常に起動していることを確 認してください。
2	LDAPサーバーは正しく設定されています か?	End	⇔	LDAPサーバーを正しく設定してください。特 にパスワードは伏せ字になっていますので、正 しいパスワードを再入力してください。

■LDAP認証に時間がかかる

状況

LDAP認証に時間がかかり、タッチパネルにログインできない。

対処方法

以下のチェックリストを確認し、対処を行ってください。問題が解決できない場合は、サービスエンジニアまたは弊社販 売店にお問い合わせください。

NO	チェック項目	YES	NO	参照項目
1	LDAPサーバーは正常に起動していますか?	次へ ♀	⇔	LDAPサーバーが正常に起動していることを確 認してください。
2	LDAPサーバーは正しく設定されています か?	End	⇒	LDAPサーバーを正しく設定してください。特 にパスワードは伏せ字になっていますので、正 しいパスワードを再入力してください。

印刷に関するトラブル

本機をネットワーク環境で使用するための設定にはいくつかの方法があります。もっと簡単な環境は、DHCPサーバーを 使ったTCP/IP環境に本機を設置し、機器間でIPアドレスを自動取得する方法です。デフォルト設定(初期設定状態)の ままでも簡単にネットワークの構築ができます(お使いのネットワーク環境に合わせ設定を変更する必要が生じることも あります)。

以下のチェックリストでは、代表的なネットワーク環境ごとに必要な設定項目を記載しています。現在ご使用の環境に該 当するチェックリストを確認し、対処を行ってください。問題が解決できない場合は、サービスエンジニアまたは弊社販 売店にお問い合わせください。

補足

- タッチパネルの画面からまたはTopAccess(管理者ページ)からネットワークプロトコルの変更ができます。
- プリンタドライバのインストール時に表示されるエラーメッセージについては、インストールガイドを参照してください。

NO	チェック項目	YES	NO	参照項目
1	IPアドレスのプロパティは正しく設定 されていますか?	次へ ↓	⇔	IPアドレスを正しく設定してください。
2	Microsoftコンピュータ名(装置名)は 独自に設定されていますか?	次へ ↓	⇔	装置名を正しく設定してください。
3	有効なログオン先名が正しく入力され ていますか?	次へ ♀	⇔	ログオン先を正しく設定してください。
4	IPv4環境の場合:WINSサーパーのアド レスは正しく設定されていますか? IPv6環境の場合:IPv6設定のLLMNRは 有効になっていますか?	次へ ♀	⇔	 IPv4環境の場合:WINS サーバーアドレスを正し <設定するか、「0.0.0.0」を設定しWINS検索を 無効にしてください。 IPv6環境の場合:TopAccessガイドを参照し、 IPv6設定のLLMNRを有効にしてください。
5	IPv4 環境の場合: クライアントコン ピュータが異なるセグメントにある場 合にWINSサービスは正しく提供されて いますか?	次へ ♀	⇔	IPv4環境の場合:異なるセグメントのユーザがア クセスできるようにWINSサーバーを設定し、本 機のWINSサービスを有効にしてください。
6	ネットワークコンピュータで本機を確 認できますか?	次へ ♀	⇔	以下の項を参照し問題を解決してください。 □□ P.98 「本機をネットワークで検出できない」
7	正しいプリンタドライバがインストー ルされていますか?	次へ ↓	⇔	インストールガイドを参照し、正しいプリンタド ライバをインストールしてください。
8	ドライバ <mark>のポート名は有効ですか?</mark>	次へ ↓	⇔	インストールガイド を参照し、正しいポートを設 定してください。
9	本機で印刷できますか?	End	⇔	以下の項を参照し問題を解決してください。 □ P.86 「印刷が実行できない(ネットワーク接 続の問題)」

■ Windows環境のSMB印刷

■ Windows環境のRaw TCP印刷またはLPR印刷

NO	チェック項目	YES	NO	参照項目
1	IPアドレスのプロパティは正しく設定 されていますか?	次へ ♀	¢	正しくIPアドレスを設定してください。
2	Raw TCP印刷は正しく設定されていま すか?	次へ ♀	飰	正しくRaw TCP印刷サービスを設定してください。
3	LPR/LPD印刷は正しく設定されていま すか?	次へ ♀	¢	正しくLPD印刷サービスを設定してください。
4	正しいプリンタドライバがインストー ルされていますか?	次へ ♀	⇔	インストールガイド を参照し、正しいプリンタド ライバをインストールしてください。
5	正しいIP アドレスにRaw TCPまたは LPRポートが設定されてますか?	次へ ♀	⇔	インストールガイド を参照し、正しいポートを設 定してください。
6	本機で印刷できますか?	End	⇔	以下の項を参照し問題を解決してください。 □ P.86「印刷が実行できない(ネットワーク接 続の問題)」

■ Windows環境のIPP印刷

NO	チェック項目	YES	NO	参照項目
1	IPアドレスのプロパティは正しく設定 されていますか?	次へ ♀	⇔	正しくIPアドレスを設定してください。
2	本機のHTTPサーバーは有効ですか?	次へ ♀	⇔	HTTPネットワークサービスのHTTPサーバーを 有効にしてください。
3	IPP印刷は正しく設定されていますか?	次へ ♀	⇔	正しくIPP印刷サービスを設定してください。
4	正しいプリンタドライバがインストー ルされていますか?	次へ ♀	¢	インストールガイド を参照し、正しいプリンタド ライバをインストールしてください。
5	IPPポートが正しいURLで設定されてい ますか?	次へ ♀	⇔	インストールガイド を参照し、正しいポートを設 定してください。
6	本機で印刷できますか?	End	⇒	以下の項を参照し問題を解決してください。 □ P.86「印刷が実行できない(ネットワーク接 続の問題)」

■ NetWare環境のNovell印刷

NO	チェック項目	YES	NO	参照項目
1	IPX/SPX プロトコルは有効ですか?正 しいフレームタイプが選択されていま すか?	次へ ♀	⇔	正しくIPX/SPXを設定してください。
2	適応するならば、キューベースの印刷を 正常に設定しましたか?	次へ ♀	⇔	正しくNetWareサーバーを設定してください。
3	本機をNetWare 接続に設定しました か?	次へ ♀	⇒	正しくNetWareネットワーク設定をしてください。
4	本機に Netware 印刷サービスを設定しましたか?	次へ ↓	⇒	正しくNetware印刷サービスを設定してください。
5	正しいプリンタドライバがインストー ルされていますか?	次へ ↓	⇒	インストールガイド を参照し、正しいプリンタド ライバをインストールしてください。
6	IPPポートが正しいURLで設定されてい ますか?	次へ ↓	⇔	インストールガイド を参照し、正しいポートを設 定してください。
7	ネットワークコンピュータで本機を確 認できますか?	次へ ↓	⇔	クライアントコンピュータでSMBプロトコルが 有効か確認してください。
8	本機で印刷できますか?	End	⇔	以下の項を参照し問題を解決してください。 □ P.86「印刷が実行できない(ネットワーク接 続の問題)」

■ Macintosh環境

NO	チェック項目	YES	NO	参照項目
1	本機でAppleTalkが有効ですか?	次へ ♀	⇔	AppleTalkを有効にしてください。
2	IPアドレスのプロパティは正しく設定 されていますか?	次へ ♀	⇔	正しくIPアドレスを設定してください。
3	LaserWriter 8のプリンタアイコンを クリックしたときに、本機がセレクタで 選択できますか?	次へ ♀	⇔	Macintosh クライアントで Apple Talk ゾーンが サポートされていることを確認してください。
4	Macintoshコンピュータから別のネッ トワーク機器にアクセスしますか?	次へ ♀	⇔	Macintoshのネットワーク資料を参照するか Macintoshテクニカルサポートに連絡してくだ さい。
5	別のMacintoshコンピュータから本機 でネットワーク印刷ができますか?印 刷できれば、どの設定を変更すれば印刷 できるようになるか設定を比較してく ださい。	End	⇔	Macintoshのネットワーク資料を参照するか Macintoshテクニカルサポートに連絡してくだ さい。

■ UNIX/Linux環境

NO	チェック項目	YES	NO	参照項目
1	IPアドレスのプロパティは正しく設定 されていますか?	次へ ♀	⇔	正しくIPアドレスを設定してください。
2	LPR/LPD印刷は正しく設定されていま すか?	次へ ♀	⇔	正しくLPD印刷サービスを設定してください。
3	正常に東芝UNIX/Linuxフィルタをイン ストールできましたか?	次へ ♀	⇔	インストールガイド を参照し、UNIX/Linuxフィ ルタをインストールしてください。
4	印刷キューを正常に作成し設定しまし たか?	次へ ♀	⇔	インストールガイド を参照し、印刷キューを設定 してください。
5	LPDをルートとして本機に印刷できま したか?	次へ ♀	⇔	他のユーザがBourne shellから印刷することが できるよう本機のUNIX/Linuxアクセスを設定し ます。詳細については、UNIX/Linux資料を参照 してください。
6	お手元のコンピュータから本機にping できますか?	次へ ♀	⇔	別のサーバーからリモートpingしてみてくださ い。そのサーバーから本機が検出できるようであ れば、本機と現在のネットワークのセグメントが 矛盾していないか確認してください。
7	LP Daemonは機能していますか?	次へ ♀	⇔	Daemonを再ロードするかシステムを再起動して ください。
8	本機で印刷できますか?	End	⇔	サービスエンジニアまたは弊社販売店にお問い合 わせください。

N/W-Faxドライバに関するトラブル

このセクションでは、N/W-Fax(ネットワークファクス)に関する問題と対処方法について説明します。

■ N/W-Faxドライバ・インストール・エラーメッセージ

注意

トラブルシューティングの文中、「プリンタ」と表記されている部分は、必要に応じて「N/W-Fax」と読み換えてくだ さい。N/W-Faxドライバのインストール方法の詳細については、**インストールガイド**を参照してください。

□ Windows NTファイルをコピーしてください

状況

プリンタポートダイアログから誤ったポートタイプが選択された。

対処方法

- 1. プリンタの追加ウィザードが終了するまで [キャンセル] をクリックします。
- 2. プリンタフォルダで [ファイル] メニュー→ [プリンタの追加] を選択してプリンタの追加ウィザードを起動し、再度インストールを開始します。
- 3. ポートの選択画面が表示された際、[ローカルポート]を選択し、プリンタの追加を行います。

クライアントソフトウェアCDが必要です

状況

プリンタの追加を行っているときに、ディスク使用からプリンタを選択せず、プリンタの一覧からプリンタを選択した。

対処方法

- 1. プリンタの追加ウィザードを終了します。
- 2. プリンタフォルダで [ファイル] メニュー→ [プリンタの追加] を選択してプリンタの追加ウィザードを起動し、再度インストールを開始します。
- 3. プリンタの選択画面が表示された際、[ディスク使用]を選択します。
- 4. [現在のドライバを使う] を選択して、現在のドライバのコピーを追加するか、またはインストールするプリンタの INFファイル(*.inf)のあるサブディレクトリを開きINFファイルを選択し、プリンタの追加を行います。

□ クライアントCDに*.DRVファイルがありません

状況

プリンタの追加を行っているときに、ディスク使用からプリンタを選択せず、プリンタの一覧からプリンタを選択した。

対処方法

- 1. プリンタの追加ウィザードを終了します。
- プリンタフォルダで[ファイル]メニュー→[プリンタの追加]を選択してプリンタの追加ウィザードを起動し、再度インストールを開始します。
- 3. プリンタの選択画面が表示された際、[ディスク使用]を選択します。
- 4. インストールするプリンタのINFファイル(*.inf)のあるサブディレクトリを開きINFファイルを選択し、プリンタの追加を行います。

□ 指定された場所にはハードウェア情報がありません

状況

ドライバをインストール中にINFファイルを指定したパス名が長過ぎる。または、パス名の文字数が多過ぎる。

対処方法

ローカルドライブにINFファイルを含むディレクトリをコピーし、インストールを行います。

□ このポートは現在プリンタが使っているので、削除できません

状況

ポートを削除しようとしたとき、ドライバが開いているか、印刷中か、もしくはポートが他のドライバで使用されている。

対処方法

ポートを削除する前に、すべての印刷ジョブが完了しているかを確認します。それでも削除できない場合は、すべてのア プリケーションを終了し削除してください。また、ポートが他のドライバで使用されていないかを確認してください。他 のドライバで使用されている場合は、そのドライバのポートを変更してからポートを削除します。

□ 現在のプリンタ設定は正常ではありません

状況

インストールが正常に完了していないため、ドライバ設定が正しく設定されなかった。

対処方法

ドライバを削除し、CD-ROMから再インストール、または本機からダウンロードしてください。

🔳 N/W-Fax ドライバエラー

□「MFPに接続できませんでした」とエラーダイアログが表示される

状況

N/W-Faxドライバのプロパティにアクセス中に"MFPに接続できませんでした"とエラーダイアログが表示される。

対処方法

N/W-Faxドライバが本機と通信できていません。本機が動作しているかを確認してください。動作していない場合は、 本機の電源を入れてください。

TopAccessを経由して本機に接続してください。接続できない場合は、本機およびクライアントコンピュータを再起動 してください。

□「ログ-送信」に該当ジョブの結果が記載されていない

状況

TopAccessの「ログ-送信」で送信確認をしたとき、該当ジョブの結果が記載されていない。

対処方法

本機のタッチパネルの「状況確認-Fax」で「状態」が「部門コード無し」のジョブを探し、そこに該当ジョブがある場合は、ジョブを選択後、[送信] ボタンで再送信してください。
□ 送信状を付けるとファクスを送信できない

状況

ファイル名が半角54文字以上のプリンタドライバを通常使うプリンタに設定している場合、IPPポートに設定したN/W-FaxドライバからMicrosoft Excelで送信状を付けてファクスを送信すると、送信状が出力されずXLエラーになる。

対処方法

プリンタドライバのファイル名を30文字以下に設定してください。

クライアントソフトウェアの認証に関するトラブル

■ クライアントソフトウェアでログインできない

状況

クライアントソフトウェアから本機にログインできない。

対処方法

クライアントソフトウェアから本機ログインできない場合は、本機の管理者にお問い合わせください。 自動ログインの場合は、クライアントソフトウェアが記憶したユーザ名とパスワードを用いて認証を行うため、ログイン 画面が表示されない場合があります。

TopAccessによる状態の確認

本章では、TopAccessを使用して本機の状態を確認する方法について説明します。

TopAccess【装置】タブの状態表示アイコン	110
メッセージー覧	
エラーコードー覧	
ーレー	
送受信に関するエラーコード	
スキャンジョブに関するエラーコード	118

TopAccess [装置] タブの状態表示アイコン

TopAccessの[装置] タブの本機機体イラスト表示部には、本機にエラーが発生したときやメンテナンスが必要なときに、その内容を示すアイコンが表示されます。以下にアイコンの意味と対処方法を説明します。

TopAccessの[装置] タブの詳細は、TopAccessガイドを参照してください。



推奨トナーカートリッジ以外を使用したため、印刷を中止したときに表示されます。 □ P.59 「トナーカートリッジの交換」

プリンタエラー2



以下の場合に表示されます。

- 標準トレイから用紙を取り除く必要がある場合。
- フィニッシャのトレイから用紙を取り除く必要がある場合。
- フィニッシャでつまったステイプル針を取り除く必要がある場合。
 □ P.50 「フィニッシャのステイプラの針づまりの解除」
- サドルステッチユニットでつまったステイプル針を取り除く必要がある場合。
 P.56「サドルステッチユニットのステイプラの針づまりの解除」
- ホールパンチユニットからホールパンチ屑を取り除く必要がある場合。
 P.73 「パンチ屑ケースの清掃」
- 推奨トナーカートリッジを使用していない場合。
 □ P.59 「トナーカートリッジの交換」
- 用紙サイズ混在の印刷にサドルステッチを行おうとした場合。
- 大容量力セットから用紙を給紙できない場合。
- 排紙トレイに用紙を排紙できない場合。

カバーオープン



カバーを閉じる必要がある場合に表示されます。

トナー切れ



トナーがなくなった場合に表示されます。 □ P.59 「トナーカートリッジの交換」

廃トナーボックス交換



廃トナーボックスの交換が必要な場合に表示されます。

用紙切れ

カセットの用紙がなくなった場合に表示されます。 **コピーガイド**を参照してください。

紙詰まり



本機機体イラストの、紙づまりが発生したと考えられる場所に表示されます。 □ P.14 「紙づまりの解除」

ステイプル切れ



フィニッシャにステイプル針を補充する必要がある場合に表示されます。 □ P.64 「ステイプラの針の補充」

サービスマンコール



このアイコンが表示された場合は、サービスエンジニアまたは弊社販売店にご連絡ください。

以下のメッセージがTopAccessの[装置]タブのウィンドウ内に表示された場合は、右欄に従って対処を行ってください。

注意

カラー印刷に関するメッセージは、カラー印刷対応の複合機 / 複写機をお使いの場合にのみ表示されます。

TopAccessメッセージ	対処方法
フロントカバーが開いています - カバーを閉じてください。	フロントカバーを閉じてください。
給紙カバーが開いています - カバーを閉じてください。	給紙カバーを閉じてください。
転写/搬送ユニットカバーが開いています - カバーを閉じてくだ さい。	転写/搬送ユニットを閉じてください。
手差しカバーが開いています - カバーを閉じてください。	手差しカバーを閉じてください。
排紙カバーが開いています - カバーを閉じてください。	排紙カバーを閉じてください。
トナーカバーが開いています - カバーを閉じて下さい。	トナーカバーを閉じてください。
プラテンカバーが開いています - カバーを閉じて下さい。	プラテンカバーを閉じてください。
サドル搬送カバーが開いています - カバーを閉じてください。	サドル搬送カバーを閉じてください。
インサータユニットカバーが開いています - カバーを閉じてくだ さい。	インサータユニットカバーを閉じてください。
大容量給紙装置が外れています - 装着してください。	大容量給紙装置を本体に接続してください。
大容量カセットが開いています - カセットを閉めてください。	大容量カセットのカバーを閉じてください。
1段目カセットが開いています - カセットを閉めてください。	カセットを閉じてください。
2段目カセットが開いています - カセットを閉めてください。	カセットを閉じてください。
3段目カセットが開いています - カセットを閉めてください。	カセットを閉じてください。
4段目力セットが開いています - カセットを閉めてください。	カセットを閉じてください。
自動両面ユニットのカバーが開いています - カバーを閉じてください。	自動両面ユニットのカバーを閉じてください。
中継ユニットカバーが開いています - カバーを閉じてください。	中継ユニットのカバーを閉じてください。
フィニッシャジョイントカバーが開いています - カバーを閉じて ください。	フィニッシャジョイントカバーを閉じてください。
フィニッシャドアが開いています - ドアを閉じてください。	フィニッシャドアを閉じてください。
サドル排紙カバーが開いています - カバーを閉じてください。	サドル排紙カバーを閉じてください。
サドル前カバーが開いています - カバーを閉じてください。	サドル前カバーを閉じてください。
パンチユニットカバーが開いています - カバーを閉じてくださ い。	パンチユニットカバーを閉じてください。
排紙トレイで用紙がいっぱい積まれています - 用紙を取除いて下 さい。	トレイから用紙を取り除いてください。
フィニッシャートレイ1で用紙がいっぱい積まれています - 用紙 を取除いて下さい。	トレイから用紙を取り除いてください。
フィニッシャートレイ2で用紙がいっぱい積まれています - 用紙 を取除いて下さい。	トレイから用紙を取り除いてください。
サドルステッチフィニッシャで用紙がいっぱい積まれています - 用紙を取除いてください。	トレイから用紙を取り除いてください。
ジョブ仕分け装置1で用紙がいっぱい積まれています - 用紙を取 除いて下さい。	トレイから用紙を取り除いてください。
ジョブ仕分け装置2で用紙がいっぱい積まれています - 用紙を取 除いて下さい。	トレイから用紙を取り除いてください。
1段目カセットで用紙がありません - 用紙を補給してください。	カセットに用紙をセットしてください。
2段目カセットで用紙切れです - 用紙を追加して下さい。	カセットに用紙をセットしてください。
3段目カセットで用紙切れです - 用紙を追加して下さい。	カセットに用紙をセットしてください。
4段目カセットで用紙切れです - 用紙を追加して下さい。	カセットに用紙をセットしてください。
大容量給紙カセットで用紙切れです - 用紙を追加して下さい。	大容量給紙カセットに用紙をセットしてください。
インナートレイで紙詰まりです - 用紙を取除いてください。	タッチパネルのガイダンスを参照し用紙を取り除いてください。
自動両面ユニットで紙詰まりです - 用紙を取除いてください。	タッチパネルのガイダンスを参照し用紙を取り除いてください。
給紙部で紙詰まりです - 用紙を取除いてください。	タッチパネルのガイダンスを参照し用紙を取り除いてください。
機体内部で紙詰まりです - 用紙を取除いてください。	タッチパネルのガイダンスを参照し用紙を取り除いてください。

TopAccessメッセージ	対処方法
フィニッシャーで紙詰まりです - 用紙を取除いてください。	以下を参照して用紙を取り除いてください。 □ P.14 「紙づまりの解除」
廃トナーボックスが満杯です - 新しい廃トナーボックスに交換し てください。	廃トナーボックスを交換してください。
ステイプル切れです - カートリッジをお取替え下さい。	以下を参照してステイプル針を補充してください。 □□ P.64 「フィニッシャのステイプル針の補充」
フロントカバーを開けて、スリットガラスと帯電チャージャをク リーニングしてください。	スリットガラスと帯電チャージャをクリーニングしてください。
トナーが認識されません - トナーを確認してください。	トナーカートリッジが正しく装着されているか確認してください。
ブラックトナーがなくなりました - トナーを補給してください。	以下を参照してブラックトナーを交換してください。
シアントナーがなくなりました - トナーを補給してください。	以下を参照してシアントナーを交換してください。 □ P.59 「トナーカートリッジの交換」
マゼンタトナーがなくなりました - トナーを補給してください。	以下を参照してマゼンタトナーを交換してください。 □ P.59 「トナーカートリッジの交換」
イエロートナーが空です - トナーを補給して下さい。	以下を参照してイエロートナーを交換してください。 □ P.59 「トナーカートリッジの交換」
ブラックトナーが少なくなりました - 新しいトナーを準備してく ださい。	新しいトナーカートリッジを準備してください。
シアントナーが少なくなりました - 新しいトナーを準備してください。	新しいトナーカートリッジを準備してください。
マゼンタトナーが少なくなりました - 新しいトナーを準備してく ださい。	新しいトナーカートリッジを準備してください。
イエロートナーが少なくなりました - 新しいトナーを準備してく ださい。	新しいトナーカートリッジを準備してください。
廃トナーボックスの装着を確認し廃トナーボックスカバーを閉め てください。	廃トナーボックスカバーを閉めてください。
両面ユニットカバーを閉めてください。	両面ユニットのカバーを閉めてください。
排紙トレイ下カバーを閉めてください。	排紙トレイの下カバーを閉めてください。
新しい廃トナーボックスを準備してください	新しい廃トナーボックスを準備してください。
プリンタのエラーです - 機体を確認してください。	サービスエンジニアまたは弊社販売店にご連絡ください。
メインモーターのエラーです - 機体を確認してください。	サービスエンジニアまたは弊社販売店にご連絡ください。
プリンタ給紙のエラーです - 機体を確認してください。	サービスエンジニアまたは弊社販売店にご連絡ください。
スキャナ異常です - サービスエンジニアに連絡して下さい。	サービスエンジニアまたは弊社販売店にご連絡ください。
ヒューズ異常です - サービスエンジニアに連絡して下さい。	サービスエンジニアまたは弊社販売店にご連絡ください。

エラーコード一覧

TopAccess [ログ] タブの [印刷]、[送信]、[受信]、[スキャン] の各ページにはジョブ一覧が記録されており、各ジョ ブにエラーコードが表示されていることがあります。エラーが発生した場合の原因を特定する際にお役立てください。ま た、サービスエンジニアおよび弊社販売店へご連絡いただくときに、表示されたエラーコードのメモを取っておかれるこ とをお勧めします。

注意

カラー印刷に関するエラーコードは、カラー印刷対応の複合機 / 複写機をお使いの場合にのみ表示されます。

補足

エラーコードは本機タッチパネルの[ログ]画面にも表示されます。タッチパネルに表示されたエラーコードの内容 を調べたいときも、以下の一覧を参照してください。

■ 印刷ジョブに関するエラーコード

エラーコード	内容	対処方法
4011	ジョブが取り消されました	ジョブがユーザにより取り消されました。
4021	電源断によりジョブは中断されました	電源ケーブルの接触不良、差し込み不足がないか確認し て、ジョブを再送してください。
4031	プリント時HDDフル	不要なプライベート印刷ジョブや部門コードなしジョブ を削除してから、印刷をやり直してください。
4041	ユーザ認証エラー	プリントしようとしたユーザは、認証されていないか、 またはユーザ登録されていません。認証またはユーザ登 録してください。
4042	部門認証エラー	本機に登録されている部門情報を確認してください。
4045	LDAPサーバーとの接続に問題があるか、LDAPサーバーの権限設定に問題があります。	LDAPサーバーの接続および権限設定をLDAPサーバー 管理者にお尋ねください。
4111	割当数が0になりました	部門管理とユーザ管理で設定された割当数が同時に0に なりました。割当を再設定するか、初期化してください。
4112	割当数が0になりました	ユーザ管理で設定された割当数が0になりました。割当を 再設定するか、初期化してください。
4113	割当数が0になりました	部門管理で設定された割当数が0になりました。割当を初 期化してください。
4121	外部カウンタエラーによるジョプキャンセル	 コインを投入してから再印刷してください。 カードを挿入してから再印刷するか、管理者に連絡 してください。 キーカウンタを挿入してから再印刷してください。 予約印刷設定を外してから再印刷してください。
4211	プリント保存制限エラー	HDDにいったんデータを保存する印刷(お試し印刷、プ ライベート印刷、スケジュール印刷など)はできません。 通常印刷してください。
4212	ファイリングボックス保存制限エラー	HDDにデータを保存する印刷(プリント&ファイリング ボックス、プリントtoファイリングボックスなど)はで きません。通常印刷してください。
4213	ファイル保存制限エラー	ファイル保存機能が無効に設定されています。機体の設 定を確認してください。
4214	Fax/iFax送信制限エラー	Fax/iFax送信機能、またはN/W-Fax/iFax機能が無効に 設定されています。本機の設定を確認してください。
4221	プライベート印刷限定制限エラー	プライベート印刷以外のジョブのプリントはできません。プライベート印刷してください。
4241	プリンタキット無し/無効	プリンタキットまたはプリンタ/スキャナキットを正し く装着してから印刷してください。 プリンタキットまたはプリンタ/スキャナキットの試用 期間が終了している場合は、正規登録を行ってください。

エラーコード	内容	対処方法
4242	スキャナキット無し/無効	ブリンタキットは装着されていますが、スキャナキット が装着されていないため、N/W-Faxドライバを用いたイ ンターネットファクス機能や共有フォルダ保存機能を利 用できません。スキャナキットを正しく装着してから実 行してください。 スキャナキットの試用期間が終了している場合は、正規 登録を行ってください。
4311	ジョブを実行する権限がありません	ジョブの実行権限については管理者にお尋ねください。
4312	ファイルを保存する権限がありません	ファイル保存の実行権限については管理者にお尋ねくだ さい。
4313	ファイリングボックスに保存する権限がありません	ファイリングボックスに保存する権限については管理者 にお尋ねください。
4314	Fax/iFaxを送信する権限がありません	Fax/iFaxを送信する権限については管理者にお尋ねく ださい。
4321	指定された印刷設定で印刷する権限がありません	印刷する権限については管理者にお尋ねください。
4411	画像データ生成失敗	印刷しようとしたファイルが壊れていないか確認してく ださい。再度印刷を実行するか、別のプリンタドライバ を使用してください。
4412	復号処理エラー	暗号化されたPDFファイルが不正な記述であるか、サ ポートしていないPDF記述により復号処理がエラーとな りました。このファイルは、本機能を利用しての印刷は できません。
4611	フォントダウンロード失敗	登録数の上限に達していたため、本機にフォントが登録 できません。登録されているフォントを1つ以上削除して ください。
4612	フォントダウンロード失敗	HDDに空きがないため、フォントが登録できません。登 録されているフォントを1つ以上削除してください。
4613	フォントダウンロード失敗	何らかの異常が発生したため、フォントが登録できません。再度フォントダウンロードを実行するか、フォント データを生成し直して再度実行してください。
4621	ダウンロードフォント削除失敗	削除しようとしたフォントが機体に登録されているか、 確認してください。

■ 送受信に関するエラーコード

エラーコード	内容	対処方法
0012	原稿ジャム	つまった原稿を取り除きます。
0013	ドアオープン	開いているところを確実に閉めてください。
0020	停電発生	停電発生リストを確認してください。
0030	ダイレクト送信中の記録紙ジャムによる中断	つまった記録紙を取り除いて、再度送り直してください。
0033	ポーリングエラー	相手機にポーリング原稿があるか確認してください。
0042	メモリオーバー	+分なメモリ残量になったことを確認して、通信をやり 直してください。
0050	話中	通信をやり直してください。
0053	Fコード箱番号不一致	相手機のFコード箱番号を確認し、通信をやり直してください。
00B0-00B5 00C0-00C4 00D0-00D2	通信エラー	通信をやり直してください。
00E8	HDDI	通信をやり直してください。それでもエラーが発生する 場合は、弊社販売店にご連絡ください。
00F0	ソフトウェア障害	通信をやり直してください。それでもエラーが発生する 場合は、弊社販売店にご連絡ください。
00F1	ハードウェアノイズ	通信をやり直してください。それでもエラーが発生する 場合は、弊社販売店にご連絡ください。

エラーコード	内容	対処方法
1C10	システムアクセス異常	電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行して ください。それでもエラーが発生する場合は、弊社販売 店にご連絡ください。
1C11	メモリ不足	実行中のジョブがある場合には、それらが完了後にエ ラーとなったジョブを再度実行してください。それでも エラーが発生する場合には、電源を入れ直して再度実行 してください。
1C12	メッセージ受信エラー	電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行して ください。
1C13	メッセージ送信エラー	電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行して ください。
1C14	パラメータ不正	テンプレートを使用している場合には、そのテンプレートを再度作成し直してください。それでもエラーが発生する場合には、電源を入れ直して再度実行してください。
1C15	ファイルサイズオーバー	分割ページサイズを設定するか、ページ数を減らし実行 してください。
1C30-1C33	ディスクアクセスエラー	実行中のジョブがある場合は、それらが完了後にエラー となったジョブを再度実行してください。それでもエ ラーが発生する場合は、電源を入れ直して再度実行して ください。
1C40	画像変換異常	電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行して ください。それでもエラーが発生する場合は、弊社販売 店にご連絡ください。
1C60	実行中にHDDフル発生	エラーとなったジョブのページ数を減らして再度実行し てください。また、サーバーまたはローカルのディスク 容量が十分空いていることを確認してください。
1C61	アドレス帳読み込み失敗	電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行して ください。アドレス帳を設定し直して、再度実行してく ださい。それでもエラーが発生する場合は、弊社販売店 にご連絡ください。
1C63	自局IPアドレス未設定	本機のIPアドレスを設定してください。
1C64	自局メールアドレス未設定	本機のEメールアドレスを設定してください。
1C65	SMTPアドレス未設定	SMTPサーバーアドレスを設定してください。
1C66	サーバータイムアウトエラー	SMTPサーバーが正常に動作しているか確認してください。
1C69	SMTPサーバー接続エラー	SMTPのログイン名/パスワードを設定してください。 また、SMTPサーバーが正常に動作していることを確認 してください。
1C6B	自局メールアドレスエラー	本機のSMTP認証の方法が正しいかどうか、またEメール アドレスに不正文字が使用されていないか管理者に確認 し、正しい方法で認証を行い、適切なEメールアドレスを 設定するよう管理者にご連絡ください。
1C6C	宛先メールアドレスエラー	宛先のEメールアドレスに不正文字が含まれていないか 確認し、適切なEメールアドレスを指定して再度実行して ください。
1C6D	システムエラー	電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行して ください。それでもエラーが発生する場合は、弊社販売 店にご連絡ください。
1C70	SMTPクライアントOFF	SMTPの設定を有効に設定してください。
1C71	SMTP認証エラー	SMTP認証方式およびログイン名、パスワードが正しい か確認してください。また、SSL設定が有効になってい る場合は、SSLの設定およびポート番号がサーバーと 合っているか確認してください。
1C72	POP Before SMTPエラー	POP Before SMTPの設定が正しいか確認してくださ
1CC0	ジョブが取り消されました	ジョブがユーザにより取り消されました。

エラーコード	内容	対処方法
1CC1	停電発生	電源ケーブルの接触不良、差し込み不足などがないか確認してください。電源電圧が不安定でないか確認してく ださい。
3A10	メール書式エラー	MIME1.0に対応したメールで再送するよう、送信者にご 連絡ください。
3A20	メール解析エラー	再送するよう、送信者にご連絡ください。
3A30	パーシャルメールタイムアウトエラー	Eメール印刷の分割受信待ち時間の設定を長くしてくだ さい。
3A40	パーシャルメール関連エラー	RFC2046形式でメールを分割して再送するよう、送信者 にご連絡ください。
3A50	ハードディスク容量不足エラー	複数のメールに分割して再送するよう、送信者にご連絡 ください。または、用紙切れなどによって多数のジョブ が印刷されずに残っていると、このエラーが表示される ことがあります。その場合は、用紙をセットし待機中の ジョブを印刷してください。
3A70	パーシャルメール中断警告	Eメール印刷の分割受信を有効にするよう管理者に連絡 してから、メールを再送するよう、送信者にご連絡くだ さい。
3A80	パーシャルメール受信設定OFF	Eメール印刷の分割受信を有効にするよう管理者に連絡 してから、メールを再送するよう、送信者にご連絡くだ さい。
3B10	メールフォーマットエラー	再送するよう、送信者にご連絡ください。
3B20	Content-Typeエラー	添付ファイルをTIFFフォーマットにして再送するよう、 送信者にご連絡ください。
3B40	メールデコードエラー	再送するよう、送信者にご連絡ください。
3C10, 3C13	TIFF解析エラー	添付ファイルをTIFFフォーマットにして再送するよう、 送信者にご連絡ください。
3C20	TIFF圧縮方式エラー	添付ファイルをMH、MR、MMR、JPEGいずれかの方 式によって圧縮されたTIFFフォーマットにして再送す るよう、送信者にご連絡ください。
3C30	TIFF解像度エラー	添付ファイルの解像度を、200×100、200×200、200 ×400、300×300、400×400のいずれかにして再送す るよう、送信者にご連絡ください。
3C40	TIFF紙サイズエラー	添付ファイルのTIFFファイルの用紙サイズを本機で印 刷できるサイズにして再送するよう送信者にご連絡くだ さい。
3C50	オフランプ転送先エラー	オフランブ転送先に指定したファクス番号を確認して再 送するよう送信者にご連絡ください。
3C60	オフランプセキュリティエラー	指定された転送先のファクス番号が本機アドレス帳に登録されているか確認してください。登録されていない場合は、ファクス番号をアドレス帳に登録してから、再送するよう送信者にご連絡ください。
3C70	電源断エラー	ジョブが復旧されているかどうかを確認し、復旧されて いない場合は、再送するよう送信者にご連絡ください。
3C90	オフランプFAX送信制限エラー	ファクス送信機能を有効に設定してください。
3D10	宛先アドレスエラー	DNSおよびメールサーバーの設定が正しく設定されて いるか確認してください。設定されている場合は、正し いEメールアドレスを指定しているか、送信者に確認して ください。
3D20	オフランプ最大件数エラー	40件以下のファクス番号を指定して再送するよう送信 者にご連絡ください。
3D30	FAXユニット無しエラー	FAXユニットが装着されているか確認してください。
3E10	POP3サーバー接続エラー	POP3サーバーアドレスが正しく指定されているか、またPOP3サーバーが正常に動作しているか確認してください。また、SSL設定が有効になっている場合は、SSLの設定およびポート番号がサーバーと合っているか確認してください。

エラーコード	内容	対処方法
3E20	POP3サーバー接続タイムアウト	POP3サーバーが正常に動作しているか、またLANケー ブルが正しく接続されているか確認してください。
3E30	POP3ログインエラー	POP3ユーザ名およびパスワードが正しく設定されてい るか確認してください。
3E40	POP3ログインタイプエラー	POP3 サーバーへのログインタイプ(自動、POP3、 APOP)が正しいか確認してください。
3F10, 3F20	ファイルI/Oエラー	再送するよう、送信者にご連絡ください。その後もエラー が表示される場合は、弊社販売店にご連絡ください。

■ スキャンジョブに関するエラーコード

補足

スキャンジョブに関するエラー表示形式は以下のとおりです。

- TopAccessのログ一覧では、状況を示すメッセージが表示されます。
- 本機タッチパネルのログ一覧では、エラーコードが表示されます。以下の一覧でコードの内容を確認してください。

エラーコード	内容	対処方法
Eメール		
2C10, 2C12, 2C13, 2C20- 2C22	ジョブステータスが不正です	Eメール送信中にシステムエラーが発生しました。再度、 送信してください。それでもエラーが発生する場合は、 弊社販売店にご連絡ください。
2C11	メモリが不足しています	実行中のジョブがある場合は、それらが完了後にエラー となったジョブを再度実行してください。それでもエ ラーが発生する場合は、電源を入れ直して再度実行して ください。
2C14	指定されたパラメーターが不正です	テンプレートを使用している場合は、そのテンプレート を再度作成してください。それでもエラーが発生する場 合は、電源を入れ直して再度実行してください。
2C15	メールのサイズが大きすぎます	いくつかのジョブに分けて送信を行ってください。
2C30-2C33	ディスクアクセスエラー	実行中のジョブがある場合は、それらが完了後にエラー となったジョブを再度実行してください。それでもエ ラーが発生する場合は、電源を入れ直して再度実行して ください。
2C40	画像ファイルのフォーマット変換に失敗しました	高圧縮PDF設定時に現象が発生した場合は、そのままス キャンを再度実行してください。それでもエラーが発生 する場合は、通常のPDF設定で再度実行してください。 高圧縮PDF以外の設定時に現象が発生した場合は、電源 を入れ直して、スキャンを再度実行してください。それ でもエラーが発生する場合は、弊社販売店にご連絡くだ さい。
2C43	暗号化に失敗したため、ファイル作成に失敗しました	再度ジョブを実行してもエラーとなる場合は、電源を入 れ直して再びジョブを実行してください。
2C44	画像ファイルの作成が許可されませんでした	暗号化されていない画像ファイルを作成しようとして許可されませんでした。暗号化の設定を行ってエラーとなったジョブを再度実行してください。 暗号化されていない画像ファイルを作成したい場合は管理者に確認してください。
2C45	メタデータの作成に失敗しました	テンプレートの設定を確認してエラーとなったジョブを 再度実行してください。それでもエラーが発生する場合 は、電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行 してください。
2C60	実行中にHDDフル発生	エラーとなったジョブのページ数を減らして再度実行し てください。また、サーバーまたはローカルのディスク 容量が十分空いていることを確認してください。

エラーコード	内容	対処方法
2C61	アドレス帳の読み出しに失敗しました	電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行して ください。アドレス帳を設定し直して、再度実行してく ださい。それでもエラーが発生する場合は、弊社販売店 にご連絡ください。
2C63	自局IPアドレス未設定	本機のIPアドレスを設定してください。
2C64	自局メールアドレス未設定	本機のEメールアドレスを設定してください。
2C65, 2C66, 2C69	SMTPサーバーに接続できませんでした	SMTPサーバーが正常に動作しているか確認してくださ い。または、正しいSMTPサーバーが指定されているか 確認してください。
2C6A	Eメールメッセージの送信に失敗しました	電源を入れ直して、スキャンを再度実行してください。 それでもエラーが発生する場合は、弊社販売店にご連絡 ください。
2C6B	From:フィールド指定されたアドレスが不正です	本機のSMTP認証の方法が正しいかどうか、またEメー ルアドレスに不正文字が使用されていないか管理者に確 認し、正しい方法で認証を行い、適切なEメールアドレ スを設定するよう管理者にご連絡ください。
2C6C	To:フィールド指定されたアドレスが不正です	宛先メールアドレスに不正文字が含まれていないか確認 してください。不正文字を削除し、適切なメールアドレ スを設定し、再度実行してください。
2C70	SMTPサービスを使用できません	SMTPサービスが有効に設定されているか管理者に確認 してください。
2C71	SMTP認証エラー	SMTP認証方式およびログイン名、パスワードが正しい か確認してください。また、SSL設定が有効になってい る場合は、SSLの設定およびポート番号がサーバーと 合っているか確認してください。
2C72	POP Before SMTPエラー	POP Before SMTPの設定が正しいか確認してください。 POP3の設定が正しいか確認してください。
2CC0	ジョブが取り消されました	ジョブがユーザにより取り消されました。
2CC1	電源断によりジョブは中断されました	電源ケーブルの接触不良、差し込み不足がないか確認し て、ジョブを再送してください。
共有フォルダに	保管	
2D10, 2D12, 2D13	ジョブステータスが不正です	電源を入れ直して再度、送信してください。それでもエ ラーが発生する場合は、弊社販売店にご連絡ください。
2D11	メモリが不足しています	しばらくしてからエラーとなったジョブを再度実行して ください。それでもエラーが発生する場合は、電源を入 れ直してエラーとなったジョブを再度実行してくださ い。
2D14	指定されたパラメーターが不正です	テンプレートを使用している場合は、そのテンプレート を再度作成してください。それでもエラーが発生する場 合は、電源を入れ直して再度実行してください。
2D15	ドキュメントサイズオーバーです	ドキュメントをいくつかに分割して実行するか、シング ルページ形式で実行してください。
2D30	ディレクトリの作成に失敗しました	保存先ディレクトリのアクセス権が書き込み可能になっ ていること、保存先のディスクに十分な空き容量がある ことを確認してから、エラーとなったジョブを再度実行 してください。また、複数のジョブを同時に動作させる と一時的にメモリ容量が不足してエラーが発生する場合 があります。しばらくしてからエラーとなったジョブを 再度実行してください。それでもエラーが発生する場合 は、電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行 してください。

エラーコード	内容	対処方法
2D31, 2D33	ファイルの作成に失敗しました	保存先ディレクトリのアクセス権が書き込み可能になっ ていること、保存先のディスクに十分な空き容量がある ことを確認してから、エラーとなったジョブを再度実行 してください。また、複数のジョブを同時に動作させる と一時的にメモリ容量が不足してエラーが発生する場合 があります。しばらくしてからエラーとなったジョブを 再度実行してください。それでもエラーが発生する場合 は、電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行 してください。
2D32	ファイルの削除に失敗しました	保存先ディレクトリのアクセス権が書き込み可能になっ ていることを確認してから、エラーとなったジョブを再 度実行してください。それでもエラーが発生する場合は、 電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行して ください。
2D40	画像ファイルのフォーマット変換に失敗しました	高圧縮PDF設定時に現象が発生した場合は、そのままス キャンを再度実行してください。それでもエラーが発生 する場合は、通常のPDF設定で再度実行してください。 高圧縮PDF以外の設定時に現象が発生した場合は、電源 を入れ直して、スキャンを再度実行してください。それ でもエラーが発生する場合は、弊社販売店にご連絡くだ さい。
2D43	暗号化に失敗したため、ファイル作成に失敗しました	再度ジョブを実行してもエラーとなる場合は、電源を入 れ直して再びジョブを実行してください。
2D44	画像ファイルの作成が許可されませんでした	暗号化されていない画像ファイルを作成しようとして許 可されませんでした。暗号化の設定を行ってエラーと なったジョブを再度実行してください。 暗号化されていない画像ファイルを作成したい場合は管 理者に確認してください。
2D45	メタデータの作成に失敗しました	テンプレートの設定を確認してエラーとなったジョブを 再度実行してください。それでもエラーが発生する場合 は、電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行 してください。
2D62	ネットワークの接続に失敗しました。パスを確認してく ださい	指定したネットワークパスが正しいか確認し、再度ス キャンを行ってください。それでもエラーが発生する場 合は、サーバーのIPアドレスやパス、サーバーが正常に 動作しているかを確認してください。
2D63	指定されたネットワークパスが不正です。パスを確認し てください	正しいネットワークパスを指定したか確認し、再度ス キャンを行ってください。
2D64	ファイルサーバへのログオンに失敗しました。ユーザ名 およびパスワードを確認してください	ログイン名およびパスワードを確認し、または正しい ファイルサーバーを指定しているか確認し、再度スキャ ンを行ってください。
2D65	フォルダ内のドキュメントが多すぎます。新しいドキュ メントの作成に失敗しました	保存先フォルダ内のファイルを削除し、再度スキャンを 行ってください。
2D66	実行中にHDDフル発生	エラーとなったジョブのページ数を減らして再度実行し てください。また、サーバーまたはローカルのディスク 容量が十分空いていることを確認してください。
2D67	FTPサービスは使用できません	FTPサービスが正しく設定されているか管理者に確認し てください。
2D68	ファイル共有サービスは使用できません	SMBが有効に設定されているか管理者に確認してくだ さい。
2D69	NetWareサービスは使用できません	NetWareが有効に設定されているか管理者に確認して ください。
2DA6	ファイルの削除に失敗しました	エクスプローラで共有フォルダ内のファイルを削除し、 電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行して ください。それでもエラーが発生する場合は、弊社販売 店にご連絡ください。
2DA7	リソースの確保に失敗しました	電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行して ください。それでもエラーが発生する場合は、弊社販売 店にご連絡ください。
2DC0	ジョブが取り消されました	ジョブがユーザにより取り消されました。

エラーコード	内容	対処方法
2DC1	電源断によりジョブは中断されました	電源ケーブルの接触不良、差し込み不足がないか確認し て、ジョブを再送してください。
USB に 保管		
2E10, 2E12, 2E13	ジョブステータスが不正です	電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行して ください。それでもエラーが発生する場合は、弊社販売 店にご連絡ください。
2E11	メモリが不足しています	しばらくしてからエラーとなったジョブを再度実行して ください。それでもエラーが発生する場合は、電源を入 れ直してエラーとなったジョブを再度実行してくださ い。
2E14	指定されたパラメーターが不正です	テンプレートを使用している場合は、そのテンプレート を再度作成してください。それでもエラーが発生する場 合は、電源を入れ直して再度実行してください。
2E15	ドキュメントサイズオーバーです	ドキュメントをいくつかに分割して実行するか、シング ルページ形式で実行してください。
2E30	ディレクトリの作成に失敗しました	保存先ディレクトリのアクセス権が書き込み可能になっ ていること、保存先のディスクに十分な空き容量がある ことを確認してから、エラーとなったジョブを再度実行 してください。また、複数のジョブを同時に動作させる と一時的にメモリ容量が不足してエラーが発生する場合 があります。しばらくしてからエラーとなったジョブを 再度実行してください。それでもエラーが発生する場合 は、電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行 してください。
2E31, 2E33	ファイルの作成に失敗しました	保存先ディレクトリのアクセス権が書き込み可能になっ ていること、保存先のディスクに十分な空き容量がある ことを確認してから、エラーとなったジョブを再度実行 してください。また、複数のジョブを同時に動作させる と一時的にメモリ容量が不足してエラーが発生する場合 があります。しばらくしてからエラーとなったジョブを 再度実行してください。それでもエラーが発生する場合 は、電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行 してください。
2E32	ファイルの削除に失敗しました	電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行して ください。それでもエラーが発生する場合は、弊社販売 店にご連絡ください。
2E40	画像ファイルのフォーマット変換に失敗しました	高圧縮PDF設定時に現象が発生した場合は、そのままス キャンを再度実行してください。それでもエラーが発生 する場合は、通常のPDF設定で再度実行してください。 高圧縮PDF以外の設定時に現象が発生した場合は、電源 を入れ直して、スキャンを再度実行してください。それ でもエラーが発生する場合は、弊社販売店にご連絡くだ さい。
2E43	暗号化に失敗したため、ファイル作成に失敗しました	再度ジョブを実行してもエラーとなる場合は、電源を入 れ直して再びジョブを実行してください。
2E44	画像ファイルの作成が許可されませんでした	暗号化されていない画像ファイルを作成しようとして許 可されませんでした。暗号化の設定を行ってエラーと なったジョブを再度実行してください。 暗号化されていない画像ファイルを作成したい場合は管 理者に確認してください。
2E45	メタデータの作成に失敗しました	テンプレートの設定を確認してエラーとなったジョブを 再度実行してください。それでもエラーが発生する場合 は、電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行 してください。
2E65	フォルダ内のドキュメントが多すぎます。新しいドキュ メントの作成に失敗しました	保存先フォルダ内のファイルを削除し、再度スキャンを 行ってください。
2E66	実行中にHDDフル発生	エラーとなったジョブのページ数を減らして再度実行し てください。また、サーバーまたはローカルのディスク 容量が十分空いていることを確認してください。
2EC0	ジョブが取り消されました	ジョブがユーザにより取り消されました。

エラーコード	内容	対処方法
2EC1	電源断によりジョブは中断されました	電源ケーブルの接触不良、差し込み不足がないか確認し て、ジョブを再送してください。
Remote Scan、	WS Scan、File Downloader	
2A20	リソースの確保に失敗しました	エラーとなったジョブを再度実行してください。それで もエラーが発生する場合は、電源を入れ直して再度実行 してください。
2A31	WS Scan機能が無効です	WS Scan機能が無効になっていないか確認してください。無効になっていれば有効に変更してください。
2A40	システムエラーが発生しました	電源を入れ直して、スキャンを再度実行してください。
2A50	ジョブが取り消されました	ジョブがユーザにより取り消されました。
2A51	電源断によりジョブは中断されました	電源ケーブルの接触不良、差し込み不足がないか確認し て、ジョブを再送してください。
2A60	WS Scanのジョブ認証が失敗しました	WIAドライバでWindowsのFax&Scanを使用している 場合は、Windowsにログインしているユーザ名がユーザ 登録されている名前か確認してください。 本機の操作パネルまたはEWBを使用している場合は、ロ グインしているユーザ名がユーザ登録されている名前か 確認してください。
2A70	RemoteScan 権限のないユーザがジョブを実行しまし た	ジョブを実行したユーザに権限が付与されているか、確 認してください。
2A71	WS Scan実行権限のないユーザがジョブを実行しました	ジョブを実行したユーザに権限が付与されているか、確 認してください。
2A72	ファイリングボックスへのアクセス権限がないユーザが スキャンユーティリティを実行しました	ジョブを実行したユーザに権限が付与されているか、確 認してください。
ファイリングボ	ックスに保管	
2B11	ジョブのステータスに異常がありました	電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行して ください。それでもエラーが発生する場合は、弊社販売 店にご連絡ください。
2B20	ファイルのアクセスに失敗しました	電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行して ください。それでもエラーが発生する場合は、弊社販売 店にご連絡ください。
2B30	ドキュメントボックス用のHDD容量が足りませんでし た	不要な文書をファイリングボックスから削除し、再度ス キャンを実行してください。
2B31	ドキュメントボックスへのアクセスで異常がありました	指定ボックス/フォルダが存在すること確認してください。(なければこのエラーは発生しません)存在する指定 ボックス/フォルダを削除し、ボックス/フォルダを再 設定してください。エラーとなったジョブを再度実行し てください。存在する指定ボックス/フォルダを削除で きない場合には、弊社販売店にご連絡ください。
2850	ドキュメントボックスへの画像作成に失敗しました	電源を入れ直して、スキャンを再度実行してください。 それでもエラーが発生する場合は、弊社販売店にご連絡 ください。
2B51	ドキュメントボックスからの印刷に失敗しました	システム設定リストが印刷できるか確認してください。 再度印刷を実行してください。それでもエラーが発生す る場合は、弊社販売店にご連絡ください。
2B71	e-Filingドキュメントの保存期間がもうすぐ切れます	ファイリングボックスに必要な文書が保管されていない か確認してください。ドキュメントは数日後に削除され ます。
2880	e-Filingデータ保存用のHDD容量が少なくなっています	不要な文書をファイリングボックスから削除してくださ い。
2B90	内部メモリ容量不足です	電源を入れ直して、スキャンを再度実行してください。 それでもエラーが発生する場合は、弊社販売店にご連絡 ください。

エラーコード	内容	対処方法
2BA0	BOXパスワードが不正です	パスワードが正しいか確認して、スキャンを再度実行し てください。またはパスワードを再設定してから、スキャ ンを再度実行してください。ファイリングボックスから の印刷で発生する場合には、管理者のパスワードで印刷 してください。それでも復旧できない、または印刷以外 のパスワード不正の場合には、弊社販売店にご連絡くだ さい。
2BA1	用紙サイズ/カラーモード/解像度不正	指定された用紙サイズ、カラーモードまたは解像度は利 用できません。設定内容を確認してください。
2BB0	ジョブが取り消されました	ジョブがユーザにより取り消されました。
2BB1	電源断によりジョブは中断されました	電源ケーブルの接触不良、差し込み不足がないか確認し て、ジョブを再送してください。
2BC0	システムエラーが発生しました	電源を入れ直して、スキャンを再度実行してください。 それでもエラーが発生する場合は、弊社販売店にご連絡 ください。
2BD0	ドキュメントのリストア中に電源断が発生しました	電源ケーブルの接触不良、差し込み不足がないか確認し て、ジョブを再送してください。
2BE0	マシンパラメータ取得に失敗しました	電源を入れ直して、スキャンを再度実行してください。
2BF0	最大ページ数に達しました	エラーとなったジョブのページ数を減らして再度実行し てください。
2BF1	最大ドキュメント数に達しました	不要な文書をファイリングボックスから削除してくださ い。
2BF2	最大フォルダ数に達しました	不要なフォルダをファイリングボックスから削除してく ださい。
ネットワーク設定		
2500	構文エラー、コマンドが認識できませんでした	自局メールアドレスや宛先メールアドレスを確認してく ださい。メールサーバーが正常に動作しているか確認し てください。電源を入れ直して再実行してください。
2501	パラメータあるいは引数における構文エラーが発生しま した。	自局メールアドレスや宛先メールアドレスを確認してく ださい。メールサーバーが正常に動作しているか確認し てください。電源を入れ直して再実行してください。
2503	不良なコマンドのシーケンスです	メールサーバーが正常に動作しているか確認してくださ い。電源を入れ直して再度実行してください。それでも エラーが発生する場合には、弊社販売店にご連絡くださ い。
2504	インプリメントされていないコマンドパラメータです	メールサーバーが正常に動作しているか確認してくださ い。電源を入れ直して再度実行してください。それでも エラーが発生する場合には、弊社販売店にご連絡くださ い。
2550	メールボックスは、利用不可能です	宛先メールアドレスが正しいか確認してください。メー ルサーバーのメールボックスのアクセス制限などの状態 を確認してください。
2551	ローカルでないユーザ 	宛先メールアドレスを確認してください。メールサー バーが正常に動作しているか確認してください。
2552	メールサーバーの記憶領域に空きがありません	メールサーバーのメールボックスの容量制限を確認して ください。原稿モードで文字モードを選択したり、低解 像度を選択して再送信してください。それでもエラーが 発生する場合には原稿を分割して送ってください。
2553	許されないメールボックス名です	メールサーバーのメールボックス名に不正文字がないか 確認してください。

故障かな?と思ったときは

故障と思われる場合、本章で説明する対処方法をお試しください。また、本章には日常のお手入れ方法と、保守サービスの連絡先についても記載されています。

故障かな? と思ったときは	
操作全般について	
原稿・用紙について	127
日常のお手入れ	
保守サービスについて	

故障かな? と思ったときは

本機をお使いになっていてトラブルと思われることが生じた場合は、以下の項目についてもう一度お確かめください。

補足

- コピーや印刷といった本機の各機能の操作方法を確認したいときは、それぞれ**コピーガイド、印刷ガイド**などの 各取扱説明書に記載されています。
- 操作方法や操作手順を再度確認することによって問題が解決する場合があります。ご使用中に分からないことが あるときやトラブルと思われるときは、それぞれの取扱説明書をあわせて参照されることをお勧めします。

■ 操作全般について

症状	原因	対処のしかた
本機がまったく動かない。	電源プラグがしっかり差し込まれて いない。	電源プラグを奥まで確実に差し込んでください。
画面に何も表示されない。 (主電源ランプと電源ランプ、お よび [節電] ボタンが点灯してい る。)	スリープモードになっている。	[スタート] ボタン、モード切替ボタン、[節電] ボタンの いずれかを押して、スリープモードを解除してください。 詳しくは かんたん操作ガイド第1章 を参照してください。
画面に何も表示されない。 (主電源ランプのみ点灯してい	本機の電源が入っていない。	電源ランプが点灯するまで [電源] ボタンを押してください。
నం)	スーパースリープモードになってい る。	電源ランプが点灯するまで [電源] ポタンを押して、スー パースリープモードを解除してください。 詳しくは かんたん操作ガイド第1章 を参照してください。
画面が暗い。	画面のコントラストが低めに調整さ れている。	コントラストを高めに調整してください。 詳しくは 設定管理ガイド第1章 を参照してください。
ボタンが効かない。 (タッチパネルに「節電していま す スタートボタンを押してく ださい」と表示されている。)	低電力モードになっている。	[スタート] ボタン、モード切替ボタン、[節電] ボタンの いずれかを押して、低電力モードを解除してください。 詳しくは かんたん操作ガイド第1章 を参照してください。
ボタンが効かない。 (主電源ランプと電源ランプ、お よび [節電] ボタンが点灯してい る。)	スリープモードになっている。	[スタート] ボタン、モード切替ボタン、[節電] ボタンの いずれかを押して、スリープモードを解除してください。 詳しくは かんたん操作ガイド第1章 を参照してください。
ボタンが効かない。 (主電源ランプのみ点灯してい	本機の電源が入っていない。	電源ランプが点灯するまで [電源] ボタンを押してください。
నం)	スーパースリープモードになってい る。	電源ランプが点灯するまで [電源] ボタンを押して、スー パースリープモードを解除してください。 詳しくは かんたん操作ガイド第1章 を参照してください。
部門コードの入力画面が表示さ れる。	本機が部門管理機能によって管理さ れている。	部門コードを入力してください。部門コードが分からない 場合は、本機の管理者にお問い合わせください。
ユーザ情報の入力画面が表示さ れる。	本機がユーザ管理機能によって管理 されている。	ユーザ情報を入力してください。ユーザ情報が分からない 場合は、本機の管理者にお問い合わせください。
画面にメッセージが表示される。	何らかのトラブルが発生した。(また は通常動作時に表示されるメッセー ジが表示された。)	メッセージの意味を確認して対処してください。 □ P.11 「タッチパネルのメッセージー覧」

■ 原稿・用紙について

症状	原因	対処のしかた
原稿がつまる。	本機で使用できない原稿を使用して いる。	使用できる原稿かどうか確認してください。 詳しくは コピーガイド第2章 を参照してください。
用紙がつまる。	本機で使用できない用紙を使用して いる。	使用できる用紙かどうか確認してください。 詳しくは コピーガイド第1章 を参照してください。
	カセットや手差しトレイにセットし た用紙のサイズが、本機に正しく登録 されていない。	セットした用紙のサイズを正しく登録してください。 詳しくは コピーガイド第1章、第2章 を参照してください。
	カセット内のサイドガイドの内側に ある上限表示より多く用紙をセット している。	上限表示を超えないように用紙の量を調節してください。
	カセット内の用紙と、サイドガイドや 後端ガイドとの間が空き過ぎている。	用紙と、サイドガイドや後端ガイドとの間を空けないよう に調整してください。ただし、厚紙をセットしている場合 で、その用紙がつまるときは、用紙とサイドガイドの間を 少し空けてください。 詳しくは コピーガイド第1章 を参照してください。
	見づらいところにつまっている紙が 取り除かれていない。	画面表示を確認して、紙づまりが起きている場所をもう一 度確認してください。 □ P.14 「紙づまりの解除」
用紙が二重送りされる。	用紙どうしがくっついている。	用紙をよくさばいてからセットし直してください。
用紙がきれいに排紙されない。	カセットに、 用紙を表裏逆にセットし ている。	用紙の印字面を確認して、用紙を正しい向きにセットして ください。用紙の印字面は用紙の包装紙などに記載されて いる場合があります。 用紙の印字面が分からないときは、カセット内の用紙を裏 返して印刷し、きれいに排紙されるか試してください。
カセットに用紙をセットしたが、 用紙がないことを示すメッセー	セットした用紙がそろっていない。	カセットから用紙を取り出し、用紙をよくそろえてから セットし直してください。
ジが消えない。	カセット内のサイドガイドや後端ガ イドの幅が用紙のサイズに合ってい ない。	サイドガイドや後端ガイドを用紙のサイズに合わせて調 整してください。
	大容量給紙装置 (オプション) にセッ トした用紙の量が少な過ぎる。	用紙を大容量給紙装置にセットするときは、10枚以上 セットしてください。

日常のお手入れ

常にゴミや汚れのない状態で原稿を読み取るために、1週間に1回程度、以下の部分をクリーニングするようお勧めします。

注意

- クリーニングする場所を傷つけないようご注意ください。
- 機械を拭くときは、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤を使わないでください。変形や変色の原因となります。
- 化学ぞうきんを使う場合は、その注意書きに従ってください。



1. 原稿読み取り部(細長いガラスの表面)/2. 原稿ガラス

乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れが落ちない場合は、水でぬらして固く絞った柔らかい布で拭いてください。 水以外のもの(アルコール、有機溶剤、中性洗剤)は使用しないでください。

3. ガイド部/4. 原稿押さえ

汚れの程度により、以下の方法でクリーニングしてください。

- 乾いた柔らかい布で拭く。
- 水でぬらして固く絞った柔らかい布で拭く。
- アルコールを含ませて固く絞った柔らかい布で拭いた後、から拭きする。
- 薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った柔らかい布で拭いた後、水拭きしてから、から拭きする。

保守サービスについて

本機を安定した状態でご使用いただくための点検・保守・修理サービスの連絡先、およびサービスを依頼される場合にお 客様よりお知らせいただく事柄について、以下に記載します。

次のような場合は、下記へご連絡ください。

- サービスエンジニアによる点検・保守・修理に関するお問い合わせ・ご依頼をされる場合
- 取扱説明書に記載が見当たらない事柄についてのお問い合わせ

修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に、□□ P.126「故障かな? と思ったときは」に記載の各項目をご確認ください。簡単な対処で問題 が解決されることがあります。対処を行っても問題が解消されない場合は直ちに使用を中止して、必ず電源プラグを抜 き、サポートコールセンター(**かんたん操作ガイド**の裏表紙に記載)までご連絡ください。その際、次の内容をお知らせ ください。

商品名	e-STUDIO256/356/456/506
お客様のご連絡先	お名前、おところ、お電話番号、事業所名、部署名
ご依頼事項	 お困りの内容 問題が生じる前に行っていた操作内容や状況 エラーメッセージやエラーコード(表示された場合はお知らせください) これらについて、あらかじめメモを取っておかれると後で役に立ちます。

補修用部品について

補修用部品の供給年限は、製造中止後7年間です。

お問い合わせ先

かんたん操作ガイドの裏表紙に記載しています。

個人情報の取り扱いについて

- お客様にご提供いただいた住所などの情報は、サービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、弊社から修理委託している保守会社などに必要な情報を委託する場合がございますが、個人情報保護 法および弊社と同様の個人情報保護プログラムが遵守されるよう、適切な措置を取ります。

索引

Α	
AppleTalk印刷	87
IPP印刷	103
L LDAP検索 LDAP認証	
	86, 103
Ν	
N/W-Faxドライバ	
NOVell日J硐	103
Р	
pingコマンド	100
R	
Raw TCP印刷	
9	
SMB印刷	86 102
T	
IOPACCESS エラーコード	114
エン ニー - ··································	
TopAccessのアイコン	
カバーオーブン	
袱詰より サービスマンコール	111 111
ッ こべくショ ル	
トナー切れ	110
廃トナーボックス交換	110
ブリンタエラー1 プリンタエラ 2	
ノリノダエフー 2 田紙切わ	110 111
1 こしん うちょう の ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

い 印刷環境

印刷填填	
Linux	
Macintosh	
NetWare	
Novell印刷	
UNIX	
Windows	
印刷ジョブエラー	
印刷ポート	
プリンタドライバ	84

え

エラーコード	
印刷ジョブ	
スキャンジョブ	118
送受信	
エラーメッセージ	
TopAccess	112
タッチパネル	11
ファイリングボックスWebユーティリティ	95

か	
紙づまり	
紙を取り除くときのご注意	15
場所を画面で確認する	14
ひんぱんに起こるときは	16
用紙サイズの設定間違いによる	45

紙づまりの解除	
インナートレイおよびオフセットインナートレイ	26
インナーフィニッシャ MJ-1032と	
ホールバンチユニット MJ-6007E	40
ノセット カセット絵紙部	20 18
ガビノT 和心の	10
ホールパンチュニット MJ-6008E	42
サドルステッチフィニッシャ MJ-1033の	
サドルステッチユニット	44
サドルステッチフィニッシャ MJ-1106と	
ホールパンチュニット MJ-6103E	31
サドルステッチフィニッシャ MJ-1106の	~ -
サトルステッナユーット 白動両面向疫送し壮震(て如)	35
日期回回尿病区ジ表目(下印) 白動両面原稿洋目装置(上部)	17
自動両面が何とり表置(上部)	22
大容量力セット	20
大容量給紙装置	19
多段給紙装置	19
中継ユニット	27
定着器	24
手差しトレイ	21
フィニッシャ MJ-1101と	07
ホールハノナユーット MIJ-0103E 田紙搬送改	21
「「」」」」、「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「	20

く ク

ヮライアント	
フリーニング	
チャージャ	72
日常のお手入れ	128
ホールパンチユニットのパンチ屑ケース	73

Ζ

故障かな?と思ったときは	
コピー	
画像が欠ける	
画像が傾く	
画像がぼやける	
機能が設定できない	
黒いスジが入る	
動作が停止する	
濃度	
横方向にムラが出る	
コマンドラインオプション	

さ サ

サポートコールセンター	 129

す

-	
スーパースリープモード	126
スキャンデータ	
Eメール送信	92
共有フォルダに保存	92
ステイプル針の補充	
サドルステッチフィニッシャ MJ-1106	64
フィニッシャ MJ-1101	64
インナーフィニッシャ MJ-1032	65
サドルステッチフィニッシャ MJ-1033	67
サドルステッチフィニッシャ MJ-1033の	
サドルステッチユニット	70
サドルステッチフィニッシャ MJ-1106の	
サドルステッチユニット	68
スリープモード	126

低電力モード [デバイス設定]タブ	126 85
と トナーカートリッジの交換 トナーカートリッジの交換(完全になくなる前)	59 62
に 日常のお手入れ	128
は ハードウェア(本機機体) 排紙補助トレイ	89 76
針づまりの解除 インナーフィニッシャ MJ-1032 サドルステッチフィニッシャ MJ-1033	
サドルステッチフィニッシャ MJ-1106の サドルステッチユニット フィニッシャ MJ-1101 / MJ-1106	
パンチ屑ケースの清掃	73
ファイリングボックスWebユーティリティ	05

ファイリングボックスWebユーティリティ	
エラーメッセージ	95
コンテンツフレームの表示	94
サブウィンドウの表示	94
セッションの終了	94
部門コード	
プライベート印刷	
プリンタ設定の取り込み	
文書パスワード	83
ほ 保守サービス	129
ゆ ユーザ情報	126
ろ ローカル検索	

DP-2530/3590/4590/5010 OMJ110055B0 東芝デジタル複写機 トラブルシューティングガイド C-STUDIO256/356/456/506



R110620K0202-TTEC Ver02 2012-06

