

東芝デジタル複合機

設定管理ガイド

STUDIO2010AC STUDIO2515AC/3515AC/4515AC/5015AC STUDIO2518A/3518A/4518A/5018A STUDIO5516AC/6516AC/7516AC STUDIO6518A/8518A

●このたびは東芝デジタル複合機をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
 ●お使いになる前に取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は必ず保管してください。

はじめに

このたびは東芝デジタル複合機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この取扱説 明書は、本機タッチパネルの[設定/登録]や[カウンタ]から行う操作や設定について説明しています。 本機をお使いになる前に本書をよくお読みください。

■ 本書の読みかた

□ 本文中の記号について

本書では、重要事項には以下の記号を付けて説明しています。これらの内容については必ずお読みください。

- ▲ 警告 「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷*1を負う可能性があること」を示してい ます。
- ▲ 注意 「誤った取り扱いをすると人が傷害^{*2}を負う可能性、または物的損害*3のみが発生する可能性 があること」を示しています。



補足 操作の参考となる事柄や、知っておいていただきたいことを示しています。

図書項を説明しているページを示しています。必要に応じて参照してください。

- *1 重傷とは、失明やけが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するもの を指します。
- *2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を指します。
- *3 物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害を指します。

□ 本書の対象読者について

本書は一般使用者および機器管理者向けの取扱説明書です。

□ 本書の対象機種について

本書の対象機種は、本文中で以下のように表記しています。

対象機種	本文中の表記
e-STUDIO2010AC	e-STUDIO5015AC Series
e-STUDIO2515AC/3515AC/4515AC/5015AC	
e-STUDIO2518A/3518A/4518A/5018A	e-STUDIO5018A Series
e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC	e-STUDIO7516AC Series
e-STUDIO6518A/8518A	e-STUDIO8518A Series

□ オプション機器について

使用可能なオプション機器は、お使いの機種のかんたん操作ガイドをご覧ください。

□ 本文中のタッチパネル画面について

タッチパネル画面はオプション機器の装着状況など、ご使用の環境によって異なる場合があります。

□ 本文中の記載名称について

本書では、両面同時原稿送り装置と自動両面原稿送り装置を、どちらも自動原稿送り装置と記述して説明しています。

□ 商標について

商標については安全にお使いいただくためにをご覧ください。

はじめに	3
本書の読みかた	3

第1章 設定項目(ユーザ設定)

ユーザ設定メニューに入る	10
機器設定	11
表示言語を変更する	11
ハイコントラスト表示を設定する	11
ディスプレイを調整する	12
簡易階調補正を設定する	12
自動階調補正を設定する	12
位置を補正する	12
ファンクションボタンの機能を表示する	12
モバイル設定を変更する	13
音量と高さを設定する	13
コピー設定	14
ファクス設定	16
スキャン設定	18
ファイリングボックス	20
リスト印刷	21
カセット	22
田紙サイズを設定する	22
用紙種類を設定する	23
アドレス幅	24
アドレフ値を答理する	
ノー・レス帳で自生する	24 28
	20
Eメール確認	29
インターネットファクス設定	30
Bluetooth印刷	31
Wi-Fi Direct設定	32
SSIDとパフフレーブに上ろ接続を設定する	20
3510Cハヘノレーヘによる按測で改定する	32

第2章 設定項目(管理者設定)

管理者設定メニューに入る	35
機器設定	37
機器情報を設定する	38
メール通知を設定する	39
パスワードを管理する/サービス用パスワードをリセットする	40
日時を設定する	40
節電モードを設定する	41
自動階調補正と位置合わせの操作を設定する	43
自動階調補正を設定する	44
画像粗さを切り替える	45
位置を補正する	46
ステータスメッセージを設定する	46
オートクリアを設定する	46
オプションのライセンスを管理する	47
表示言語を追加/削除する	57
システムをアップデートする	60

複製データを作成/インストールする	63
電源オフ画面の表示/電源オフ時の動作を設定する	67
ログをエクスポートする	68
ジョブスキップを設定する	69
キーホード設定を変更する	69
市電ナヤーンヤとLEDノリントヘットをクリー_ンク9る ポップアップメッセージを記中する	70
ホッファッファッと一フを設定する	70 70
ホ洞とり装置のハノ国旗レベルを設定する	70 71
ファンクションボタンの機能を設定する	
データバックアップリストアを設定する	71
ネットワーク設定	76
TCP/IPプロトコルを 設定する(IPvA)	
TCP/IPプロトコルを設定する(IPv6)	
IPX/SPXプロトコルを設定する	
NetWareを設定する	84
SMBプロトコルを設定する	85
AppleTalkプロトコルを設定する	86
HTTPネットワークサービスを設定する	86
Ethernet速度を設定する	87
LDAP、ノイルタリンク機能、リンクタワン検出を設定する	87
IPセキュリティを改たりる ネットローク状能を確認する	00 20
コヒー設定	90
ファクス設定	92
自局名を登録する	92
初期設定をする	93
記録モードを設定する	95
復活送信を設定する	96
回線増設ユニットを設定する	96
ファイル設定	98
Eメール設定	99
Eメールの件名を設定する	100
インターネットファクス設定	101
カキュリニッシウ	102
ビ エ ユ ジ ノ 1 政 に	102
証明音で習生する セキュアPDFの初期設定をする	102
インテグリティチェックを実行する	100
	400
リストロークレント 「設定」	109
レホート山月を改たりるリストを印刷する	109 113
	115
ノリンダ/ ノアイリンクホックス	114
無線LAN	116
セキュリティモードを設定する	116
設定内容	117
Bluetooth	119
シフニルの初期化	400
	120
USBケーブル印刷	122
カセット	123
コーザ設定サイブフキャン	124
	124

Lーザパスワード変更1	25
EE 802.1X認証設定	26

第3章 カウンタの管理

カウンタ管理メニューに入る	
トータルカウンタ	133
プリントカウンタを表示する	134
スキャンカウンタを表示する	134
OCRカウンタを表示する	134
トータルカウンタ印刷	135
部門管理カウンタ	
部門プリントカウンタを表示する	137
部門スキャンカウンタを表示する	137
部門ファクス通信カウンタを表示する	137
部門 OCR カウンタを表示する	137
部門管理設定	138
部門コードリストを印刷する	139
部門管理の有効/無効を設定する	139
部門コードを登録/変更/削除する	139
全部門一括制限の有効/無効を設定する	145
白黒無制限の有効/無効を設定する	145
コピー /プリント割当を初期化する	145
全部門のカウンタをリセットする	146
全部門を削除する	146
ユーザ別カウンタ	

第4章 付録

設定項目(ユーザ設定)

ユーザ設定メニューに入る	10
機器設定	11
表示言語を変更する	11
ハイコントラスト表示を設定する	11
ディスプレイを調整する	12
簡易階調補正を設定する	12
自動階調補正を設定する	12
ファンクションホタンの機能を表示する	12
コピー設定	14
ファクス設定	16
スキャン設定	18
ファイリングボックス	20
リスト印刷	21
カセット	22
用紙サイズを設定する	22
用紙種類を設定する	23
アドレス帳	24
アドレス帳を管理する	
グループを管理する	28
Eメール確認	29
インターネットファクス設定	
Bluetooth 印刷	31
Wi-Fi Direct設定	
SSIDとパスフレーズによる接続を設定する	32

ユーザ設定メニューに入る

以下の手順で、ユーザ設定メニューを表示します。

補足

- ・ 文字入力画面の詳細は、以下のページを参照してください。
 □□ P.152 「文字入力画面」
- ・番号入力画面の詳細は、以下のページを参照してください。
 □□ P.153 「番号入力画面」
- 1 ホーム画面の [設定登録] を押して、設定/登録メニューに入ります。

2 【ユーザ設定】 タブを押します。

ユーザ設定メニューが表示されます。

3 必要なユーザ設定操作を続けて行います。



- ユーザ設定画面には、以下のボタンがあります。詳細は各参照先をご覧ください。
- 🖾 P.11 「機器設定」
- 🕮 P.14 「コピー設定」
- 🚇 P.16 「ファクス設定」
- 🕮 P.18 「スキャン設定」
- 🖽 P.20 「ファイリングボックス」
- 🖾 P.21 「リスト印刷」
- 🛄 P.22 「カセット」
- 🕮 P.24 「アドレス帳」
- 🕮 P.29 「Eメール確認」
- P.30「インターネットファクス設定」
- 🚇 P.31 「Bluetooth印刷」
- P.32 「Wi-Fi Direct設定」

注意

- 表示されるボタンは、機種によって異なります。
- ユーザ管理を行っている場合、管理者権限を持たないユーザで本機にログインすると、[管理者設定] タブは使用できません。

機器設定

機器の初期設定を変更します。

補足

機器設定メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.10 「ユーザ設定メニューに入る」



このメニューでは、以下の操作を行います。

	項目名	機能説明
1	言語切替	□□ P.11 「表示言語を変更する」
2	ハイコントラスト表示	□ P.11 「ハイコントラスト表示を設定する」
3	明るさ調整	□ P.12 「ディスプレイを調整する」
4	簡易階調補正	□□ P.12 「簡易階調補正を設定する」
5	自動階調補正	□□ P.12 「自動階調補正を設定する」
6	位置合わせ	□□ P.12 「位置を補正する」
7	ファンクションボタン	□□ P.12 「ファンクションボタンの機能を表示する」
8	モバイル設定	□ P.13 「モバイル設定を変更する」
9	音の設定	□ P.13 「音量と高さを設定する」

注意

表示されるボタンは、機種によって異なります。

■ 表示言語を変更する

タッチパネルの表示言語を変更します。表示したい言語を選択して [OK] を押すと、タッチパネルの表示 が、選択した言語に切り替わります。

補足

表示言語を追加する場合は、以下のページを参照してください。 □ P.57 「表示言語を追加/削除する」

■ ハイコントラスト表示を設定する

タッチパネルをハイコントラストで表示します。ハイコントラスト表示にする場合は[オン]を、通常表示 にする場合は[オフ]を押します。 1

■ ディスプレイを調整する

タッチパネルのコントラストを調整します。 - または - を押して、希望の明るさに調節します。

補足

[リセット]を押すと、明るさ調整の値を工場出荷時の状態に戻します。

■ 簡易階調補正を設定する

本機の画像の階調を自動補正します。濃淡や色合いが思うように再現されない場合に使います。 画面の指示に従って操作してください。

補足

- このメニューは一部の機種のみ表示されます。
- より精細に画像の濃淡や色合いを調整したい場合は、「自動階調補正」をお使いください。

■ 自動階調補正を設定する

本機の画像の階調を自動補正します。濃淡や色合いが思うように再現されない場合に使います。「簡易階調補 正」よりも精細な調整が可能です。 自動階調補正の手順は、管理者設定メニューから行った場合と同じです。 以下のページを参照してください。 □ P.44 「自動階調補正を設定する」

注意

ユーザ設定メニューの「自動階調補正」は、管理者設定メニューの「表示レベル」で、「自動階調補正」の設 定を [ユーザ] に設定したときに表示されます。表示レベルを変更する操作については、以下のページを参 照してください。 □ P.43 「自動階調補正と位置合わせの操作を設定する」

■ 位置を補正する

色ズレが発生したときに、位置を補正します。

位置合わせの手順は、管理者設定メニューから行った場合と同じです。 以下のページを参照してください。 □ P.46 「位置を補正する」

注意

ユーザ設定メニューの「位置合わせ」は、管理者設定メニューの「表示レベル」で、「位置合わせ」の設定を [ユーザ] に設定したときに表示されます。 表示レベルを変更する操作については、以下のページを参照してください。 □ P.43 「自動階調補正と位置合わせの操作を設定する」

補足

このボタンは、一部の機種のみ表示されます。

■ ファンクションボタンの機能を表示する

操作パネルのファンクションボタンに割り当てられている機能を確認できます。

■ モバイル設定を変更する

透過データを含むPDFをAirPrintまたはMopria Print Serviceで印刷する際、品質を優先するか、速度を優先するか選択します。

- 品質優先:透明合成を行い600dpiで印刷します。
- 速度優先:透明合成を省き300dpiでより速く印刷します。

■ 音量と高さを設定する

本機が発する音のボリュームと高さを調整できます。

コピー設定

コピー操作時の初期設定を変更します。

- 設定画面のページ数や設定項目は、機種によって異なります。
- コピー設定画面を表示する手順は、以下のページを参照してください。
 □ P.10 「ユーザ設定メニューに入る」
- コピー機能の詳細は、コピーガイドを参照してください。

項目名	機能説明
濃度	モノクロ機の設定項目です。コピー操作時の読み取り濃度の初期値を設定します。
	 自動:原稿に合わせて自動的に濃度を設定します。 手動:濃度を手動で設定します。
濃度調整(カラー)	カラー機の設定項目です。カラーコピー操作時の読み取り濃度の初期値を設定します。
	• 自動:原稿に合わせて自動的に濃度を設定します。 • 手動:濃度を手動で設定します。
濃度調整(白黒)	カラー機の設定項目です。白黒コピー操作時の読み取り濃度の初期値を設定します。
	 自動:原稿に合わせて自動的に濃度を設定します。 手動:濃度を手動で設定します。
カラーモード	カラー機の設定項目です。コピー時に初期設定として適用するカラーモードのボ タンを押します。白黒無制限(□ P.145)が有効になっている場合は、[白黒] のみ選択することができます。
コピー設定手差し用 紙	手差し給紙の初期設定として適用する用紙種類のボタンを押します。また、用紙の裏面にコピーする場合は、用紙種類のボタンを押してから、「印刷面」で〔うら〕を押します。
	表示される用紙種類は、機種によって異なります。用紙種類の詳細については、 用紙準備ガイド 第1章「用紙をセットする」を参照してください。
原稿モード	モノクロ機の設定項目です。コピー時に初期設定として適用する原稿モードのボ タンを押します。
原稿モード(カ ラー)	カラー機の設定項目です。カラーコピー時に初期設定として適用する原稿モード のボタンを押します。
原稿モード(白黒)	カラー機の設定項目です。白黒コピー時に初期設定として適用する原稿モードの ボタンを押します。
原稿モード(自動力 ラー)	カラー機の設定項目です。自動カラー選択コピー時に初期設定として適用する原 稿モードボタンを押します。
白紙ページ除去	白紙ページを除去するかどうか、初期設定として適用する項目ボタンを押します。
白紙ページ 除去判 定レベル	コピー操作時にスキャンした原稿が白紙ページと判定された場合に、白紙ページ を自動的に削除するための判断基準を設定します。
	● を押しスライドバーを右に設定すると、スキャンした原稿は白紙と判定され
	やすくなります。 機能の詳細は、コピーガイド第3章「応用的なコピーのしかた」を参照してくだ さい。
自動カラー選択判定 レベル	カラー機の設定項目です。自動カラー選択コピー時に、スキャンした原稿がカ ラー原稿か白黒原稿かを判定するための判断基準を設定します。
	■ を押しスライドバーを右に設定すると、カラー原稿と判定されやすくなります。
	● を押しスライドバーを左に設定すると、白黒原稿と判定されやすくなります。

項目名	機能説明
ページ集約	ページ集約コピー時に初期設定として適用する項目ボタンを押します。
	• 縦書き:ページ集約コピーで右から左および上から下にページをレイアウトし
	印刷します。
	• 横書き:ページ集約コピーで左から右および上から下にページをレイアウトし
	印刷します。
ブック両面	ブック両面コピー時に初期設定として適用する項目ボタンを押します。
	• 左とじ: 左側にページをめくる冊子(主に横書きの冊子)をコピーします。
	• 右とじ:右側にページをめくる冊子(主に縦書きの冊子)をコピーします。
製本	製本コピー時に初期設定として適用する項目ボタンを押します。
	• 左とじ:製本コピーで右ページから冊子が開くように製本します。
	• 右とじ:製本コピーで左ページから冊子が開くように製本します。
ドロップアウトレベ	スキャンした原稿からカラーを除去するための判断基準を7段階に設定します。
ル調整 	スライドバーを左に設定すると、黒に近いカラーが除去されにくくなります。ス ライドバーを右に設定すると、黒に近いカラーが除去されやすくなります。

ファクス設定

ファクス・インターネットファクス機能の初期設定を変更します。ファクスの送受信には、FAXユニットが 必要です。

- FAXユニットが装着されていない場合は、「解像度」、「原稿モード」、「濃度」、および「プレビュー設定」のみ設定できます。
- FAXユニットが装着されていない場合には、このメニューで設定する項目は、インターネットファクス送信に適用されます。
- お使いの機種によっては、[ファクス設定]はスキャナキットまたはプリンタ/スキャナキットが装着されている場合にのみ有効です。
- ファクス設定画面を表示する手順は、以下のページを参照してください。
 □ P.10 「ユーザ設定メニューに入る」

項目名	機能説明
解像度	原稿の精細度に応じた読み取り解像度を選択します。
	• 普通:普通の大きさの文字による原稿に適しています。
	• 精細:小さな文字や細かい図などを含む原稿に適しています。
	• 高精細:精密な図などを含む原稿に適しています。
	補足
	宛先の装置に同じ解像度の受信能力がない場合は、解像度を自動的に変換して送 信します。また、解像度を細かくするほど送信時間は長くなります。
原稿モード	原稿のタイプに応じた読み取りモードを選択します。
	• 文字:文字や線画による原稿に適しています。
	• 文字/写真 :文字と写真が混在している原稿に適しています。
	• 写真 :写真原稿に適しています。
	補足
	文字/写真モードと写真モードは、文字モードよりも送信時間が長くなることが
	あります。
送信方法	ファクスの送信方法です。
	• メモリ送信: 原稿をいったんメモリへ蓄積してから自動的に送信します。メモリ送信は、1送信当たり最大1000ページ、100件まで予約することができます。
	• ダイレクト送信: 直ちに宛先へ接続して原稿の送信を開始します。1ページごとにまる取りた送信を繰り返しますので、 複数ページの原稿などは送信場作会
	てに読み取りと医信を繰り返しよりので、後数、200原稿などは医信操作光 了までに時間がかかりますが、宛先へ送信していることをその場で確認するこ とができます。
濃度	原稿の読み取り濃度の初期値を設定します。
	濃度を手動で設定する場合は、 ① または ▶ を押し任意の濃度を設定します。
	原稿に合わせて自動的に濃度を設定する場合は、「自動」を押します。

項目名	機能説明
機密受信強制設定	機密受信の設定を有効または無効にすることができます。 週間予定が設定されている場合にのみ操作可能です。
	 • ON:機密受信を有効にします。ON→有効
	補足
	週間予定で設定されている時刻に無効になります。
	• OFF :機密受信を無効にします。 OFF→無効
	補足
	 週間予定で設定されている時刻に有効になります。 管理者パスワードが必要です。
受信元記録(G3)	G3ファクスの受信元情報付加印刷のオン/オフを切り替えます。これをオンにす る場合は、あらかじめ本機の自局名を登録しておく必要があります。
発信元記録(G3)	G3ファクスの発信元情報付加送信のオン/オフを切り替えます。これをオンにす る場合は、あらかじめ本機の自局名を登録しておく必要があります。
ECM (G3)	G3ファクスのECM(Error Correction Mode)通信のオン/オフを切り替えます。 ECMとは、国際的に標準化された自動エラー訂正方式による通信モードのこと です。ECM通信をオンにすると、通信障害などにより送信データが影響を受け ても、自動的に影響を受けた部分だけを再送信しますので、画像の乱れがない通 信を行うことができます。
	補足
	•送信側および受信側ともにECM通信機能を装備していないとECM通信は行わ
	・ECM通信中に障害などで影響を受けた場合は、通信時間が正常時に比べ若干
	長くなります。また、ECM通信を行った場合も、回線の状況によってはエ ニー が発生することがまります
	・通話にECM通信は使用できません。
複数宛先送信前確認	複数の宛先指定時に確認画面を表示するかを設定します。
プレビュー設定	プレビュー機能を有効にすると、ファクス・インターネットファクスジョブを送 信する前に、スキャンイメージを表示し確認することができます。
	 ON:この機能を有効にします。 OFF:この機能を無効にします。
送信品質改善	お使いの回線の通信品質によっては、V.34で送信に失敗する場合があります。 この機能を使用すると、送信失敗を回避できることがあります。
受信速度制限	お使いの回線の通信品質によっては、V.34で受信に失敗する場合があります。 この機能を使用すると、受信失敗を回避できることがあります。 •回線1:回線1の受信速度制限をオンにするかを設定します。 •回線2:回線2の受信速度制限をオンにするかを設定します。
初期アドレス帳	アドレス帳で初期表示するタブを選択します。
個人用タブ初期表示 形式	アドレス帳の個人用タブの初期表示形式を選択します。
グループタブ初期表 示形式	アドレス帳のグループタブの初期表示形式を選択します。

スキャン設定

スキャンジョブの初期設定を変更します。

- お使いの機種によっては、[スキャン設定]はスキャナキットまたはプリンタ/スキャナキットが装着されている場合にのみ有効です。
- スキャン設定画面を表示する手順は、以下のページを参照してください。
 □ P.10 「ユーザ設定メニューに入る」

項目名	機能説明	
カラーモード	初期値として適用するカラーモードのボタンを押します。	
圧縮率	グレースケール、フルカラー、自動カラー選択スキャン時に初期設定として適用 する画質モードのボタンを押します。	
両面モード	初期設定として適用する片面/両面モードのボタンを押します。	
	• 片面:片面原稿のスキャンを初期設定にします。	
	• 両面(左/右とじ):左右綴じ両面原稿(両面が上下同じ向きの原稿)のスキャ	
	ンを初期設定にします。	
	• 阿面(上/トとし) .上ト綴し 山原稿(山田か上ト迎回ざの原稿)のスキャン	
	を初期設定にします。 画像回転の初期設定として適用する頂日ボタンを押します	
	 ▲→▲·スキャンしにイメージを回転せりにスキャンします。 	
	• ◀→風:スキャンしたイメージを90度右に回転します。	
	• ♥→▲:スキャンしたイメージを180度回転します。	
	• ▶→▲:スキャンしたイメージを90度左に回転します。	
プレビュー設定	プレビュー機能を有効にすると、スキャンジョブを保存またはメール送信する前	
	• ON : この機能を有効にします。	
	• OFF: この機能を無効にします。	
白紙ページ除去	ー 白紙ページを除去するかどうか、初期設定として適用する項目ボタンを押しま	
日紙ヘーン味去判定	スキャン操作時にスキャンした原稿が日紙ページと判定された場合に、日紙ページを自動的に削除するための判断基準を設定します。	
	● を押しスライドバーを右に設定すると、スキャンした原稿は白紙と判定され	
	やすくなります。 機能の詳細は - フキャンガイド 第3音「個利な使いかた」 を参照してください	
白動カニニ深切判守		
日勤ガラ 医八円定	定するための判断基準を設定します。	
	▶ を押しスライドバーを右に設定すると、カラー原稿と判定されやすくなりま	
	च _°	
	を押しスライドバーを左に設定すると、白黒原稿と判定されやすくなりま	
自動カラー選択時の モノクロページ画質	自動カラー選択スキャン時に日黒画像とし(認識された原稿をスキャンするときの画質モードのボタンを押します。	
自動カラー選択時モ ノクロページ濃度調	自動カラー選択スキャン時に白黒原稿として認識された原稿をスキャンするときの濃度を設定します。	
整	① を押しスライドバーを左に設定すると、より薄くスキャンします。	
	▶ を押しスライドバーを右に設定すると、より濃くスキャンします。	
初期アドレス帳	アドレス帳で初期表示するタブを選択します。	

項目名	機能説明
個人用タブ初期表示 形式	アドレス帳の個人用タブの初期表示形式を選択します。
グループタブ初期表 示形式	アドレス帳のグループタブの初期表示形式を選択します。
ドロップアウトレベ ル調整	スキャンした原稿からカラーを除去するための判断基準を7段階に設定します。 スライドバーを左に設定すると、黒に近いカラーが除去されにくくなります。ス ライドバーを右に設定すると、黒に近いカラーが除去されやすくなります。

以下の項目は、カラーモード(フルカラー /自動カラー選択モード、グレースケールモード、白黒モード)ご とに設定します。

項目名	機能説明
解像度	スキャン時に初期設定として適用する解像度(dpi)のボタンを押します。
原稿モード	スキャン時の初期設定として適用する原稿モードのボタンを押します。(グレー スケールモードには、[原稿モード]の設定はありません。)
濃度	スキャン時の濃度の初期値を設定します。
	濃度を手動で設定する場合は、 ① または ▶ を押し濃度レベルを設定します。
	原稿に合わせて自動的に濃度を設定する場合は、「自動」を押します。
下地調整	スキャン時の下地調整の初期値を設定します。
	①を押しスライドバーを左に設定すると、背景が明るくなります。
	▶ を押しスライドバーを右に設定すると、背景が暗くなります。

ファイリングボックス

スキャン操作によりファイリングボックスに保管したカラー文書を印刷する際に適用する原稿種類を設定します。

補足

ファイリングボックス画面を表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.10 「ユーザ設定メニューに入る」

項目名	機能説明
標準	通常のカラー文書を印刷するのに適切なイメージ品質を適用します。
写真	写真を印刷するのに適切なイメージ品質を適用します。
プレゼンテーション	プレゼンテーション資料を印刷するのに適切なイメージ品質を適用します。
ラインアート	多くの文字やラインアートで構成される文書を印刷するのに適切なイメージ品質 を適用します。

リスト印刷

この機能では、以下のリストを印刷できます。

補足

- リスト印刷画面を表示する手順は、以下のページを参照してください。
 □ P.10 「ユーザ設定メニューに入る」
- リスト印刷では、A4-Rに設定されたカセットの用紙を優先的に使用して、排紙トレイに排紙します。

項目名	機能説明
アドレス帳リスト	アドレス帳に登録されている宛先の一覧を印刷します。
	• ID番号順:ID番号で並べ替えられたアドレス帳登録リストが印刷されます。
	• 名称順:フリガナ順に並べ替えられたアドレス帳登録リストが印刷されます。
グループリスト	アドレス帳にグループ登録されている宛先の一覧を印刷します。
システム設定リスト	システム設定リスト(ユーザ設定)を印刷します。
$F \supset - \downarrow$	本機に現在登録されているメールボックスの一覧を印刷します。

本機が部門管理されている場合は、部門コードの入力画面が表示されます。この場合は、部門コードを入力 し[OK]を押すと各リストが印刷されます。ただし、白黒無制限(□P.145)が有効な場合には、部門コー ドの入力画面は表示されず、各リストが印刷されます。 1

カセット

各カセットにセットした用紙のサイズや用紙種類を設定します。 □ P.22 「用紙サイズを設定する」 □ P.23 「用紙種類を設定する」

注意

用紙サイズや用紙種類を変更するには、[管理者設定] > [カセット] > [用紙サイズ設定] で [許可] に設定 する必要があります。

補足

カセット画面を表示する手順は、以下のページを参照してください。 □□ P.10 「ユーザ設定メニューに入る」

■ 用紙サイズを設定する

カセット画面で、用紙サイズを変更したいカセットのイラスト部分を押し、設定したい用紙サイズのボタン を押します。



用紙サイズ検知機能のある機種では、用紙サイズのボタンの代わりに[自動(mm)]または[自動(inch)] を選ぶと、カセットに入っている用紙サイズを自動的に設定できます。A3やA4サイズなどのAB系列の用紙 をお使いの場合は、[自動(mm)]を、LDやLTなどのLT系列の用紙をお使いの場合は、[自動(inch)]を押 してください。

注意

- 表示されるボタンは、機種によって異なります。
- ・自動検知ボタン([自動(mm)] または [自動(inch)])と異なる系列の用紙をカセットにセットすると、
 「!」マークが表示され、用紙のサイズを検知できない場合があります。この場合には、用紙の系列に合わ
 せた自動検知ボタンに切り替えてください。

■ 用紙種類を設定する

カセット画面で[用紙種類]を押すと、用紙種類を設定できます。 用紙種類を設定したいカセットを選択して、設定したい用紙種類のボタンを押します。



- 用紙種類は、用紙種類と特定用途の2つに分けられます。
- 用紙種類は、厚紙や再生紙の場合に設定してください。
- 特定用途は、カセット内の用紙を特定の用途に使用する場合に設定してください。たとえば、[挿入シート]を押すと、設定したカセットの用紙をシート挿入に使用できるようになります。

注意

表示されるボタンは、機種によって異なります。

補足

- 用紙種類の詳細については、**用紙準備ガイド 第1章「用紙をセットする」**を参照してください。
- 用紙種類を「普通紙」・「再生紙」以外に設定したカセットや、特定用途を「無し」以外に設定したカセットの用紙は、自動用紙選択モードでは使用されません。
 自動用紙選択モードの詳細は、コピーガイド第2章「基本的なコピーのしかた」を参照してください。
- 「ユーザタイプ」は使用しないでください。
- 特定用途を「無し」以外に設定したカセットの用紙は、オートカセットチェンジの対象になりません。
 オートカセットチェンジの詳細は、以下のページを参照してください。
 □ P.90 「コピー設定」

1

アドレス帳

このメニューでは、以下の操作を行います。

- P.24 「アドレス帳を管理する」
- □ P.28 「グループを管理する」

補足

- アドレス帳メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。
 □□ P.10 「ユーザ設定メニューに入る」
- [区点コード]から区点コード表に記載されている文字を入力することもできます。区点コード表の詳細は、以下のページを参照してください。
 □ P.175 「区点コード表」

■ アドレス帳を管理する

アドレス帳に登録した宛先は、ホーム画面の[ファクス]を押したときに表示される画面などで、宛先一覧 として表示されます。ファクスやインターネットファクスを送信するときに、宛先一覧を選択して、簡単に 送信先を指定できます。また、アドレス帳に登録した宛先は、スキャンのEメール送信の宛先にも使用できま す。

アドレス帳には、ファクス番号、Eメールアドレス、または両方を指定した3000件の宛先を登録できます。 また、FAXユニットが装着されている場合は、送信方法、ECM、海外指定送信、回線指定、サブアドレス設 定などの付加機能を宛先ごとに指定することができます。

注 意

- •ファクスの送受信にはFAXユニットが必要です。
- お使いの機種によっては、スキャナキットまたはプリンタ/スキャナキットが装着されている場合にのみ、 登録されたEメールアドレスをEメール送信やインターネットファクス送信の宛先として利用することがで きます。

アドレス帳メニューの [個人用] タブでは、宛先を管理するために以下の操作を行えます。

- 叫 P.24 「宛先の登録」
- □ P.27 「宛先の編集/削除」
- P.27 「宛先の検索」
- □ P.27 「宛先の検索結果の表示順設定」

補足

アドレス帳のデータは、TopAccessの管理者モードからインポートまたはエクスポートすることができます。 詳細は、**TopAccessガイド 第8章「[管理者] タブ」**を参照してください。

□ 宛先の登録

新しい宛先をアドレス帳に登録します。登録するには、以下の2つの方法があります。 □ P.25 「[設定/登録] からアドレス帳に登録する」 □ P.26 「ログ一覧からアドレス帳に登録する」

[設定/登録] からアドレス帳に登録する

1 アドレス帳一覧画面で空欄の行を押して、[登録]を押して、宛先を登録します。

項目名	機能説明
姓	宛先の姓を入力します。入力した名前は、タッチパネルの宛先一覧に表示され ます。全角半角に関係なく 32 文字まで入力できます。
名	宛先の名を入力します。入力した名前は、タッチパネルの宛先一覧に表示されます。全角半角に関係なく 32 文字まで入力できます。
索引	宛先の索引を入力します。全角カタカナで64文字まで入力できます。
会社名	宛先の会社名を入力します。全角半角に関係なく64文字まで入力できます。
部署名	宛先の部署名を入力します。全角半角に関係なく64文字まで入力できます。
備考	必要に応じて、宛先のキーワードを入力します。このキーワードでも宛先を検 索することができます。全角半角に関係なく 256 文字まで入力できます。
電話番号	宛先のファクス番号を入力します。半角数字で128文字まで入力できます。お気 に入りボタンを押すと、アドレス帳のお気に入りタブに登録したアドレスが表 示されます。
電話番号2	宛先のサブファクス番号を入力します。(上記 [電話番号] にリダイヤルしても 通信できないときに、[電話番号2] に登録があればその番号にファクスしま す。)半角数字で128文字まで入力できます。
Eメール	宛先のEメールアドレスを入力します。半角数字で192文字まで入力できます。 お気に入りボタンを押すと、アドレス帳のお気に入りタブに登録したアドレス が表示されます。

注意

「姓」または「名」と、「電話番号」または「Eメール」は入力必須項目です。入力されていないと登録で きません。

2 付加機能を設定したい場合は、[付加機能]を押します。

注意

- FAXユニットが装着されている場合のみ設定できます。
- 付加機能についての詳細は、 P.16 「ファクス設定」を参照してください。
- 3 [OK]を押して、宛先を登録します。

1

ログ一覧からアドレス帳に登録する

送/受信履歴の画面から、相手先の電話番号やEメールアドレスなどの情報をアドレス帳に登録できます。

送信履歴で登録可能

- 直接ダイヤル(テンキー入力またはLDAP検索)による送信
- Eメールアドレスを直接入力(テンキー入力またはLDAP検索)したEメール送信

受信履歴で登録可能

- 直接ダイヤル(テンキー入力またはLDAP検索)によるポーリング受信
- Eメール受信

スキャン履歴で登録可能

- Eメールアドレスを直接入力したEメール送信
- ▲ タッチパネルの [状況確認] を押します。
- 2 [ログ] タブを選択し、[送信](または [受信]、[スキャン])を押します。

送信ログ一覧(または受信ログ一覧、スキャンログ一覧)が表示されます。

3 アドレス帳に登録したいファクス番号またはEメールアドレスから送信されたジョブを選択し、 [アドレス帳登録]を押します。



注意

スキャンログ一覧からBcc送信された宛先をアドレス帳に登録するには、TopAccessのEメール設定で 「BCC送信アドレス表示(ジョブログ、ジョブ状況)」を[ON]に設定する必要があります。「BCC送信 アドレス表示(ジョブログ、ジョブ状況)」が[OFF]の場合、スキャンログ一覧にはEメールアドレス の代わりに [BCC宛先]と表示され、その宛先を選択しても [アドレス帳登録]を使用することはでき ません。「BCC送信アドレス表示(ジョブログ、ジョブ状況)」の設定を切り替える方法については、 **TopAccessガイド 第8章「[管理者] タブ」**を参照してください。

▲ 宛先情報を編集します。

各項目の説明は、以下を参照してください。 □□ P.24 「宛先の登録」

5 付加機能を設定したい場合は、[付加機能]を押します。

注意

- FAXユニットが装着されている場合のみ設定できます。
- 付加機能についての詳細は、 P.16 「ファクス設定」を参照してください。
- 6 [OK]を押して、宛先を登録します。

□ 宛先の編集 / 削除

アドレス帳一覧画面で宛先を押して、[編集]を押すと、宛先を編集できます。宛先を押して、[削除]を押 すと、宛先を削除できます。

□ 宛先の検索

アドレス帳一覧画面で検索アイコンを押すと、検索画面が表示されます。検索項目を入力して宛先を検索で きます。

□ 宛先の検索結果の表示順設定

アドレス帳一覧画面で[設定]を押すと、宛先の検索結果の表示順を[ID番号順]と[索引順]のいずれかに設定できます。

■ グループを管理する

複数の宛先を含むグループを作成します。Eメール送信、ファクス、インターネットファクス送信の際に個別 に宛先を指定することなく、グループに登録された複数の宛先を一括で指定できます。 アドレス帳には最大200グループ、また1つのグループには最大400件の宛先を登録できます。

注意

- ファクス番号、Eメールアドレスはそれぞれ別の宛先としてカウントされるので、1つの連絡先にそれら両方を設定した場合は、2件の宛先を登録したことになります。
- ファクスの送受信にはFAXユニットが必要です。

アドレス帳メニューの〔グループ〕タブでは、グループを管理するために以下の操作を行えます。

- 🚇 P.28 「グループの登録」
- □ P.28 「グループの編集/削除」
- □ P.28 「グループの検索」
- □ P.28 「グループメンバの確認」

□ グループの登録

アドレス帳一覧画面で空欄の行を押して、[登録]を押して、グループを登録します。 グループ名称、索引を入力して、グループに含める宛先を選択します。検索アイコンを押して宛先を検索す ることもできます。

□ グループの編集/削除

アドレス帳一覧画面でグループタブを選択して、グループを押して、[編集]を押すと、グループを編集でき ます。グループに含める宛先を追加または削除できます。グループを押して、[削除]を押すと、グループを 削除できます。

注意

グループを削除しても、[個人用] タブの宛先のデータは削除されません。ただし、[個人用] タブで宛先の データを削除すると、その宛先は登録されているグループからも削除されます。

補足

- 宛先のファクス番号とEメールアドレスの両方をグループに追加またはグループから削除する場合は、宛先の名前の上を押します。
- 宛先のファクス番号のみをグループに追加またはグループから削除する場合は、 📙 を押します。

□ グループの検索

アドレス帳一覧画面で検索アイコンを押すと、検索画面が表示されます。検索項目を入力してグループを検索します。

□ グループメンバの確認

アドレス帳一覧画面でグループの[内容表示]を押すと、グループメンバを確認できます。

Eメール確認

[Eメール確認]を押すと、POP3サーバーに接続し新着のEメール(インターネットファクス)があるかを確認します。新着のEメールがある場合は、Eメールデータを取り出して自動的に印刷します。

注意

この操作を行うには、TopAccessからPOP3サーバーの設定を行ってください。POP3サーバーの設定については、TopAccessガイド 第8章「[管理者] タブ」を参照してください。

- Eメール確認画面を表示する手順は、以下のページを参照してください。
 □□ P.10 「ユーザ設定メニューに入る」
- 自動的にPOP3サーバーに接続し新着のEメール(インターネットファクス)を確認することもできます。

インターネットファクス設定

- インターネットファクスの発信元記録および受信元記録の設定をします。
- 発信元記録
 発信元情報付加送信のオン/オフを切り替えます。
 受信元記録

受信元情報付加印刷のオンオフを切り替えます。

Bluetooth印刷

本機はBluetooth OPP/FTP/HCRP印刷をサポートしています。本機に無線LAN/Bluetooth モジュールが装着されている場合は、Bluetooth OPP/FTP/HCRP印刷をサポートしている機器から直接本機を使って印刷できます。Bluetooth印刷を使用する前に、印刷に使用する用紙サイズや印刷サイズを設定します。

- 用紙サイズ
 印刷に使用する用紙サイズを選択します。
 印刷サイズ
 - 用紙に印刷されるサイズを選択します。

注 意

- 印刷できるファイルフォーマットはOPP/FTP印刷ではJPEG、PDF、PS、PRN、TXTです。
 PRNファイルは本体付属のプリンタドライバで作成されたPRNファイルのみサポートします。これらの ファイルフォーマットはバージョンによって印刷できない場合があります。
- 印刷できる画像フォーマットはJPEGのみです。機器固有のJPEG形式では、印刷できない場合があります。
- Bluetoothは機器によって仕様が異なる場合があります。機器によっては、本機に接続できない場合があります。
- Bluetooth機器を同時に2台以上接続することはできません。
- 印刷するファイルの名称には、1バイト(半角)の英数字を使用してください。ファイル名に2バイト(全角)の文字を使用すると、印刷できないことがあります。
- OPP/FTPは一部の機種によっては、サポートされていません。詳しくはサービスエンジニアまたは弊社販売店へお問い合わせください。
- iOS搭載機器からBluetooth印刷はできません。

補足

設定の詳細は、以下のページを参照してください。 Ш P.119 「Bluetooth」 1

Wi-Fi Direct設定

無線LAN/Bluetooth モジュールが装着されている場合は、Wi-Fi Directの設定をします。Wi-Fi Directとは、無 線アクセスポイントなどを使わずに、Wi-Fi Directに対応した機器どうしで直接無線LANで接続できる機能で す。本機では、Wi-Fi Directに対応した機器からの印刷をサポートしています。

補足

設定の詳細は、以下のページを参照してください。 □□ P.117 「設定内容」

項目名	機能説明
PBC	WPSのプッシュボタン方式で接続します。
PIN	WPSのPINコード方式で接続します。
従来デバイスの接続	SSIDとパスフレーズを表示します。
デバイス情報	本機のデバイス情報を表示します。
接続状況	接続情報を表示します。

■ SSIDとパスフレーズによる接続を設定する

本機のSSIDとパスフレーズを表示します。接続したい機器で本機のSSIDを選択し、パスフレーズを入力する と、接続を開始します。



注意

SSID とパスフレーズは、本機の電源を入れるたびに変更されます。

2

設定項目(管理者設定)

管理者設定メニューに入る	35
機器設定	37
	38
メール通知を設定する	39
パスワードを管理する/サービス用パスワードをリセットする	40
日時を設定する	40
節電モードを設定する	41
自動階調補正と位置合わせの操作を設定する	43
自動階調補正を設定する	44
画像粗さを切り替える	45
位置を補正する	46
ステータスメッセージを設定する	46
オートクリアを設定する	46
オプションのライセンスを管理する	47
表示言語を追加/削除する	57
システムをアップデートする	60
複製データを作成/インストールする	63
電源オフ画面の表示/電源オフ時の動作を設定する	67
ログをエクスポートする	68
ジョブスキップを設定する	69
キーボード設定を変更する	69
帯電チャージャとLEDプリントヘッドをクリーニングする	70
ポップアップメッセージを設定する	70
原稿送り装置のスジ低減レベルを設定する	70
セルフチェック間隔を設定する	71
ファンクションボタンの機能を設定する	71
データバックアップ/リストアを設定する	71
ネットワーク設定	76
TCP/IPプロトコルを設定する(IPv4)	77
TCP/IPプロトコルを設定する(IPv6)	78
IPX/SPXプロトコルを設定する	84
NetWareを設定する	84
SMBプロトコルを設定する	85
AppleTalkプロトコルを設定する	86
HTTPネットワークサービスを設定する	86
Ethernet速度を設定する	87

LDAP、フィルタリング機能、リンクダウン検出を設定する	
IPセキュリティを設定する	
ネットワーク状態を確認する	
コピー設定	90
ファクス設定	92
自局名を登録する	
初期設定をする	
記録モードを設定する	
復沽达信を設定する	
凹線増設ユーットを設定9 る 機密当信を設定する	
低山文信を設定する	
ノアイル設と	
Eメール設定	
Eメールの件名を設定する	100
インターネットファクス設定	101
セキュリティ設定	
証明書を管理する	
セキュアPDFの初期設定をする	
インテグリティチェックを実行する	107
リスト印刷/レポート設定	
レポート出力を設定する	109
リストを印刷する	113
プリンタ/ファイリングボックス	114
無線LAN	
セキュリティモードを設定する	
設定内容	117
Bluetooth	119
システムの初期化	120
USBケーブル印刷	122
カセット	123
ユーザ設定サイズスキャン	124
ユーザパスワード変更	125
IEEE 802.1X認証設定	126

管理者設定メニューに入る

以下の手順で、管理者設定メニューを表示します。

補足

- ・ 文字入力画面の詳細は、以下のページを参照してください。
 □□ P.152 「文字入力画面」
- ・番号入力画面の詳細は、以下のページを参照してください。
 □□ P.153 「番号入力画面」
- ▲ ホーム画面の [設定登録] を押して、設定/登録メニューに入ります。

2 [管理者設定] タブを押します。

- ユーザ管理をしていない場合は、管理者パスワードを入力する必要があります。次の手順に進んでく ださい。
- ユーザ管理をしている場合は、管理者権限を持つユーザで本機にログインしてください。
 [管理者設定]タブを押すと管理者設定メニューが表示されます。手順4に進んでください。

注意

管理者権限を持たないユーザで本機にログインすると、[管理者設定]タブは使用できません。 各ユーザへの権限の付与は、ロール情報の設定で行います。詳細は、**TopAccessガイド 第7章「[ユーザ 管理]タブ」**を参照してください。

3 管理者パスワードを入力します。

👶 設定/啓録	2
管理者パスワード	
正しいパスワードを入力してください	

l	[
キャンセル	

補足

工場出荷時の管理者パスワードは「123456」です。

▲ 必要な管理者操作を続けて行います。



管理者設定画面には、以下のボタンがあります。詳細は各参照先をご覧ください。

- 🕮 P.37 「機器設定」
- 🗳 P.76 「ネットワーク設定」
- 🕮 P.90 「コピー設定」
- 🚇 P.92 「ファクス設定」
- 🚇 P.98 「ファイル設定」
- □ P.99 「Eメール設定」
- 🚇 P.101 「インターネットファクス設定」
- 🛄 P.102 「セキュリティ設定」
- 🕮 P.109 「リスト印刷/レポート設定」
- 🕮 P.114 「プリンタ/ファイリングボックス」
- 🕮 P.116 「無線LAN」
- P.119 Bluetooth
- □ P.120 「システムの初期化」
- □ P.122 「USBケーブル印刷」
- 🛄 P.123 「カセット」
- □ P.124 「ユーザ設定サイズスキャン」
- 🕮 P.125 「ユーザパスワード変更」
- 🛄 P.126 「IEEE 802.1X認証設定」
機器設定

機器の初期設定を変更します。

補足

機器設定メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.35 「管理者設定メニューに入る」







	項目名	機能説明
1	機器情報	□ P.38 「機器情報を設定する」
2	メール通知	□ P.39 「メール通知を設定する」
3	パスワード変更	🚇 P.40 「パスワードを管理する/サービス用パスワードをリセットする」
4	日時	□ P.40 「日時を設定する」
5	節電モード	🚇 P.41 「節電モードを設定する」
6	表示レベル	🚇 P.43 「自動階調補正と位置合わせの操作を設定する」
7	自動階調補正	🚇 P.44 「自動階調補正を設定する」
8	画像粗さの切り替え	□ P.45 「画像粗さを切り替える」
9	位置合わせ	🚇 P.46 「位置を補正する」
10	ステータスメッセージ	🚇 P.46 「ステータスメッセージを設定する」
11	オートクリア	🚇 P.46 「オートクリアを設定する」
12	ライセンス管理	🚇 P.47 「オプションのライセンスを管理する」
13	言語設定	🚇 P.57 「表示言語を追加/削除する」
14	システムアップデート	🚇 P.60 「システムをアップデートする」
15	クローニング	🚇 P.63 「複製データを作成/インストールする」
16	電源オフ設定	🚇 P.67 「電源オフ画面の表示/電源オフ時の動作を設定する」
17	ログエクスポート	🚇 P.68 「ログをエクスポートする」
18	ジョブスキップ	🚇 P.69 「ジョブスキップを設定する」
19	キーボード設定	🚇 P.69 「キーボード設定を変更する」
20	クリーニング	🚇 P.70 「帯電チャージャとLEDプリントヘッドをクリーニングする」
21	ポップアップ	🚇 P.70 「ポップアップメッセージを設定する」
22	原稿送り装置スジ低減	□ P.70 「原稿送り装置のスジ低減レベルを設定する」
23	セルフチェック間隔	🚇 P.71 「セルフチェック間隔を設定する」
24	ファンクションボタン	🚇 P.71 「ファンクションボタンの機能を設定する」
25	データバックアップ/ リストア	□ P.71 「データバックアップ/リストアを設定する」

注意

表示されるボタンは、機種によって異なります。

■ 機器情報を設定する

機器情報を設定します。ここで設定した情報は、TopAccessの装置ページに表示されます。

項目名	機能説明
設置場所	設置場所を入力します。半角/全角ともに64文字まで入力できます。
サービス電話番号	サービス連絡先を入力します。半角数字で 32 文字まで入力できます。
情報	サービス連絡先の担当者を入力します。半角/全角ともに64文字まで入力できま
	9 。
管理者メッセージ	管理者のメッセージを入力します。半角/全角ともに40文字まで入力できます。

■ メール通知を設定する

用紙切れ、サービスマンコールなど本機に特定のイベントが発生したときに、通知メッセージをEメール送信 します。 通知メッセージの宛先には、最大3か所のEメールアドレスを指定することができます。 □ P.39 「メールアドレスの登録」

補足

メール通知を行うイベントはTopAccessから設定します。設定方法については、**TopAccessガイド 第8章** 「[管理者] タブ」を参照してください。

注意

この機能を使用するには、ご利用のネットワークにSMTPサーバーが必要です。また、インターネット通信ができるように、正しく設定されている必要があります。

□ メールアドレスの登録

<u>ぬ。設定/登録</u> メール通知	₫			?
	ЕХ-Л			
	EX-JU			
	EX-JU			
		キャンセ	۶ル	ОК

◀ メール通知画面で、通知を送るEメールアドレスを入力します。

補足

必要に応じて3か所のEメールアドレスまで指定することができます。通知を有効にするときは、最低1 か所のアドレスを入力してください。

2 通知を有効にするEメールアドレス欄の[ON]を押し、[OK]を押します。

🖧 設定/	啓録			2
メール通知				
	Eメール admin@sample.com			
	FX-II			
			OK	
		2013	12:30 秋	x 27

通知を無効にする場合は、[OFF]を押します。

注意

[ON] はEメールが入力されている欄のみ選択することができます。

■ パスワードを管理する/サービス用パスワードをリセットする

管理者パスワードの変更を行います。また、本機担当のサービスエンジニアがサービス用パスワードを忘れてしまった場合に、このメニューからそのパスワードをリセットすることができます。 P.40 「管理者パスワードを変更する」

P.40 「サービス用パスワードをリセットする」

□ 管理者パスワードを変更する

▲ 管理者パスワード変更画面で、[管理者パスワード]を押します。

2 現在使用しているパスワードを入力し、[OK]を押します。

補足

はじめて管理者パスワードを変更する場合は、初期設定の管理者パスワード「123456」を入力します。

3 新しいパスワードを設定し、保存します。

注意

管理者パスワードは、6~64文字で指定してください。入力できる文字は英数字および以下のシンボル文字です。

! # \$ () * + , - . / : ; = ? @ \ ^ _ ` { | } ~

□ サービス用パスワードをリセットする

1 管理者パスワード変更画面で、「サービスパスワードリセット」を押します。 [サービスパスワードリセット]を選択した場合は、注意画面に「よろしいですか?」と表示されます。 [はい]を押して、サービス用パスワードをリセットします。

■ 日時を設定する

現在の日付や時刻を入力して、本機内部時計の時刻合わせを行います。

項目名	機能説明
日付/時刻	日付/時刻を設定します。 変更したい値を選択して、テンキーで値を入力し、[OK]を押します。 補 足
	年/月/日のいずれかの値を変更すると、曜日は自動的に設定されます。
日付表示形式	日付表示形式を設定します。

注意

SNTPサービスを利用して本機の時間設定を自動的に更新している場合、手動での日付や時刻の設定は行うことはできません。SNTPサービスの設定は、TopAccessの管理者モードから行います。詳細は、TopAccess ガイド 第8章「[管理者] タブ」を参照してください。

■ 節電モードを設定する

このメニューでは、以下の節電モードを設定できます。

項目名	機能説明
ウィークリータイマー	この機能を設定すると、本機を自動的にスリープモードまたはスーパース リープモードに移行させることができます。たとえば、始業時刻、終業時 刻に合わせてタイマを設定すると、本機は設定時刻に自動的にスリープ モードまたはスーパースリープモードに移行します。 P.42「ウィークリータイマーを設定する」
	補 足 ウィークリータイマー機能によってスリープモードまたはスーパースリー プモードに移行した本機を復帰させるには、操作パネルの[節電] ボタン を押します。
	注 意 主電源スイッチをオフにした場合は、ウィークリータイマーは動作しませ ん。
自動節電モード 	この機能を設定すると、一定時間本機が使用されない場合に、自動的に本 機を節電(低電力)モードに移行させることができます。 P.42「自動節電モードを設定する」
スリープモード スーパースリープモード	この機能を設定すると、一定時間本機が使用されない場合に、自動的に本 機をスリープモードまたはスーパースリープモードに移行させることがで きます。スリープモード/スーパースリープモードでは、本機の待機時に 不要な部分への通電を遮断します。節電モード設定では、スーパースリー プモードの消費電力が一番小さくなり、スリープモード、自動節電モード の順に待機時の消費電力が大きくなります。 P.43「スリープモードまたはスーパースリープモードを設定する」

補足

節電モードの種類や移行手順については、**かんたん操作ガイド 第1章「使用前の準備」**を参照してください。

2 設定項目 (管理者設定)

□ ウィークリータイマーを設定する

- 節電モード画面で、「ウィークリータイマー」を押します。
 ウィークリータイマーの設定画面が表示されます。
- 2 表示された設定を確認し、変更する必要があれば【変更】を押します。 変更がなければ、[OK]を押して終了します。

3 ウィークリータイマーを設定します。

- 1. 目的の曜日ボタンを押します。
- 2. [ON] に、スリープモードまたはスーパースリープモードから復帰する時刻を入力します。
- 3. [OFF] に、スリープモードまたはスーパースリープモードに入る時刻を入力します。
- 4. [OK]を押し、設定を保存します。



補足

- 本機を終日スリープモードまたはスーパースリープモードにする場合は、ON/OFFとも同じ時刻を入 カしてください。
 例)[日曜日]に[ON]:0:00、[OFF]:0:00を設定した場合
 本機は、土曜日のオフ時刻として指定された時刻に自動的にスリープモードまたはスーパースリープ モードに移行し、月曜日の復帰時刻として指定された時刻までスリープモードまたはスーパースリー プモードを継続します。
- 本機を終日スリープモードまたはスーパースリープモードに移行させたくない場合は、目的の曜日に以下の設定を行ってください。
 [ON]:0:00/[OFF]:24:00
 本機は、終日ウィークリータイマー機能によるスリープモードまたはスーパースリープモードには移行しません。ただし、一定時間使用されない場合には、[スリープ/スーパースリープ] で設定された時間に従って、自動的にスリープモードまたはスーパースリープモードに移行します。

🗌 自動節電モードを設定する

- 1 節電モード画面で、【自動節電】を押します。 自動節電の設定画面が表示されます。
- 2 **節電モードに移行するまでの時間(分)のボタンを押します。** 自動節電の設定を保存し、前の画面に戻ります。

□ スリープモードまたはスーパースリープモードを設定する

↑ 節電モード画面で、[スリープ/スーパースリープ]を押します。

スリープ/スーパースリープの設定画面が表示されます。

7 下記項目を設定し、設定内容を保存します。

項目名	機能説明
スリープ移行時間	スリープモード/スーパースリープモードに移行するまでの時間 (分)のボタンを押します。
スーパースリープ	本機をスリープモードに移行させるか、スーパースリープモードに 移行させるかを設定します。 • 有効:スーパースリープモードに移行します。 • 無効:スリープモードに移行します。

注意

- 本機の動作状態によっては、設定時間どおりに移行しない場合があります。
- 以下の場合には、[スーパースリープ]を[有効]にしてもスーパースリープモードには移行しません。
 - 特定のオプション機器を装着している。(無線LAN/Bluetoothモジュール、e-BRIDGE ID Gate)
 - 特定の機能を有効にしている。(IPsec機能、FAXユニット装着時のダイヤルイン機能)
 - IEEE802.1X認証を有効にしている。
 - IPv6を有効にしていて、手動以外の方法でIPv6アドレスを設定している。
 - POP3設定を有効にしていて、かつ次のいずれかの状態になっている。
 - (1) ポーリングレートが「0分」以外に設定されている。
 - (2) POPサーバーアドレスが入力されている。
 - (3)アカウント名が入力されている。
 - 特定のネットワークプロトコルを有効にしている。(AppleTalk、IPX/SPX)
- スーパースリープモードに移行できない条件下では、「スーパースリープ」の「有効」/「無効」は使用できません。
- 本機をスーパースリープモードから復帰させるためのプロトコル設定は、TopAccessの管理者モード から行います。詳細は、TopAccessガイド第8章「[管理者] タブ」を参照してください。

■ 自動階調補正と位置合わせの操作を設定する

自動階調補正と位置合わせの各操作をユーザ設定メニューでユーザに許可するか、管理者設定メニューで管理者が操作するかを設定します。

自動階調補正と位置合わせの操作ボタン([自動階調補正]、[位置合わせ])は、ここでの設定に従い、管理 者設定メニューのみ、または管理者設定メニューおよびユーザ設定メニューの両方に表示されます。

項目名	機能説明
自動階調補正	• ユーザ :管理者設定メニューおよびユーザ設定メニューに表示する場合
	• 管理者:管理者設定メニューのみに表示する場合
位置合わせ	• ユーザ :管理者設定メニューおよびユーザ設定メニューに表示する場合
	• 管理者:管理者設定メニューに表示する場合

■ 自動階調補正を設定する

注意

- 自動階調補正を管理者のみでなくユーザにも許可するかどうかは、「表示レベル」で設定します。 □ P.43 「自動階調補正と位置合わせの操作を設定する」
- 補正を行う前に、A4またはLTサイズの用紙(推奨用紙)をカセット^{*1}にセットします。他の用紙サイズで 補正の操作はできません。
- ガラス面の汚れやガラス面への異物の付着などにより、正しく補正が行われない場合があります。ガラス 面の清掃を定期的に行ってください。
- 補正実行中は原稿カバーまたは自動原稿送り装置を持ち上げたり、前面カバーを開けたりしないでください。正しく補正されません。
- 補正実行中の割り込みコピーはできません。
- ひんぱんに色合いがずれる場合は、弊社サービスエンジニアにご相談ください。
- *1 本機に大容量給紙装置が装着されているときは、大容量給紙装置に用紙をセットしてください。大容量給紙装置が装着されていない場合に は、A4またはLTがセットされている一番上のカセットに用紙をセットしてください。

🗌 階調を補正する

1 補正するボタンを押します。

項目名	機能説明
コピー	コピージョブの階調補正を行います。
コピー 600dpi	コピージョブと600 dpiの印刷ジョブに適用される階調補正を行いま す。
600 dpi印刷	600 dpiの印刷ジョブに適用される階調補正を行います。
1200 dpi印刷	1200 dpiの印刷ジョブに適用される階調補正を行います。

注意

表示されるボタンは、機種によって異なります。

2 用紙種類を選択し、[OK]を押します。

注意

お使いの機体の設定によっては、用紙種類を選択する画面は表示されません。この場合は次の手順に進んでください。

3 補正設定を選択します。

項目名	機能説明
初期設定に戻す	初期設定の補正レベルにセットし、前の画面に戻ります。
新規に補正する	印刷されるチャートを使って補正を行います。この場合は、次の手 順に進んでください。

4 カラー機の場合、印刷されたチャートを、印刷面を下向きに黒い長方形(2個)が左側になる ように、原稿スケールに沿って左奥コーナーの基準に合わせ原稿ガラス上にセットします。モ ノクロ機の場合、印刷されたチャートを、印刷面を下向きにチャートの黒い方が左側になるよ うに、原稿スケールに沿って左奥コーナーの基準に合わせ原稿ガラス上にセットします。



5 操作パネルの [スタート] ボタンを押します。

「補正中です」という表示がタッチパネルから消え、補正が完了するまで本機を操作しないでください。

注意

チャートのセットがずれていると、タッチパネルに「正しくチャートをセットしてください」と表示されます。その場合には、手順3に戻ってチャートをセットし直してください。

■画像粗さを切り替える

印刷時の画像の粗さを切り替えます。 この設定は600 dpiの印刷ジョブに適用されます。カラー /モノクロ別々に設定します。

項目名	機能説明
細かい	通常の線数で印刷します。
粗い	通常よりも粗い線数で印刷します。

補足

設定を変更した場合、自動階調補正を行うかどうかの確認画面が表示されます。必要に応じて[OK]または [キャンセル]を選択してください。

■ 位置を補正する

色ズレが発生したときに、位置を補正します。 位置合わせ画面で、[はい]を押して位置合わせ処理を開始します。

注意

位置合わせを管理者のみでなくユーザにも許可するかどうかは、「表示レベル」で設定します。 表示レベルを変更する操作については、以下のページを参照してください。 Ш P.43 「自動階調補正と位置合わせの操作を設定する」

補足

このボタンは、一部の機種のみ表示されます。

■ ステータスメッセージを設定する

用紙切れ、トナーニアエンプティなど本機に特定のイベントが発生したときに、タッチパネルの下部にメッ セージを表示します。

各項目の [ON] または [OFF] を押し、 [OK] を押します。

項目名	機能説明
トナー切れ事前 通知	有効にすると、各トナーカートリッジのトナーが少なくなったときに画面左下にメッ セージが表示されます。
用紙切れ通知	有効にすると、各カセットの用紙がなくなったときに画面左下にメッセージが表示されます。
大容量給紙装置 用紙切れの事前 通知	有効にすると、大容量給紙装置の左のトレイから用紙がなくなったときに画面左下に メッセージが表示されます。

注意

ステータスメッセージ「大容量給紙装置用紙切れの事前通知」は、大容量給紙装置を装着した機種でのみ表 示されます。

■ オートクリアを設定する

本機を操作の途中で一定時間放置した場合に、タッチパネルの表示をクリアし初期画面に戻る時間を設定し ます。 希望の時間(秒)のボタンを押します。オートクリアを無効にしたい場合は、[OFF]を押します。

注意

オートクリアを [OFF] に設定すると、設定/登録、状況確認やテンプレート画面を含めたすべてのモードにおいて、オートクリアが無効になります。

補足

オートクリアする秒数は15~150秒の間で設定することができます。初期値は45秒です。

■ オプションのライセンスを管理する

本機にインストールされているオプションのライセンスIDなどの製品情報を確認します。必要に応じてそれ らのオプションを本機にインストールすることができ、アプリケーション、ユーザインターフェイスのカス タマイズ、システムオプションに必要なライセンスを有効化できます。また、ライセンスを無効化したり、 エクスポートしたりすることもできます。

□ P.47 「製品情報を表示する」

- □ P.48 「ライセンス情報を表示する」
- □ P.49 「オプションをインストールする」
- □ P.51 「ライセンスを有効化する」
- 🚇 P.54 「ライセンスを無効化する」
- □ P.56 「ライセンスをエクスポートする」

注意

オプションのインストールやライセンスの有効化は、サービスエンジニアの指示に従って行ってください。

□ 製品情報を表示する

▲ ライセンス管理画面で、製品情報を確認したいオプションの[詳細]を押します。



ライセンス詳細画面が表示されます。

2 製品情報を確認したら、[閉じる]を押します。



ライセンス管理画面に戻ります。

補足

以下の情報が表示されます。

- 製品名:オプション名
- ライセンスID:オプションのライセンスID
- 日付:インストール日時
- シリアル番号:オプションのシリアル番号

2

🗌 ライセンス情報を表示する

1 ライセンス管理画面で [ライセンス情報]を押します。

💁 設定/登録	?
ライセンス管理	
	L
全て アプリケーション オプション その他	
ライセンス	
1PSec	詳細
Meta scan	詳細 1
External interface	詳細 2
Embedded OCR	詳細
有効化 、 ライセンス情報 オプジョン 、 インストール 、 2015/00/12/3	閉じる 6 状況確認

2 USBメディアを本機のUSBポートに接続し、[OK]を押します。



補足

USBポートの位置については、かんたん操作ガイド第1章「使用前の準備」を参照してください。

3 ライセンス情報を確認し、[閉じる]を押します。

1	😘 設定/登録			2
	ライセンス情報			
				L.
	ELKシリアル番号			
	ライセンス	シリアル番号		
	Multi Station Print	inanti		
				1
				1
	USBメディアを検知しました		13:23	

🗌 オプションをインストールする

1 ライセンス管理画面で、【オプションインストール】を押します。



2 USBメディアを本機のUSBポートに接続し、[OK]を押します。



補足

USBポートの位置については、かんたん操作ガイド第1章「使用前の準備」を参照してください。

3 インストールするオプションを選択し、【インストール】を押します。







注意

データの転送が完了するまで絶対にUSBメディアを取り外さないでください。データの転送中にUSBメ ディアを取り外すと、USBメディアが破損する恐れがあります。

5 インストールが終了したら、[OK]を押します。

丸 設定/경	録			2
ライセンス管	理			
	確認			
全て				
		ファイル保存が完了しました。		
		ОК		
		3		
有効化		ライセンス情報	パション フトール	閉じる
USBメディアを検知	ロしました		13:32	び 次 派 確 認 🔋

補足

インストールに失敗すると、警告画面に「インストールに失敗しました。もう一度実行しますか?」と 表示されます。この場合には、[はい]を押して、インストールを再度実行してください。

6 USBメディアを本機のUSBポートから取り外します。

補足

設定を反映するため本機の再起動が必要になります。タッチパネルに「電源をいれ直してください」と 表示されたら、操作パネルの「電源」ボタンを使って本機の電源を入れ直してください。

□ ライセンスを有効化する

ライセンスはオンラインまたはオフラインどちらかで有効化できます。

オンライン有効化手順

ライセンスをオンラインで有効化するには、ライセンス認証IDが必要です。

↑ ライセンス管理画面で、[有効化]を押します。



2 [オンライン] を押します。

👶 設定/登録	2
ライセンス有効化	
+>=<>>	
l	
	閉じる
	2013/03/13 状况確認

3 ライセンス認証IDを入力して [OK] を押します。



ライセンス認証IDは2通りの方法のうちどちらかで入力できます。

• 入力欄を押してキーボードを表示し、ライセンス認証IDを直接入力します。

👛 設定/登録	2
ライセンス有効化	
ライセンス認証IDを入力してください	
	- 11
キャンセル OK	
2013/03/13 37:56	

- ライセンス認証IDが入ったUSBメディアを使用するには、以下の手順で操作します。
 - [USB] を押します。

○ 設定/登録	2
ライセンス認証IDを入力してください	
	- C'')
++>U	UK
2019/03/13	状况確認

- ライセンス情報ファイルが入ったUSBメディアを本機のUSBポートに接続し、[OK]を押します。



- ライセンス認証IDが入ったライセンス認証ファイルを選択して、[OK]を押します。



- ライセンス認証IDを選択して、[設定]を押します。



4 有効化確認画面で [はい]を押します。

5 終了確認画面で [OK] を押します。

再起動が必要な場合は、本機は自動的にシャットダウンして再起動します。

オフライン有効化手順

ライセンスをオフラインで有効化するには、ライセンスインストールファイルが必要です。

1 ライセンス管理画面で、[有効化]を押します。



2 [オフライン] を押します。



3 ライセンスインストールファイルが入ったUSBメディアを本機のUSBポートに接続し、[OK] を押します。



4 有効化するファイルを選択して[有効化]を押します。

👶 設定/登録	2
ファイル選択	
有効化するファイルを選択してください	
ファイル名	
	^
b	001
	~
	キャンセル 有効化
USBメディアを検知しました	2015/05/15

- 5 有効化確認画面で [はい] を押します。
- 6 終了確認画面で [OK] を押します。

再起動が必要な場合は、本機は自動的にシャットダウンして再起動します。

□ ライセンスを無効化する

ライセンスはオンラインまたはオフラインどちらかで無効化できます。

1 ライセンス管理画面で、無効化するライセンスの [詳細]を押します。

			2
アプリケーション		その他	
571	センス		
			Í Í
	ライセンス情報	オプション インストール	閉じる
	アプリケーション ライ1 Game (Tabed	アプリケーション オブション ライセンス 	アプリケーション オプション その他 ライセンス テード 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



- 3 [オンライン] または [オフライン] を押します。
 - [オンライン]を押した場合は、手順5へ進みます。
 [オフライン]を押した場合は、手順4へ進みます。

Ľ	▶ 設定/啓録
	ライセンス無効化
	オンライン オフライン
	18U-3
	2019/05/13 状況確認 13:58

4 USBメディアを本機のUSBポートに接続し、[OK]を押します。



- 5 無効化確認画面で [はい]を押します。
- 6 終了確認画面で[OK]を押します。 再起動が必要な場合は、本機は自動的にシャットダウンして再起動します。

🗌 ライセンスをエクスポートする

ライセンスは以下の手順でエクスポートできます。

1 ライセンス管理画面で、エクスポートするライセンスの[詳細]を押します。







3 USBメディアを本機のUSBポートに接続し、[OK]を押します。



- **4** エクスポート確認画面で[はい]を押します。
- 5 終了確認画面で [OK] を押します。

■ 表示言語を追加/削除する

タッチパネルの表示言語の追加や削除を行います。また、このメニューから標準で使用する言語を切り替え ることもできます。

□ P.57 「表示言語を追加する」

□ P.59 「表示言語を削除する」

□ P.59 「標準で使用する言語を設定する」

補足

• 工場出荷時には、以下の言語パックが標準でインストールされています。

日本語	米語	英語	ドイツ語	フランス語
スペイン語	イタリア語	デンマーク語	フィンランド語	ノルウェー語
スウェーデン語	オランダ語	ポーランド語	ロシア語	中国語(簡体字)
中国語(繁体字)	トルコ語			

• 表示言語を追加する場合は、インストールしたい言語パックをあらかじめUSBメディアのルートに保存しておいてください。

□ 表示言語を追加する

1 言語設定画面で、【インストール】を押します。

ゅ 設定/登録			
語設定			
ーカライズパックのインストールまたはMFPの	言語設定を変更	してください。	
言語	バージョン	日付	^
English(US)	309.000	Fri Mar 09 11:00:00 2018	
English(GB)	309.001	Fri Mar 09 11:00:00 2018	
Deutsch	309.001	Fri Mar 16 14:30:00 2018	
Français	309.001	Fri Mar 16 11:00:00 2018	
Español	309.001	Fri Mar 16 12:00:00 2018	~
別原 初期言語設定 -) ++>>セル	ок
		2019/09/10	状況確認

2 言語パックを保存したUSBメディアを本機のUSBポートに接続し、[OK]を押します。



補足

USBポートの位置については、かんたん操作ガイド第1章「使用前の準備」を参照してください。

3 インストールしたい言語パックを選択し、[インストール]を押します。



4 [はい] を押します。

Ċ	b 設定/そ	翁					2
	ファイル選	択					
	インストールマ	確認					1
	4.8.85		新しいデータをイ	ンストールして。	よろしいですか ?		^
			latu (;	いいえ		
					キャンセ	コルイン	ストール
Ľ.	USBメテ゚ィアを検	ロしました				13:44	状況確認

注意

データの転送が完了するまで絶対にUSBメディアを取り外さないでください。データの転送中にUSBメ ディアを取り外すと、USBメディアが破損する恐れがあります。

5 インストールが終了したら、[OK]を押します。



補足

言語パックのインストールに失敗すると、警告画面に「インストールに失敗しました」と表示されます。 [閉じる] を押して、操作を再度実行してください。

6 USBメディアを本機のUSBポートから取り外します。

□ 表示言語を削除	する				
1 言語設定画面で、	削除した	い言語パック	を選択し、	. [削除]	を押します。
■			2		
言語設定					
ローカライズパックのインストールまたは	はMFPの言語設定を変更し	してください。	_		
言語	バージョン	日付	^		
English(US)	309.000	Fri Mar 09 11:00:00 2018			
English(GB)	309.001	Fri Mar 09 11:00:00 2018			
Deutsch	309.001	Fri Mar 16 14:30:00 2018			
Français	309.001	Fri Mar 16 11:00:00 2018			
Español	309.001	Fri Mar 16 12:00:00 2018	✓		
削除 初期言語設定	mar-				
		キャンセル	ОК		
		2019/05/10	状況確認		

注 意

米語、英語および標準で使用している言語は、削除できません。

2 [はい] を押します。



🗌 標準で使用する言語を設定する

1 言語設定画面で、標準で使用したい言語を選択し、「初期言語設定」を押します。



選択した言語の横に 🔮 が表示されます。

User Functions			
anguages			
nstall localization pack or change the co	pier's language set	tting.	
Language			
			п
English(GB)	309.001	Fri Mar 09 11:00:00 2018	
Deutsch	309.001	Fri Mar 16 14:30:00 2018	
Français	309.001	Fri Mar 16 11:00:00 2018	
Español	309.001	Fri Mar 16 12:00:00 2018	~
Delete Set Default			

■ システムをアップデートする

本機のシステムをアップデートするためのファイルをインストールします。 □ P.60 「システムアップデートを実行する」

注意

- 操作を行う前に、アップデート用のファイルをあらかじめUSBメディアのルートに保存しておいてください。
- ファイルの入手については、サービスエンジニアにお問い合わせください。

□ システムアップデートを実行する

1 機器設定メニューで [システムアップデート]を押します。

システムアップデート画面に現在インストールされているソフトウェアの一覧およびそれらのバージョンが表示されます。

2 【インストール】を押します。



アップデート用ファイルを保存したUSBメディアを本機のUSBポートに接続し、[OK]を押し 3 ます。



補足

USBポートの位置については、かんたん操作ガイド第1章「使用前の準備」を参照してください。



ファイルの種類を選択し、[OK]を押します。

インストールしたいアップデート用のファイルを選択し、【インストール】を押します。 5







インストールが開始されます。

注意

- データの転送が完了するまで絶対にUSBメディアを取り外さないでください。データの転送中にUSB メディアを取り外すと、USBメディアが破損する恐れがあります。
- 本機でジョブが処理されているときなどに[はい]を押すと、警告画面が表示されます。この場合は [閉じる]を押し、[状況確認]を押して実行中や実行待ちのジョブがないことを確認してから、再度 実行してください。
- 7 インストールが終了したら、USBメディアを本機のUSBポートから取り外し、[OK]を押して 本機を再起動します。



システムの更新処理が行われます。更新処理が完了すると、自動的に本機が再起動します。

注 意

データが無効である旨のメッセージが表示された場合は、アップデート用ファイルをダウンロードし直 してください。

■ 複製データを作成/インストールする

クローニング機能を使って設定データやユーザデータの複製ファイルを作成します。また、その複製ファイルを他の複合機/複写機にインストールすることができます。複数の複合機/複写機に同じ設定を施したい場合などに、便利な機能です。 □ P.63 「複製データをインストールする」

□ P.65 「複製ファイルを作成する」

注意

- 複製ファイルは他の複合機にインストールすることができます。インストールできる機種については、 サービスエンジニアにお問い合わせください。
- ・東芝テック株式会社(以下、東芝テック)の製品(プリンター、複合機)を利用する利用者は、製品に保存されたデータ(フォント、ICCプロファイル等のデータ、ならびに利用者自身がダウンロードして追加したデータを含む)のクローニングを行う場合は、当該データに関する権利の帰属並びにデータ利用条件等を確認の上、利用者自身の責任においてクローニングを行ってください。
 利用者がデータのクローニングを行うにあたり、東芝テックおよび東芝テックグループ関係各社はいかなる保証もしません。利用者がデータのクローニングを行ったことにより、製品の不具合、利用者への損害、その他いかなる結果が生じようとも、東芝テックおよび東芝テックグループ関係各社は一切責任を負いません。

補足

複製データをインストールする場合は、インストールしたい複製ファイルをあらかじめUSBメディアのルー トに保存しておいてください。

クローニングの詳細については、サービスエンジニアにお問い合わせください。

□ 複製データをインストールする

- **1** クローニング画面で、[クローンデータインストール]を押します。
- 2 複製ファイルを保存したUSBメディアを本機のUSBポートに接続し、[OK]を押します。



補足

USBポートの位置については、かんたん操作ガイド第1章「使用前の準備」を参照してください。

3 インストールしたい複製ファイルを選択し、[インストール]を押します。



注意

選択できるファイル数は、1操作につき1ファイルです。

- **4** インストールするデータにアドレス帳を含めるか選択肢が出た場合、アドレス帳を含めないときは[いいえ]を押します。
- 5 ファイル名およびファイルの内容を確認し、[インストール]を押します。

[詳細]をクリックすると、[詳細]画面が開いてクローンされる設定を確認できます。確認後、[閉じる]をクリックして画面を閉じます。



6 パスワードを入力し [OK] を押します。

パスワード入力画面に戻ります。

7 [はい] を押します。

インストールが開始されます。

注意

データの転送が完了するまで絶対にメディアを取り外さないでください。データの転送中にUSBメディアを取り外すと、USBメディアが破損する恐れがあります。

8 インストールが終了したら、[OK] または [保存] を押して本機を再起動します。

- 本機をすぐに再起動するには [OK] を押します。
- インストール結果を記録したファイルをUSBメディアに保存してから本機を再起動するには、[保存] をクリックします。

🚺 診定/約	答 録	2
クローニング	Ĵ	
	確認	
	クローンファイルのインストールが終了しました。 [OK)を用しMFPを再起動でください。 結果をUSBメディアに保存して再起動するには、「保存)を押してください。 OK 保存 した	
		閉じる
USBメディアを検	知しました 2019/03/10 15:01	状沉確認

- □ 複製ファイルを作成する
- 1 クローニング画面で、[クローンファイル作成]を押します。
- 2 USBメディアを本機のUSBポートに接続し、複製ファイルを作成するデータを選択して [保存]を押します。

💁 設定/登録	2
クローンファイル作成	
クローンファイルを作成したいデータを選択してください。	
セキュリティ	詳細
初期設定	詳細
ユーザー管理	詳細 1
ネットワーク/プリントサービス	詳細 2
アドレス帳	詳細
アドレス帳+テンプレート+Fコード	IIII , IIII
画面設定	III III IIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII
USBを装着して[保存]を押してください。	
キャンセ.	
USBメディアを検知しました	14:03 KA

保存画面が表示されます。

補足

- USBポートの位置については、かんたん操作ガイド第1章「使用前の準備」を参照してください。
- 複製する必要のないデータは、データカテゴリのボタンを押し反転表示を解除してください。
- [詳細]を押すと、どのデータが複製されるかを確認できます。

データカテゴリ	複製されるデータ
セキュリティ	セキュアイレース、認証
初期設定	機器設定、コピー、スキャン、ファクス、インターネットファクス、ファ クスIインターネットファクス受信転送、Eメール、共有フォルダに保管、 プリンタ、メール通知、ログ設定、EWB設定
ユーザー管理	ユーザ、グループ、ロール、割当、部門コード、ホーム画面、アドレス帳、 プロジェクトコード
ネットワーク/プリントサービ ス	ネットワーク設定、プリントサービス、無線LAN、Bluetooth、LDAPサービス、Driverカスタマイズパッケージ
アドレス帳	アドレス帳

データカテゴリ	複製されるデータ
アドレス帳+テンプレート+ Fコード	アドレス帳、テンプレート、Fコード
画面設定	画面共通のテーマ設定、アイコン非表示設定
アプリケーション	アプリケーションプログラム、アプリケーション設定(ライセンスは除く)
ICCプロファイル	TopAccessからインストールしたICCプロファイル 注意
	• ICCプロファイルはカラー機のみで選択できます。
	• ICCプロファイルによっては、使用するためのライセンスが必要です。
プリントデータコンバータ	プリントデータコンバータの設定
管理者パスワード	初期登録管理者のパスワード
フォント	印刷または表示用にダウンロードしたフォント 注 意

3 ファイル名を入力し、パスワードを設定したら保存します。

- 1. [ファイル名] にファイル名を入力します。 ファイル名は128文字以内で入力してください。
- 2. [パスワード] にパスワードを入力します。
- 3. [パスワード再入力] にパスワードを再度入力します。
- 4. [保存] を押します。

Ľ	🍡 設定/登録 👥 🥂 🧟
	保存
	ファイルはUSBメディアのルートに保存されます。
	ファイル名 cloning .enc
	クローニングデータファイルの拡張子は、"enc"という
	۲،۲۶۶ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰
	パスワード再入力
	USBが17を検知しました 2015/05/10 状況 14:04

複製ファイルの作成が開始されます。

注意

データの転送が完了するまで絶対にUSBメディアを取り外さないでください。データの転送中にUSBメ ディアを取り外すと、USBメディアが破損する恐れがあります。

4 複製ファイルの作成が終了したら、[OK]を押します。



クローニング画面に戻ります。

補足

- 複製ファイルの作成に失敗すると、警告画面に「ファイルの保存に失敗しました。」と表示されます。 この場合には、[閉じる]を押して、操作を再度実行してください。
- 複製ファイルの保存中にUSBメディアのメモリの空き容量がなくなると、注意画面に「USBが容量 オーバーです。交換してください。」と表示されます。この場合には、新しいUSBメディアに交換し操 作を再度実行してください。
- 5 USBメディアを本機のUSBポートから取り外します。

┃電源オフ画面の表示/電源オフ時の動作を設定する

電源オフ画面の表示および電源オフ時の動作を設定します。

項目名	機能説明
電源オフ方法選択画面	操作パネルの電源ボタンを押したときに電源オフ方法の選択画面を表示す るかを設定します。

■ ログをエクスポートする

状況確認画面のログ一覧に表示される各操作のログ(印刷/送信/受信/スキャン/アプリケーション)を、 USBメディアに書き出します。 □ P.68 「ログエクスポートを実行する |

🗌 ログエクスポートを実行する

▲ USBメディアを本機のUSBポートに接続します。

補足

USBポートの位置については、かんたん操作ガイド第1章「使用前の準備」を参照してください。

2 ログのエクスポートを開始します。

- 1. ログのファイル形式をCSVとXMLから選びます。
- 2. エクスポートするログを選択します。
- 3. [保存]を押すとエクスポートを開始します。

💁 設定/啓録		2
ログエクスポート		
ログのファイル形式と種別を選択してください。		
送信	27	1
受信		
スキャン		
アプリケーション		
USBメディアを装着して[保存]を押してください。 		
	キャンセル 保	∉ ()
USBメディアを検知しました	14:07	大況後

補足

1つの操作につき選択できるログの種類は、1種類です。

注意

データの転送が完了するまで絶対にUSBメディアを取り外さないでください。データの転送中にUSBメ ディアを取り外すと、USBメディアが破損する恐れがあります。

3 エクスポートが終了したら、[OK] を押します。

👛 設定/登録	
ログエクスポート	
ログのファイル形式と通知な湿袋にてください	
確認	
CSV	
(DR)	
ログのエクスポートが正常に完了しました。	
送信	1
受信	
スキャン OK	
アプリケーショ い	
USBメディアを計 USBメディアを取り、 よずす。	
キャンセル	保存
USBが*17を検知しました 2015	14:08 状况催認

▲ USBメディアを取り外します。

2 設定項目(管理者設定)

■ ジョブスキップを設定する

コピーや印刷ができない条件が発生した場合に、原因となったジョブをスキップし、他のジョブを優先して 出力することができます。

項目名	機能説明
ジョブスキップ設定	• ON: この機能を有効にします。
	• OFF: この機能を無効にします。

補足

コピーや印刷が保留された原因を解除する方法については、**トラブルシューティングガイド【ソフトウェア 編】 第1章「タッチパネルによる状態の確認」**を参照してください。

■ キーボード設定を変更する

タッチパネルに表示されるキーボードの設定変更、および外部キーボードとして接続しているキーボードの レイアウトを設定します。

項目名	機能説明
ソフトウェアキーボード	• 表示 :ソフトウェアキーボードをタッチパネルに表示するかを設定しま す。
	注 意 タッチパネルの言語を日本語または中国語に設定している場合は、 [OFF] に設定してもソフトウェアキーボードが表示されます。
	 レイアウト:タッチパネルに表示するキーボードのレイアウトを選択します。
	注 意 タッチパネルの言語を日本語に設定している場合は、英字入力 キーボードのレイアウトは固定です。
外部キーボードレイアウト	外部キーボードとして接続しているキーボードのレイアウトを選択しま す。
	注 意 設定の変更は本機を再起動すると有効になります。

■ 帯電チャージャとLEDプリントヘッドをクリーニングする

帯電チャージャとLEDプリントヘッドのクリーニングを実施します。帯電チャージャやLEDプリントヘッド が汚れると、印刷した画像の横方向にムラが出る、白いスジが入るなどの症状が現れます。 画面のガイダンスを見ながらクリーニングを実施してください。手順どおりクリーニングしたら、画面上の [終了]を押してください。

注意

クリーニング時期をお知らせするカウンタをクリアするために、「終了」を押してください。



補足

このボタンは、一部の機種のみ表示されます。

■ ポップアップメッセージを設定する

カセット抜き差し時の、用紙サイズ・用紙種類設定の変更の要否を確認するメッセージ、紙づまり解除後の、 印刷継続を確認するメッセージ、およびカセットに入れる用紙の量について注意を促すメッセージの表示/非 表示を設定します。

各項目の[有効]または[無効]を押し、[OK]を押します。

項目名	機能説明
カセット引き出し時用紙サイ ズ・タイプ確認	有効にすると、カセットを抜き差ししたときに、用紙サイズや用紙種類の 設定を変更するかを確認するメッセージが表示されます。
紙詰り解除後の印刷	有効にすると、紙づまりが発生したときに実行していた印刷を継続するか 中止するかを確認するメッセージが表示されます。
厚紙セット	有効にすると、カセットに入れる用紙の量について注意を促すメッセージが表示されます。このメッセージは、普通紙と厚紙1(106~163 g/m ²)で入れられる用紙の量が異なるカセットの用紙種類を「厚紙1」に設定したときと、そのカセットを開け閉めしたときに表示されます。

■ 原稿送り装置のスジ低減レベルを設定する

コピーまたはスキャン時に自動原稿送り装置を使用して原稿を読み取る際のスジの低減レベルを設定します。 コピーまたはスキャン時に微細なゴミによるスジが目立つ場合に使用します。

項目名	機能説明				
コピー	• なし :コピー時に低減機能を使用しません。				
	• 低・中・高:コピー時に低減機能を使用します。この機能を強く効かせ				
	ると、スジ以外の細い線なども薄くなることがあります。				
スキャン	• なし :スキャン時に低減機能を使用しません。				
	• 低・中・高:スキャン時に低減機能を使用します。この機能を強く効か				
	せると、スジ以外の細い線なども薄くなることがあります。				

■ セルフチェック間隔を設定する

本機が画質維持のために実行するセルフチェックの間隔を設定します。「長め」、「より長め」に設定すると、 セルフチェックの回数を減らすことができます。

注意

[長め]、[より長め] に設定すると、色ズレが発生する場合があります。色ズレが気になる場合は、設定を元 に戻すか、カラー印刷を行う前に位置合わせを実行してください。 □ P.46 「位置を補正する」

■ ファンクションボタンの機能を設定する

操作パネルのファンクションボタンに機能を割り当てます。[ボタン1]または[ボタン2]を押して、割り当 てたい機能を選択します。

注意

ファンクションボタンには以下の機能を割り当てられます。

割り込み	状況確認	設定/登録	カウンタ	言語切替
コピー	ファイリング ボックス	スキャン	プリント	ファクス
かんたんコピー	かんたん スキャン			

▌データバックアップ/リストアを設定する

MFPの設定データのバックアップをUSBメディアや外部サーバーに保存し、必要に応じてリストアすることができます。

保存先	概要
USBメディア	USBメディアをMFPに接続して、バックアップデータを保存します。
	• データバックアップ:□□ P.72 「データをUSBメディアにバックアップする」
	• データリストア:□□ P.74 「データをUSBメディアからリストアする」
外部サーバー	MFPが接続されているネットワーク上のサーバーにバックアップデータを保存 します。
	• データバックアップ :🚇 P.73 「データを外部サーバーにバックアップする」
	 ・データリストア:□□ P.75 「データを外部サーバーからリストアする」

補足

- データバックアップ/リストアは、データバックアップ機能が有効の設定になっている場合、表示されます。
- 外部サーバーは、データバックアップに外部サーバーを使用する設定が有効になっている場合表示されます。
- データバックアップ/リストアの設定は、TopAccessを使って変更することができます。設定方法は TopAccessガイドを参照してください。

データをUSBメディアにバックアップする

- ↑ 機器設定メニューで [データバックアップ/リストア]を押します。
- 2 「データバックアップ」を押します。



3 [USBメディア] を押します。

3	b 設定/答録 🦪 🦪	
	データバックアップ	
	USBメティア 外部サーバー	
	2019/05/10 状況確認	

▲ 本機のUSBポートにUSBメディアを挿入します。

補足

USBメディアを挿入すると [OK] ボタンが有効になります。

5 [OK] を押します。

確認画面が表示されます。

補足

- USBメディアに以前に実行したバックアップファイルが保存されている場合、ファイルパス、F/W バージョンおよびバックアップ日時が表示されます。
- USBメディアに以前に実行したバックアップファイルが保存されていない場合、"--"と表示されます。
- 6 [バックアップ] を押します。 確認画面が表示されます。
- 7 [OK] ^{を押します。}

データバックアップ処理が開始されます。

8 バックアップが終了したら、本機のUSBポートからUSBメディアを取り外します。
□ データを外部サーバーにバックアップする

- 1 機器設定メニューで [データバックアップ/リストア]を押します。
- 2 【データバックアップ】を押します。

👛 設定/登録	2
データバックアップ/リストア	
データ パックアップ データリストア	
	5
閉じる	
2019/03/10	

3 [外部サーバー] を押します。

🌼 設定/啓録		2
データバックアップ		
		U
	USBメティア 外部サーバー	
	h	
		(別じる)
		2015/05/10 状况催認

確認画面が表示されます。

補足

- 外部サーバーに以前に実行したバックアップファイルが保存されている場合、ファイルパス、F/W バージョンおよびバックアップ日時が表示されます。
- 外部サーバーに以前に実行したバックアップファイルが保存されていない場合、"ー"と表示されます。

4 [バックアップ] を押します。

確認画面が表示されます。

5 [OK] を押します。

データバックアップ処理が開始されます。

データをUSBメディアからリストアする

- 1 機器設定メニューで [データバックアップ/リストア]を押します。
- 2 [データリストア] を押します。



3 [USBメディア] を押します。

Ľ	▶ 設定/登録	2
	データリストア	
a.		
	USBメディア 外部サーバー	
	E	
		閉じる
		2015/05/10 状況確認

4 本機のUSBポートにUSBメディアを挿入します。

補足

USBメディアを挿入すると [OK] ボタンが有効になります。

5 [OK] を押します。

確認画面が表示されます。

補足

USBメディアにバックアップファイルが保存されていない場合、"-"と表示されます。

6 [リストア] を押します。

確認画面が表示されます。

7 [OK] を押します。

データリストア処理が開始されます。

8 リストアが完了したら、本機のUSBポートからUSBメディアを取り外します。

□ データを外部サーバーからリストアする

- **1** 機器設定メニューで [データバックアップ/リストア]を押します。
- 2 [データリストア]を押します。



3 [外部サーバー] を押します。

🂁 設定/登録		
データリストア		
	USBメディア 外部サーバー	
	<u>(</u> ")	
		閉じる
		14:19 认沉確認

確認画面が表示されます。

補足

外部サーバーにバックアップファイルが保存されていない場合、"ー"と表示されます。

4 [リストア]を押します。

確認画面が表示されます。

5 [OK] を押します。

データリストア処理が開始されます。

ネットワーク設定

このメニューでは、ネットワークの各種設定を行います。

補足

ネットワーク設定メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。 □□ P.35 「管理者設定メニューに入る」



	項目名	機能説明
1	IPv4	□ P.77「TCP/IPプロトコルを設定する(IPv4)」
2	IPv6	□ P.78「TCP/IPプロトコルを設定する(IPv6)」
3	IPX/SPX	□□ P.84 「IPX/SPXプロトコルを設定する」
4	NetWare	□□ P.84 「NetWareを設定する」
5	SMB	□□ P.85 「SMBプロトコルを設定する」
6	AppleTalk	□□ P.86 「AppleTalkプロトコルを設定する」
7	HTTP	□ P.86 「HTTPネットワークサービスを設定する」
8	Ethernet	□□ P.87 「Ethernet速度を設定する」
9	その他	□ P.87「LDAP、フィルタリング機能、リンクダウン検出を設定する」
10	IPsec	□ P.88 「IPセキュリティを設定する」
11	ネットワーク状態確認	□□ P.89 「ネットワーク状態を確認する」

注意

- ネットワーク設定では、設定変更後に[更新]を押し、ネットワークカードの初期化を行います。[更新] を押すと、数秒後にタッチパネルに「ネットワーク準備中」と表示されますが、そのメッセージが表示されるまでの時間は設定によって異なります。設定が完了すると、「ネットワーク準備中」の表示が消えます。
- 「ネットワーク準備中」と表示されている間は、「ネットワーク設定」、「セキュリティ設定」、「無線LAN」、 [802.1X設定]、「初期化]、「日時」および「クローニング」の各ボタンを押せません。これらのボタン操 作は、「ネットワーク準備中」の表示が消えてから行ってください。

■ TCP/IPプロトコルを設定する (IPv4)

TCP/IPプロトコルの設定を行います。WebベースユーティリティのTopAccessやファイリングボックス、またはネットワーク印刷、ネットワークスキャン、インターネットファクスなど、本機のネットワーク機能を利用するにはTCP/IPプロトコルを設定する必要があります。

TCP/IPの設定では、アドレス設定方法の選択、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの 割り付け(手動で割り付ける場合)を設定します。

ご利用のネットワークの環境によって、TCP/IPプロトコルの設定方法は異なります。

項目名	機能説明
アドレス設定方法	• 自動 (DHCPまたはAutoIPでTCP/IPを設定する場合):
	本機に割り付けるTCP/IP設定が分からない場合は「自動」を選択します。「自
	動」を選択すると、ネットワークがDHCPをサポートしている場合は、DHCP
	サーバーから本機のIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、WINSプ
	ライマリ、WINSセカンダリ、POP3サーバーアドレス、およびSMTPサー
	バーアドレスを取得します。ネットワークがDHCPをサポートしていない場合
	は、AutoIP機能を使って適当なIPアドレスを本機に割り付けます。ただし、
	ネットワークの途中にルーターがある場合はAutoIP機能が動作しないことが
	あります。
	 ・自動IPなし (DHCPのみを使用してTCP/IPを設定する場合) : ・ ・ ・
	DHCPサーバーがあるローカルエリアネットワークに接続し、AutoIP機能を使
	用せずDHCPのみを使用して本機のTCP/IPを設定したい場合は、 自動IPな
	し」を選択します。 自動IPなし」を選択すると、DHCPサーバーから本機の
	IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、WINSブライマリ、WINSセ
	カンダリ、POP3サーバーアドレス、およびSMTPサーバーアドレスを取得し、
	AutoIPによるIPアドレスの割り付けは無効にします。
	• マニュアル(固定IPアドレスを使用するローカルエリアネットリークに接続す
	各ナハイスに固定のIPアトレスを使用するローカルエリアネットワークに接続 オス担合は「フニュアル」を認わし、IPアドレスを地合します。必要に広じて
	9 る場合は マーユアル」を選択し、IPアトレスを指定しまり。必要に応して
IPアトレス サブネットファク	テンキーで平機のIPアトレスを入力します。 必要に広じて、サブネットファクとデフェルトゲートウェイたりもします
リノネットマスク ゲートウェイ	必要に心して、 サノネットマスクとナノオルトケートウェイも入力しよす。 入力欄の移動は矢印ボタンを使います。
	注意
	この項目は[アドレス設定方法]で[マニュアル]が選択されている場合のみ
	有効です。

■ TCP/IPプロトコルを設定する(IPv6)

IPv6の設定を行います。

IPv6の設定では、IPv6プロトコルの有効/無効、アドレス設定方法の選択をすることにより、IPv6アドレスなどを設定します。

アドレス設定方法の選択によって、IPv6アドレスの取得方法は異なります。

[手動]を選択した場合:

IPv6アドレス、プレフィックスおよびデフォルトゲートウェイを手動で設定します。登録できるIPv6アドレスは、1個です。

□ P.79 「手動でIPv6の設定を行う」

【ステートレス】を選択した場合:
 DHCPv6サーバーおよびルーターからIPv6アドレスを自動で取得します。最大9個のIPv6アドレスを登録することができます。
 □ P.80 「自動でIPv6の設定を行う(ステートレスのネットワーク環境)」

補足

ルーターからは最大7個のIPv6アドレスを取得できます。DHCPv6サーバーから取得できるIPv6アドレス は、1個です。また、1つのリンクローカルアドレスが、自動的に生成されます。

• [ステートフル] を選択した場合:

DHCPv6サーバーからIPv6アドレスを自動で取得します。登録できるIPv6アドレスは、1個です。 □ P.82 「自動でIPv6の設定を行う(ステートフルのネットワーク環境)」

補足

重複したIPv6アドレスがDAD(Duplicate Address Detection)機能により検知された場合は、タッチパネルに 「IPv6アドレスが重複しています」と表示されます。

□ 手動でIPv6の設定を行う

1 IPv6設定画面で、下記項目を設定し、 ▽を押します。



項目名	機能説明
IPv6プロトコル	• 有効 : IPv6プロトコルを使用します。
	• 無効:IPv6プロトコルを使用しません。
LLMNR	• 有効: LLMNR(Linklocal Multicast Name Resolution) プロトコルを使用しま
	す。
	• 無効:LLMNRプロトコルを使用しません。
アドレス設定方法	IPv6アドレスの設定方法に[手動]を選択します。
リンクローカルアド	IPv6で使用する固有なIPアドレスが表示されます。
レス	

注意

リンクローカルアドレスは、ルーターを越えたネットワークには接続できません。

2 下記項目を設定し、▽を押します。



項目名	機能説明
DHCP有効(オプ ション)	DHCPv6サーバーから通知されるIPv6アドレス以外のオプション情報(DNS サーバーなどのIPv6アドレス)を使用するかどうかを選択します。
	• 有効 :使用します。 • 無効 :使用しません。
IPアドレス	本機のIPv6アドレスを入力します。
プレフィックス	IPv6アドレスのプレフィックスを入力します。
ゲートウェイ	デフォルトゲートウェイのアドレスを入力します。



ネットワーク設定メニューに戻ります。

□ 自動でIPv6の設定を行う(ステートレスのネットワーク環境)

1 IPv6設定画面で、下記項目を設定し、 ▽を押します。



項目名	機能説明
IPv6プロトコル	• 有効 :IPv6プロトコルを使用します。
	• 無効:IPv6プロトコルを使用しません。
LLMNR	• 有効 :LLMNR(Linklocal Multicast Name Resolution)プロトコルを使用しま
	す。
	• 無効:LLMNRプロトコルを使用しません。
アドレス設定方法	IPv6アドレスの設定方法に [ステートレス] を選択します。
リンクローカルアド	IPv6で使用する固有なIPアドレスが表示されます。
レス	

2 下記項目を設定し、▽を押します。



項目名	機能説明
DHCP使用 (IPアドレス)	 有効:DHCPv6サーバーから通知されるIPv6アドレスを使用します。 無効:DHCPv6サーバーから通知されるIPv6アドレスを使用しません。
DHCP使用 (オプション)	 有効:DHCPv6サーバーから通知されるIPv6アドレス以外のオプション情報 (DNSサーバーなどのIPv6アドレス)を使用します。 無効:DHCPv6サーバーから通知されるIPv6アドレス以外のオプション情報 を使用しません。
FQDNオプション	 有効:DNSを使用してFQDN(Fully Qualified Domain Name:完全修飾ドメイン名)を設定します。 無効:DNSを使用してFQDNを設定しません。
FQDNアップデート 方法	 クライアント:本機からDNSを更新します。 サーバ:DHCPv6サーバーからDNSを更新します。

補足

DHCP使用(IPアドレス)を有効にすると、DHCP使用(オプション)は自動的に有効に設定されます。

3 設定内容を確認し、マを押します。



補足

ルーターから取得したIPv6アドレスが表示されます。最大7個のIPv6アドレスを保持することができます。

注意

本機がMフラグに「0」が設定されているRA(Router Advertisement)をルーターから受信した場合は、 DHCPv6機能は動作しません。ルーターの設定でRAのMフラグの設定を「1」に変更した場合は、 DHCPv6機能を動作させるために操作パネルの[電源]ボタンを使って本機の電源を入れ直してください。



ネットワーク設定メニューに戻ります。

補足

DHCPv6サーバーから取得したIPv6アドレスが表示されます。

□ 自動でIPv6の設定を行う(ステートフルのネットワーク環境)

1 IPv6設定画面で、下記項目を設定し、 ▽を押します。



項目名	機能説明
IPv6プロトコル	• 有効 :IPv6プロトコルを使用します。
	• 無効:IPv6プロトコルを使用しません。
LLMNR	• 有効 :LLMNR(Linklocal Multicast Name Resolution)プロトコルを使用しま
	す。
	• 無効:LLMNRプロトコルを使用しません。
アドレス設定方法	IPv6アドレスの設定方法に[ステートフル]を選択します。
リンクローカルアド	IPv6で使用する固有なIPアドレスが表示されます。
レス	

2 下記項目を設定し、 ▽を押します。



項目名	機能説明
DHCP使用(IPアド	• 有効: DHCPv6サーバーから通知されるIPv6アドレスを使用します。
	• 無効: DHCPv6サーバーから通知されるIPv6アドレスを使用しません。
DHCP使用(オプ	• 有効: DHCPv6サーバーから通知されるIPv6アドレス以外のオプション情報
ション)	(DNSサーバーなどのIPv6アドレス)を使用します。
	•無効:DHCPv6サーバーから通知されるIPv6アドレス以外のオプション情報
	を使用しません。
FQDNオプション	• 有効 :DNSを使用してFQDN(Fully Qualified Domain Name:完全修飾ドメ
	イン名)を設定します。
	• 無効 :DNSを使用してFQDNを設定しません。
FQDNアップデート	• クライアント :本機からDNSを更新します。
方法	• サーバ:DHCPv6サーバーからDNSを更新します。

注意

DHCP使用(IPアドレス)とDHCP使用(オプション)の両方を無効にすることはできません。

3 設定内容を確認し、[OK]を押します。

💁 設定/登録			2
IPv6			
設定をして[OK]を押してください。			11
マニュアルアドレス IPアドレス	プレフィックス長	ゲートウェイ	
ステートフルアドレス IPアドレス	プレフィックス長	ゲートウェイ	3 / 3
		キャンセル	<u></u> Ст
		2019/03/1	

ネットワーク設定メニューに戻ります。

補足

DHCPv6サーバーから取得したIPv6アドレスが表示されます。

■ IPX/SPXプロトコルを設定する

IPX/SPXプロトコルを設定します。IPX/SPXプロトコルは、通常NetWareのファイルサーバーと通信を行う場合に設定します。

項目名	機能説明
IPX/SPX使用	• 有効:IPX/SPXプロトコルを使用します。
	• 無効:IPX/SPXプロトコルを使用しません。
フレームタイプ	[自動]を押して、自動的に適切なフレームタイプを検出するか、特定のフレー ムタイプボタンを押します。使用するフレームタイプが分からない場合は、[自 動]を選択します。

■ NetWareを設定する

接続するNetWare構成を設定します。

注意

Novell印刷用のNetWareファイルサーバーを使用する場合は、必ず設定してください。

項目名	機能説明
NetWare使用	• 有効 :NetWareプロトコルを使用します。
	• 無効:NetWareプロトコルを使用しません。
バインダリサーバー	• 有効 :NetWareファイルサーバーとバインダリモードの通信を可能にします。
	• 無効: NetWareファイルサーバーとバインダリモードの通信を使用しません。
NDS使用	• 有効 :NetWareファイルサーバーとNDSモードの通信を可能にします。
	• 無効:NetWareファイルサーバーとNDSモードの通信を使用しません。
サービスコンテキス	NetWareプリントサーバーがあるNDSコンテキストを入力します。NDSモード
 	でNetWareファイルサーバーに接続する場合は、必ず設定してください。
サービスツリー	NDSツリーを入力します。NDSモードでNetWareファイルサーバーに接続する
	場合は、必ず設定してください。
優先サーバ	NetWareファイルサーバー名を入力します。バインダリモードでNetWareファ
	イルサーバーに接続する場合は、設定することをお勧めします。

補足

バインダリモードとNDSモードは同時に有効にすることができます。

■ SMBプロトコルを設定する

SMBネットワークの各プロパティを設定し、Microsoft Windowsネットワークによる本機へのアクセスや、 SMB印刷を有効にします。SMBを有効にすると、SMB印刷が利用可能になるほか、本機の共有フォルダを参 照できるようになります。また、異なるサブネット間のファイル共有やプリンタ共有をWINSサーバーを使っ て解決している場合は、WINSサーバーアドレスを指定します。

項目名	機能説明
SMBプロトコル	• 有効 :SMBを使用します。
	• 無効 :SMBを使用しません。
	[有効]を選択した場合は、[制限]で制限する機能を選択してください。
制限	プリンタ/ファイル共有を制限するかを設定します。下記項目のいずれか1つを
	選択できます。
	• 無効:プリンタ/ファイル共有を制限しません。SMB印刷と本機の共有フォ
	ルダの参照が有効になります。
	•フリント共有:SMB印刷を無効にします。
	• ファイル共有:本機の共有フォルダの参照を無効にします。
NetBIOS名	Windowsネットワーク上で表示される本機の名称を入力します。工場出荷時に
	は、 MFP <nicシリアル番号>」がNetBIOS名として設定されています。</nicシリアル番号>
ログオン	本機が参加しているWindowsネットワーク環境を表示します。本機がワークグ
	ルーブネットワークに参加している場合は、"workgroup"を表示し、Windowsド
	メインネットワーク(NIトメイン、またはActive Directoryトメイン)に参加し ている場合は、"domain"をまこします。"workgroup"または"domain"の部定は
	ている物白は、 domain を衣示しよう。 workgroup または domain の設定は TonAccessからのみ変更できます。変更方法の詳細は TonAccessガイド 筆8
	章「[管理者] タブ」を参照してください。
WINSプライマリ	このボタンを押して、テンキーからプライマリWINSサーバーのIPアドレスを入
	力します。WINS サーバーを使用して本機のNetBIOS 名およびワークグループ
	名を解決する必要がある場合に、プライマリWINSサーバーのIPアドレスを指定
	してください。異なるサブネットからNetBIOS経由でアクセスしたい場合に設
	定します。
WINSセカンタリ	この小ダンを押して、テンキーからセカンダリWINSサーハーのIPアトレスを入 カレキオ、MINSサーバーを使用して本機のNotPIOSタお上がロークグループタ
	「力しより。WINSリーハーを使用して本版のNetDIOS名のより ノーククルーク名」 を解決する心理がある場合に、心理に応じてセカンダリWINSサーバーのIPアド
	レスを指定してください。プライマリWINSサーバーが使用できない場合に、セ
	カンダリWINSサーバーが使用されます。
	入力欄の移動は矢印ボタンを使います。

注意

- 「SMBプロトコル」で [無効]、または [制限] で [ファイル共有] を選択した場合は、本機共有フォルダ への保管機能は無効になります。
- TopAccess(管理者モード)のSMBの設定で、「domain」を選択し、本機のSMBの設定の「ログオン」が「workgroup」の場合は、Windowsドメインネットワークへの参加が失敗しています。この場合は、Windows Serverの設定、およびTopAccessのSMBの設定が間違っていないかを確認してください。
- TopAccess (管理者モード)のSMBの設定で、「domain」を選択し、本機の電源投入後、または本機の ネットワーク設定を変更し、[更新]を押した場合に、Windowsドメインネットワークへの参加を行いま す。
- •「NetBIOS名」には、半角英数字および「-」(ハイフン)以外の文字は使用しないでください。
- •「WINSプライマリ」および「WINSセカンダリ」には、0で始まるIPアドレス(例:0.10.10.10)、127で始 まるIPアドレス(例:127.10.10.10)および224で始まるIPアドレス(例:224.10.10.10)は入力しないで ください。入力した場合、WINSサーバーを参照することはできなくなります。
- •「WINSプライマリ」「WINSセカンダリ」に「0.0.0.0」を入力した場合は、WINSサーバーを使用しません。
- TCP/IPの「アドレス設定方法」で[自動]または[自動IPなし]が設定されている場合、「WINSプライマリ」および「WINSセカンダリ」の設定をDHCPサーバーから取得することができます。

■ AppleTalkプロトコルを設定する

MacコンピュータからAppleTalk印刷を利用する場合には、AppleTalkプロトコルを有効にして、適切な設定 を行ってください。

項目名	機能説明
APPLETALK使用	• 有効 :AppleTalkを使用します。
	• 無効 :AppleTalkを使用しません。
デバイス名	本機のデバイス名を入力します。
ゾーン名	AppleTalkゾーン名を入力します。ゾーン名がないネットワークに設定する場合は、デフォルトゾーン「*」を入力します。

■ HTTPネットワークサービスを設定する

TopAccessやファイリングボックスなどWebベースのユーティリティを利用する場合には、HTTPネットワー クサーバーサービスを有効にします。

項目名	機能説明
HTTPサーバー使用	• 有効 :HTTPネットワークサーバーサービスを使用します。
	• 無効 :HTTPネットワークサーバーサービスを使用しません。
	WebユーティリティのTopAccess、ファイリングボックスを使用する場合は、
	有効にしてください。
SSL/TLS使用	SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)を使用するかを 選択します。
	 有効: TopAccessやファイリングボックス Webユーティリティの操作により 通信されるデータは暗号化されます。 無効:暗号化されません。
プライマリポート番 号	HTTPアクセスするときに使用するポート番号を入力します。通常「80」を使用 します。
セカンダリポート番 号	WebユーティリティのTopAccessとファイリングボックスにアクセスするとき のポート番号を入力します。通常「8080」を使用します。

2 設定項目(管理者設定)

■ Ethernet速度を設定する

Ethernetの速度を設定します。

項目名	機能説明
ETHERNET 通信速	通信速度および通信方式の組み合わせを選択します。
度/通信方式設定	

注意

- 選択肢はお使いの機種によって異なります。
- 現在本機に適用されている通信速度は、ボタン上部に表示されています。リンクが検知できなかった場合には、「リンクを検出できませんでした」と表示されます。
- 設定を行ってもネットワークの接続が不安定な場合は、一度電源をオフ/オンしてください。

■ LDAP、フィルタリング機能、リンクダウン検出を設定する

LDAPディレクトリサービスを有効にすると、Eメール送信やインターネットファクス送信、ファクス送信時 にLDAPサーバーから相手先を検索することができます。また、TopAccessでテンプレートを作成する際や、 アドレス帳登録を行う際に、LDAPサーバーから相手先を検索することもできます。

また、このメニューでは、IPフィルタリング機能、MACアドレスフィルタリング機能およびLANケーブルの リンクダウン検出機能を使用するかを選択することができます。

項目名	機能説明
LDAP使用	• 有効 :LDAPネットワークサーバーサービスを使用します。
	• 無効:LDAPネットワークサーバーサービスを使用しません。
IPフィルタリング	• 有効 :IPフィルタリング機能を使用します。
	• 無効:IPフィルタリング機能を使用しません。
MACアドレスフィルタ	• 有効 :MACアドレスフィルタリング機能を使用します。
リング	• 無効:MACアドレスフィルタリング機能を使用しません。
LANケーブルのリンクダ	• 有効:LANケーブルのリンクダウン検出機能を使用します。
ウン検出	•無効:LANケーブルのリンクダウン検出機能を使用しません。

補足

LDAPディレクトリサービスの追加は、TopAccessを使用して操作します。ディレクトリサービスの登録の詳 細については、**TopAccessガイド 第8章「[管理者] タブ」**を参照してください。

注意

- LDAPディレクトリサービスが無効になっていると、Eメール送信時のユーザ認証時に送信者アドレスを LDAPサーバーから取得できなくなります。
- 本機をネットワークに接続しないで使用する場合は、LANケーブルのリンクダウン検出機能を無効にして ください。

■ IPセキュリティを設定する

IPsecオプションが導入されている場合、IPsec(IP Security Protocol)による暗号化通信が可能となります。 IPセキュリティの設定では、以下の操作を行えます。

- 現在適用されているポリシー名の確認
- IPsec通信の有効/無効の切り替え
- IPsecセッションのフラッシュ(リセット)

項目名	機能説明
ポリシー名	現在適用されているポリシー名が表示されます。
有効	IPsec通信を使用します。
無効	IPsec通信を使用しません。
セッション消去	IPsec通信に使用するキーの漏えいや、セキュリティの侵害が発生した場合に、 このボタンを使用して、現在のセッションを手動で消去し、新しいセッションを 開始させることができます。
初期設定	IPsecの設定を工場出荷時の状態に戻します。このボタンを押すと、操作の実行を確認するメッセージが表示されます。

補足

IPsecに必要なポリシーの登録などは、TopAccessから行います。詳細は、**TopAccessガイド 第8章「[管理 者] タブ」**を参照してください。

注意

[IPsec] は、IPsecオプションが導入されている場合のみ使用できます。

2 設定項目(管理者設定)

■ ネットワーク状態を確認する

ネットワーク状態確認では、Ping機能とTraceroute機能を使用できます。

項目名	機能説明
サーバー	目的のサーバーを選択します。
PING	このボタンを押すと、本機からネットワーク上の各種サーバーへの接続状態 を確認することができます。
TRACEROUTE	このボタンを押すと、目的のサーバーまでのネットワーク経路を表示できま す。

補足

目的のサーバーを選択する方法は、2つあります。

設定されている各種サーバーを表示一覧から選択する場合

表示できるサーバーおよび対応プロトコルは、以下のとおりです。

- プライマリDNSサーバー (IPv4/IPv6)
- セカンダリDNSサーバー(IPv4/IPv6)
- プライマリWINSサーバー (IPv4)
- セカンダリWINSサーバー (IPv4)
- SMTP ψ - η - η (IPv4/IPv6)
- POP3サーバー (IPv4/IPv6)
- プライマリSNTPサーバー (IPv4/IPv6)
- セカンダリSNTPサーバー(IPv4/IPv6)
- LDAPサーバー1
- LDAPサーバー2
- LDAPサーバー3
- LDAPサーバー4
- LDAPサーバー 5
- リモートサーバー1
- リモートサーバー2

手動で目的のサーバーを指定する場合:

サーバー名または、IPv4アドレス、IPv6アドレスを手入力します。

注意

- TopAccessの「共有フォルダに保管」でリモートサーバー 1/リモートサーバー 2のネットワークパスにWINS名を入力した場合は、表示一覧からそれらのサーバーを選択してネットワーク状態確認操作を実行することはできません。この場合には、リモートサーバー 1/リモートサーバー 2のIPアドレスを手動で入力し、実行してください。
- サーバーに到達可能なときは、実行結果のサーバーはIPアドレスで表示されますが、何らかの理由でサーバーに到達できない場合は、実行結果はホスト名で表示されます。

コピー設定

最大コピー部数、自動両面モード、優先ソートモードなどのコピー操作に関する初期設定を変更します。

補足

コピー設定画面を表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.35 「管理者設定メニューに入る」

コピー設定画面(1/4)

項目名	機能説明
最大コピー部数	許可する最大コピー部数 [9999] *、[999]、[99]、[9] のボタンを押します。
自動両面	自動原稿送り装置に原稿をセットしたときに初期値として適用される両面コピー 設定を選択します。(この設定は、自動両面ユニットが装着されている場合のみ 使用できます。)
	• 不可 :両面コピー設定を[片面→片面]に設定します。
	• 片面→両面 :両面コピー設定を[片面→両面]に設定します。
	• 両面→両面:両面コピー設定を [両面→両面] に設定します。
	• ユーザ :自動原稿送り装置に原稿をセットしたときに、両面コピー設定の選択
	画面が自動的に表示されます。
ソートモード	初期設定のソートモードを設定します。ホチキスを選択時は左上へのホチキス留めが初期値になります。ホチキスにはフィニッシャが必要です。

*お使いの機種によっては選択できません。

コピー設定画面(2/4)

項目名	機能説明
オートカセットチェ ンジ	コピー操作を行う際に給紙元のカセットを手動で指定した場合にも、オートカ セットチェンジ機能を有効にするか設定します。 [ON]を選択すると、コピー中に用紙がなくなった場合に、別のカセットからサ イズが同一の用紙を給紙します。
	注意 「特定用途」を「無し」以外に設定したカセットの用紙は、オートカセットチェ ンジの対象になりません。 カセットの「特定用途」を確認または設定するときは、以下のページを参照して ください。 □ P.22 「カセット」
異方向用紙の許可*	[ON]を選択すると、コピー中に用紙がなくなった場合に、別のカセットから向きの異なる同一サイズの用紙を給紙します。 注意 封筒または非定形サイズの用紙の場合、本機能は使用できません。
ホチキス針無し時の 印刷中断	 サドルステッチ以外のホチキス処理を行っている際にホチキス針切れを起こした場合、印刷を中断するかを選択します。 ON:印刷を中断します。 OFF:ホチキス留めせずに印刷を続行します。 注意 サドルステッチの場合、ホチキス針切れを起こすと印刷は中断されます。
自動カラー選択の初 期値	カラー機の設定項目です。自動カラー選択コピー時の初期値モードを設定しま す。

*コピー中に用紙がなくなった場合の給紙動作は、以下のオートカセットチェンジの給紙動作を参照してください。

コピー設定画面(3/4)

項目名	機能説明
排紙トレイ自動切替 (カスケード印刷)	 ON: 排紙トレイがいっぱいになった場合に排紙トレイを自動的に切り替えて 印刷を継続します。 OFF: 排紙トレイがいっぱいになった場合に印刷を中断します。
ジョブ強制続行 (パンチ屑フル)	 ON:ホールパンチユニットのパンチ屑がフルになった場合でもホールパンチ処理を行わずに印刷を継続します。 OFF:ホールパンチユニットのパンチ屑がフルになった場合、印刷を中断します。
原稿外消去	 • ON:原稿外消去機能を使用します。 • OFF:原稿外消去機能を使用しません。

コピー設定画面(4/4)

項目名	機能説明
センタリングコピー	センタリングコピー機能の初期設定を選択します。

オートカセットチェンジの給紙動作

以下はA4サイズの用紙にコピー中にオートカセットチェンジする場合の給紙動作です。

設定功	頁目	給紙	動作
オートカセットチェンジ	異方向用紙の許可	[自動用紙選択] 指定時	給紙元力セット指定時
ON	ON	A4およびA4-Rの用紙を	A4およびA4-Rの用紙を
		給紙	給紙
ON	OFF	A4の用紙を給紙	A4の用紙を給紙
OFF	ON	—	—
OFF	OFF	_	_

ファクス設定

FAXユニットや回線増設ユニットが装着されていない場合は、[記録モード]の「切り捨て印刷」および「縮小印刷」の設定のみ行えます。 □ P.92 「自局名を登録する」

補足

- FAXユニットが装着されていない場合には、このメニューで設定する項目は、インターネットファクスによる原稿受信に適用されます。
- お使いの機種によっては、[ファクス設定]はスキャナキットまたはプリンタ/スキャナキットが装着されている場合にのみ有効です。
- ファクス設定画面を表示する手順は、以下のページを参照してください。
 □ P.35 「管理者設定メニューに入る」

■ 自局名を登録する

本機の自局名を登録します。自局名を登録しておくと、送信原稿には発信元情報を付加して送信し、受信原 稿には受信元情報を付加して印刷することができます。

○ 設定/登録		2
自局名称は発信元記録に	記録されます	
	自局名称 TEST#01	
	自局番号(FAX) + 1234567890	
	回線 2 番号 🕇	
	海外指定付加	
	キャンセル OK	
	2015/01/10 *****	
	15:25 认动相超	

補足

- [自局名称] は、全角/半角ともに20文字まで入力することができます。登録した自局名称の表示または印刷には、以下の文字数制限があります。
 - 発信元情報の送信元自局名の部分に印刷される文字数は、全角10文字/半角20文字です。

上記以外は、登録した自局名称のとおり表示または印刷されます。

- 海外指定を設定する場合は、[+]を押してください。また、番号入力時にポーズ"ー"を用いる場合は、 [ポーズ]を押してください。
- [回線2番号] は、回線増設ユニット装着時にのみ表示されます。
- [自局番号(TEL)] は、日本電信電話株式会社(NTT)とモデムダイヤルインサービス契約をしていると きにのみ表示されます。 □ P.93 「初期設定をする」

発信元情報の記録例

発信元情報は、原稿の上端から5mmの位置に上書き印刷されるように送信します。



受信元情報の記録例

受信元情報は、原稿の下端から5mmの位置に上書き印刷します。



■ 初期設定をする

ファクス機能の初期設定を行います。

項目名	機能説明
受信方法	ファクスの受信方法です。
	• 自動 :着信すると自動的にファクス受信します。
	• 手動 :着信したときに手動でファクス受信します。
	• TEL/FAX:着信すると通話なのかファクスなのかを自動的に判別して切り替え
	ます。
	補足
	•「手動」または「TEL/FAX」により受信する場合は、ハンドセットまたは外付
	け電話機を装着することが必要です。
	• 回線増設ユニットを装着している場合、回線2の受信方法は自動受信限定です。
リモート受信	リモート受信(外付け電話機を使用した受信)の方式です。この機能は、受信方法に「手動」または「TEL/FAX」が選択されている場合に設定することができます。
	 OFF: リモート受信を無効にします。
	• ダイヤル:受信時にダイヤル操作が必要な方式です。
	• 簡易:受信時にダイヤル操作が不要な方式です。
リンガ音量 モニタ音量 終了音量	リンガ音(呼び出し音)、モニタ音(オンフック時の回線音)、終了音(受信完了の告知音)の音量です。各音ともに、0~7段階(0:無音)で設定することができます。

項目名	機能説明
受信終了音	ファクス受信終了時にアラームを鳴らして通知する機能の設定です。
	• 印刷終了時:印刷終了時にアラームを鳴らします。
	• 受信終了時:受信終了時にアラームを鳴らします。
	 OFF:受信終了音を無効にします。
送信終了音	ファクス送信終了時にアラームを鳴らして通知する機能の設定です。
	• 正常時:正常終了時にアラームを鳴らします。
	• エラー時 :送信エラー時にアラームを鳴らします。
	• 常時:正常終了時、送信エラー時の両方でアラームを鳴らします。
	 OFF:送信終了音を無効にします。
回線モニタ	通信時に相手機と接続されたかどうかをモニタ音を鳴らして通知する機能の設定 です。
	• ON:相手機と接続されたときにモニタ音を鳴らします。
	• OFF: 回線モニタを無効にします。
ダイヤルタイプ ダイヤルタイプ(回	回線の種別です。本機設置時や回線変更時に、使用する回線に応じて設定してく ださい。
線2)	•10pps:ダイヤルスピードが10ppsのパルス回線です。
	• 20pps:ダイヤルスピードが20ppsのパルス回線です。
	• PB:トーン回線です。
	補足
	 回線種別はダイヤル時に判別することができます。ダイヤルしたときに、
	「ピッポッパッ」と鳴るのがトーン回線(プッシュ回線)、「カタカタカタ」と
	鳴るのがパルス回線(ダイヤル回線)です。ただし、正確な情報に関しては、
	回線業者との契約内容を確認してください。
	• ハルス回線の20ppsは、10ppsよりもダイヤルスヒートが速く(世利ですか、 佐田ズキない地域がたいます。00cmsが佐田ズキない担合は、40cmsを切りま
	使用できない地域があります。20ppsが使用できない場合は、Toppsへ切り谷 ミスノゼキー
	え(くたさい。 ●「ダイヤルタイプ(回線2)」は 回線通過コニットを準差している提合に設定
ダイヤルイン	ダイセルイン機能のオンパオフを切り巻えます。この機能を使用するためには
	日本雷信雷話株式会社 (NTT) とモデムダイヤルインサービスの契約をすること
	が必要です。なお、PBダイヤルインサービスには対応していません。
	ダイヤルイン機能をオンにすると、節電モード機能でスーパースリープモードを
	有効に設定していても、実際に移行するのはスリープモードになります。
ナンバーディスプレ	日本電信電話株式会社(NTT)とナンバーディスプレイサービスの契約をしてい
イロ線	る回線に接続する場合、ONに設定してください。ナンバーディスプレイサービ
	スの契約をしていない回線を使用する場合は、OFFに設定してください。
	注意
	 ナンバーディスプレイ回線機能をオンにすると、筋雷モード機能でスーパース
	リープモードを有効に設定していても、実際に移行するのはスリープモードにな
	ります。

■ 記録モードを設定する

受信したファクスの印刷に関する設定を行います。

項目名	機能説明
切り捨て印刷	切り捨て印刷のオン/オフを切り替えます。オンに設定すると、原稿の長さが記録紙の印字範囲より長い(10mm以内)場合に、その部分を切り捨てて印刷します。
両面印刷	 両面印刷のオン/オフを切り替えます。オンに設定すると、受信した原稿を両面で印刷します。 補足 両面印刷が可能なのは、受信原稿のサイズおよび解像度が各ページで同一の場合に限ります。 両面印刷中に記録紙切れが発生した場合は、他サイズの用紙に両面印刷されます。 受信原稿の長さが記録紙の印字範囲を超えて分割印刷となる場合は、両面印刷することはできません。 列信化により送信されてきた原稿は、ひとくくりに連続して両面印刷されま
	 内信他はより返信でれてもたが高品、のとして、ケルに建純のてに周囲中刷されます。 両面印刷をオンにしても、受信転送機能により印刷される原稿は、片面印刷が適用されます。 受信原稿のサイズにより、両面印刷の方向が下図のように異なります。 A3、A4、B4サイズの受信原稿は、長手方向をとじしろにして印刷します。(下図1) A5、B5サイズの受信原稿は、短手方向をとじしろにして印刷します。(下図2) 1
縮小印刷	縮小印刷のオン/オフを切り替えます。オンに設定すると、原稿の長さが記録紙の印字範囲より長い(10mm超)場合に、原稿を90%縮小して印刷します。
縱横交互排紙	 縦横交互排紙のオン/オフを切り替えます。オンに設定すると、受信した原稿を ジョブごとに縦横交互で排紙します。 補 足 縦横交互排紙が可能なのは、受信原稿のサイズがA4の場合に限ります。この ため、A4/A4-Rサイズの記録紙をカセットヘセットしておくことが必要です。 縦横交互排紙中に記録紙切れが発生した場合は、A4/A4-Rサイズのいずれかで 残っている記録紙に印刷します。また、いずれの記録紙も残っていないときに は、A4/A4-Rよりも大きなサイズの記録紙に印刷します。 縦横交互排紙をオンにすると、特定用途を「FAX」に設定することはできませ ん。

補足

記録モードの設定状況は、システム設定リストにて確認することができます。リスト印刷操作の詳細は、**以下のページ**を参照してください。 □ P.113 「リストを印刷する」 2 設定項目(管理者設定)

■ 復活送信を設定する

復活送信機能のオン/オフと原稿データのメモリ保持時間を設定します。 [▲24時間]または [▼1時間]を押して原稿データのメモリ保持時間を設定した後、[OK]を押します。

注意

メニュー画面に戻った後、[復活送信] にオレンジ色の線が表示されていることを確認してください。この状 態は、復活送信機能がオンであることを示しており、それを再度押すと、オレンジ色の線が消えて復活送信 機能がオフになります。

| ■ 回線増設ユニットを設定する

回線増設ユニットを装着して2回線同時使用するための設定を行います。 なお、ここで説明している設定以外にも、以下の設定を行うことが必要です。

- 自局名の登録
 □ P.92「自局名を登録する」
- ダイヤルタイプの設定
 P.93「初期設定をする」

項目名	機能説明
送/受信	回線2を送受信兼用にします。
受信専用	回線2を受信専用にします。
時刻指定	指定した時刻の間、受信専用として使用します。これを選択した場合は、時刻 (24時間表記)を入力してください。

補足

回線2の受信方法は自動受信限定です。

■ 機密受信を設定する

機密受信とは、受信したファクスを出力せずに、機体内に保管する機能です。 機密受信を使うことで、夜間や休日などの人がいない時間帯や、不特定多数の人が立ち入る時間帯などに、 受信したファクスから情報が漏えいするのを防止できます。 機密受信は、手動で有効または無効にできるほか、曜日ごとに自動で有効/無効の時刻を設定することができ ます。

項目名	機能説明
機密受信	• 有効 :機密受信を有効にします。
	• 無効 :機密受信を無効にします。
	•週間予定:機密受信を自動的に有効または無効にする時刻を、曜日ごとに設定
	できます。
	- 時刻は24時間表示です。
	- 終日有効にする場合は、 [無効] を 00:00 、 [有効] を 00:00 と設定しま
	- 終日無刻に9 る場合は、[無効]を00,00、[有効]を24,00 こ設定します。
印刷用パスワード	回線ごとにパスワードを設定できます。
	Щ Р.9/ 印刷用ハス'ノートを設定 9 る]

注意

• 本機がハイセキュリティモードで運用されている場合、機密受信機能は使用できません。

• スーパースリープモード移行時は、データランプは点灯しません。

補足

[ユーザー] タブの [ファクス設定] では、週間予定で設定されている時刻よりも前に、機密受信を有効また は無効にすることができます。

□ 印刷用パスワードを設定する

機密受信したファクスを印刷するためのパスワードを設定します。

1 [回線1] または [回線2] を選択します。

				0
機密受信				
機密受信の設定をして	ください。			
機密受信有効	週間予定 日曜日 月曜日 土曜日	3 火曜日 水曜日 木	₽ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	D刷用 パスワード 回線1 回線2
週間予定	無効	00 : 00 24 : 00		
			キャンセル	ок
			15:28	认沉谁認

- 印刷用パスワードは、回線ごとに設定できます。
- 2 [新しいパスワード] と [新しいパスワードの確認] にパスワードを入力して、[OK] を押します。
 - パスワードは、20文字まで入力できます。
 入力できる文字は英数字および以下のシンボル文字です。
 ! # \$ () * + , . / : ; = ? @ \ ^ _ ` { | } ~
- **3** [OK] を押します。

ファイル設定

本機の共有フォルダに保存されたファイルを何日保持するかを設定します。本機の内蔵ストレージの空き容量を確保するため、定期的に保存ファイルを削除したい場合に設定します。

補足

メンテナンス画面を表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.35 「管理者設定メニューに入る」

項目名	機能説明
ON	自動削除を有効にします。
OFF	自動削除を無効にします。
保存日数	保存したファイルを自動的に削除するまでの日数をテンキーから入力します。 1から99日まで入力することができます。

補足

[OFF] を選択した場合は、そのまま [OK] を押し、ファイル設定を終了してください。

Eメール設定

このメニューでは、以下の項目を設定します。

補足

お使いの機種によっては、[Eメール設定] はスキャナキットまたはプリンタ/スキャナキットが装着されている場合にのみ有効です。

• Eメールメッセージのプロパティ

Eメール送信操作によって送信されるEメールメッセージの詳細を設定します。 以下の設定を行うことができます。

- 送信者アドレス
- 送信者名
- 件名
- 本文

• Eメールの分割送信サイズ

指定した分割サイズでEメール送信ジョブを分割して送信できます。ネットワークの通信量による通信エラーを少なくすることができます。

Eメールの本文送信
 Eメールを送信する際に、メッセージ本文を送信するかどうかを設定します。

補足

Eメール設定画面を表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.35 「管理者設定メニューに入る」

項目名	機能説明
送信者アドレス	本機のEメールアドレスを入力します。
送信者名	本機の名称を入力します。
件名	Eメール送信時に初期値として適用する件名を設定します。このボタンを押すと、 件名画面が表示されます。 □ P.100 「Eメールの件名を設定する」
	●: Eメールの件名に日付や時刻を付加します。
	●: Eメールの件名に日付や時刻を付加しません。
1 / 1	♣: Eメールの件名を編集可能にします。
	Eメールの件名を編集できなくします。
本文	Eメール送信時に初期値として適用する本文メッセージを入力します。
分割送信サイズ	プルダウンメニューを押して、目的の分割送信サイズを選択します。分割しない場 合は、[分割無]を選択してください。
本文送信	• 有効 :本文を送信します。
	• 無効 :本文を送信しません。

注 意

Eメール送信を有効にするには「送信者アドレス」を必ず設定してください。

■ Eメールの件名を設定する

件名画面での操作

Eメールの件名を工場出荷時の設定にするか任意の件名を設定するか選択し、[OK]を押します。 [OK]を押すと、Eメール設定画面に戻ります。

項目名	機能説明
既定の件名	Eメールの件名を工場出荷時の設定にします。
件名のカスタマイズ	任意の件名を設定します。このボタンを押すと、文字入力画面が表示されます。件 名を入力したら、[OK]を押して入力を確定してください。入力可能文字数は、半 角/全角とも128文字です。数字の入力は、テンキーからも行えます。

インターネットファクス設定

このメニューでは、以下の項目を設定します。

補足

お使いの機種によっては、[インターネットファクス設定]はスキャナキットまたはプリンタ/スキャナキットが装着されている場合にのみ有効です。

• インターネットファクスのプロパティ

インターネットファクスによって送信されるメッセージの詳細を設定します。 以下の設定を行うことができます。

- 送信者アドレス
- 送信者名
- 本文
- インターネットファクスの分割ページサイズ

指定した分割ページサイズでインターネットファクスを分割して送信できます。ネットワークの通信量に よる通信エラーを少なくすることができます。

インターネットファクスの本文送信
 インターネットファクスを送信する際に、メッセージ本文を送信するかどうかを設定します。

補足

インターネットファクス設定画面を表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.35 「管理者設定メニューに入る」

項目名	機能説明
送信者アドレス	本機のEメールアドレスを入力します。
送信者名	本機の名称を入力します。
本文	本文メッセージを入力します。 注 意
	日本向け東芝複合機を使用する場合、インターネットファクスの送信および受信時 に本文は印刷されません。
分割ページサイズ	プルダウンメニューを押して、目的の分割ページサイズを選択します。分割しない 場合は、[分割無]を選択してください。
本文送信	• 有効 :本文を送信します。 • 無効 :本文を送信しません。

注意

インターネットファクス送信を有効にするには「送信者アドレス」を必ず設定してください。

セキュリティ設定

このメニューでは、以下の操作を行います。

- 🛄 P.102 「証明書を管理する」
- □ P.106 「セキュアPDFの初期設定をする」
- □ P.107 「インテグリティチェックを実行する」

補足

セキュリティ画面を表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.35 「管理者設定メニューに入る」

■ 証明書を管理する

デバイス証明書やCA証明書のインポートや、デバイス証明書のエクスポートを行います。 □ P.102 「証明書をインポートする」 □ P.105 「デバイス証明書をエクスポートする」

補足

本機に証明書をインポートする場合は、インポートしたい証明書をあらかじめUSBメディアのルートに保存 しておいてください。

□ 証明書をインポートする

- 1 セキュリティ画面で、[証明書管理]を押します。
- 2 [インポート] を押します。



[デバイス証明書]または[CA証明書]を押します。



[CA証明書]を選択すると、CA証明書画面表示されます。[PEM] または [DER] からエンコード方式 を指定します。

CA証明書	2	☆ 設定/答録 2010
PEM DER ,		CA証明書
PEM DER ,		l
PEM , DER ,		
PEM DER ,		
PEM DER		
		PEM DER
		<u> </u>
閉じる		

4 証明書を保存したUSBメディアを本機のUSBポートに接続し、[OK]を押します。



補足

USBポートの位置については、かんたん操作ガイド第1章「使用前の準備」を参照してください。

5 インポートしたい証明書を選択し、[OK]を押します。



- 証明書が「.pfx」または「.p12」ファイルの場合は、パスワード入力画面が表示されます。 次の手順に進んでください。
- 証明書が上記以外のファイルの場合は、インポートが開始されます。 手順7に進んでください。

注意

データの転送が完了するまで絶対にUSBメディアを取り外さないでください。データの転送中にUSBメ ディアを取り外すと、USBメディアが破損する恐れがあります。

6 パスワードを入力し [OK] を押します。



USBメディアを取り外します。 8

□ デバイス証明書をエクスポートする

補足

エクスポートされるファイル形式は、PEM(「.crtファイル」)です。

- ▲ セキュリティ画面で、【証明書管理】を押します。
- 2 [エクスポート] を押します。



3 USBメディアを本機のUSBポートに接続し、[OK]を押します。

Ċ	▶ 設定/登録
1[証明書エクスポート
Ш	
	USBメディアを装着して[OK]を用してください。
	‡туди <u>ок</u>
	USB/ディアを検知しました 2019/05/10 状分 15:36

補足

USBポートの位置については、かんたん操作ガイド第1章「使用前の準備」を参照してください。

4 【デバイス証明書】を押します。



注 意

データの転送が完了するまで絶対にUSBメディアを取り外さないでください。データの転送中にUSBメ ディアを取り外すと、USBメディアが破損する恐れがあります。 5 エクスポートが終了したら、[OK]を押します。



6 USBメディアを取り外します。

■ セキュアPDFの初期設定をする

本機でスキャンしたデータを暗号化PDFとして生成する際に適用する、暗号化設定の初期値を設定します。 また、暗号化PDF強制モードの有効/無効を切り替えます。

項目名	機能説明
ユーザパスワード	暗号化PDFを開くために必要なパスワードを入力します。工場出荷時の状態では、
ユーザパスワードに	• 有効 :ユーザ認証のユーザ名をユーザパスワードに使用します。
認証コードを使用	• 無効: ユーザ認証のユーザ名を使用せず、ここで設定するユーザパスワードを使
	用します。
マスタパスワード	PDFの暗号化設定を変更するために必要なパスワードを入力します。工場出荷時の
	状態では、マスタパスワードは設定されていません。
暗号化レベル	生成するPDFの暗号化レベルを選択します。
	• 128bit AES: Acrobat 7.0、PDF V1.6に互換性のある暗号化レベルを設定します。
	• 128bit RC4: Acrobat 5.0、PDF V1.4に互換性のある暗号化レベルを設定します。
	• 40bit RC4:Acrobat 3.0、PDF V1.1に互換性のある暗号化レベルを設定します。
強制暗号化	• 有効:本機でスキャンしたデータを出力する際に、強制的に暗号化PDFのみを許
	可します。
	• 無効:他のファイル形式(JPEGやTIFFなど)を許可します。
権限	暗号化PDFに対する権限を選択します。
	• 印刷:印刷を許可します。
	• 文書の変更 :文書の変更を許可します。
	• 内容の抽出:内容のコピーと抽出を許可します。
	・ アクセシビリティ :アクセシビリティを有効にします。

注意

- ユーザパスワードとマスタパスワードに同じパスワードを設定することはできません。
- ユーザパスワード、マスタパスワードともに1文字以上32文字以下で設定してください。入力したパス ワードは伏せ字で表示されます。
- ユーザパスワードの表示欄横の鍵アイコンが反転表示され有効な場合(1)は、ユーザはパスワードを 変更することはできません。
- マスタパスワードの表示欄横の鍵アイコンが反転表示され有効な場合(1)は、ユーザは暗号化レベルおよび権限を変更することはできません。
- 本機は、暗号化PDFのパスワードとしてASCII文字のみサポートしています。そのため、ユーザ名にASCII 文字以外の文字を使用している場合、「ユーザパスワードに認証コードを使用」を有効に設定すると、無効 なパスワードとなり、PDFを開けなくなります。
- [40bitRC4] を選択した状態で、[内容の抽出] または [アクセシビリティ] の一方を選択しても、両方の 設定が有効になり、また一方を取り消しても両方が無効になります。
- ・ 強制暗号化モードを有効に設定すると、暗号化PDF以外のファイル形式(JPEGやTIFFなど)を本機から 出力することは禁止されます。また、暗号化PDFを生成できない以下の共有フォルダに保管機能は、使用 できなくなります。
 - コピー&ファイル
 - ファクス&ファイル
 - インターネットファクス&ファイル
 - ネットワークファクス&ファイル

補足

本セキュリティ設定は、共有フォルダ/USBに保管操作およびEメール送信操作に適用されます。

■ インテグリティチェックを実行する

このメニューでは、以下のインテグリティチェックを行います。

• [最小限]

セキュリティ機能を実行する実行コード、およびセキュリティ実行コードが参照するデータをチェックし ます。

• [全て]

すべての実行コード、およびセキュリティ実行コードが参照するデータをチェックします。 □ P.107 「インテグリティチェックの実行」

□ インテグリティチェックの実行

- ▲ セキュリティ画面で、【インテグリティチェック】を押します。
- 2 【最小限】 または 【全て】 を押します。



2





注意

- インテグリティチェックが完了するまでに時間がかかることがあります。
- 本機でジョブが処理されているときなどに [OK] を押すと、警告画面が表示されます。この場合は [閉じる] を押し、ジョブの処理が終了してから、再度実行してください。
- 定期的にインテグリティチェックを実施してください。データに改ざんなどのエラーが検出されると、 サービスコール画面が表示されます。この場合は、弊社サービスエンジニアにご連絡ください。
- 4 [OK]を押して、本機を再起動します。

確認
処理が正常に完了しました。 [OK]ボタンを押してMFPを再起動してください。 OK
キャンセル
リスト印刷/レポート設定

このメニューでは、以下の操作を行います。

- 🕮 P.109 「レポート出力を設定する」
- 🕮 P.113 「リストを印刷する」

補足

リスト印刷/レポート設定メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。 □□ P.35 「管理者設定メニューに入る」

■ レポート出力を設定する

このメニューでは、以下のレポートの出力設定を行います。

項目名	機能説明
通信記録出力	本機では、2種類の通信管理記録が出力できます。通信管理記録は自動的に印刷するか手動で印刷するか選択できます。「自動的に印刷する」を選択した場合、送信管理記録、受信管理記録を何回通信後に印刷するかを設定することができます。 P.109 「通信記録出力を設定する」
	補足
	管理記録は設定した通信数を超えると古いものから削除されます。TopAccess(管理者モード)からCSVファイルとしてエクスポートし、ファイルにすると新しいものから5000件の管理記録を保存することができます。
通信結果表	すべての通信終了後に、通信結果表を印刷することができます。通信タイプごと に、通信結果表を印刷する状態を選択することができます。 P.110 「通信結果表を設定する」
通信受付表	通信受付表の設定では、本機のメールボックスに原稿を受信したときに通信受付表 を印刷するかどうかを設定します。この設定は、以下のメールボックス通信ごとに 通信受付表を印刷するかどうかを設定できます。 • 中継子局 :中継局として親局から中継送信を受信したとき
	• ローカル :本機のメールボックスに原稿を予約したとき
	 リモート:他のファクス機から本機のメールボックスに原稿を予約したとき
	□□ P.112 「通信受付表を設定する」
出力形式	レポートの出力形式を選択します。[ファイル保存]、[Eメール送信]を選択した場合は、TopAccessでファイル保存先またはEメール送信先を設定してください。詳細は、TopAccessガイド第8章「[管理者] タブ」を参照してください。

□ 通信記録出力を設定する

1 リスト印刷/レポート設定メニューで、[レポート出力設定]を押します。

2 レポート出力設定画面で、[通信記録出力]を押します。



2

3 必要に応じて下記項目を設定し、[OK]を押します。



項目名	機能説明
自動印刷	送信管理記録と受信管理記録を自動的に印刷したい場合に[ON]を押します。[ON]を押すと指定回数の通信が終了すると自動的に送信管理記録、受信管理記録を印刷します。
送信管理記録	送信管理記録に印刷する送信回数を指定する回数ボタンを押します。
受信管理記録	受信管理記録に印刷する受信回数を指定する回数ボタンを押します。

□ 通信結果表を設定する

- 1 リスト印刷/レポート設定メニューで、[レポート出力設定]を押します。
- 2 レポート出力設定画面で、[通信結果表]を押します。

🛟 設定/登録				?
レポート出力設定				
	通信記録出力	通信結果表	通信受付表	
		- M	•	
出力形式		\mathbf{O}		
ł	日刷 印刷	🎦 ファイル保存	EXール送信	
▲ 戻る				
ユーザ設定		管理者設定		
			2019/05/10 16:07	状況確認

3 通信ごとに結果表を印刷する状態を設定し、[OK]を押します。

<u> 、 設定/啓録</u> 通信結果表		1	1	?
メモリ送信 OFF 常時 エラー時	ダイレクト送信 OFF 常時 エラー時	同報送信 OFF 常時 エラー時	ポーリング OFF 常時 エラー時	1/2
			キャンセル	

項目名	機能説明
メモリ送信 ダイレクト送信 同報送信 ポーリング 中継親局 中継発局 中継孫局	 • OFF:通信結果表を印刷しません。 • 常時:通信結果表を常に印刷します。 • エラー時:通信エラーが発生したときに印刷します。

注意

「メモリ送信」と「同報送信」以外は、FAXユニットが装着されている場合のみ設定できます。

「ダイレクト送信」「ポーリング」以外の項目で[常時]または[エラー時]を選択した場合には、タッ チパネルに「原稿付加?」と表示されます。送信した原稿の最初のページを付加して通信結果表を印刷 したい場合は、[はい]を押します。原稿を付加しない場合は、[いいえ]を押します。



	通信受付表を設定する	
1	リスト印刷/レポート設定メニューで、[レポート出力設定]を押します。
2	レポート出力設定画面で、[通信受付表]を押します。	
	☆ 設定/登録	
	レポート出力設定	
	通信記録出力 通信結果表 通信受付表	
	шлжы	
	▲ 戻る	
	ユーザ設定 管理者設定 2019/05/10 #1502#89	

3 通信ごとに受付表を印刷するかを設定し、[OK]を押します。

 たい ごうしょう こうしょう こうしょう こうしょう こうしょう こうしょう こうしょう しゅうしゅ (1997) ひゃって [OK]を押し	てください。		2
中總子局 ON OFF	ローカル ON OFF	UE-F ON OFF	
		キャンセル 2019/0 1	ок 6:13 жж.

項目名	機能説明
中継子局	親局から中継送信を受信したときに通信受付表を印刷する場合は、[ON]を 選択します。
ローカル	本機のメールボックスにローカルからの文書を受信したときに通信受付表を 印刷する場合は、[ON]を選択します。
リモート	本機のメールボックスに他の機からリモートで文書を受信したときに通信受 付表を印刷する場合は、[ON]を選択します。

■ リストを印刷する

ネットワーク設定ページ、システム設定リスト、PS3とPCLフォントのリストを印刷します。

注 意

表示されるボタンはお使いの機種によって異なります。

補足

「ネットワーク設定ページ」および「システム設定リスト」で印字される各項目については、以下のページを 参照してください。 □ P.154 「リスト印字」

プリンタ/ファイリングボックス

印刷ジョブまたはファイリングボックス文書の印刷に適用するプリンタ設定を設定します。

補足

プリンタ/ファイリングボックス画面を表示する手順は、以下のページを参照してください。 □□ P.35 「管理者設定メニューに入る」

プリンタ/ファイリングボックス設定画面(1/2)

項目名	機能説明
オートカセットチェ ンジ	印刷を行う際に用紙の給紙元に特定のカセットを指定した場合にも、オートカ セットチェンジ機能を有効にするか設定します。 [ON]を選択すると、印刷中に用紙がなくなった場合に、別のカセットからサイ ズが同一の用紙を給紙します。
異方向用紙の許可*	 [ON]を選択すると、印刷中に用紙がなくなった場合に、別のカセットから向きの異なる同一サイズの用紙を給紙します。 注意 ・封筒または非定形サイズの用紙の場合、本機能は使用できません。 ・e-STUDIO2010ACで600 x 1200 dpiで印刷する場合、本機能は使用できません。
ホチキス針無し時の 印刷中断	 サドルステッチ以外のホチキス処理を行っている際にホチキス針切れを起こした場合、印刷を中断するかを選択します。 ON:印刷を中断します。 OFF:ホチキスせずに印刷を続行します。 注意 サドルステッチの場合、ホチキス針切れを起こすと印刷は中断されます。
ジョブ強制続行 (排紙先設定違い)	 排紙先に出力できないサイズやタイプの用紙が印刷ジョブの2ページ目以降に含まれている場合、排紙先を自動的に切り替えて印刷を継続するかを選択します。 ON:排紙先を自動的に切り替えて印刷を継続します。 OFF:印刷を中断します。

*印刷中に用紙がなくなった場合の給紙動作は、以下のオートカセットチェンジの給紙動作を参照してください。

プリンタ/ファイリングボックス設定画面(2/2)

項目名	機能説明
排紙トレイ自動切替 (カスケード印刷)	 ON:排紙トレイがいっぱいになった場合に排紙トレイを自動的に切り替えて 印刷を継続します。 OFF:排紙トレイがいっぱいになった場合に印刷を中断します。
ジョブ強制続行 (パンチ屑フル)	 ON:ホールパンチユニットのパンチ屑がフルになった場合でもホールパンチ処理を行わずに印刷を継続します。 OFF:ホールパンチユニットのパンチ屑がフルになった場合、印刷を中断します。
プライベート印刷 / ホールド印刷 の自 動リリース	本機へのログイン時に、プライベート印刷ジョブやホールド印刷ジョブを自動的 に印刷するかを設定します。 • ON:本機にログインしたユーザのプライベート印刷ジョブやホールド印刷 ジョブがログイン時に自動的に印刷されます。 • OFF:タッチパネルでの操作が必要です。 プライベート印刷やホールド印刷については、 印刷ガイド を参照してください。
手差し印刷の確認	 補足 この項目は、ユーザ認証が有効な場合に使用することができます。 手差し印刷で次の用紙を給紙する際に、用紙を確認するかどうかを選択します。 確認する:次の用紙を手差しトレイにセットして、用紙を確認してから[スタート]ボタンを押すと給紙します。 確認しない:次の用紙を手差しトレイにセットすれば、自動的に給紙されます。
	注意 • この機能は、ネットワーク印刷、USBダイレクト印刷、TopAccessからのファ イリングボックス印刷に対して有効です。 • [確認しない]を選択すると、用紙を確認せず誤った用紙を給紙してしまい、 紙づまりが発生する場合があります。

オートカセットチェンジの給紙動作

A4サイズの用紙に印刷中にオートカセットチェンジする場合の給紙動作です。

設定項	目	給紙	動作
オートカセットチェンジ	異方向用紙の許可	[自動力セット選択]指 定時	給紙元力セット指定時
ON	ON	A4およびA4-Rの用紙を 給紙	A4およびA4-Rの用紙を 給紙
ON	OFF	A4の用紙を給紙	A4の用紙を給紙
OFF	ON	_	_
OFF	OFF	_	_

無線LAN/Bluetooth モジュールが装着されている場合は、無線LANの設定をします。無線LAN/Bluetooth モジュールは無線LAN標準規格のIEEE 802.11b/g/nに準拠しています。無線LANを有効にすると、無線LANで以下の印刷を利用できます。

- WindowsコンピュータからのRaw TCP印刷
- WindowsコンピュータからのLPR印刷
- MacコンピュータからのLPR印刷
- UNIX/LinuxワークステーションからのLPR印刷

□ P.116 「セキュリティモードを設定する」

🚇 P.117 「設定内容」

補足

- 無線LANの仕様については、仕様ガイド 第3章「オプションの仕様」を参照してください。
- 無線LAN画面を表示する手順は、以下のページを参照してください。
 □ P.35 「管理者設定メニューに入る」

■ セキュリティモードを設定する

項目名	機能説明
WPS	WPSは無線LANの設定を簡単に行うための規格です。本機ではプッシュボタン方式 とPINコード方式をサポートしています。
	プッシュボタン方式は、アクセスポイントのボタンを押すことで、無線LAN機器に ESSIDと暗号キーが送信され、設定が完了します。PIN コード方式は無線LAN 機器 で生成したPIN コードをアクセスポイントに登録すると、アクセスポイントから ESSIDと暗号キーが無線LAN機器に送信され、設定を完了します。
WPA/WPA2、 WPA2、802.1X	WPA/WPA2、WPA2、802.1Xでは、RADIUS サーバーを使って無線LAN へのアク セスを制御することができます。EAP-TLSまたはPEAP、2つの認証プロトコルがあ ります。
	EAP-TLS認証を利用する場合は、ユーザ証明書およびCA証明書(DERバイナリ-エ ンコード方式、BASE64エンコード方式、またはPKCS#7方式)を本機にインス トールする必要があります。本機はユーザ証明書(PKCS#12方式で秘密鍵がエクス ポートされているもの)を使用して無線LANへのアクセス認証を行い、RADIUS サーバーはユーザID/パスワードを使って本機の認証を行います。
	PEAP認証を利用する場合は、CA証明書(DERバイナリ-エンコード方式、BASE64 エンコード方式、またはPKCS#7方式)を本機にインストールする必要があります。 本機はユーザ名およびパスワードを使用して無線LANへのアクセス認証を行い、 RADIUSサーバーはCA証明書を使って本機の認証を行います。
	補足
	本製品は以下のRADIUSサーバーをサポートしています。
	 EAP-TLS: Windows Server 2008以降、hostapd v2.0 PEAP: Windows Server 2008以降
WPA/WPA2PSK WPA2PSK	WPA/WPA2PSK、WPA2PSKでは、PSK(Pre-Shared Key)を使ってアクセスポイントと無線LAN機器の認証を行います。WPA/WPA2PSK、WPA2PSK認証を利用して無線LANにアクセスするには、同じPSKパスフレーズをアクセスポイントと無線LAN機器に設定する必要があります。
	注 意 セキュリティの確保のために、推測されにくいパスフレーズを選択してください。

項目名	機能説明
WEP	WEPではWEP暗号化キーを使用してアクセスポイントと無線LAN機器の認証を行います。WPA/WPA2、WPA2、802.1XやWPA/WPA2PSK、WPA2PSK認証と比べると、WEP認証はセキュリティの信頼性が低くなります。
	WPA/WPA2、WPA2、802.1XやWPA/WPA2PSK、WPA2PSK認証をサポートした アクセスポイントを使ってインフラストラクチャモードで無線LANを構築している 場合は、WEP認証ではなくWPA/WPA2、WPA2、802.1XまたはWPA/WPA2PSK、 WPA2PSK認証を利用することをお勧めします。

■ 設定内容

機能			説明	
ON	Infrastruc ture	truc WPS	PBC	タッチパネルでPBCを選択して、2分以内にアクセスポ イントのWPSボタンを押してください。
			PIN	本機で生成されたPINコードを2分以内にアクセスポイントに登録してください。
		SSID/セ キュリティ	WPA/WPA2 WPA2 802.1X (EAP-TLS)	EAPユーザ名を入力し、ユーザ証明書のCommon Name をユーザ名に使うを無効にします。 通信の暗号化方式として、TKIPまたはAES(CCMP)を 選択します。セキュリティ設定で802.1Xを選択した場合 は、Dynamic WEPを選択することもできます。
			WPA/WPA2 WPA2 802.1X (PEAP)	EAPユーザ名、EAPパスワード、EAPパスワードの確認 を入力します。 通信の暗号化方式として、TKIPまたはAES(CCMP)を 選択します。セキュリティ設定で802.1Xを選択した場合 は、Dynamic WEPを選択することもできます。
			WPA/WPA2PSK WPA2PSK	アクセスポイントとの通信の暗号化方式として、TKIPま たはAES(CCMP)を選択して、PSKパスフレーズを入 力します。PSKパスフレーズは、8文字以上63文字以下 で入力できます。
			WEP	WEP暗号化とキー形式を選択して、WEPキーを入力します。
	Wi-Fi Direct		グループオーナー	グループオーナーのON/OFFを切り替えます。ONにする と、本機はアクセスポイントとして機能します。
			IPアドレス	グループオーナーがONの場合に使用する本機のIPアドレ スを設定します。
OFF				無線LANを無効にします。

注意

- EAP-TLSプロトコルを使用したWPA/WPA2、WPA2、802.1Xを利用する場合は、TopAccessからCA証明 書およびユーザ証明書を事前にインストールする必要があります。インストール方法については、 TopAccessガイド第8章「[管理者] タブ」を参照してください。
- PEAPプロトコルを使用したWPA/WPA2、WPA2を利用する場合は、TopAccessからCA証明書を事前にインストールする必要があります。インストール方法については、TopAccessガイド第8章「[管理者] タブ」を参照してください。
- Wi-Fi Direct設定でグループオーナーの設定をONにした場合、Wi-Fi Directで本機に接続するクライアントに割り当てられるIPアドレスはxxx.xxx.100~xxx.xxx.107になります。本機のIPアドレスがxxx.xxx.100~xxx.xxx.xxx.107のいずれかに設定されている場合、クライアントに割り当てられるIPアドレスはxxx.xxx.xx10~xxx.xxx.117までになります。たとえば、本機のIPアドレスが192.168.0.50の場合、192.168.0.100~192.168.0.107までのIPアドレスがクライアントに割り当てられます。 有線LANとWi-Fi Directを同時に使用する場合、または無線LANのInfrastructureとWi-Fi Directを同時に使用する場合、または無線LANのInfrastructureとWi-Fi Directを同時に使用する場合、または無線LANのInfrastructureとWi-Fi Directを同時に使用する場合、または無線LANのInfrastructureとWi-Fi Directを同時に使用
- 本機とWi-Fi Directに対応した機器の接続方法は、以下のページを参照してください。
 □ P.32 「Wi-Fi Direct設定」

Bluetooth

無線LAN/Bluetooth モジュールが装着されている場合は、Bluetoothの設定をします。

項目名	機能説明
Bluetooth	Bluetoothを有効にするか無効にするかを選択します。
Bluetooth名	このボタンを押して、本機のBluetooth名を入力します。工場出荷時の設定では、 「MFPXXXXXXX」が設定されています。変更する必要がある場合は、Bluetooth名 を変更してください。最大32文字まで入力できます。
デバイスアドレス	Bluetoothアドレスを表示します。変更することはできません。
デバイスの検索	このボタンを押して、Bluetooth機器を追加することができます。
検索の許可	すべてのBluetooth機器から本機を発見できるかどうかを選択します。この機能を有効にすると、すべてのBluetooth機器は本機を発見することができます。この機能を無効にすると、はじめて接続しようとするBluetooth機器から本機を発見することはできません。はじめて本機に接続するBluetooth機器がある場合は、この機能を有効にしてください。
セキュリティ	Bluetoothによる通信をPINコードを使って保護するかどうかを選択します。[高] に した場合は、[PIN] 欄に、本機に設定する16桁以下のPINコードを英数字で入力し ます。この機能を[高] にすると、すべてのBluetooth機器は本機に接続するときに PINコードを指定する必要があります。この機能を[低] にすると、すべての Bluetooth機器はPINコードを指定せずに接続することができます。
データの暗号化	Bluetooth通信の暗号化を有効にするか無効にするかを選択します。

注意

- Bluetoothの設定は、本機を再起動後に有効になります。
- PINコードは1~16桁の英数字が入力できます。Bluetooth対応機器によってはPINコードの入力桁数が固定 桁のものもあります。Bluetooth対応機器の操作方法についてはBluetooth対応機器の取扱説明書などをご参 照ください。

補足

Bluetoothの仕様については、仕様ガイド第3章「オプションの仕様」を参照してください。

システムの初期化

本機の設定を工場出荷時の状態に戻し、各種ユーザデータをクリアします。 この操作により工場出荷時の状態に戻るデータの詳細は、以下のとおりです。

設定データ		補足
セットアップ	一般	工場出荷時の状態に戻ります。
	ネットワーク	
	コピー	
	ファクス	
	共有フォルダに保管	
	Eメール	
	インターネットファクス	
	プリンタ/ファイリングボック	
	ス	
	プリンタ	
	プリントサービス	
	セキュリティ	

ユーザデータ		補足
ユーザ管理	ユーザアカウント	ユーザ管理データがクリアされる
	グループ管理]と、LDAPマップ情報も同様にクリ
	ロール管理	
	部門管理	
	割当管理	
カウンタ	ユーザカウンタ	クリアされます。
	部門カウンタ	
テンプレート		
アドレス帳		
Fコード/ファクス受信転送(振		
り分け)		
プリントデータコンバータ		
ICCプロファイル		
XMLフォーマットファイル		デフォルトのXMLにリセットされま
		す。

補足

初期化実行の確認画面を表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.35 「管理者設定メニューに入る」 1 初期化実行の確認画面で、[OK]を押します。



初期化を開始します。

注意

- 初期化を実行する前に設定データやユーザデータをバックアップしたい場合は、クローニング機能を 使ってファイルの複製を作成することができます。詳細は、以下のセクションを参照してください。
 □ P.63 「複製データを作成/インストールする」
- 本機の初期化に失敗すると、警告画面に「実行に失敗しました。」と表示されます。この場合には、 [閉じる]を押して操作を再度実行してください。
- 2 [OK]を押して、本機を再起動します。

USBケーブル印刷

USB接続による印刷で使用するモードを選択します。

項目名	機能説明
IPP over USB	通常はこのモードを使用します。 補足
	AirPrint機能を使用して印刷する場合は、このモードを選択してください。
USB(互換性優先)	東芝複合機をすでにお使いの場合で、導入済みの複合機との互換性を優先す る場合に使用します。

カセット

カセットの用紙サイズの指定方法、カセット種別を設定します。

項目名	機能説明
用紙サイズ設定	ユーザがカセットの用紙サイズを指定することを許可するかどうか設定します。
封筒力セット	カセット種別を指定します。通常は自動で判別されます。

ユーザ設定サイズスキャン

スキャンする原稿のユーザ設定サイズを登録します。

項目名	機能説明
ユーザ設定サイズ登録	ユーザ設定サイズを選択して登録するか、削除できます。
ユーザによるユーザ設定サ イズ登録	ユーザによるユーザ設定サイズの登録を許可するか禁止するかを選択しま す。
登録	ユーザ設定サイズスキャンの名称とサイズ(縦・横)を登録します。
削除	登録したユーザ設定サイズを選択して削除します。

ユーザパスワード変更

本機で内部認証機能を使用している際に、ユーザが設定されている認証パスワードを忘れてしまった場合などに、管理者メニューからそのユーザのパスワードを変更できます。

項目名	機能説明	
ユーザ名	認証パスワードを変更するユーザ名を入力します。	
新しいパスワード	新しいパスワードを入力します。	ي للا
新しいパスワードの 確認	新しいパスワードを再度入力します。	た頃日

注意

[ユーザパスワード変更]は、内部認証機能が有効な場合のみ使用できます。内部認証機能を有効に設定するには、TopAccessの管理者モードから操作します。詳細は、TopAccessガイド 第8章「[管理者] タブ」を参照してください。

補足

ユーザパスワード変更画面を表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.35 「管理者設定メニューに入る」 有線LAN環境における802.1X認証を設定します。

本機が対応する認証方式は、以下のとおりです。

- EAP-MSCHAP v2
- EAP-MD5
- EAP-TLS
- PEAP *1

内部認証方式には、以下のプロトコルが選択できます。

- EAP-MSCHAP v2
- EAP-TTLS

内部認証方式には、以下のプロトコルが選択できます。

- PAP
- CHAP
- EAP-MSCHAP v2
- EAP-MD5
- *1 Windows Server 2008では、PEAPは使用できません。

802.1X認証機能を使用するには、必要に応じてTopAccessで証明書を本機にインストールします。インストールが必要な証明書は以下のとおりです。

認証方式	内部認証方式	CA証明書	ユーザ証明書
EAP-MSCHAP v2	—	—	—
EAP-MD5	—	_	—
EAP-TLS	—	要 *1	要 *2
PEAP	EAP-MSCHAP v2	要 *1	—
EAP-TTLS	PAP	要*1	_
	CHAP	要 *1	_
	EAP-MD5	要 *1	—
	EAP-MSCHAP v2	要 *1	—

*1 認証機能を設定する前に、CA証明書を本機にインストールしてください。

*2 認証機能を設定する前に、ユーザ証明書を本機にインストールしてください。

補足

- 証明書のインストール方法については、TopAccessガイド 第8章 [[管理者] タブ」を参照してください。
- ・有線用802.1X設定画面を表示する手順は、以下のページを参照してください。
 □ P.35 「管理者設定メニューに入る」

注意

802.1X認証に関して、以下のエラーメッセージがタッチパネルに表示される場合があります。

エラーメッセージ	原因
[802.1X] 認証サーバかスイッチに接続できませ	• RADIUSサーバーが停止している
んでした。	• RADIUSサーバーが正しく設定されていない
	• 認証スイッチなどのオーセンティケータの不具合
[802.1X] 認証に失敗しました。	 ・間違ったユーザ名やパスワードを入力した ・アップロードされた証明書が間違っている
証明書の検証エラー	 本機にCA証明書がインストールされていない インストールされたCA証明書が正しくない サーバ証明書が正しくない

1

有線用802.1X設定画面で、下記項目を設定し、[次へ]を押します。



項目名	機能説明
802.1X	• 有効 :802.1X認証を使用します。
	• 無効:802.1X認証を使用しません。
	補足
	802.1X認証を「有効」から「無効」に切り替えた場合は、[次へ]を押し、
	設定内容の確認画面で[更新]を押して、設定を終了してください。
設定確認	現在の設定と認証状態を確認します。
	注意
	[設定確認]は、802.1X認証を[有効]にすると使用できます。
初期設定	802.1Xの設定を工場出荷時の状態に戻します。

2 設定したい802.1X認証に応じて、操作を続けます。



[EAP-MSCHAP v2]、[EAP-MD5]、[EAP-TLS] を選択した場合は、手順4に進んでください。

3 内部認証方式を選択し、[次へ]を押します。

手順2で[PEAP]または[EAP-TTLS]を選択した場合のみ、内部認証方式の選択が必要になります。

• [PEAP] を選択した場合



• [EAP-TTLS] を選択した場合

_		_
	💁 設定/登録 🥂 🤈 🤈	
	有線用802.1X 設定	
	内部認証方法を選択して下さい	
	キャンセル 戻る 次へ	
		1
	16:22 14.70	8

- 4 下記項目を設定し、[次へ]を押します。
 - [EAP-TLS] 以外を選択した場合





項目名	機能説明
EAPユーザ名	EAPユーザ名を入力します。
パスワード	認証パスワードを入力します。
パスワード再入力	認証パスワードを再入力します。
ユーザ証明書のCommon Nameをユーザ名に使う	本機にインストールされているユーザ証明書のCommon Name(コ モンネーム)をEAPユーザ名に設定する場合は、〔有効〕を押しま す。 注意
	この項目を[有効]に設定すると、[EAPユーザ名]を入力するこ とはできません。

5 設定内容を確認し、[更新]を押します。

○ 設定/啓信 「有線用802.1X	禄 (設定	<u></u>
以下の設定を確認し	して下さい	
	EAPの方式 ユーザ名 パスワード 内部勝証方式	: PEAP : use01 : EAP-MSCHAP v2
		キャンセル 戻る 2015/07/10 状分相影 16:29 状分相影

画面左下に「ネットワーク準備中」と表示されます。設定が完了すると、「ネットワーク準備中」の表示 が消えます。

3

カウンタの管理

カウンタ管理メニューに入る	132
トータルカウンタ プリントカウンタを表示する スキャンカウンタを表示する OCRカウンタを表示する	
トータルカウンタ印刷	135
部門管理カウンタ … 部門プリントカウンタを表示する… 部門スキャンカウンタを表示する… 部門ファクス通信カウンタを表示する… 部門OCRカウンタを表示する…	
部門管理設定	
部門コードリストを印刷する 部門管理の有効/無効を設定する 部門コードを登録/変更/削除する 全部門一括制限の有効/無効を設定する 白黒無制限の有効/無効を設定する コピー /プリント割当を初期化する 全部門のカウンタをリセットする 全部門を削除する	
ユーザ別カウンタ	147

カウンタ管理メニューに入る

以下の手順で、カウンタ管理メニューを表示します。

↑ ホーム画面の [カウンタ] を押して、カウンタ管理メニューに入ります。



2 [部門管理カウンタ] に入る場合は、部門コードを入力し [OK] を押します。

<u>カウンタ</u> 部門コード		2
テンキーで部門コードを入力してください		

	キャンセル	ок
	16:36	ररज 📕

3 [部門管理設定] に入る場合は、管理者パスワードを入力します。

補足

管理者パスワードを変更したことがない場合は、工場出荷時のパスワード「123456」を入力します。



カウンタ画面には、以下のボタンがあります。詳細は各参照先をご覧ください。

- 🕮 P.133 「トータルカウンタ」
- 🛄 P.135 「トータルカウンタ印刷」
- 🛄 P.136 「部門管理カウンタ」
- 🛄 P.138 「部門管理設定」

トータルカウンタ

この機能では、以下のトータルカウント値を表示します。

補足

カウンタ管理メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.132 「カウンタ管理メニューに入る」



	項目名	機能説明
1	プリントカウンタ	□ P.134 「プリントカウンタを表示する」
2	スキャンカウンタ	□ P.134 「スキャンカウンタを表示する」
3	OCRカウンタ	□ P.134 「OCRカウンタを表示する」

注意

- トータルカウンタをクリアすることはできません。
- OCRカウンタは、OCRオプションがインストールされている場合のみ表示されます。

■ プリントカウンタを表示する

本機の出力トータルカウント値を表示します。プリントカウンタには、以下のカウンタがあります。

項目名	機能説明
コピー	コピー操作で印刷された枚数を表示します。
ファクス	ファクス受信で印刷した枚数を表示します。
プリンタ	印刷操作およびEメール受信(インターネットファクス受信)で印刷され た枚数を表示します。
リスト	システムページ印刷で印刷された枚数を表示します。

注意

• カラー印刷に対応した機種とそれ以外の機種では、表示される項目が異なります。

■ スキャンカウンタを表示する

本機でスキャンした原稿のトータルカウント値を表示します。スキャンカウンタには、以下のカウンタがあ ります。

項目名	機能説明
コピー	コピー操作でスキャンした原稿枚数を表示します。
ファクス	ファクス送信やインターネットファクス送信でスキャンした原稿枚数を表 示します。
ネットワーク	スキャン操作でスキャンした原稿枚数を表示します。

注意

カラー印刷に対応した機種とそれ以外の機種では、表示される項目が異なります。

■ OCRカウンタを表示する

本機でOCR処理した原稿のトータルカウント値を表示します。 OCRカウンタは、以下の作業を行うとカウントされます。

• OCR機能を有効にした状態で、スキャンまたはファクス受信した画像の保存やEメール送信時の出力ファ イルとして以下のフォーマットを選択した。

PDF	DOCX
高圧縮PDF	XLSX
PDF/A	PPTX

• バーコード読取機能を有効にしてバーコードの内容を出力した。

トータルカウンタ印刷

トータルカウンタリストを印刷します。

- 本機が部門管理されていない場合は、トータルカウンタリストが印刷されます。
- 本機が部門管理されている場合は、部門コードの入力画面が表示されます。この場合は、部門コードを入力し [OK] を押すとトータルカウンタリストが印刷されます。

補足

カウンタ管理メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.132 「カウンタ管理メニューに入る」

部門管理カウンタ

この機能では、以下の部門管理カウンタ値を表示します。

注意

部門管理カウンタは、部門管理機能を有効にしている場合に利用できます。



	項目名	機能説明
1	プリントカウンタ	□ P.137 「部門プリントカウンタを表示する」
2	スキャンカウンタ	□□ P.137 「部門スキャンカウンタを表示する」
3	ファクス通信	□□ P.137 「部門ファクス通信カウンタを表示する」
4	OCRカウンタ	□ P.137 「部門OCRカウンタを表示する」

補足

- カウンタ管理メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。
 P.132「カウンタ管理メニューに入る」
- 管理者パスワードが必要です。
- コピー/ファクス/プリンタ/スキャン/リスト印刷の部門管理機能を個別に無効に選択できます。詳細は、TopAccessガイド 第8章「[管理者] タブ」を参照してください。

■ 部門プリントカウンタを表示する

出力紙のカウント値を部門コードごとに表示します。プリントカウンタには、以下のカウンタがあります。

項目名	機能説明
コピー	コピー操作で印刷された枚数を表示します。
ファクス	ファクスポーリング受信で印刷した枚数を表示します。
プリンタ	印刷操作およびEメール受信(インターネットファクス受信)で印刷され た枚数を表示します。
リスト	システムページ印刷で印刷された枚数を表示します。

注意

• カラー印刷に対応した機種とそれ以外の機種では、表示される項目が異なります。

▌ 部門スキャンカウンタを表示する

本機でスキャンした原稿の枚数を部門コードごとに表示します。スキャンカウンタには、以下のカウンタが あります。

項目名	機能説明
コピー	コピー操作でスキャンした原稿枚数を表示します。
ファクス	ファクス送信やインターネットファクス送信でスキャンした原稿枚数を表 示します。
ネットワーク	スキャン操作でスキャンした原稿枚数を表示します。

■ 部門ファクス通信カウンタを表示する

ファクス/インターネットファクス送信および受信の通信枚数を部門コードごとに表示します。 ファクス通信カウンタには、以下のカウンタがあります。

項目名	機能説明
送信	ファクス送信の通信枚数を表示します。
受信	ファクスポーリング受信の通信枚数を表示します。

■ 部門OCRカウンタを表示する

本機でOCR処理した原稿のトータルカウント値を部門コードごとに表示します。 OCRカウンタは、以下の作業を行うとカウントされます。

• OCR機能を有効にした状態で、スキャンまたはファクス受信した画像の保存やEメール送信時の出力ファ イルとして以下のフォーマットを選択した。

PDF	DOCX
高圧縮PDF	XLSX
PDF/A	PPTX

• バーコード読取機能を有効にしてバーコードの内容を出力した。

部門管理設定

利用目的に応じた分類で部門コードを設定し、それぞれの部門のカウンタ値を管理することができます。 1000部門まで登録することができます。

部門コードを管理するには本機の管理者パスワードを知っている必要がありますので、設置場所の管理責任 者が部門コードの管理を行うことをお勧めします。



	項目名	機能説明
1	部門コードの印刷	🚇 P.139 「部門コードリストを印刷する」
2	部門管理	□ P.139 「部門管理の有効/無効を設定する」
3	部門管理登録	□□ P.139 「部門コードを登録/変更/削除する」
4	全部門一括制限	□□ P.145 「全部門一括制限の有効/無効を設定する」
5	白黒無制限	□□ P.145 「白黒無制限の有効/無効を設定する」
6	割当初期化	□□ P.145 「コピー /プリント割当を初期化する」
7	全部門のカウンタリセット	□□ P.146 「全部門のカウンタをリセットする」
8	全部門削除	□□ P.146 「全部門を削除する」

注意

- ユーザ管理設定が有効になっている場合、アカウントマネージャ権限を持ったユーザ名でログインすると 管理者パスワード画面は表示されず、そのまま部門管理設定メニューが表示されます。
- •「部門管理」および「部門管理登録」を除いたメニューは、1つ以上の部門コードを登録し、部門管理を有 効に設定した後に使用できます。
- [白黒無制限] は、カラー機をお使いの場合にのみ表示されます。

補足

- ・ カウンタ管理メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。
 □□ P.132 「カウンタ管理メニューに入る」
- 管理者パスワードが必要です。

3 オウンタの管理

■ 部門コードリストを印刷する

登録されている部門コードと各部門のカウンタ値を印刷します。 部門管理設定メニューで、[部門コードの印刷]を押します。

補足

部門管理設定メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.138 「部門管理設定」

■ 部門管理の有効/無効を設定する

工場出荷時の状態では、部門管理機能は無効に設定されています。部門ごとにカウンタを管理したい場合は、 部門管理機能を有効に設定してください。この機能を有効にすると、タッチパネルからコピーやスキャン、 ファクス送信、ファイリングボックスの操作などを行うときに部門コードの入力画面が表示され、本機の操 作を部門ごとに管理することができます。また、コンピュータからの印刷操作も部門ごとに管理されます。 部門ごとに管理できるカウンタの詳細は、以下のページを参照してください。 □ P.136 「部門管理カウンタ」

注意

- [部門管理]は、1つ以上の部門コードを登録後に有効になります。部門管理機能を有効にする前に、必要な部門コードの登録を行ってください。
 □ P.140 「新しい部門コードの登録」
- コンピュータからの印刷を部門管理する場合、印刷時に部門コードの入力を必須にするか、または部門 コードが入力されていなくても印刷を許可するかをTopAccessを使って設定することができます。
 TopAccessから印刷操作の部門管理強制を設定する方法については、TopAccessガイド第8章「[管理者]
 タブ」を参照してください。
- 部門管理機能は、Web Serviceスキャンをサポートしていません。部門管理機能が有効なときに実行されたWeb Serviceスキャンジョブは、常に「部門カウンタの番号-1001、部門名称-未定義」にカウントされます。

補足

部門管理設定メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.138 「部門管理設定」

■ 部門コードを登録/変更/削除する

- ・新しい部門コードを登録します。必要に応じて部門コードに出力の割当を設定します。
 □ P.140「新しい部門コードの登録」
- 登録済みの部門コードを編集または削除します。
 □ P.142 「部門コードの変更」
 □ P.143 「部門コードの削除」
- ・特定の部門コードのカウンタだけをリセットします。
 □ P.144 「部門カウンタのクリア」

□ 新しい部門コードの登録

注意

1つ以上の部門コードを登録してから部門管理設定を有効にしてください。 □ P.139 「部門管理の有効/無効を設定する」

1 部門管理設定メニューで、[部門管理登録]を押します。

部門名画面が表示されます。

補足

部門管理設定メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.138 「部門管理設定」

2 部門を登録する空きボタンを押して、[登録]を押します。

	夕					?
部門名	占					
1	Dept01					
2	Dept02		6			
3		•	7			125
		m				
4		Y	0			
			登録	編集		閉じる
				2)	16:52	状況確認

補足

タッチパネルに部門を登録できる空きボタンがない場合は、 🗸 を押して次の画面を表示します。



3 部門名と部門コードを入力し、[OK]を押します。

補足

部門コードは、63文字以内で入力することができます。入力可能な文字は、以下のとおりです。 • 英数字および - (ハイフン)_(アンダースコア).(ピリオド)

4 必要に応じて部門コードに出力の割当を設定し、[OK]を押します。



項目名	機能説明
割当管理	[ON] / [OFF] を押して割当の有効/無効を切り替えます。割当を有効に するときは、[ON] を押してから、割当と割当初期値を設定してください。 (カラー印刷に対応した機種では、カラー出力とモノクロ出力の割当を別々に 設定してください。)
	• 割当:この部門コードで現在出力できる残数が表示されます。[割当初期 値] ボックスに入力した値が、出力するごとに減算され、「0」になると出 力が制限されます。 新しい部門コードの登録時は、[割当初期値] ボックスに入力した値がこの ボックスに表示されます。
	 このボックスに表示されている割当は、手動で任意の値に変更することができます。 割当初期値:この部門に設定する割当の初期値を入力します。99,999,999まで入力できます。

注意

印刷中に残数が「0」になった場合は、ジョブを即座に中止することができないため、割当設定を数枚超 えて印刷される場合があります。

□ 部門コードの変更

1 部門管理設定メニューから、[部門管理登録]を押します。 部門名画面が表示されます。

補足

部門管理設定メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.138 「部門管理設定」

2 編集したい部門ボタンを押して、[編集]を押します。

ط ; 	<u>ウン</u> / 部門名	<u>/</u> 2								2
	1	Dept01								
	2	Dept02			6					1
	3	Dept03		m	7				1:	25
	4			U	8					1
			81194	hóybilhal			15tt		明1*ス	
			HUNX.	17797U9F		332.95K		22	状況確	

3 [はい] を押します。

•	<u>カウン</u> 部門名	夕 3 					<u></u>			
			確認							
	1 2	Dept@ Dept@		登録済	登録済みコードです 登録内容を変更しますか?					
	3	DeptC		lauv	いいえ	:				
			削除	<u> </u> ከዕንዓሀセット	● 報告	編集 2019/03/10 17:00	閉じる			

▲ 部門名および新しい部門コードを入力して、[OK]を押します。

<u>カウンタ</u>		2
部門情報の変更	E	
	部門名	Dept03
	元のコード	1234
	新しいコード	•••••

補足

部門コードは、63文字以内で入力することができます。入力可能な文字は、以下のとおりです。 • 英数字および - (ハイフン)_(アンダースコア).(ピリオド) 5 必

必要に応じて部門コードに出力の割当を設定し、[OK]を押します。



各項目の説明については、以下の操作の手順7を参照してください。 □□ P.140 「新しい部門コードの登録」

□ 部門コードの削除

↑ 部門管理設定メニューで、[部門管理登録]を押します。

部門名画面が表示されます。

補足

部門管理設定メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.138 「部門管理設定」

2 削除したい部門ボタンを押して [削除] を押します。



3 [はい]を押します。



□ 部門カウンタのクリア

1 部門管理設定メニューで、[部門管理登録]を押します。

部門名画面が表示されます。

補足

部門管理設定メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.138 「部門管理設定」

2 カウンタをクリアしたい部門ボタンを押して、[カウンタリセット]を押します。

_				 			 					
	<u>ታታን</u>	1夕										2
	部門	名										
					•	5						
			prov		Jh_	<u> </u>						
	2	De	pt02		(1)	6						
					V							
	3					7					125	
						•					\sim	
	4					8						
								47144		001*	z	
								編集		閉し	ື	
						' ` ` ` -		201		X	沉確認	
									17:12			

3 [はい] を押します。

<u>カウンタ</u> 部門名					?
	確認				
1 Dept0 2 Dept0 3			よろしいですか? しいえ		1 125 V
	削除	カウンタリセット		編集	閉じる
				2013/03/10	状况確認
■ 全部門一括制限の有効/無効を設定する

全部門の出力制限を一括して設定します。出力制限を[ON]にした場合は、全部門から出力ができなくなります。出力制限を[OFF]にした場合は、全部門からの出力を無制限にします。

項目名	機能説明
カラー	• ON:カラー出力を有効にします。 • OFF:カラー出力を無効にします。
白黒	 • ON:モノクロ出力を有効にします。 • OFF:モノクロ出力を無効にします。

注意

- カラー印刷に対応した機種で白黒無制限(□ P.145)が有効になっている場合は、一括制限を設定することはできません。
- 登録されている部門コードの数によって、設定が適用されるまで時間がかかることがあります。

補足

- ・部門管理設定メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。
 □□ P.138 「部門管理設定」
- カラー印刷に対応した機種では、カラー出力とモノクロ出力の制限を別々に設定してください。
- [OK] を押すと、全部門の制限設定が保存されます。設定が適用されるまでの間、タッチパネルには「お まちください」と表示されます。
- ・ 全部門一括制限で[ON]を選択した場合、全部門コードの出力の割当は「0」に設定されます。部門ごとに割当設定を変更したい場合は、割当設定を部門ごとに行ってください。
 □□ P.142 「部門コードの変更」

■ 白黒無制限の有効/無効を設定する

白黒無制限は、部門管理機能が有効な場合に部門コードを入力することなく白黒コピーやモノクロプリント を許可する機能です。この機能を有効にすると、カラーコピーやカラープリントを行う場合にのみ部門コー ドの入力が必要となります。白黒コピーやモノクロプリントは制限されないので、モノクロ出力のカウンタ は部門コードごとにカウントされなくなります。 このメニューは、カラー印刷に対応した機種をお使いの場合にのみ表示されます。

補足

- ・部門管理設定メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。
 □□ P.138 「部門管理設定」
- ユーザ管理設定が有効な場合には、白黒無制限を有効にすることはできません。

■ コピー /プリント割当を初期化する

すべての部門のコピー割当と印刷ジョブ割当を一括して初期値に戻します。

補足

部門管理設定メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.138 「部門管理設定」

■ 全部門のカウンタをリセットする

すべての部門のカウンタ値をクリアします。

注意

部門カウンタはクリアされますが、トータルカウンタはクリアされません。

補足

部門管理設定メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.138 「部門管理設定」

■ 全部門を削除する

登録したすべての部門コードを削除します。

補足

部門管理設定メニューを表示する手順は、以下のページを参照してください。 □ P.138 「部門管理設定」

ユーザ別カウンタ

本機のユーザ認証機能が有効な場合、ユーザ別のカウンタを表示することができます。

- ▲ ホーム画面の [カウンタ] を押して、カウンタ管理メニューに入ります。
- 2 [ユーザ別カウンタ]を押します。



3 ユーザ名とパスワードを入力します。

<u>カウンタ</u>	ユーザ認証	
	ユーザ名とパスワードを入力してください	
	ユーザ名 パスワード	
	キャンセル OK	

4

付録

ホーム画面設定	150
文字入力のしかた	
文字入力画面	152
外部接続キーボードの使用	153
番号入力画面	153
リスト印字	154
ネットワーク設定ページ	154
システム設定リスト(管理者)	156
区点コード表	175

ホーム画面設定

ホーム画面で画面右上のホーム画面設定ボタン 😳 を押すと、設定画面が表示されます。 ホーム画面に使いたい機能などのボタンを追加したり、背景にお気に入りの画像を表示するなど、ホーム画 面をカスタマイズすることができます。

ユーザ管理機能を使用していない場合、全ユーザ共通のホーム画面の設定を変更できます(管理者権限が必 要です)。ユーザ管理機能を使用している場合、初期設定ではログイン中のユーザのホーム画面の設定を変更 できます。

項目名	機能説明
ボタン編集	ポタンの追加/削除/編集、並べ替えをします。
	ボタンに追加する機能は、以下から選択できます。
	• ジョブ履歴から登録
	• URLリストから登録
	• おすすめから登録
	• 機能リストから登録
	• ホーム画面から登録
	● アプリケーションから登録
	機能のほかにジョブ設定もボタンとして登録できます。詳細はテンプレー トガイド第1章「ジョブ設定をホーム画面に登録する」を参照してくださ
	し、 い。
テーマ	テーマを選択します。
	テーマとは、背景画像、タイトルバー、ボタンの透明度、ボタンサイズの 設定をセットにしたものです。
背景画像	背景画像を変更します。
フォント	フォントサイズとフォントの色を変更します。
ボタンサイズ	ボタンサイズを変更します。
透過性	ホーム画面のタイトルバーとボタンの透明度を設定します。
背景画像の編集	オリジナルの背景画像をUSBメディアからインポート、USBメディアへエ
	クスポート、または削除します。サポートする画像ファイルは以下のとお りです。
	• 画像サイズ: 1280ピクセル(横)x 600ピクセル(縦)(推奨サイズ)
	• ファイル形式: PNG(24ビット)
	• ファイルサイズ: 1.5 MB 以下
アイコン画像の編集	オリジナルのアイコン画像をUSBメディアからインポート、USBメディア
	ヘエクスポート、または削除します。サポートする画像ファイルは以下の とおりです。
	• 画像サイズ: 193ピクセル(横)x 128ピクセル(縦)
	• ファイル形式: PNG(24ビット)
	• ファイルサイズ: 50 KB 以下
ホーム画面の初期画面設定	ホーム画面の初期状態を設定します。
ホーム画面の初期化	ホーム画面を初期化します。
	初期化したときの状態は「ホーム画面の初期画面設定」の内容になりま す。

ホーム画面のカスタマイズ例



上記の設定以外でホーム画面の設定を変えたい場合は、サービスエンジニアまたは弊社販売店にお問い合わ せください。

注意

このホーム画面のカスタマイズ機能をご利用になる場合には、次の点を順守いただく必要がございますので ご留意ください。

このホーム画面のカスタマイズ機能のご利用を通じて、いかなるコンテンツ・著作物・情報等もこれらを組 み入れたり、表記・発信したりすることは、すべてご利用者の責任にて行っていただきます。

このホーム画面のカスタマイズ機能のご利用にあたり、第三者の著作権・商標権・特許権・営業秘密・人格 権・パブリシティ・その他の知的財産に関するすべての権利侵害、さらにこれら以外のいかなる財産権及び 人格権の侵害が生じた場合も、東芝テック(株)および東芝テックグループ関係会社は免責されます。

文字入力のしかた

文字やダイヤル番号の入力が必要な場合、入力用の画面が表示されます。

補足

本機は欧州言語の特殊文字に対応しています。

■ 文字入力画面

入力した文字を変換する際、画面や機能により、以下の違いがあります。

- ホーム画面、認証画面(ユーザ名)、かんたんスキャン、EWB:カーソルは入力した文字の前、分節の区 切りは入力した文字の下線の切れ目
- 上記以外:カーソルは入力した文字の後、分節の区切りは選択している分節の色が変わる

補足

- 以下は、ひらがな入力モードの画面です。入力モードによって画面構成は異なります。
- 入力できる文字種が英字と記号のみの場面では、入力モードは英字モードと記号モードだけに制限されます。



	項目名	機能説明
1	[範囲] キー	変換候補が表示されているときに [範囲] キーを押し、矢印キーを押し て、文節の区切りを変更します。
2	矢印キー	カーソルを左右に移動します。
3	[バックスペース] キー	カーソルの前の文字を1文字ずつ削除します。
4	[クリア] キー	入力した文字をすべて削除します。
5	[変換] キー	ひらがな入力モードまたはローマ字入力モードで変換候補を表示しま す。
6	[無変換] キー	ひらがな入力モードまたはローマ字入力モードで漢字に変換しないで入 力した文字を確定します。
7	[スペース] キー	1 文字分空けます。
8	[OK] =-	入力画面を閉じます。
9	入力モード切り替えキー	 入力モードを以下の5つから選択し、切り替えます。 ひらがな入力モード カタカナ入力モード ローマ字入力モード 英字入力モード 記号入力モード
10	変換候補表示エリア	ひらがな入力モードまたはローマ字入力モードで文字を入力し、[変換] ボタンを押すと、変換候補が表示されます。

その他のキーについて

- カタカナ入力モードでは、[半角] キーが表示されます。このキーを押すと、全角入力と半角入力を切り替えることができます。
- ローマ字入力モードでは、[区点入力] キーが表示されます。このキーを押すと、文字入力モードに切り替えることができます。文字入力モードで使える文字と、区点コードの入力方法については、以下の参照先をご参照ください。
 □ P.175 「区点コード表」

■ 外部接続キーボードの使用

本機のUSBポートに市販のUSBキーボードを接続すると、USBキーボードから文字を入力できます。また、 Bluetoothキーボードを接続して使用することもできます。本機の管理者設定メニューのキーボード設定で、 接続するキーボードのレイアウトを選択してからお使いください。 P.69 「キーボード設定を変更する」

Bluetoothの設定については、以下をご参照ください。 P.119 「Bluetooth」

注意

すべてのキーボードの動作を保証するものではありません。

■ 番号入力画面

ダイヤル番号の入力が必要な場合、以下の画面が表示されます。

ダイヤル番号は、通常「-」を含めずに入力してください。「-」を入力する場合は、[ポーズ]を押してください。(「-」を入れるとポーズが入り3秒間ダイヤルの間隔が空きます。)

	ABC	DEF
1	2	3
GHI	JKL	MNO
4	5	6
PQRS	TUV	WXYZ
7	8	9
*	0	#
パ ⁶ ック スヘ ⁰ ース	С	ポーズ
	ОК	

リスト印字

■ ネットワーク設定ページ

管理者設定メニューからネットワーク設定ページを印刷することができます。印刷される各項目と説明については以下を参照してください。

インターフェイス	ネットワークインターフェイス
シリアル番号	本機のシリアル番号
バージョン	本機のシステムバージョン
ネットワークアドレス	本機のMACアドレス
LAN規格	ネットワークタイプ
コネクター	接続タイプ
アドレス設定方法	アドレスの設定方法
ノベルネットワーク情報	
プリントサーバ名	本機のNovellプリンタ名
パスワードあり	パスワード設定の有無
サーチルート	本機のサーチルート設定
ディレクトリーサービスツリー	本機のNDSツリー設定
ディレクトリーサービスコンテキスト	本機のNDSコンテキスト設定
スキャンレート	本機のスキャンレート設定
フレームタイプ	本機のフレームタイプ設定
TCP/IP IPv4ネットワーク情報	
アドレスモード	本機のTCP/IPアドレスモード設定
IPアドレス	本機のIPアドレス
サブネットマスク	本機のサブネットマスク
デフォルトゲートウェイ	本機のゲートウェイアドレス
プライマリDNSサーバー	本機の優先DNSサーバーアドレス設定
DNS名	本機のDNS名
ホスト名	本機のホスト名
プライマリWINSサーバーアドレス	本機の優先WINSサーバーアドレス設定
NetBIOS名	本機のNetBIOS名
IPP印刷情報	
IPP印刷 SSL/TLSなし	本機のIPP印刷用URL
IPP印刷 SSL/TLSあり	本機のSSL/TLS対応IPP印刷用URL
AppleTalkネットワーク情報	
AppleTalkプリンタ名	本機のAppleTalkプリンタ名
AppleTalkゾーン	本機のAppleTalkゾーン設定
AppleTalkタイプ	本機のAppleTalkプリンタタイプ
ノベル接続情報	
ファイルシステムサーバー名	接続しているNetWareファイルサーバー名
キュー名	接続しているNetWareキュー名
AppleTalk接続情報	
AppleTalkプリンタ名	本機のAppleTalkプリンタ名
Raw ソケット 接続情報	,
ポート番号	Raw印刷用のポート番号
無線LAN情報 *1	,

SSID	本機のSSID	
Wi-Fiダイレクト情報 *1		
MACアドレス	本機のMACアドレス	
IPアドレス	本機のIPアドレス	
サブネットマスク	本機のサブネットマスク	
SSID	本機のSSID	
グループオーナー	グループオーナーの有効/無効	
TCP/IP IPv6ネットワーク情報		
LLMNR	LLMNR (Linklocal Multicast Name Resolution)プロトコ ル設定	
リンクローカルアドレス	本機のリンクローカルアドレス	
アドレスモード	本機のIPv6アドレスモード設定	
IPアドレス	本機のIPv6アドレス	
プレフィックス長	IPv6アドレスのプレフィックス	
デフォルトゲートウェイ	本機のゲートウェイアドレス	
プライマリDNSサーバーアドレス(IPv6)	プライマリDNSサーバーのIPv6アドレス	
セカンダリDNSサーバーアドレス(IPv6)	セカンダリDNSサーバーのIPv6アドレス	

■ システム設定リスト(管理者)

管理者設定メニューから出力したシステム設定リストには、すべての機能の設定一覧が印刷されます。次の 表では、管理者のシステム設定リストに印刷される項目と説明、およびユーザのシステム設定リストにも印 刷される項目を確認できます。

一般

リスト項目	説明	ユーザ
トータルカウンタ	トータルカウンタ値	0
カセット - 1段目カセット	1段目カセットに設定された用紙サイズ	0
カセット - 2段目カセット	2段目カセットに設定された用紙サイズ	0
カセット - 3 段目カセット ^{*1}	3段目カセットに設定された用紙サイズ	0
カセット - 4段目カセット ^{*2}	4段目カセットに設定された用紙サイズ	0
カセット - 大容量給紙装置 ^{*3}	大容量給紙装置に設定された用紙サイズ	0
カセット - 大容量給紙装置(外付 け)*4	大容量給紙装置(外付け)に設定された用紙サイズ	0
用紙サイズ設定 - 1段目カセット	1段目カセットの用紙サイズ変更許可の有効/無効	×
用紙サイズ設定 - 2段目カセット	2段目カセットの用紙サイズ変更許可の有効/無効	×
用紙サイズ設定 - 3段目カセット *1	3段目カセットの用紙サイズ変更許可の有効/無効	×
用紙サイズ設定 - 4段目カセット *2	4段目カセットの用紙サイズ変更許可の有効/無効	×
封筒カセット - 2段目カセット	2段目カセットのカセット種別の設定	×
封筒カセット - 3段目カセット *1	3段目カセットのカセット種別の設定	×
封筒カセット - 4段目カセット *2	4段目カセットのカセット種別の設定	×
オートクリア	ー定時間操作されていない場合に、タッチパネルで行った 操作をクリアし初期画面に戻す時間(秒)	0
節電モード設定 - ウィークリータイ マー	日曜日から土曜日までの各日の節電モードに入る時間、お よび節電モードから復帰する時間	×
節電モード設定 - ウィークリータイ マー使用	ウィークリータイマー機能の有効/無効	×
節電モード設定 - 自動節電時間	自動節電モードに入る時間(分)	×
節電モード設定 - スリープ移行時間	スリープモードに入る時間(分)	×
節電モード設定 - スーパースリープ	スーパースリープモードの有効/無効	×
節電モード設定 - スリープ移行時間 経過後のモード	スリープ移行時間経過後に移行するモード	×
サマータイム設定 - サマータイム使 用	サマータイム使用の有無	×
サマータイム設定 - 標準時間との差	現地標準時間との時間差	×
サマータイム設定 - 開始/終了	サマータイムの適用期間	×
データクローニング機能	データクローニング機能の有効/無効	×
ユーザ情報のクローニング	ユーザ情報クローニングの有効/無効	×
管理者パスワードのクローニング	管理者パスワードのクローニングの有効/無効	×
USBダイレクト印刷	USBダイレクト印刷の有効/無効	×
機能設定 - ローカルHDDへ保存	ローカルHDDへの保存の有効/無効	×
機能設定 - ファイリングボックス	ファイリングボックス機能の有効/無効	×
機能設定 - Eメール送信	Eメール送信の有効/無効	×
機能設定 - FTP保存	FTP保存の有効/無効	×

リスト項目	説明	ユーザ
機能設定 - FTPS保存	FTPS保存の有効/無効	×
機能設定 - USBメディアに保存	USBメディアに保存の有効/無効	×
機能設定 - SMB保存	SMB保存の有効/無効	×
機能設定 - NETWARE保存	NetWare保存の有効/無効	×
機能設定 - インターネットファクス 送信	インターネットファクス送信の有効/無効	×
機能設定 - ファクス送信	ファクス送信の有効/無効	×
機能設定 - WEB SERVICESスキャン	Webスキャンサービスの有効/無効	×
機能設定 - TWAINスキャン	TWAINスキャンの有効/無効	×
機能設定 - 外部コントローラへのス キャン	外部コントローラへのスキャンの有効/無効	×
機能設定 - ネットワークファクス	ネットワークファクスの有効/無効	×
機能設定 - ネットワークインター ネットファクス	ネットワークインターネットファクスの有効/無効	×
ロングファイル名設定 - ロングファ イル名表示設定	ロングファイル名の表示設定	×
ジョブスキップ設定 - ジョブスキッ プ使用	ジョブスキップ機能の有効/無効	×
管理者によるアドレス帳操作制限	管理者によるアドレス帳操作の制限の有無	×
地紋印刷設定 - コピー禁止	コピー禁止の有無	×
地紋印刷設定 - スキャン禁止	スキャン禁止の有無	×
地紋印刷設定 - ファクス禁止	ファクス禁止の有無	×
機密化設定 - 機密化の対象	機密化の対象ジョブ	×
機密化設定 - 文書名	文書名の機密化の有効/無効	×
機密化設定 - ユーザ名	ユーザ名の機密化の有効/無効	×
機密化設定 - 宛先	宛先の機密化の有効/無効	×
機密化設定 - 送信者	送信者の機密化の有効/無効	×
機密化設定 - エージェント	エージェントの機密化の有効/無効	×
セルフチェック間隔	セルフチェックを実行する間隔	×
ポップアップ - カセット	カセットポップアップの有効/無効	×
ポップアップ - 紙詰り解除後の印刷	紙づまり解除後の印刷ポップアップの有効/無効	×
ポップアップ - 厚紙セット	厚紙1設定時の注意喚起ポップアップの有効/無効	×
ホーム設定 - ホーム画面初期表示設定	ホーム画面の初期表示設定	×
ホーム設定 - 同期設定	ホーム画面の同期設定	×
ホーム設定 - 同期にネットワーク サーバーを使用する	ホーム画面の同期ネットワークサーバー使用	×
ホーム設定 - 同期にMFPを使用す る	ホーム画面の同期MFP使用	×
ホーム設定 - このMFPをプライマ リサーバーとする	ホーム画面のMFPプライマリサーバー設定	×
ホーム設定 - サーバー名称	ホーム画面のサーバー名称	×
ホーム設定 - ポート番号	ホーム画面のポート番号	×

付録

リスト項目	説明	ユーザ
ホーム設定 - ユーザ名	ホーム画面のユーザ名	×
ホーム設定 - SSL/TLS使用	ホーム画面のSSL/TLS使用	×
OCR設定 - 第1言語 *5	OCR機能で使用する第1言語	×
OCR設定 - 第2言語 *5	OCR機能で使用する第2言語	×
OCR設定 - 自動回転補正 *5	OCR機能での自動回転の有効/無効	×
OCR設定 - XLSXシート作成方法 *5	OCR機能でのXLSXシート作成方法	×
キーボード設定 - 外部キーボード設 定	外部キーボードの設定	×
ファンクションボタン - ファンク ションボタン1	ファンクションボタン1に割り当てられている機能	0
ファンクションボタン - ファンク ションボタン 2	ファンクションボタン2に割り当てられている機能	0
パネル設定 - 初期画面	起動後に表示される初期画面の設定	×

*1 「3段目カセット」は3段目カセットが装着されている場合のみ印字されます。

*2 「4段目カセット」は4段目カセットが装着されている場合のみ印字されます。

*3 「大容量給紙装置」は大容量給紙装置が装着されている場合のみ印字されます。

*4 「大容量給紙装置(外付け)」は大容量給紙装置(外付け)が装着されている場合のみ印字されます。

*5 OCRオプションがインストールされている場合のみ印字されます。

コピー設定

リスト項目	説明	ユーザ
濃度調整(カラー)*1	カラーコピー時に初期設定として適用される濃度調整	0
濃度調整(白黒)*1	白黒コピー時に初期設定として適用される濃度調整	0
濃度調整 ^{*2}	コピー時に初期値として適用される濃度調整	0
カラーモード *1	コピー時に初期設定として適用されるカラーモード	0
手差し用紙	コピー時に初期設定として適用される手差しトレイの用紙 種類	0
カラー原稿モード ^{*1}	カラーコピー時に初期設定として適用される原稿モード	0
白黒原稿モード	白黒コピー時に初期設定として適用される原稿モード	0
自動カラー選択時の原稿モード *1	自動カラー選択コピー時に初期設定として適用される原稿 モード	0
白紙ページ除去	白紙ページ除去の有効/無効	0
白紙ページ除去判定レベル	白紙除去判定レベルの設定値	0
自動カラー選択判定レベル*1	自動カラー選択判定レベルの設定値	\bigcirc
ドロップアウトレベル調整	ドロップアウトレベルの設定値	0
ページ集約	ページ集約コピー時に初期設定として適用されるページ集 約コピーの設定	0
製本	製本コピー時初期設定として適用される製本コピーの設定	0
ブック両面	ブック両面コピー時に初期設定として適用されるブック両 面の設定	0
最大コピー部数	指定できる最大コピー部数	×
自動両面	コピー時に初期設定として適用される両面コピーの設定	×
ソートモード	コピー時に初期設定として適用されるソートモード	×
自動カラー選択の初期値*1	自動カラー選択の初期値モード	×
オートカセットチェンジ	オートカセットチェンジ機能の有効/無効	×
異方向用紙の許可	異方向用紙の許可機能の有効/無効	×

リスト項目	説明	ユーザ
排紙トレイ自動切替(カスケード 印刷)	排紙トレイ自動切替の有効/無効	×
ホチキス針無し時の印刷中断	ホチキス切れ時の印刷中断機能の有効/無効	×
パンチ屑フル時の印刷継続	パンチ屑フル時の印刷継続機能の有効/無効	×
原稿外消去	原稿外消去機能の有効/無効	×
原稿送り装置スジ低減	原稿送り装置スジ低減機能の設定	×
センタリングコピー	センタリングコピー機能の有効/無効	×

*1 カラー機をお使いの場合にのみ印字されます。 *2 モノクロ機をお使いの場合にのみ印字されます。

スキャン設定

リスト項目	説明	ユーザ
カラーモード	スキャン時に初期設定として適用されるカラーモード	0
圧縮率	圧縮率の設定	0
自動カラー選択時モノクロページ 濃度調整	スキャン時に初期設定として適用される閾値	0
画像回転	スキャン時に初期設定として適用される回転設定	0
両面	スキャン時に初期設定として適用される両面スキャン設定	0
自動カラー選択時のモノクロペー ジ画質	自動カラー選択スキャン時に白黒スキャンに適用される画 質モード	0
プレビュー表示設定	プレビュー機能の有効/無効	0
白紙ページ除去	白紙ページ除去の有効/無効	0
白紙ページ除去判定レベル	白紙除去判定レベルの設定値	0
自動カラー選択判定レベル	自動カラー選択判定レベルの設定値	0
ドロップアウトレベル調整	ドロップアウトレベルの設定値	\bigcirc
カラー - 解像度	カラースキャン時に初期設定として適用される解像度	\bigcirc
カラー - 原稿モード	カラースキャン時に初期設定として適用される原稿モード	0
カラー - 濃度調整	カラースキャン時に初期設定として適用される濃度調整	0
カラー - 下地調整	カラースキャン時に初期設定として適用される下地調整	\bigcirc
グレースケール - 解像度	グレースケールスキャン時に初期設定として適用される解 像度	0
グレースケール - 濃度調整	グレースケールスキャン時に初期設定として適用される濃 度調整	0
グレースケール - 下地調整	グレースケールスキャン時に初期設定として適用される下 地調整	0
白黒 - 解像度	白黒スキャン時に初期設定として適用される解像度	0
白黒 - 原稿モード	白黒スキャン時に初期設定として適用される原稿モード	0
白黒 - 濃度調整	白黒スキャン時に初期設定として適用される濃度調整	\bigcirc
白黒 - 下地調整	白黒スキャン時に初期設定として適用される下地調整	0
原稿送り装置スジ低減	原稿送り装置スジ低減の有効/無効	×

ファクス設定

リスト項目	説明	ユーザ
ファクスROMバージョン	ファクスROMのバージョン	\bigcirc
解像度	ファクス/インターネットファクス送信時に初期設定とし て適用される解像度	0

4

リスト項目	説明	ユーザ
原稿モード	ファクス/インターネットファクス送信時に初期設定とし て適用される原稿モード	0
濃度調整	ファクス/インターネットファクス送信時に初期設定とし て適用される濃度調整	0
送信方法*1	ファクス送信時に初期設定として適用される送信方法	0
発信元記録	発信元記録の有効/無効	\bigcirc
受信元記録	受信元記録の有効/無効	0
ECM *1	ECMの有効/無効	0
プレビュー表示設定	プレビュー機能の有効/無効	×
初期設定 - リンガ音量 *1	電話着信時のリンガ音量レベル	×
初期設定 - モニタ音量 *1	ファクス通信時のモニタ音量レベル	×
初期設定 - 終了音量*1	ファクス通信完了時の終了音量レベル	×
初期設定 - 受信方法*1	ファクスの受信方法	×
初期設定 - 呼出し回数 *1	ファクス受信時の呼び出し回数	×
初期設定 - リモート受信 *1	リモート受信の有効/無効	×
初期設定 - 受信終了音	ファクス受信終了アラーム音の無効/有効	×
初期設定 - 送信終了音	ファクス送信終了アラーム音の無効/有効	×
初期設定 - 回線モニタ	ファクス送信時の通信状態モニタ音の無効/有効	×
初期設定 - ダイヤルタイプ*1	回線1のダイヤルタイプ	×
初期設定 - ダイヤルタイプ(回線2) *2	回線2のダイヤルタイプ	×
初期設定 - ダイヤルイン*1	ダイヤルインの有効/無効	×
初期設定 - FAX ^{*1}	ダイヤルイン使用時の本機のファクス番号	×
初期設定 - TEL *1	ダイヤルイン用電話番号	×
初期設定 - ナンバーディスプレイ (回線1)	回線1のナンバーディスプレイの使用状況	×
初期設定 - ナンバーディスプレイ (回線 2)* ²	回線2のナンバーディスプレイの使用状況	×
回線2設定 ^{*2}	回線2設定	×
回線2設定 - 開始時刻 *2	回線2の時刻指定使用時の開始時刻	×
回線2設定 - 終了時刻 *2	回線2の時刻指定使用時の終了時刻	×
記録モード - 切り捨て印刷	切り捨て印刷の有効/無効	×
記録モード - 縮小印刷	縮小印刷の有効/無効	×
記録モード - 両面印刷*1	両面印刷の有効/無効	×
記録モード - 縦横交互排紙*1	縦横交互排紙の有効/無効	×
復活送信 ^{*1}	復活送信の有効/無効	×
復活送信 - 保持時刻 ^{*1}	復活送信有効時の保持時刻(時間)	×
ファクス受信転送 - エージェント1 *1	ファクス受信転送のエージェント	×
ファクス受信転送 - エージェント 2 *1	ファクス受信転送のエージェント	×
ファクス受信転送(回線 2)- エー ジェント1 ^{*1}	ファクス受信転送(回線2)のエージェント	×

リスト項目	説明	ユーザ
ファクス受信転送(回線2)- エー ジェント2 ^{*1}	ファクス受信転送(回線2)のエージェント	×
機密受信 - タイマ設定 *1	日曜日から土曜日までの各日の、ファクス機密受信モード に入る時刻と同モードを解除する時刻	×
機密受信 - 機密受信使用*1	ファクス機密受信機能の有効/無効	×
複数宛先 送信前確認	複数宛先指定時の送信前確認の有効/無効	0
送信品質改善	送信品質改善の有効/無効	0
受信速度制限 - 回線1	回線1の受信速度制限の有効/無効	\bigcirc
受信速度制限 - 回線2	回線2の受信速度制限の有効/無効	\bigcirc

*1 FAXユニットが装着されている場合のみ印字されます。

*2 FAXユニットおよび回線増設ユニットが装着されている場合のみ印字されます。

ファイリングボックス設定

リスト項目	説明	ユーザ
印刷画像モード*1	ファイリングボックス印刷に適用される印刷画質モード	0
*4 ホニ 捲たわ住いの担合にのも印向されます	-	

*1 カラー機をお使いの場合にのみ印字されます。

ファイル

リスト項目	説明	ユーザ
メンテナンス	メンテナンスの有効/無効	×
保存日数	メンテナンス有効時に適用される保存日数	×

Eメール設定

リスト項目	説明	ユーザ
分割送信サイズ	Eメール送信に適用される分割送信サイズ	×
送信者アドレス	Eメール送信に適用される送信者アドレス	×
送信者名	Eメール送信に適用される送信者名	×
宛先へ付加するドメイン名	宛先入力時にドメイン名を自動的に付加する機能の有効/ 無効	×
リトライ回数	Eメール送信に適用されるリトライ回数	×
リトライ間隔	Eメール送信に適用されるリトライ間隔	×
Bcc送信アドレス表示	Bccアドレス表示の有効/無効	×
件名変更	Eメール送信に適用される件名変更の有効/無効	×
件名日付設定	Eメール送信に適用される件名への日付時刻付加の有効/ 無効	×
件名(初期値)	Eメール送信に初期設定として適用される件名	×
URL送信設定 - URL送信	URL送信の有効/無効	×
URL送信設定 - 添付ファイルから URLへの切り替えサイズ	URL送信有効時のファイル添付からURL送信に切り替える ファイルサイズ	×
URL送信設定 - ダウンロードファイ ル保存期間	URL送信有効時のファイル保存期間	×
URL送信設定 - 期限切れダウンロー ドファイルの検索間隔	URL送信有効時のファイル保存期間切れを確認する間隔	×
URL送信設定 - URLで送信するホス ト名のフォーマット	URL送信有効時の送信するホスト名のフォーマット	×

4 के

インターネットファクス設定

リスト項目	説明	ユーザ
分割ページサイズ	インターネットファクス送信に適用される分割ページサイ ズ	×
本文送信	インターネットファクス送信時の本文送信の有効/無効	×
To/Bcc 宛先	インターネットファクス送信時の宛先	×
発信元記録	発信元記録の有効/無効	0
受信元記録	受信元記録の有効/無効	0
送信者アドレス	インターネットファクス送信に適用される送信者アドレス	×
送信者名	インターネットファクス送信に適用される送信者名	×
宛先へ付加するドメイン名	宛先入力時にドメイン名を自動的に付加する機能の有効/ 無効	×
リトライ回数	インターネットファクス送信に適用されるリトライ回数	×
リトライ間隔	インターネットファクス送信に適用されるリトライ間隔	×
インターネットファクス受信転送 - エージェント1	インターネットファクス受信転送のエージェント	×
インターネットファクス受信転送 - エージェント 2	インターネットファクス受信転送のエージェント	×

通信レポート設定

リスト項目	説明	ユーザ
通信管理記録設定 - 自動印刷	通信管理記録の自動出力の有効/無効	×
通信管理記録設定 - 送信管理記録	通信管理記録に印字される送信管理記録件数	×
通信管理記録設定 - 受信管理記録	通信管理記録に印字される受信管理記録件数	×
通信結果表 - メモリ送信	メモリ送信通信結果表の印字設定	×
通信結果表 - ダイレクト送信	ダイレクト送信通信結果表の印字設定	×
通信結果表 - 同報送信	同報送信通信結果表の印字設定	×
通信結果表 - ポーリング	ポーリング通信結果表の印字設定	×
通信結果表 - 中継親局	中継親局通信結果表の印字設定	×
通信結果表 - 中継子局	中継子局通信結果表の印字設定	×
通信結果表 - 中継孫局	中継孫局通信結果表の印字設定	×
通信受付表 - ローカル	本機のメールボックスに文書を保管した際の通信受付表印 刷の有無	×
通信受付表 - リモート	他のデバイスから本機のメールボックスに文書を保管した 際の通信受付表印刷の有無	×
通信受付表 - 中継子局	他のデバイスから本機のメールボックスに送られてきた文 書を中継転送した際の通信受付表印刷の有無	×
出力設定 - 印刷	通信レポートの出力形式	×
出力設定 - ファイル	通信レポートの出力形式	×
出力設定 - Eメール	通信レポートの出力形式	×

プリンタ/ファイリングボックス設定

リスト項目	説明	ユーザ
オートカセットチェンジ	オートカセットチェンジの有効/無効	×
異方向用紙の許可	異方向用紙の許可の有効/無効	×

リスト項目	説明	ユーザ
ジョブ強制続行(紙サイズ、紙タ イプ違い)	ジョブ強制続行の有効/無効	×
排紙トレイ自動切替(カスケード 印刷)	排紙トレイ自動切替の有効/無効	×
ホチキス針無し時の印刷中断	ホチキス切れ時の印刷中断の有効/無効	×
パンチ屑フル時の印刷継続	パンチ屑フル時の印刷継続の有効/無効	×
手差し印刷の確認	手差し印刷時の用紙確認の有効/無効	×

有線802.1X設定

リスト項目	説明	ユーザ
802.1X使用	有線802.1X認証の有効/無効	×
EAPメソッド	設定されているEAPメソッド	×

無線LAN設定^{*1}

リスト項目	説明	ユーザ
無線LAN	無線LANの有効/無効	×

*1 無線LAN/Bluetooth モジュールが装着されている場合のみ印字されます。

BLUETOOTH設定 *1

リスト項目	説明	ユーザ
Bluetooth	Bluetoothの有効/無効	×
Bluetooth名	Bluetooth名	×
デバイスアドレス	Bluetoothアドレス	×
検索の許可	Bluetooth機器からの検索の許可の有効/無効	×
セキュリティ	PINコードによる通信の保護の有効/無効	×
PIN	$PIN \supset - h^*$	×
データの暗号化	通信の暗号化の有効/無効	×

*1 無線LAN/Bluetooth モジュールが装着されている場合のみ印字されます。

ネットワーク設定 - ネットワーク製品名 - 一般

ļ	リスト項目		説明	ユーザ
ETHERNET 重設定	通信速度	全/半二	送信速度の設定	×

ネットワーク設定 - ネットワーク - TCP/IP

リスト項目	説明	ユーザ
アドレス設定方法	IPアドレスの取得方法	×
ホスト名	本機の名称	×
IPアドレス	本機のIPアドレス	×
サブネットマスク	本機のサブネットアドレス	×
ゲートウェイ	本機のゲートウェイアドレス	×

ネットワーク設定 - ネットワーク - IPv6

リスト項目	説明	ユーザ
IPv6使用	IPv6の有効/無効	×
LLMNR	LLMNR(Linklocal Multicast Name Resolution)プロトコル の有効/無効	×
アドレス設定方法	IPv6アドレスの取得方法	×
リンクローカルアドレス	本機のリンクローカルアドレス	×
IPアドレス	本機のIPv6アドレス	×
プレフィックス長	IPv6アドレスのプレフィックス長	×
ゲートウェイ	本機のゲートウェイアドレス	×
DHCPv6使用(設定取得)	DHCPv6使用(設定取得)の有効/無効	×
ステートレスでIPアドレスを取得 (Mフラグ)	ステートレス使用(IPアドレス取得 Mフラグ)の有効/無効	×
ステートレス使用で設定を取得(O フラグ)	ステートレス使用(設定取得 Oフラグ)の有効/無効	×
IPアドレス1	ルーターから通知された IPv6アドレス プレフィックス長	×
プレフィックス長1	ゲートウェイ	×
ゲートウェイ1		×
IPアドレス2		×
プレフィックス長2		×
ゲートウェイ2		×
IPアドレス3		×
プレフィックス長3		×
ゲートウェイ3		×
IPアドレス4		×
プレフィックス長4		×
ゲートウェイ4		×
IPアドレス5		×
プレフィックス長5		×
ゲートウェイ5		×
IPアドレス6		×
プレフィックス長 6		×
ゲートウェイ6		×
IPアドレス7		×
プレフィックス長 7		×
ゲートウェイ7	-	×
ステートフル使用(IPアドレス取 得)	ステートフル使用(IPアドレス取得)の有効/無効	×
ステートフル使用(設定取得)	ステートフル使用(設定取得)の有効/無効	×

ネットワーク設定 - ネットワーク - IPX/SPX

リスト項目	説明	ユーザ
IPX/SPX使用	IPX/SPXの有効/無効	×
フレームタイプ	フレームタイプ設定	×

ネットワーク設定 - ネットワーク - APPLE TALK

リスト項目	説明	ユーザ
APPLE TALK使用	AppleTalkの有効/無効	×
デバイス名	本機のAppleTalk名	×
ゾーン名	AppleTalkゾーン名	×

ネットワーク設定 - セッション - LDAPセッション

リスト項目	説明	ユーザ
LDAP使用	LDAPの有効/無効	×
付加情報1	LDAPサーバーの設定に対応するスキーマ名	×
付加情報2	LDAPサーバーの設定に対応するスキーマ名	×
検索方法	LDAP検索時の検索方法	×

ネットワーク設定 - セッション - DNSセッション

リスト項目	説明	ユーザ
DNS使用	DNSの有効/無効	×
プライマリDNSサーバーアドレス	プライマリDNSサーバーのIPアドレス	×
セカンダリDNSサーバーアドレス	セカンダリDNSサーバーのIPアドレス	×
プライマリDNSサーバーアドレス (IPv6)	プライマリDNSサーバーのIPv6アドレス	×
セカンダリDNSサーバーアドレス (IPv6)	セカンダリDNSサーバーのIPv6アドレス	×

ネットワーク設定 - セッション - DDNSセッション

リスト項目	説明	ユーザ
DDNS使用	DDNSの有効/無効	×
ホスト名	本機のホスト名	×
ドメイン名	本機のドメイン名	×
セキュリティ方式	本機のセキュリティ方式	×
プライマリログインネーム	セキュリティ方式でGSS-TSIGを選択した場合のプライマ リログインネーム	×
セカンダリログインネーム	セキュリティ方式でGSS-TSIGを選択した場合のセカンダ リログインネーム	×

ネットワーク設定 - セッション - SMBセッション

リスト項目	説明	ユーザ
SMBサーバプロトコル	SMBの有効/無効	×
制限	プリント共有/ファイル共有の機能制限の有無	×
NETBIOS名	本機のNetBIOS名	×

リスト項目	説明	ユーザ
ログオン	ログオン設定	×
ワークグループ	本機のワークグループ	×
トメイン	本機のドメイン名	×
プライマリドメインコントローラ	プライマリドメインコントローラのホスト名またはIPアド レス	×
バックアップドメインコントロー ラ	バックアップドメインコントローラのホスト名またはIPア ドレス	×
デバイス名	本機のドメインデバイス名	×
プライマリWINSサーバーアドレス	プライマリWINSサーバーのIPアドレス	×
セカンダリWINSサーバーアドレス	セカンダリWINSサーバーのIPアドレス	×
ゲストログオン	ゲストユーザによるSMBサーバへのログオンの有効/無効	×
ユーザ名	SMBサーバヘログオンするゲストのユーザ名	×
SMBクライアントの認証	SMBクライアントの認証方法	×
スーパースリープモード時のホス トアナウンスメント送信	スーパースリープモード時のホストアナウンスメント送信 の有効/無効	×
SMBサーバのSMB署名	SMBサーバーのSMB署名の設定	×
SMBクライアントのSMB署名	SMBクライアントのSMB署名の設定	×

ネットワーク設定 - セッション - NETWAREセッション

リスト項目	説明	ユーザ
バインダリサーバー使用	バインダリモードの有効/無効	×
NDS使用	NDSモードの有効/無効	×
サービスコンテキスト	NDSコンテキスト	×
サービスツリー	NDSツリー	×
優先サーバ	優先サーバー名	×

ネットワーク設定 - セッション - BONJOURセッション

リスト項目	説明	ユーザ
BONJOUR使用	Bonjourの有効/無効	×
LINK-LOCALホスト名	本機のDNS名	×
サービス名	本機のBonjourサービス名	×

ネットワーク設定 - セッション - LLTDセッション

リスト項目	説明	ユーザ
LLTD使用	LLTD(Link Layer Topology Discovery)の有効/無効	×
デバイス名	ネットワークマップに表示されるデバイス名	×

ネットワーク設定 - セッション - SLPセッション

リスト項目	説明	ユーザ
SLP使用	SLP(Service Location Protocol)の有効/無効	×
TTL	サービスを提供するネットワークの範囲TTL(Time To Live)	×
スコープ	サービスを提供するグループを指定するためのスコープ	×

ネットワーク設定 - ネットワークサービス - HTTPネットワークサービス

リスト項目	説明	ユーザ
HTTPサーバー使用	本機HTTPサーバーの有効/無効	×
プライマリポート番号	HTTPネットワークサービスのプライマリポート番号	×
セカンダリポート番号	HTTPネットワークサービスのセカンダリポート番号	×
SSL/TLS使用	HTTP SSL/TLSの有効/無効	×
SSL/TLSポート番号	HTTP SSL/TLSのポート番号	×

ネットワーク設定 - ネットワークサービス - SMTPクライアントネットワークサービス

リスト項目	説明	ユーザ
SMTPクライアント使用	SMTPクライアント機能の有効/無効	×
認証	SMTP認証の有効/無効	×
POP BEFORE SMTP	POP Before SMTP機能の有効/無効	×
SMTPサーバーアドレス	SMTPサーバーのIPアドレス	×
ログイン名	SMTP認証に使用するログイン名	×
ポート番号	EメールやインターネットファクスをSMTPサーバーに送 る際に使用するポート番号	×
SSL/TLS使用	SMTP SSL/TLSの有効/無効	×
SSL/TLS	SSL/TLSに使用されるプロトコル	×

ネットワーク設定 - ネットワークサービス - SMTPサーバーネットワークサービス

リスト項目	説明	ユーザ
SMTPサーバー使用	SMTPサーバー機能の有効/無効	×
ポート番号	本機がSMTP受信する際に使用するポート番号	×
Eメール転送使用	オフランプゲートウェイの有効/無効	×
オフランプセキュリティ	オフランプセキュリティの有効/無効	×
オフランプ印刷	オフランプ印刷の有効/無効	×
Eメールアドレス	SMTPサーバー機能が有効の場合に適用する本機のEメー ルアドレス	×

ネットワーク設定 - ネットワークサービス - IPセキュリティ

リスト項目	説明	ユーザ
IPセキュリティ使用	IPセキュリティ機能の有効/無効	×
ポリシー名	IPセキュリティに使用するポリシー	×

ネットワーク設定 - ネットワークサービス - POP3ネットワークサービス

リスト項目	説明	ユーザ
POP3クライアント使用	POP3クライアント機能の有効/無効	×
POP3サーバーアドレス	POP3サーバーのホスト名またはIPアドレス	×
認証	POP3認証の有効/無効	×
ログインタイプ	POP3ログインタイプ	×
アカウント名	本機用Eメールアカウントのアカウント名	×
ポーリングレート	POP3サーバーに新着メッセージを確認する間隔(分)	×

4

リスト項目	説明	ユーザ
ポート番号	POP3サーバーにアクセスする際に使用するポート番号	×
SSL/TLS使用	POP3 SSL/TLSの有効/無効	×
SSL/TLSポート番号	POP3 SSL/TLSのポート番号	×

ネットワーク設定 - ネットワークサービス - FTPクライアントネットワークサービス

リスト項目	説明	ユーザ
SSL/TLS設定	FTP SSL/TLSの設定	×
ポート番号(初期値)	本機からFTPサーバーにアクセスする際に初期設定として 使用するポート番号	×

ネットワーク設定 - ネットワークサービス - FTPサーバーネットワークサービス

リスト項目	説明	ユーザ
FTPサーバー使用	FTPサーバー機能の有効/無効	×
ポート番号(初期値)	本機でFTPを使用してデータを受信する際に初期設定とし て使用するポート番号	×
SSL/TLS使用	FTP SSL/TLSの有効/無効	×
SSL/TLSポート番号	FTP SSL/TLSのポート番号	×

ネットワーク設定 - ネットワークサービス - WEB SERVICES設定

リスト項目	説明	ユーザ
SSL/TLS使用	Web Service SSL/TLSの有効/無効	×
フレンドリーネーム(表示名)	本機の表示名	×
WEB SERVICEプリント	Web Serviceプリントの有効/無効	×
プリンタ名	本機のプリンタ名	×
プリンタ情報	本機のプリンタ情報	×
WEB SERVICEスキャン	Web Serviceスキャンの有効/無効	×
スキャナ名	本機のスキャナ名	×
スキャナ情報	本機のスキャナ情報	×
PCからのスキャンでの認証	ジョブを受け付ける際の認証設定	×

ネットワーク設定 - ネットワークサービス - Syslog設定

リスト項目	説明	ユーザ
Syslog使用	syslog送信の有効/無効	×
サーバー IPアドレス	syslogサーバのIPアドレス	×
ポート番号	syslogサーバが使用するポート番号	×
プロトコル	通信プロトコル	×
SSL/TLS使用	SSL/TLSの使用	×
ログの重要度 - エラー	Syslogにエラーを表示します。	×
ログの重要度 - 警告	Syslogに警告を表示します。	×
ログの重要度 - 情報	Syslogに情報を表示します。	×
ログの種類 - セキュリティ /認証	Syslogにセキュリティ /認証を表示します。	×
ログの種類 - ローカルユース0	Syslogにローカルユース0を表示します。	×

リスト項目	説明	ユーザ
ログの種類 - ローカルユース1 (ジョブログ)	Syslogにローカルユース1(ジョブログ)を表示します。	×

ネットワーク設定 - ネットワークサービス - SNMPネットワークサービス

リスト項目	説明	ユーザ
SNMP使用	SNMPの有効/無効	×
リード コミュニティ	リードコミュニティ名	×
SNMP V3使用	SNMP V3の有効/無効	×
SNMP V3 トラップ使用	SNMP V3トラップの有効/無効	×
認証トラップ使用	認証トラップの有効/無効	×
警告トラップ使用	警告トラップの有効/無効	×
トラップ送信先1	トラップ送信先のIPアドレス(最大10先まで)	×
IPトラップコミュニティ	IPトラップコミュニティ名	×
IPXトラップアドレス	IPXトラップアドレス	×

ネットワーク設定 - ネットワークサービス - SNTP設定

リスト項目	説明	ユーザ
SNTP使用	SNTPの有効/無効	×
プライマリSNTPアドレス	プライマリSNTPサーバーのホスト名またはIPアドレス	×
セカンダリSNTPアドレス	セカンダリSNTPサーバーのホスト名またはIPアドレス	×
ポート番号	SNTPのポート番号	×
ポーリングレート	SNTPサーバーに時間設定を確認する間隔(時間)	×
NTP認証	NTP認証の有効/無効	×

ネットワーク設定 - ネットワークサービス - TELNETサービス

リスト項目	説明	ユーザ
TELNET使用	TELNETサービスの有効/無効	×
ポート番号	TELNETサービスのポート番号	×
ユーザ名	TELNETサービスユーザ名	×

ネットワーク設定 - ネットワークサービス - フィルタリング

リスト項目	説明	ユーザ
IPフィルタリング使用	IPフィルタリングの有効/無効	×
MACアドレス フィルタリング使 用	MACアドレスフィルタリングの有効/無効	×

ネットワーク設定 - プリントサービス設定 - RAWTCP印刷

リスト項目	説明	ユーザ
RAWTCP印刷使用	Raw TCP印刷の有効/無効	×
ポート番号	Raw TCP印刷のポート番号	×

ネットワーク設定 - プリントサービス設定 - LPD印刷

リスト項目	説明	ユーザ
LPD印刷使用	LPD印刷の有効/無効	×
ポート番号	LPD印刷のポート番号	×
LPDバナー	バナーページ印刷の有効/無効	×

ネットワーク設定 - プリントサービス設定 - IPP印刷

リスト項目	説明	ユーザ
IPP印刷使用	IPP印刷の有効/無効	×
IPPポート80使用	ポート80を使用したIPP印刷の有効/無効	×
ポート番号	IPP印刷のポート番号	×
URL	IPP印刷用のURL	×
認証	IPP印刷時の認証の有効/無効	×
ユーザ名	認証に使用するユーザ名	×
SSL/TLS使用	IPP SSL/TLSの有効/無効	×
SSL/TLSポート番号	IPP SSL/TLSのポート番号	×
SSL/TLS URL	SSL/TLSを使用したIPP印刷用のURL	×

ネットワーク設定 - プリントサービス設定 - FTP印刷

リスト項目	説明	ユーザ
FTP印刷使用	FTP印刷の有効/無効	×
ユーザ名	FTP印刷のユーザ名	×
パスワード	FTP印刷のパスワード	×

ネットワーク設定 - プリントサービス設定 - マルチステーション印刷*1

リスト項目	説明	ユーザ
マルチステーション印刷有効	マルチステーション印刷の有効/無効	×
文書保持時間	文書の保持時間	×
表示ジョブ数	表示するジョブの数	×
表示順	表示の順序	×
印刷順	印刷の順序	×
再印刷有効	再印刷の有効/無効	×
通信設定 - ポート番号	マルチステーション印刷のポート番号	×
通信設定 - SSL/TLS使用	マルチステーション印刷のSSL/TLSの有効/無効	×
通信設定 - 認証	マルチステーション印刷の認証の有効/無効	×
通信設定 - ユーザ名	マルチステーション印刷のユーザ名	×
連携MFP1~10	連携するMFP1~10	×
グループ連携有効	グループ連携の有効/無効	×
自グループ名称	自グループの名称	×
連携グループ1~9 - グループ名	連係グループ1~9のグループ名	×
連携グループ1~9 - プライマリIPア ドレス/ホスト名	連係グループ1~9のプライマリIPアドレス/ホスト名	×

リスト項目	説明	ユーザ
連携グループ1~9 - セカンダリIPア ドレス/ホスト名	連係グループ1~9のセカンダリIPアドレス/ホスト名	×

*1 マルチステーション印刷オプションがインストールされている場合のみ印字されます。

ネットワーク設定 - プリントサービス設定 - NETWARE印刷

リスト項目	説明	ユーザ
プリントサーバー名	本機のプリントサーバー名	×
パスワード	NetWareファイルサーバーのパスワード	×
印刷キューポーリングレート	NetWareファイルサーバーからの印刷ジョブの取得間隔 (秒)	×

ネットワーク設定 - プリントサービス設定 - Eメール印刷

リスト項目	説明	ユーザ
ヘッダ印刷	Eメールヘッダの印刷の有無	×
本文印刷	Eメール本文の印刷の有無	×
Eメール本文最大印刷枚数	Eメール本文の最大印刷枚数	×
エラーメッセージの出力	エラーメッセージ印刷の有効/無効	×
エラーメール転送をする	エラーメール転送の有効/無効	×
エラーメールの転送先アドレス	エラーメールが転送されるEメールアドレス	×
分割受信	分割受信したEメール印刷の有効/無効	×
分割受信待ち時間	分割受信したEメールを印刷する場合に印刷を開始する前 に次の分割メッセージが届くまで待つ時間(分)	×
MDNリプライ	MDNリプライの有効/無効	×

ネットワーク設定 - プリントサービス設定 - USBケーブル印刷

リスト項目	説明	ユーザ
USBケーブル印刷モード	USBケーブル印刷のモード	×

プリントデータコンバータ

リスト項目	説明	ユーザ
プリントデータコンバータ使用	プリントデータコンバータの有効/無効	×

OFF DEVICE CUSTOMIZATION ARCHITECTURE

リスト項目	説明	ユーザ
ポート使用	ポートの有効/無効	×
ポート番号	ポート番号	×
SSL/TLS使用	SSL/TLSの有効/無効	×
SSL/TLSポート番号	SSL/TLSポート番号	×
セッションタイムアウト	外部環境との接続状態を継続する時間	×

セキュリティ設定 - 認証 - 部門設定

リスト項目	説明	ユーザ
部門コート	部門コード管理の有効/無効	×

リスト項目	説明	ユーザ
部門コード - コピー	部門管理(コピー)の有効/無効	×
部門コード - ファクス	部門管理(ファクス)の有効/無効	×
部門コード - プリント	部門管理(プリント)の有効/無効	×
部門コード - スキャン	部門管理(スキャン)の有効/無効	×
部門コード - リスト	部門管理(リスト)の有効/無効	×
部門コード - 設定/登録	部門コード(設定/登録)の有効/無効	×
部門コート - EWB	部門管理(EWB)の有効/無効	×
ユーザ登録時に部門コード入力を 必須にする	ユーザ登録時の部門コード入力の有無	×
不正な部門コードの印刷ジョブ	正しくない印刷ジョブの取り扱い	×

セキュリティ設定 - 認証 - ユーザ認証設定

リスト項目	説明	ユーザ
ユーザ認証	ユーザ認証の有効/無効	×
機能別ユーザ認証設定	機能別ユーザ認証の有効/無効	×
ユーザ認証設定 - コピー	ユーザ認証設定(コピー)の有効/無効	×
ユーザ認証設定 - ファクス	ユーザ認証設定(ファクス)の有効/無効	×
ユーザ認証設定 - プリント	ユーザ認証設定(プリント)の有効/無効	×
ユーザ認証設定 - スキャン	ユーザ認証設定(スキャン)の有効/無効	×
ユーザ認証設定 - リスト	ユーザ認証設定(リスト)の有効/無効	×
ユーザ認証設定 - 設定/登録	ユーザ認証設定(設定/登録)の有効/無効	×
ユーザ認証設定 - EWB	ユーザ認証設定(EWB)の有効/無効	×
管理者の認証方法	管理者の認証方法	×
認証失敗時の印刷ジョブ	認証失敗時の印刷ジョブの取り扱い	×
ログオン時の自動リリース	ログオン時の自動リリースの有効/無効	×
プロジェクト管理	プロジェクト管理の有効/無効	×
印刷ジョブ (プロジェクトコード を持たない)	プロジェクト管理有効時のプロジェクトコードなしの印刷 ジョブの処理	×
ゲストユーザを有効にする	ゲストユーザによる操作の許可/不許可	×
認証方法	ユーザ認証方法	×

セキュリティ設定 - 認証 - Eメール送信のユーザ認証設定

リスト項目	説明	ユーザ
Eメール送信のユーザ認証	Eメール送信のユーザ認証の有効/無効	×

セキュリティ設定 - 認証 - Eメールアドレス設定

リスト項目	説明	ユーザ
送信者アドレス設定	送信者アドレスの設定	×
送信者名	送信者名の設定	×
Eメール宛先制限設定	Eメール宛先制限設定の有効/無効	×

セキュリティ設定 - 認証 - シングルサインオン設定

リスト項目	説明	ユーザ
Eメール送信のシングルサインオン	Eメール送信時のシングルサインオンの有効/無効	×

セキュリティ設定 - 認証 - ホームディレクトリ設定

リスト項目	説明	ユーザ
ホームディレクトリ使用	ホームディレクトリの有効/無効	×
ホームディレクトリサーバー	使用するホームディレクトリサーバー	×

セキュリティ設定 - 認証 - ユーザ管理情報同期設定

リスト項目	説明	ユーザ
ユーザ管理情報同期	ユーザ管理情報同期の有効/無効	×
接続タイムアウト	接続タイムアウト	×

セキュリティ設定 - 証明書管理

リスト項目	説明	ユーザ
デバイス証明書	デバイス証明書の種類	×

セキュリティ設定 - パスワードポリシー - ユーザパスワードポリシー

リスト項目	説明	ユーザ
パスワード最小桁数	許可するパスワード最小桁数	×
文字列の制限	使用禁止の文字列の有無	×
ロックアウト設定	ロックアウト機能の有効/無効	×
リトライ回数	許可するパスワード入力リトライ回数	×
ロックアウト時間	ロックアウト時間(分)	×
有効期間設定	パスワードの有効期間設定の有無	×
有効期間	パスワードの有効期間(日)	×

セキュリティ設定 - パスワードポリシー - 管理者、監査者パスワードポリシー

リスト項目	説明	ユーザ
パスワード最小桁数	許可するパスワード最小桁数	×
文字列の制限	使用禁止の文字列の有無	×
ロックアウト設定	ロックアウト機能の有効/無効	×
リトライ回数	許可するパスワード入力リトライ回数	×
ロックアウト時間	ロックアウト時間(分)	×
有効期間設定	パスワードの有効期間設定の有無	×
有効期間	パスワードの有効期間(日)	×

セキュリティ設定 - パスワードポリシー - ファイリングボックス、テンプレートグループ、テンプレート、暗 号化PDF、SNMP v3、クローニング、機密受信 - パスワードポリシー

リスト項目	説明	ユーザ
パスワード最小桁数	許可するパスワード最小桁数	×
文字列の制限	使用禁止の文字列の有無	×
ロックアウト設定	ロックアウト機能の有効/無効	×

4

位凝

リスト項目	説明	ユーザ
リトライ回数	許可するパスワード入力リトライ回数	×
ロックアウト時間	ロックアウト時間(分)	×

セキュリティ設定 - セキュリティスタンプ

リスト項目	説明	ユーザ
プリント - コピー	コピージョブへの付加	×
プリント - プリンタ	印刷ジョブへの付加	×
プリント - ファイリングボックス	ファイリングボックスへの付加	×
ファクス - 送信	ファクス送信ジョブへの付加	×
オプション - 日付と時間	日付と時間の付加	×
オプション - カードID	カードIDの付加	×
オプション - ユーザ名	ユーザ名の付加	×
オプション - ジョブID	ジョブIDの付加	×
オプション - シリアル番号	シリアル番号の付加	×
オプション - 部門名称	部門名称の付加	×
オプション - 任意の文字	任意の文字の付加	×

アドレス帳

リスト項目	説明	ユーザ
共通設定 - 共通アドレス帳	共通アドレス帳の有効/無効	×
共通設定 - 接続タイムアウト	接続タイムアウト	×
プライマリMFP設定 - セカンダリ MFP1~10	セカンダリMFP1~10	×

データバックアップ設定

リスト項目	説明	ユーザ
データバックアップ機能	データバックアップの有効/無効	×
データバックアップに外部サー バーを使用	外部サーバー使用の有効/無効	×
データ自動バックアップ周期	自動バックアップの有効/無効/周期設定	×
データ自動バックアップ周期 - 曜日	自動バックアップの曜日設定	×
データ自動バックアップ周期 - 時間	自動バックアップの時間設定	×

区点コード表

以下の表に記載されているコードが本機で使用できる区点コードです。 文字入力画面で[区点コード]を押すと「?」が入力されますので、続いて目的の文字の区点コードを入力し てください。 区点コードは、表の左行と横列の番号を組み合わせた桁の番号から成ります。

	1 - 2	4 桁目											1-2 4桁目										
	1~3	0	1	2	2	1	5	6	7	8	0		「~う	0	1	2	3	4	5	6	7	8	0
= 7		0		2	3	4	5	0	1	0	3	_	111	107	1	2 #	3 633	4	. Э ГП			0	3 +00
三	010			•	0	,	•	•		;	?		100		汉	于	黝	北	Eh	비즈	貝		씨신
5	011	!	, r	,							`		169	51	欧	淫	胤	陰					
	012	ヾ	2	5	"	<u>오</u>	々	*	0	_	_		170		阮	陰	隠	頡	呵		-	-	
	013	-	/		~				••	'	,	5	170					-		石	宇	局	丬丬
	014	"	"	()	()] []	{	}		171	迂	雨	卯	鵜	窺	#	碓	E	渦	噓
	015	<			>	Γ		ſ	J				172	唄	爵	蔚	鮼	姥	厩	涌	瓜	閠	噂
	016	+	-	±	×	÷	=	≠	<	>	≦		173	五	運	雲							
	017	≧	∞		51	우	•	'	″	Ĉ	¥	え	173				荏	餌	叡	営	嬰	影	眏
	018	\$	¢	£	%	#	&	*	@	§	☆		174	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	頴	頴	英
	019	*	0		0	\diamond							175	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	調	越
i i	020		٠			\triangle		\bigtriangledown	▼	*	Ŧ		176	閲	榎	厭	円	袁	堰	奄	宴	延	怨
i i	021	→	+	1	Ļ	=							177	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
数	031							0	1	2	3		178	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩			
字	032	4	5	6	7	8	9					お	178								於	汚	甥
ア	033		-	-	A	B	C	D	F	F	G		179	<u>ں</u>	央	奥	往	応					
j,	034	н			ĸ	-	M		0	P	0		180		捆	IF	構	欧	斑	Ŧ	翁	滷	쓑
フ	035	R	S	т		V	W	X	V	7	<u> </u>		181	鴎	苗	岡	油	荻	億	屋	憶	臆	桶
アベ	036			<u> </u>		-	2	h	- -	<u>г</u>			182	針	7.	俗	卸		温	穏	音	1,005	
5	037	f	ø	h	i	i	k		m	n	0	か	182	1-1-1		1.0				1/01		ন	化
١.	037	n	8	r		+		1 V		v	<u> </u>	Ĩ	183	仮	何	伯口	価	佳	hΠ	न	壹	百	協
	030	ч -	ч		5	ι	u	V	VV		У		18/	家	官	 동기	100	甲	ᇪ	一动	而	支业	ᇒ
7	039	2	-	+			-	=	~	-			195	加加	牙	祝	的	 龙	不	苏	一方		四苗
U S	040	+\	め	00 +ĭ	い	し - デ	2	5	ス	ん	ര്		105	11미 hpp	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	13	白	115 >hn	四	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	19 ##	半	禾
が	041	6	か	יע	ਣ	<u>ਟ</u>		<u> </u>		U U			100	収	武	呷	貝	逆	10	叚	<u>ТХ</u> П//	15% 611:	町以 200
な	042	ご	2	<u> と</u>			9	<u>9</u> "	ਦ	ਦ	て		107	ガーク	オーク	四		対曲	城	貝	加	以	馬
	043	そ	12	12	5	5	2	5	5	<u>ر</u>	C L		100	개	五	州		地	场	迴	17		1毋
	044	2	2	14		82	72	0 U	ਸ਼	죄	교		109	1799	版	忧	177	ᅜ	55	-	EE	<i>4</i> 0	++
	045	0	0	U U	151	151	151	<u>^</u>	\sim	~	は		190	A77	脳	哕	1111	一世	灰	乔	百	芯	11
	046	は	は	ま	d d	ۍ ۲	Ø	Ð	や	Þ	k) to		191	置	用	「「「「」」	月	凱	划	<u>י</u> אן זיד	必	吉	上
	047	RØ -	よ	<u>ح</u>	5	פ	ବ	71	5	わ	р р		192	「以	157	注	─────────────────────────────────────	蓋	田	該		ドレーク	進
<u> </u>	048	ര	2	を	h			-					193	響	虹	坦	1110	判り	對	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	明研	日	
カタ	050		ア	<i>Y</i>	イ	1	ゥ	ワ	I		オ		194	1// ±±	抗	前	修	院	受	唯	受	息	用
ъ	051	<u></u>	7	フ	+	+	2	シー	5	チ			195	切切り	平X +±1	子)) ~~~	阁	199	甲	- 5 (454)	山	采	(供)
ナ	052		ワ	ワ	シ	シ			セ	セー	ソ		190	引	甘	프	催	恒	作	「「「「」」	海	刮	協切
	053	<u> </u>	ッ ッ	2	ナ	-	<u>ッ</u>	2	ッ 	ア	ア		197	미	1白	泊	/匂 #5	/ 作	一句	110	111	旦父	<u></u> 27年
	054			ア	=	× 	イー		<u> </u>	<u> </u>	<u></u>		190	비	ᅄ	1年	幣	怀	元	电	用	五	玉米
	055	E	E	E	2		<u> </u>	<u> </u>	~		<u>л</u>		199	四型	物	111	য় ক	旦	±/-			ndan (TIL
	056	不	不	~	-	4	×	t	ヤ	P	그		200	t#L	5不5	· 게 **	ᄢ	山	12	1/11	心	参	ヿ
	057	<u> </u>	Э	=	フ	ע	<i>IV</i>		Ш	ס	<u> </u>		201	创	創	「「「「」」で	喫	地		元		見	
	058	4	<u>r</u>				<u></u>	ケーフ					202	計	出物	窓	调	巡	没	取四	111	臣	作
1	000	1Z	A	В		Δ				9	<u>+</u>		203	示人	断	価	疾	但左	准	収	印	一曲	组
シ	061	ĸ	∧ ↑	IVI		=	0		Р	2			204	+	E	间	₩ 105+	<u>田</u>	印刷	<u>ИТ</u> 88	脳	元	郎
ヤ	062	Y	Ψ	X	Ψ	Ω		5		7			205	部	貝力	区合	」 当	回	国	ド月	PIE	単	民日 33二
室	003	0			<i>u</i>	ß	Y		E	<u> </u>	11		200	陌	ᄶ		所	面灯	씨	7出	р <u>і</u> х XIII		自儿
Ľ .	004	0	-	<u>к</u>	Λ	μ	V	5	0	п	μ	=	207	頂	川庄	原	尼只	柄只	<u>^</u>	仕	白	吉	99
	070	σ			φ		Ψ	ω	Ë	~~~		ਣ	207	ŧ	古	厉	史	岞	至	1又 12		音	46 ±⊓
ロシ	074	1.4	A Ŭ			1	<u> н</u>			<u>Ж</u>	3		200	- 空	可	旧	可増	収	115	成	125 	理	17/6
デ	0/1			ĸ	JI	IVI	н			P			209	旧	575 +885	別	低血	米	<i>)</i> =	212	→⊂	禾	135
文	0/2	1	У	Ψ	X	ц	Ч	ш	Щ	Ь	Ы		210	<u>к</u> л	悦	11日	%又 = つ	风	コ	武	1/T	学	怖
字	073	ь	Э	ю	н								211	市	叙	况	記	貝	匹	乳	7理	即	駒
	074	_									a		212	鬼	电	1/品	預	炆	且	歐	坟	版	欺欺
	075	6	В	Г	Д	е	е	ж	3	И	И		213	摂	疑	小氏	我	斑	詛	調	州	匊	判 +1
	076	ĸ	Л	м	н	0	п	р	С	Т	У		214	日	ᄢ	ビード	竹	临	訪	伯	1++	<u> </u>	ᆈ
	077	ф	Х	ц	Ч	ш	Щ	Ъ	ы	ь	Э		215	谷	脚	[[[2	ピ	<u>п</u>	メ	1/1	11	2	H/X T+P
+	078	ю	я —	n30*	4+	727	-	707	+4+	*~	;sz		210	호	5	忌	叔	个 <u> 火</u> 川	<u>۲۲</u>	以	<u>沙</u>	灾土	以民
め	160	*	里	哩	建	- h回	日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	変	医	岩	進		21/	艽	躬	及	松炭	神	柏		+	公	店
	161	癸	西	札	思		渥	旭	韋	戶	駗		218	上	担	拠	宇	采	虚	計	呾	葝	潶
	162		止	料	扱	宛	殂	虹	眙	涧	殺		219	宗	思	1 学	学	泉	* *		6.0	<u>j</u> ++	
	163	鮎	或	衆	裕	安	庵	投	暗	系	闇		220	647	任	伴	临	兄	脱	<u>开</u>	凶	肠	LE .
	164	軗	否	1.1	1	h.	h	1-					221	丱	— 叫	筒	現	咲	强	置	区	芯	亦
UN I	164			以	伊	位	依	偉	囲	夷	妥		222	挄	教	倘	况	社	洸	简	胸	曾	興
	165	威	尉	惟	意	慰	易	荷	爲	畏	異		223	喬	鄧	頭	響	<u></u> 같	篤	14	<u></u>	艽	晄
	166	移	維	緯	目	萎	衣	謂	違	遺	医		224	業	局	田	極	*	桐	* ↑	僅	勤	均
	167	井	亥	域	育	郁	磯	-	壱	溢	逸		225	П	調	一斤	欣	欽	芩	祭	离	筋	緊

	4 0			1		4 #	7 8						4 0					4 #	-8				
	1~3	0	4	2	2	- 11		6	7	0	•		1~3	•	4	2	2	- 11	10	6	7	0	•
		U +++	1	2	3	4	5	0	1	0	9			U		<u>ک</u>	<u>з</u>	4	С ±u	0	1	0 - <u>-</u>	9 Tulu
	226	斤	困	衿	襟	選	近	金	吟	鈒			290		示	찠		修	怒	招	洲	旁	秋
<	226										九		291	終	繍	習	狊	舟	衆	襲	曹	蹴
	227	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈		292	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	+
	228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅		293	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔
	229	串	櫛	釧	屑	屈							294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術
	230		掘	窟	沓	靴	礮	窪	熊	隈	粂		295	述	俊	峻	春	騢	竣	舜	駿	准	循
	231	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍		296	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	遵
1	232	郡										1	297	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒
(†	232		卦	架	邧	係	偱	刑	兄	啓	≢		298	署	書	薯	藷	諸	助	叙	t	序	徐
	233	珪	刑	辺	形	径	重	慶	彗	刮	揭		299	如	鋤	除	傷	僧					1.5.
	234	進	勘	 	杜	评	畦	證	N.	怒	纵		300	.0.	勝	「示	1200 TH	고	心	茜	唱	営	将
	235	較	野	支	苏	一次	 ≣∔		磁	叔	不百		301	幸	旭	一一一	一一		신	出	亡		
	235	発望	1E 1	2m	前	副	計	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	高	====	识版		202	安	「足」	1/1	15	小	ノ			까	旧
	230	均中	五	泣	ぶい	励	が	手	//5X 三九	同	111J //+		202	彩	小出	が	10	于	1)定	开	出		催
	237	冰	八 ////	八曲	米	<u>八</u> 米	제		云		1+		303	14	119	1字	11 7半	/口 T##	113	少	/111	がた	馬
	238	快	管	健	衆	芬	刾	呾	奁	至	嫌		304	照	炡	自	明	低	件	砂	早	夭	型
	239	建	憲	题	<u> </u>	挖	-			68			305	11	月	昌	将	焦	餌	裘	訟	訨	-
	240		梗	権	窂	大	献	研	倪	利	県		306	詳	家	頁	酱	趾	連	運	障	朝	上 …
	241	肩	見	謙	賢	■	這	鍵	庾	顕	験		307	又	亚	乗	'л'	剰	坂	場	壌	嬢	吊
	242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現		308	情	擾	条	杖	净	状	畳	穣	蒸	譲
	243	絃	舷	言	諺	限							309	醸	錠	嘱	埴	飾					
こ	243						乎	個	古	呼	固		310		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食
	244	姑	孤	5	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐		311	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審
	245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇		312	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申
I	246	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	吾	娯	後		313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診
i i	247	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐		314	身	辛	進	針	震	<u> </u>	1	স	塵	Ŧ
	248	乞	鲤	交	佼	侯	候	佳	光	公	功		315	尋	甚	尽	腎	訊	讯	陣	靭		_
	249	 効	公	厚	Ē	向		17			-75	ਰ	315				-3	µ7 V	~~	17	+75	笥	諏
	250	~//	5	帰			カス	zi	老	中	_	,	316	佰	萨乍	EV.	निर्म	浢	 ⊓∕⊐	垂	éф	堆	74
	250	τĘ	井	武	ᄬ	由	山山	76	子	一些	上坊		217	波	町	山	<u>।</u> जञ	声	淡	一些	ᅄ	近	「店」
	251	+5	拉	<u></u> 下		民日	困	<u>四</u>	一匹	1/11	北		210	ᄴ	四日		*	农 */1	12	111	如此		地
	252	归	烂	以	四 :##	光	_ 史	机	11×	使痘	伸		310	1市	腿	宗	局	銰	Ո스	题	狮	店	15
	253	江	洪	冶	溶	再	₽	呈	嗖	椅	破		319	怕	'E'	(規)	隹	怙					
	254	私	私	<u> </u>	刹	耕	考	頁	肱	腔	育		320		窟	習	য						4-11
	255	航	荒	行	衡	講	頁	購	郊	酵	鉱	せ	320					世	瀬	畝	是	凄	制
	256	砿	鋼	閤	降	項	香	高	鴻	剮	劫		321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲
	257	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻		322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製
	258	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑		323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税
	259	忽	愡	骨	狛	込							324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積
	260		此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇		325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙
	261	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂			326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌
さ	261										些		327	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	Ш	戦
i i	262	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂	1	328	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎
i i	263	詐	鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再	最		329	煽	旋	穿	箭	線					
	264	哉	塞	妻	室	彩	7	採	栽	歳	済		330		繊	羡	腺	舛	船	蔍	詮	眊	践
	265	555	<u>平</u>	雇	砕	些	經	音	細	莁	裁		331	選	凄	銷	銑	閉	鲜	前	盖		<u></u>
	266	載	欧	·/-	左	ᅒ	罪	財	· ·开	「石	1990 1990		332	~ <u></u> 全	溢	缢	睡	牁	AWT.	60		1771	////
	267	坝	标	A1 축	叱	応	7F	応	路	4/2	別	7	332	<u> </u>	1#	叩曰	<u>1</u> 11	17±	圙	朔	ılıB	世	⇔
	207	-7/C -2/T	1///# tzp	13	朔		坦	響	局	l⊢ ¢±	別	۲ ۲	222	曲	<u>**</u>	XA	広	花市	磁	望	鈤	18	一
	200	中日	11F 205	바	**/1 	1110	1≓	সং	术	町	157		224	自如	一起	1 ≣⊊	ᄢ	いる	E3	伯	에	1±1 ਹਰ	米
	209	魠) 王 士 (()	100	/叩! +===	-11	хл.	##	7.4			334	一社	「「「「」」である。	카	면	<u>1777</u>	郎	目	同一	<i>JX</i>	取
	2/0	<i>6</i> ≠	祭	汐	飯	原	L	校一	隆	維	手		335	「「「」」	丧	工	交	哭		唐		忽	恐
	2/1	鯖	奶	蒴	殿	<u>اللا</u> جدير	四	=	举	<i>梦</i>	Ш		336	搜	掃	挿	掻	保	早	皆	果	倌	僧
	272	鬠	撤	散	栈	│ 燦	埔	産	算	暴	蚕		337	漕	燥	争	捜	相	怒	槽	総	影	聡
	273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残	ļ				338	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗
L	273								仕	仔	伺		339	霜	騒	像	増	憎					
	274	使	刺	司	史	嗣	四	±	始	姉	姿		340		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息
	275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯		341	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続
	276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸		342	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜
i i	277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌	た	343	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打
i	278	諮	資	睗	雌	飼	歯	事	似	侍	児		344	柁	舵	椿	陀	駄	騨	体	堆	対	耐
I	279	字	- <u>-</u>	茲	持	時				1.3		1	345	岱	帯	待	怠	能	載	替	泰	滞	胎
	280		、 次	**	治	爾	面	痦	丙龙龙	一元	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		346	闘	苎	岱	「「」	退	遗	隊	「「」	餌	代
	281	в		甜	护	い	重	 ≓†	1444	皇皇	11J 444		347	소	+	第	戸戸	野	歴	语	流	一百	國
	201	ᆎ		- 1		17 11	11-13	<u> </u>	마티시 카이드	高			240		ハ +T	년 10+	11E	10	调	/HB 1707	///16 ≣11	千 9章	
	202	門	<u> 六</u> 本	*	<u>Г</u>	止	¥ ₩,	大	烁	主	恣		348	-15	出	灯	11	八	准	13/	記	婞	闽
	283	湿	☆ ★	疾	貿	美	部	條	忆	栄	Ż		349	諾	耳	帅	蛸	L H					5.17
	284	屡	- XX	嗣	舎	「写	射	1倍	赦	斜	煮		350		10	1旦	達	辰	等	脱	巽	竪	辿
	285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺		351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
	286	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱		352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
	287	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種		353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断
	288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹		354	暖	檀	段	男	談					
	289	綬	需	囚	収	周						1											

	4 0					4 #	F 8					1~3 4桁日											
	1~3	•	4	•	2	4 11		6	-	•			1~3		4	•	•	4 11		6	7	•	
	NIH	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		MIH	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	354						値	知	地	弛	恥		415	敏	瓶								
	355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	31	415			不	付	埠	夫	婦	富	冨	布
	356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着		416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐
	357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷		417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
	358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯		418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗
	359	Т	兆	凋	喋	竉							419	伏	副	復	幅	服					
	360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑		420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	14
1	361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶	1	421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮
	362	調	諜	招	跳	鄃	長	頂	鳥	勅	捗		422	粉	糞	紛	雰	Ϋ́	間				
	363	直	朕	沈	珍	賃	藴	陳					422							丙	併	兵	塀
2	363								淒	隊	椎		423	敞	亚	敞	듒	並	蔽	即	陛	*	百
	364	焰	追	鉑	「「」「」」	诵	家	枳	垣	堆	佃		420	僻	辟	应	1173 1113	몞	敞	莖	傍	偏	应
	365	洁	広	计	一個	妪	- ² 示 全里	塔	浩	17/L 17/L	二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二		425	받	笙	加中	<u>-</u> а	泊		庙	品	加雪	<u>交</u> 쓮
	266	頄	が山	<u>п</u>	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	小xx 全行	25 安白	118	俱	-14	<u></u>		426	加	/#19	19110	23				763	7/6	л
7	200	가而	小田		113	жJ	田均	-	/175	店	佔	17	420	判死	/0	<u>∞</u> #	0 _2		+#	ш		おお	**
	300				+0		±	「 一 一	凹	 アエ	旧当	10-	420	拓	古	胡甘	蚶	囲	一曲	少	用	悑	平用 休日
	307	别	貝	王	坂	正	<u>111</u>	広	庭	区	5万		427	惚	务	圣	赤	112	香	丏	浮	<u><u> </u></u>	1/0X
	368	你	红	挺	旋	怖	1	铤	(貝)	忹	柿		428	1 卒	池	禾	報	卒	玉	峰	筆	朋	泡
	369	艇	司	諦	邱	匝			199				429	抱	倖	以	<u>万</u>	朋					
	370		郎	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敞	周		430	1.0-	法	泡	烹	包	経	胞	芳	明	逢
	371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭		431	蜂	褒	訪	· 豊	邦	鋒	節	鳳	鵬	Ž
	372	鉄	典	填	天	展	店	添	纒	甜	貼		432	Ľ	傍	刮	坊	妨	帽	忘	Ϋ́Ċ	房	暴
	373	転	顛	点	伝	殿	澱		電				433	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿
と	373									兎	吐		434	鉾	防	吠	頬	北	僕	ト	墨	撲	朴
	374	堵	塗	妬	屠	徒	부	杜	渡	登	菟		435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔
	375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	±	奴		436	本	翻	凡	盆						
	376	怒	倒	党	冬	凍	Л	唐	塔	塘	套	ま	436					摩	磨	魔	麻	埋	妹
	377	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟		437	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
1	378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等		438	鱒	桝	亦	俣	য	抹	末	沫	迄	仮
1	379	答	筒	糖	統	到							439	繭	麼	万	慢	満					1.4
	380	I	蕃	道	藤	<u></u>	腾	-	踏	迷	诱		440	Miles	温	富							
	381	辝	臨	頭	曜	闘	働	動		一世	道	74	440		~	~	味	*	鮇	E	笞	山田	密
	382	虚	培	调	暗	画		芴	冶	金	中山	ΰ	111	宓	法	营	玲	脈	加小	し 新		肥	政
	202	迫	運	/凹	一座	生	까의	刧叔	禾	劉	丰		441	里	疾	松	1785 - 3 5	のべ	池	忙	版	加	175
	203	物	注	ᅜ	協	<i>///6</i>	疗	目	冗日	馬	サセ	*	442	5	***	4	~	桥旁	山向	াক	州	XR	-
	304	一位	武	们力	13X nta		大点	的	旧	局	白涯	¢0	442	47	~		88	<u>\11/</u>	60	山山	+75	#12	民道
	385	曳	日	ア		<u> </u>	停	叙	光	B3K	迴		443	る	叩	明	盗	还	站	馬	烀	46	滅
	386	惧	夻	雲	赳		710		-	_	++		444	免	吊	郗	裇	面	翅	1++	1++		-
ᄺ	386	marte				奈	那	囚	F	劜此	雉	Ð	444				-					戊	妄
	387	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	桶		445	孟	毛	猛	盲	網	耗	豪	儲	木	黙
	388	軟	難	汝									446	目	奎	勿	餅	尤	戻	籾	蒷	問	悶
に	388				=	尼	弐	迩	匂	賑	肉		447	紋	門	匁							
	389	虹	Ħ	日	乳	入						や	447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥
	390		如	尿	韮	任	妊	忍	認				448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮
8	390									濡	禰		449	鑓									
ね	391	袮	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃	Þ	449		愉	愈	油	癒					
0	392	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能		450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽
	393	脳	膿	農	覗	蚤							451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由
は	393						巴	把	播	覇	杷		452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	タ	
	394	波	派	푬	破	婆	罵	芭	馬	俳	廃	よ	452			<u> </u>					· ·		予
	395	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配		453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸
	396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狼	冒	売	賠		454	揚	採	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用
	397	陪	這	雪	秤	矧	萩	伯	퀤	博	拍		455	空		耀	莖	蓉	要	謡	踊		陽
	398	柏	沪	Á	箔	約	舶	道	迫	曝	道		456	蒂	欲	抑	欲	<u></u> 沃	浴	꿪	翼	淀	
	390	幅	補	道	影	声	1314	1.41		PAK		Б	456	104	124		μ/ ι		1	<u> </u>	~	~	鑼
	400	MIR	টন্য ন্যুন	关節	家	ダ	啓	垒	塘	脉	вп		457	啣	妲	並	带	瓳	壷	沒	紁	菠	和政
	404	ιkαι	白	相	1111	音	単 怒	お	加盟	帽	がし		457	「「「	1木 応R		州	アリン	一田	前	和	宿	田山
	400	加 #=	田	川	神	がも	一 だ 「 応	曲	反使	1よ <u>ル</u>	目」	h	400	- DL	til£	」」」」	11111	蘆	朣	阑	見	∓u	+
	402	奴	132	他	川崎	柳	「「「」	15日	1年	17	· 干IJ	0	438		*		тш	Très				ΛÌ	又
	403	+	反	规	帆	版	했	収		汎	版		459	腹	学	采	埋	瑞		n+	<u>/+</u>	+	
	404	3년	业	畔	緊	股	潘	販	範	★	煩		460	<u> </u>	浰	畏	裡	里	離	陸	催	平	<u> </u>
	405	頒	飯	挽	晩	番	盤	響	番	蛮			461	律	掠	略	劉	流	溜	顷	留	侃	粒
υ	405								L		匪		462	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚
	406	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐		463	両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜
	407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被		464	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫
	408	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微	L	465	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟
	409	枇	毘	琵	眉	美						る	466	瑠	塁	涙	累	類	令	伶	例	冷	励
	410		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	れ	467	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
	411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐		468	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐
	412	百	謬	俵	彪	標	<u>ж</u>	漂	瓢	票	表		469	漣	煉	篖	練	聯					
	413	評	酌	廊		症	利	苗	盆	鉦	蒜		470		蒲	谨	鐘	-175					
	414	蛭	能	品	ま	-	近	浙	一一一	客	ᇑ					~=	# 7 4						
	- 1 - T	-TE	邢目	нн і	T/	1 1110		17只	<u>, 7</u>		27		1	1	1	1			1	1			

	1 2			1		4 枚	市日					1 1 2 4 桁目											
	桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	470				-		魚	魚	· 后	眵	敗		542	<u>گ</u>	・	- #	咸	i面	峭	占	心	#	峬
5	470	霃	出	由	庙		留	1曾 ##	加加	泊	旧		5/3		町	找发	崛	ビビ	町岸	扁	崛	半送	W± 協
	471	路	刀	安笠	即老	弁	邱	的	協力	应整	加之		543	国	可品	亜		距	軍	モル 55ki	岐	一冊	岫
	472	+- 8th	绿	電	12	買	개	미고		屁	1215		544	岐	四	嶋	偏	光岩	定炭	影	1163	嵋	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ħ	473	13/J	т.к	ēHU.	ぼ	₹⊓	≓f	ক্র	昉	腔	武		545	院	細路		<u>ш</u> хх ///	抓	隆		民	- 晚 一 世	安池
1)	473	‡ ኪ	京尤	5	安日	イロ	記録	正 善	開	協	- 23 次本		540	與	四日	」 血 加			臣	旭	113 TH	甲	树
	4/4	7 1	局	<u>14</u>	브	影写	瓧	梁	IYX	176	/弓		547	市	市	田御	単比 手寸	「「「王」	拝 社	収	医麻		咬皮
44	4/5	11912	1598 +-	ᄺ	*	~	1111		#	1	V		540	咖	喧喧	帘	市	TT 応	#	4	132	,	片
2	400	忎		<u>କ</u>		365	91	े 2र	 	<u>_</u>	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		550	川 川	/118 1533	度	尼北	国	庫	2	ーー	1077	一同
水	401	궤대	245	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		家	デ	11	_\ /TL	고	<u><u> </u></u>		551	Ē	際研	廣	麻	/団 ろ	盈	服	一座	肝牛	尿
準	402	<u></u>		ノし 4回	- 示 - (打	モ	旦	点	//J //±	人	/#		552	區	虚や	国志	虚	<u>x</u> <u>\$</u> 3	四	71 288	戸河	开溜	- 74 785
<i>读</i> 字	403	伤	位	19月	1/3 /±	11	1/1	ル		 (国	师		552	タイ 細糸	一边	州	一一	弓	丹	300	「」「」	理) 用
1	404	19	化	늆		ほ	不但	化	- 17C - 从日	1/11	旧		554	一号	「「」	一旦	家	日	果	シー	影	1 //=	1/J 성태
	405	11月	1+	不	一冊	価	広広	保		15	加		555	1土 / (二)	伯	1770	御	112	1生	19	142	1/E	1//
	400	協	止	1/1/J	170 /13		问	伯	临	175	に		555	市	日分	1田	15X 나누	19	1/1		但	1/1	5//C
	407	114	1+	協	旧	旧	旧	14	小人	11 J 1/30	1m (会		557	志	心	교	1111	旧版	19	任	応	心体	
	400	値	防	置	1白	11彡	143	JOX	118	18	19%		557	미	1770	11	次	175	志	応応	旧	心	1四 辛
	409	176	<u>1XX</u> 会	一時	1四	15以	信	唇	侍	供先	供表		550	加加)년 기년	1元	心	同時	100	111	泊	110	心
	490	庐	风	旧田	時	後	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	同	院	信	旧		559	115	旧	いた	旧	協		1441	收	25	峤
	491	俚	俱	値	岡	一個	辰	軍	 [日	局	ぼ 伊		561	审	旧	反应	仔奶	唐	围	们	图	して	仔禮
	492	曲	熊	雨	図合	 	出			元	元		562	芯	101 세희	ド	1十 村地	医慢	旭	回信	協の	imi iBi	행
	493	成四	・現	夢	家	<u> </u>	兵	문 고	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	町	町		562	感	盾	影	临	間	恒	●「山」	原	闾	回
	454		 」	再	完		鬼	/1조 (五)	多	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	帝		56/	恣	区植	浴	「「「「」」	心枢	旭	隊	ぶ動	原	從
	490		一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		任	回	וו וו	77」	<u> 1</u> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	「「」	示し		565	個	何作	心	「「「「「」」	画	原居	修	心	削	ぶ 一
	490	ノし /mil	処		「元	/崖,	신	발지 상지	ᇒ	쾨	利制		505	自	湯	旭	得	圕	思	同時	1/涌	意	窓
	497	勿	찌	前	山	列	利	#X \$\$\$11	剄	別剑	州		500	認確	际	協会	1 年 新	思帰	忽	网林	1冊	障	奥
	490	のり	勿り 全切	デ	园	加山		米」	示!	221	2228		569	馮	協	1所 一般	慰	訪	「「「」	旭	旧	編	而
	499	规划	安及	労	別加	7/F ±+	<u></u>	<u>w</u> +	하	Ð	火火		500	窓	限	戚	或支	節	惟	惟	闻耳	727	<u>×</u>
	500	志力	刑干	別の合定	ᅒ	副	労励	勤	別	助	另		509	1.1	内	比	光	又刻		484	334	Б	+1
	501	则	制	回	刻	割レ	周	個	· J	冽	의		570	+T	叉 +□	世以 +丁	1110	<u>%%</u> +π	戦	<u>威</u>	 	加	プし +マ
	502		同	一副	팬			꼬	進	 			572	Tt Int	111 131	11	1X ++	173	1/12	11 111	が	1 <i>X</i> , 88	竹合
	503		ᄳ	<u>+</u>	<u>川</u> ※		开		_ 华_		민고		572	1/I\ +F	/沿	1/X +⊢	11 ŦŦ	17 +/1	14J +/+	抽	1円 +四	手	手
	504	厄	7	的	管	1	旧	則	皮敷	所	町		5/3	小 +女	指	1白	+77	1千	加	师	均均	11也 +므	<u>11</u>
	505	加以		 □	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	受应	文	受应	受	μj π45	ᄢ		575	113 +10	10 +63	供相	119	任	手	加	竹	別	<u>7代</u> 1次
	500		₩ ÷	미	叶	찌	町	いた	ᄟ	WC nma	바이		5/5	/干 +占	技	上	2112 +888	「」「」	城	批	性	半球	」 世
	509	四四	日		140	ре <u>у</u> пф	日	吃	ᄨ	ᄜ			570	伊	近氏	10p tAL	비	饭	13 実	世	1休 住	沃湿	加拾
	500	匹	呼		₩X TA	山次	L L L	PB	吐	7	癶		579	「休」	旭	매	加	田田	争執	博	1万 127	13/3	加
	509	旺	ᄢ	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	日	<u> </u>	n∕∓	Б	n#k	n≭		570	饵	協	均初	1円	加度	手	锊	18	捾	捌
	510	匝	匝	呼	咒	喧	回原	「「「」	 	的	ир 170		580	152	版	協	访	」	堎	唇辛	埂	掤	鼬
	512	住	収	呼	一一	매고	吟	「「同	呼	咿	喧		500	翩	協	酒	」 1旦 十公	「」注	恒	手	酒	個	爭 歯
	512	白	吸加	喧	一吹	ᄪ	影	いた		咳	哈哧		592	坐	加	燈	恒	1 词 催	損	调	銅絲	腹	深
	514	哈哈		喧	喧	响	喧	咱		喧喧	临		583	派	学功	ポロ 141	报	晒	りていたい。	掛	爭助	迭	父父
	515	11日	岐	咭	嗬	暎	赃	喧	喧	聖	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		584	公	以	·収 - 站	動	一般	敞	絲	名	山又	派
	516	膨	咖	响	咖	哈	^{喇叭}	味	噬	品	「「」」「「」」」「「」」」」		585	脚系	協	岐	茲	版	が	医	協	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	₩I ∓
	517	腐	喇	喇	喃	幅	「「「「「「「」」」。	卵間	咽	味	昭		586	岡口	一日	加見	万旦	尼	星	杰	服	洞	兄見
	518	喧喧	嚊	凾	随	感	脳	向幅	嘤		品		587	一是	- 半	米	至		区	畫	晤	胜	別
	519	層	層	厢	国	国	州日	HSG)	위전	<u> </u>			588	易	 哲	脉	星	量	脳	■	暗	唱	履
	520	1 L L	圏	國	圍	圓	團	圖	齊	圜	±λ		589	野	福	瞱	廖	単	~~	*#			-77
	521	圷	ці ці	坎	折	tır	场	山	乖	岱	切切		590		曄	臍	曖	一時	膅	昿	巖	壘	F
	522	坿	拘	坊	垌	- <u>-</u> 折	垤	垪	上	埃	鱼		591	电	易	朏	崩	基	朦	龐	霸	朮	東
	523	埔	培	塔	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲		592	 朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	机	杤
	524	堡	塢	举	漫	野	塒	堽	塹	野	壛		593	杆	杰	枩	杯	杪	枌	枋	枦	枡	枅
	525	塘	遒	塷	壞	墙	博	隋	雍	厭	壑		594	枷	柯	∽	柬	枳	板	构	相	柞	析
	526	壗	塘	量	堰	退	壤	重	卅	责	壹		595	析	柮	枹	柎	村	柧	檜	栞	框	栩
	527	肾	责	富	攵	々	資	夛	梦	黟	夬		596	桀	榜	楼	杯	梳	栫	椎	档	植	桿
	528	天	本	空	一一	音	奕	鱼		奚	英		597	泉	格	榕	梔	修	梛	쩐	檮	板	桴
	529	奢	道	風	膨	意		~		~	<u> </u>		598	林	梠		椏	棹	桾	檀	基	々	棘
	530		奷	妁	力	佞	侫	妣	姐	姆	姨		599	椢	構	棡	枠	根	rH-	15	~~	1-12	441
	531	姜	妍	妍	姚	娥	娟	梁	娜	娉	娚		600	10	栖	楼	棕	樱	椒	椄	棗	棣	椥
	532	奶	~	婉	س	野	嫂	梦	媚	媼			601	棹	堂	棯	椨	林	椚	横	科	榆	极
	533	嫋	嫂	媽	逓	偏	嫦	嫩	嫖	嫺	嫘		602	楷	楜	楸	楫	楔	棉	格	椹	楴	禄
	534	嬌	嬋	劈	嬲	嫐	缩	遍	嬾	嬸	孅		603	楙	椰	榆	楞	楝	応応	楼	榲	營	根
	535	媚	7	孕		孛	孥	孩	旋	孳	毈		604	樹	槁	盾	榾	様	寒	剪	鳩	易	般
	536	學	多	礭		<u></u> 它	テ	肩	寄	寂	宿		605	榧	梗	植	桓	棒	榕	榴	樯	榔	樂
	537	享	寐	寤	會	寢	宣	寥	宜	廖	窨		606	樛	槿	權	橰	槲	塹	松	榱	樞	「「「」「」」
	538	容	討	將	重	對	尓	シーシー	"。 十	形	P		607	槿	植	椪	榕	榕	様	虐	樹	檑	痘
	539	 于	尼	屈	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	日	~	<u>1</u> 27	/0	12	<u>'</u>		608	帰	相	唇	施	格	届	陸	楼	植	虐
	540	7	屈	屈		展	ш	ılıl	#	嶀	<u> </u>		600	眉	敬	榔	協	楼	1里	175	175	1/10	1/5
	541	峚	分		岫	/mai) liff	山	四		山山	心		610	121	星	薜	赵	槽	櫂	麔	榕	模	橼
		/	ш	~	- ~H	, ~=v	- ~H		~~~~		_ ~H				1	~~	عسر	1145	1 185	13	194	1201	1992

			1			4 *	6 0															
	1~3	•		•	•	41		•	-	•					•	•	411		•	-	•	•
	竹日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—————————————————————————————————————	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	611	櫑	櫟	檪	櫩	櫪	櫻	欅	糵	櫺	欒	680		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴
	612	欖	鬱	欟	欸	欷	盗	欹	飮	歇	歃	681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜
	613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿	682	箚	箋	箒	爭	筝	箙	篋	篁	篌	篏
i –	614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫	683	箴	篆	簊	篩	簑	簔	篦	篥	籠	簀
	615	宿	殲	殱	- -	殷	殼	殿	Ħ	鯍	雀	684	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	篑	笛	簪
	616	球	富	長	秘	極	重	旧	气	気	氜	685	管	爸	箫	答	筆	能	筋	箭	簻	籐
	617		-6 -5	-6-6 3-11	12 14		近	-11. 55	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	20	法	696	~ ~	7三	協	<u> </u>	可效	笧	安X 业	加兵	指	戚
	017	*\	7K	川		江	<u>///</u>	辺	께	/U	, m	000	膝	釈	戦	虹	前	附下	 	<u>作し</u> *275		号
	618	河	旧	汉	泛	×	氾	洸	泓	泊	泗	687	栢	采	和	和	和	一	采	采	极	쒸
	619	泅	~	沮	汜	占						688	标	杹	棌	挹	椓	桶	糜	旲	鬻	糯
	620		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫	689	糊	糴	糶	糺	紆					
	621	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤	690		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿
	622	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊	691	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣
	623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒	692	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵
	624	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭	湮	渮	693	緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰
	625	涵	淫	湟	湄	渣	逊	迣	浪	湯	這	694	編	絹	继	緞	緻	細	絽	縅	総	眩
	626	斑	洲	「」注	小手	「温」	///x ふ	游	汕	·22	法	695	44%	4年 4年		娠	经三	蛇白	勝	41754	缩	麻
	627		109	一一		////S		//JT 2613	7月	厌咝	油	605	小干	1//도	41AC 4555	小守 40中	小日	小旦	师	488	初出	法
	027	光	酒	洋	府	///// ::::::::::::::::::::::::::::::::	一店	反	旧	版	店	090	一般	称して	初期	桜	称	利注 418.8	祛	利用	和(税
	020	周	厉	ス	昶	武	准	滬	渮	浪	澃	697	循	郁	释	榴	槌	極	橋	们们	領	領
	629	漻	漱	滯	漲	條						698	搿	繿	纈	纉	橮	褪	纐	纓	纔	纎
	630		漾	濁	滷	澆	潺	灒	澁	初初	潯	699	纎	纛	纜	缸	缺					
	631	潜	潜	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦	700		罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	罔	罘
	632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬	701	罟	罠	罨	罩	罧	罸	羂	羆	羃	羈
	633	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	702	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹
	634	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾	703	荸	擅	扇	譱	翅	翼	翊	翕	翔	翡
	635	瀲	灑	灣	宠	炒	加	烱	炬	1/E	炳	704	煎	副	翳	翹	飜	耆		耆	耒	耘
	636	恦	慽	休	丞	格	晋	峰	帰	悟	恼	705	却	耙	耡	振	副	파	聊	脸	馬	腰
	637	限	JEP.	陥	一次次	加	一位	悍	盂	価	加加	700	取	ケロ	晾	羽立	從	超	-171-	耳	脇	脑
	630		「 に は	がべ	开		应应	杨	赤	歴	155	700	<u> 水</u>	<u>時</u>	타	***	파	프	昿	助	- 行 回	では
	030	原	災	孫	川	意	和	焼	叞	冶	凉	707	=	5年	肆	開	쁘	日	肛	배	月	別
	639	熞	殿	燧	熣	燼	100	6673	_			708	胛	育	胙	肛	肖	腔	肝	脉	肟	肬
	640		燹	燿	爃	爐	爛	嶷	爭	爬	爰	709	肥	脩	骨	脯	腋					
	641	爲	爻	爼	 	牀	牆	牋	牘	牴	牾	710		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥
	642	犂	犁	犇	犒	犖	擅	犧	犹	犲	狃	711	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤
	643	狆	狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏	712	膣	腟	膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀
	644	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾	713	臂	膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臓
	645	奬	獏	默	獗	獪	獨	獰	獸	獵	獻	714	臠	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅	與	舊
i	646	獺	珈	玳	珎	玻	珀	ŦĦ	珮	珞	璢	715	全	舐	舖	舩	舫	舸	舯	艀	艙	艘
	647	狼	郁	破	臣	邗	税	暇	雷	聂	脳	716	一種	神	輪	嵯	鰫	撼	總	艫		齀
	648	羽	孫	光光	抽	- 77	聑	平	塔	培	理	710			サ	ガ	池	一些	芁	细	苁	芯
	640	居	山(() 工会	玉	JE	収	내	垣	埋	垺	瑛	710	호	デザ - 井		<u></u>	보	二	又世	劳劳	ガ	<u>×</u>
	049	菫	- 現	北	受	攻	45	T #	τΛ	TT	TT	710		19	丹	<u> </u>	4	垺	毋	28	15	4
	650	-4-	驯	判許	肛	瓧	云	匙	应	瓩	胆	/19		卯		末	立					
	651	瓮	甊	螢	甅	甌	甎	豈	甕	甓	音	720		茵	回	各	幺幺	朱	旬	如	存	谷
	652	甦	甬	甼	畄	畍	畊	畉	彫	畆	畚	721	茯	范	茗	茘	莅	莚	莪	莟	莢	莖
	653	畩	畤	畧	畫	除	一畸	當	疆	疇	畴	722	莫	莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉
	654	疊	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳	723	莨	菴	萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁
i	655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙	724	幕	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蓤
	656	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	瘀	痩	痲	痳	725	菻	葭	萪	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒭	葭
	657	痼	凛	疹	瘟	疲	瘠	瘡	癫	瘤	瘖	726	蕃	荷	存	萆	葯	蔬	莒	蒶	蒸	蕃
	658	疲	唐	痼	瘀	瘤	廊	瘴	癖	席	疲	727	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	茘	莁	荖	蒻	莜	莀	蒙	世	菡
	650	疲	疫症	病	/波	加速	MAX .	/[3]	1752	/员	/庄	720		动	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	吉	湖	「「「」」で	法	茶花	茄	芯
	009	74頁	1/頁 1/頁	11111年	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	7倍距	þ	白	<u>6</u> ⊏	þ	伝	720	万劫	宗	1白	- 将	原	1 ev	<i>ي</i> تر ا	灰	777	副
	000	60	側	*=	天	役		兄	収	奉	11	/29	1 1 1 1	棘	舜	売	草	**			*	**
	661	玩	暗	省	垣	成也	一级	戦	皹	弧	孟	730	-	尋	樂	歮	猶	温	殖	曾	豊	創
	662	盍	盖	盒	盞	盡	盟	盧	盪	蘯	盻	731	薨	蕭	薔	薛	藪	微	辟	預	雷	稜
	663	眈	眇	眄	眩	眤	眞	皆	眦	眛	眷	732	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹
	664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睾	睹	733	蘊	蘓	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿
	665	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼	734	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪
	666	瞽	膽	矇	矍	直	矚	矜	矣	矮	矼	735	蚋	蚌	蚶	蚯	蚄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫
	667	砌	제반	確	砠	磭	硅	碎	砳萨	返	碉	736	蛔	蛞	짭	恭	較	帙	姥	蜒	蜆	蜈
	668	碚	碌	硍	福	福	磁	硙	碍	磋	磁	737	寄	辱	÷	至	輕	幹	幅	喇	蜴	~
	000	福	ᄺ	応	亞	設	면접	HIZE H	PH4	HAC	- 1 74	730	一些	峙		衄	悲	与 一 一 二	雪	品	衂	岘
	670	ИЛŻ	师	庫	府	層	下向	哮	哕	戊놀로	桃	730	비	加	-41/1 	呵	里	폐	明	페미	피거	,제소)
	674	1 589	現	14년 국민	現	명	ド	明我	말	研究	2日 日 日	7.39	거미거	延参	222 111	坂	· 씨태 슈SP	光火	110	市内7	≢⊄	<u>⊨₩</u>
	0/1	保	ᄣ	개미	心	示	川F =====	心		県	収	740	*	「「「「「」」	뙈	蛎	뽼	軍	以	题	留	彩
	672	禊	酸	福	齋	禅	一禮	イモ	周	周	秉	741	論	弊	蟐	虹	螢	堂	壁	量	螟	蠼
	673	秕	秧	秬	秡	林	稈	稍	棋	植	椆	742	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒
	674	稟	禀	稱	稻	稾	稷	穃	穗	稺	穡	743	蠑	蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	蠺	蠹	蠧	蠻
	675	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘	744	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞
	676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	麚	窿	邃	竇	745	衵	衽	袵	衲	袂	衫	袒	袮	袙	袢
	677	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢	746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙
	678	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笛	笳	笘	笙	747	裝	裏	褂	裼	裴	被	袻	褄	褌	福
	679	公	箔	メ <u>キ</u>	ゲ	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		ن	201		-	740	- <u>1</u> 2	庭	111 加加	振	却	ゴー	1m3 22年	室	雨	1/110
	013	Ē	25	4			1					/40	TI木	一式	TILL 1	1万	11년	11111	1755	表	22	1日
$1 \sim 3$		1			4 梢]目																
------------	-------	----------	--------	--------------	-----------------	-----------------	------------	--	-------------------	-------												
桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
749	褸	襌	褝	襠	襞																	
750		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃												
751	覈	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲												
752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸												
753	訃	訖	訐	訂	訛	訝	訥	訶	詁	詛												
754	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄												
755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂												
756	諚	諫	諳	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷												
757	遍	諛	問	蓍	謚	謳	謖	謐	謗	謠												
758	謳	輸	警	調	漫	誤	譁	謞	識	謪												
759	誼	習	習慶	譚	詣	F53		=#	#=#	-10												
760	靈	課	普	辞	這	 	貿	調	離	麗												
762	一截	ᇓ	進	退 弦	- 67 - 平	討	知	 	<u>ゴ9</u> ピ 多仕	豆貂												
763	豆細	彩	溆	- 718 ≨Hł	习猫	別	加居	雪		31												
764		新	販	西	音	膨	唐	 		 睡												
765	趙	暬	嶅	替	習	富	膽	唐	齊	腻												
766		晶	膻	易	諸	去	赳	診	崩	肢												
767	맒	趺	跏) IIII	跖	跌	跛	跋	跪	投												
768	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟												
769	蹂	踵	踰	踴	蹊																	
770		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪												
771	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋												
772	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆												
773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫												
774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛												
775	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉												
776	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣												
777	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴												
778	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	通												
779	迨	逐	逕	達	进		·	· 70	<u> </u>	*#												
780	206	运	遐	這	遊	巡漏	退	巡	遡	通												
781	返	辺	巡	选 市7	<u></u> 1117	進	避 777	返回	過	巡												
783	愛知	喧響	翅	(1) 목(即	御	대표	動	部	副												
784	野	形	「別の」	明	甲P 西世	⁹⁴¹⁾	耐力	訪	田又 医登	而充												
785	郦	福	膊	睡	福	囲	宇中	======================================	啓	釦												
786	釟	谷	金	叙	叙	分金	釣	釿	創	鈬												
787	鈃	鈑	鉞	鉗	鈩	絃	鉤	鉈	銕	細												
788	鉋	鉐	衞	銖	谷	話	釽	鋏	銹	銷												
789	鋩	錏	鋺	鍄	錮	28				-15												
790		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠												
791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	螷	鏗												
792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔												
793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁												
794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵												
795	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊												
796	閔	閖	閘	閙	閠	閨	閧	閭	閼	閻												
797	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖												
798	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌												
799	陏	陋	陷	灰	陞	por:		PL>	p D	nrb-												
800	pres-	网	陟	防	隆	卿	「陸」	隘	順	隗												
801	厥	隧	隠	随		陥	求	隷	隹	雎												
002	市	堆	雅	係	雅	任	庫	包靈	骨靈	遥												
0U3 80/	沛	見靈	安露	活雪	非動	林扇	英雷	留题	淫	散告												
004 805	命	留	雞	謁		翠	歴	- <u>-</u> 裁	1年7月 日本	菲												
305	お手	師	一 話	爭	*X 똶	影	期	新	野	影												
807	巅	鞍	羅	- 単	11	部	_∓⊎]‡E	瘤	韲	音												
808	部	韵	頏	頌	頸	頭	頡	頷	頽	顆												
809	顏	题	顫	顯	望	<u>шл</u>	рд	PX	177	7.55												
810		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	醥												
811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝												
812	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅												
813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭												
814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱												
815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷												
816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟												
817	驢	驥	驤	驩	驫	驪	骬	骰	骼	髀												

1~3	4桁目									
桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
818	髏	觸	髓	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯
819	퇌	髮	髴	髱	髷					
820		髺	鬆	鬘	鬚	顯	鬢	鬣	鬥	鬧
821	鬨	鬩	鬪	鬮	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍
822	魎	魑	檿	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鯟	鰄	鰮
826	鰛	鰥	魳	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
830		鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
831	鶇	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鷁	鶻
832	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭
833	鷯	鷽	鸚	鸛	鸞	鹵	鹹	鹽	麁	麈
834	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
835	麭	靡	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
836	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼
837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
838	齔	齣	齟	齠	齡	齦	齧	齬	齪	齷
839	齲	皆	龕	龜	龠					
840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			

4

付録

索引

数字

1200dpi 印刷	44
600dpi 印刷	44
802.1X	127
802.1X認証設定	126
۵	

•	
APPLETALK使用	
AppleTalkプロトコルを設定する	86

D

DHCP使用	(IPアドレス)	
DHCP使用	(オプション)	
DHCP有効	(オプション)	
- 10170		

Е

	100
EAP-IVID5	120
EAP-MSCHAP	126
EAP-TLS	126
EAP-TTLS	126
EAPユーザ名	129
Ethernet速度を設定する	87
ETHERNET通信速度/通信方式設定	87
Eメール	25
Eメール確認	29
Eメール設定	99
Eメールの件名を設定する	100

F

FQDNアップデート方法	81, 83
FQDNオプション	81, 83
$F \supseteq - \downarrow^{\flat}$	21

н

HTTPサーバー使用	86
HTTPネットワークサービスを設定する	86

I

IPv6プロトコル	32
IPX/SPXプロトコルを設定する	34
IPX/SPX使用	84
IPアドレス77,7	79
IPセキュリティを設定する	38
IPフィルタリング	87

L

LANケーブルのリンクダウン検出	.87
LDAP、フィルタリング機能、リンクダウン検出を	
設定する	.87
LDAP使用	.87
LLMNR	82

Μ

MACアドレスフィルタリング	87
----------------	----

Ν

NDS使用	
NetBIOS名	85
NetWare使用	84
NetWareを設定する	84
0	
OCRカウンタを表示する	134

P
PEAP 126
S
SMBプロトコル
SSIDとバスフレースによる接続を設定する
т
TCP/IPプロトコルを設定する(IPv4)77 TCP/IPプロトコルを設定する(IPv6)78
U
USBケーブル印刷122
W
Wi-Fi Direct設定

あ

新しい部門コードの登録	140
厚紙セット	70
圧縮率	
宛先の検索結果の表示順設定	27
宛先の登録	
宛先の編集/削除	27
宛先を検索する	27
アドレス設定方法	77, 79, 80, 82
アドレス帳	
アドレス帳リスト	
アドレス帳を管理する	
暗号化レベル	106

い

位置合わせ	43
位置を補正する	12, 46
異方向用紙の許可	90, 114
印刷用パスワード	
インターネットファクス設定	30, 101
インテグリティチェックを実行する	107

う

ウィークリータイマー	
ウィークリータイマーを設定する	

お

オートカセットチェンジ	90, 114
オートクリアを設定する	46
音量と高さを設定する	13
オプションのライセンスを管理する	47
オプションをインストールする	49

か

会社名	25
回線増設ユニットを設定する	
回線モニタ	
解像度	16, 19
外部キーボードレイアウト	
カウンタ管理メニューに入る	132
カセット	22, 123

カセット引き出し時用紙サイズ・タイプ確認	70
画像粗さを切り替える	45
画像回転	18
紙詰り解除後の印刷	70
カラーモード	.14, 18
簡易階調補正を設定する	
管理者設定メニューに入る	35
管理者パスワードを変更する	40
管理者メッセージ	

き

キーボード設定を変更する	69
機器情報を設定する	
機器設定	11, 37
既定の件名	
機密受信	96
強制暗号化	106
切り捨て印刷	
記録モードを設定する	

<

区点コード表	175
グループの検索	
グループの登録	
グループの編集/削除	
グループメンバの確認	
グループリスト	21
グループを管理する	28

け

ゲートウェイ	77, 79
権限	
原稿送り装置のスジ低減レベルを設定する	70
原稿外消去	91
原稿モード	.14, 16, 19
原稿モード(カラー)	14
原稿モード(自動カラー)	14
原稿モード(白黒)	14
件名	99
件名のカスタマイズ	100

Ζ

コピー	44, 70
コピー/プリント割当を初期化する	
コピー 600dpi	44
コピー設定	
コピー設定手差し用紙	14

さ

-	
サービスコンテキスト	84
サービスツリー	84
サービス電話番号	38
サービス用パスワードをリセットする	40
最大コピー部数	90
サブネットマスク	77

L

自局名を登録する	
時刻指定	
システムアップデートを実行する	60

	156
日 生 日 ユ 一 ザ	21
システムの初期化	120
システムをアップデートする	60
下地调整	
「地硐正 白乱卬別	110
	110
自動階調補止と位直合わせの操作を設定する	
	12, 44
目動カラー選択時のモノクロページ画質	
自動カラー選択時モノクロページ濃度調整	
自動カラー選択の初期値	
自動カラー選択判定レベル	14, 18
自動節電モード	41
自動節電モードを設定する	42
自動でIPv6の設定を行う	
ステートフルのネットワーク環境	82
ステートレスのネットワーク環境	80
自動面面	90
23.19.22	20
安兵	
稲((└)ハリ)	
又信官 理記球	110
「又信終」首	
受信専用	
受信万法	
受信元情報	92, 93
出力形式	109
手動でIPv6の設定を行う	
情報	38
証明書をインポートする	102
証明書を管理する	102
初期化	120
-π#Ω=Ω,c±	
	120
初期設止 802.1X認証	120
初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ	120
初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定に戻す	120 127 88 44
初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定に戻す 初期設定をする	120 127 88 44 93
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定に戻す 初期設定をする ジョブ従制結行(排紙告設定違い) 	120 127 88 44 93 .114
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定に戻す 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い) 	120 127 88 44 93 114
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定に戻す 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い) ジョブ強制続行(パンチ屑フル) 91 	127
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定に戻す 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い) ジョブ強制続行(パンチ屑フル) ジョブスキップ設定 ジョブスキップ設定 	127
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定に戻す 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い) ジョブ強制続行(パンチ屑フル) 91 ジョブスキップ設定 ジョブスキップを設定する 	127
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定に戻す 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い) ジョブ強制続行(パンチ屑フル) 91 ジョブスキップ設定 ジョブスキップを設定する 白黒無制限の有効/無効を設定する 	127
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定に戻す 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い) ジョブ強制続行(パンチ屑フル) 91 ジョブスキップ設定 ジョブスキップを設定する 白黒無制限の有効/無効を設定する 新規に補正する 	127 88 44 93 114 , 98, 115 69 69 69 44
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定に戻す 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い) ジョブ強制続行(パンチ屑フル) 91 ジョブスキップ設定 ジョブスキップ設定 ジョブスキップを設定する 白黒無制限の有効/無効を設定する 新規に補正する 	
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定に戻す 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い) ジョブ強制続行(パンチ屑フル) 91, ジョブスキップ設定 ジョブスキップを設定する 白黒無制限の有効/無効を設定する 新規に補正する オーパースリープ 	
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定に戻す 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い) ジョブ強制続行(パンチ屑フル) ジョブスキップ設定 ジョブスキップ設定 ジョブスキップを設定する 白黒無制限の有効/無効を設定する 新規に補正する オ 	
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定に戻す 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い) ジョブ強制続行(パンチ屑フル) 91 ジョブスキップ設定 ジョブスキップ設定 ジョブスキップを設定する 白黒無制限の有効/無効を設定する 新規に補正する オーパースリープ スーパースリープモード 	
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い) ジョブ強制続行(パンチ屑フル) 91 ジョブスキップ設定 ジョブスキップ設定 ジョブスキップを設定する 白黒無制限の有効/無効を設定する 新規に補正する オ スーパースリープ スーパースリープモード スーパースリープモード スーパースリープモード 	127
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定に戻す 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い) ジョブ強制続行(パンチ屑フル) 91 ジョブスキップ設定 ジョブスキップ設定 ジョブスキップを設定する 白黒無制限の有効/無効を設定する 新規に補正する オ オ スーパースリープ スーパースリープモード スキャン スキャンカウンタを表示する 	
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定に戻す 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い) ジョブ強制続行(パンチ屑フル) 91 ジョブスキップ設定 ジョブスキップ設定 ジョブスキップを設定する 白黒無制限の有効/無効を設定する 新規に補正する オ スーパースリープ スーパースリープ スキャン スキャンカウンタを表示する スキャンカウンタを表示する 	
約用設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定に戻す 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い)	127 88 44 93 114 , 98, 115 69 145
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定に戻す 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い) ジョブ強制続行(パンチ屑フル) 91 ジョブスキップ設定 ジョブスキップ設定 ジョブスキップを設定する 由黒無制限の有効/無効を設定する 新規に補正する オ スーパースリープ スーパースリープモード スキャン スキャンシカウンタを表示する スキャン設定 ステータスメッセージを設定する スープ 	
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定に戻す 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い) ジョブ強制続行(パンチ屑フル) 91, ジョブスキップ設定 ジョブスキップを設定する 白黒無制限の有効/無効を設定する 新規に補正する す スーパースリープ スーパースリープモード スキャン スキャンシカウンタを表示する スキャン設定 ステータスメッセージを設定する スリープ移行時間 スリープモード 	
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定に戻す 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い) ジョブ強制続行(パンチ屑フル) 91, ジョブスキップ設定 ジョブスキップ設定 ジョブスキップを設定する 白黒無制限の有効/無効を設定する 新規に補正する f スーパースリープ スーパースリープモード スキャンカウンタを表示する スキャン設定 ステータスメッセージを設定する スリープモード スリープモード スリープモード 	
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定に戻す 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い) ジョブ強制続行(パンチ屑フル) 91 ジョブスキップ設定 ジョブスキップ設定する 白黒無制限の有効/無効を設定する 新規に補正する f スーパースリープ スーパースリープモード スキャンカウンタを表示する スキャン設定 ステータスメッセージを設定する スリープそード スリープモード スリープモード スリープモード スリープモード スリープモード 	127 88 44 93 93 114 98, 115 69 69 69 69 44 40, 43 40, 43 134 134 134 18 40, 43 41 ドを 43
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い) ジョブ強制続行(パンチ屑フル) 91 ジョブ強制続行(パンチ屑フル) 91 ジョブスキップ設定 ジョブスキップを設定する 白黒無制限の有効/無効を設定する 新規に補正する オ オ スーパースリープ スーパースリープモード スキャンカウンタを表示する スキャン設定 ステータスメッセージを設定する スリープモード スリープモード スリープモード スリープモード スリープモード スリープモード スリープモード 	127 88 44 93 44 93 114 98, 115 69 69 69 69 44 44 44 44 44 44 44 134 70 134 134 46 40, 43 18 46 40, 43 18 46 40, 43 18 46 41 5を 43
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い) ジョブ強制続行(パンチ屑フル) 91 ジョブスキップ設定 ジョブスキップ設定 ジョブスキップを設定する 白黒無制限の有効/無効を設定する 新規に補正する オ オ スーパースリープ スーパースリープモード スキャンカウンタを表示する スキャン設定 ステータスメッセージを設定する スリープモード スリープモード スリープモードまたはスーパースリープモー 設定する 世 	127
 初期設定 802.1X認証 IPセキュリティ 初期設定をする ジョブ強制続行(排紙先設定違い) ジョブ強制続行(パンチ屑フル) 91 ジョブスキップ設定 ジョブスキップ設定 ジョブスキップを設定する 新規に補正する オ スーパースリープ スーパースリープ スーパースリープ スキャンカウンタを表示する スキャン設定 ステータスメッセージを設定する スリープそード スリープモード スリープモード スリープモード スリープモード スリープモード スリープモード スリープモード ジョブス ジョブス 	127 88 44 93 114 98, 115 69 145 69 145 44 145 44 145 44 145 44 145 44 134 134 134 18 46 40, 43 18 46 40, 43 18 46 40, 43 18 41 ドを 43

制限	85
製品情報を表示する	47
製本	15
セカンダリポート番号	86
セキュアPDFの初期設定をする	106
セキュリティ設定	
セキュリティモードを設定する	116
セッション消去	88
設置場所	38
設定確認	127
[設定/登録]からアドレス帳に登録する	25
節電モードを設定する	41
セルフチェック間隔を設定する	71
センタリングコピー	91
全部門一括制限の有効/無効を設定する	
全部門のカウンタをリセットする	146
全部門を削除する	
	•••••

そ

ソートモード	90
ゾーン名	86
送/受信	
送信管理記録	
送信者アドレス	
送信者名	
ソフトウェアキーボード	69

た

帯電チャージャとLEDプリントヘッドを	
クリーニングする	70
ダイヤルイン	94
ダイヤルタイプ	94
ダイヤルタイプ(回線2)	94
大容量給紙装置用紙切れの事前通知	46
ダイレクト送信	111

ち

中継親局	
中継子局	
中継孫局	

0

通信受付表	109
通信受付表を設定する	112
通信記録出力	109
通信記録出力を設定する	109
通信結果表	109
通信結果表を設定する	110

τ

データバックアップ/リストアを設定する.	71
データをUSBメディアからリストアする	74
データをUSBメディアにバックアップする	72
データを外部サーバーからリストアする	75
データを外部サーバーにバックアップする	73
ディスプレイを調整する	12
手差し印刷の確認	115
デバイス証明書をエクスポートする	105
デバイス名	86
電源オフ画面の表示/電源オフ時の動作を	
設定する	67
電源オフ方法選択画面	67

電話番号
と トータルカウンタ
な 名
に 日時を設定する40
ね ネットワーク状態を確認する
の 濃度 14, 16, 19 濃度調整

は

ハイコントラスト表示を設定する	11
排紙トレイ自動切替(カスケード印刷)	91, 115
バインダリサーバー	84
白紙ページ除去	14, 18
白紙ページ除去判定レベル	14, 18
パスワードを管理する/サービス用パスワー	ドを
リセットする	40
発信元情報	92, 93
番号入力画面	153

ひ

備考	25
日付/時刻	40
日付表示形式	40
表示	69
表示言語を削除する	59
表示言語を追加/削除する	57
表示言語を追加する	57
表示言語を変更する	11
標準	20
標準で使用する言語を設定する	59

ふ

ファイリングボックス	20
ファイル設定	
ファクス設定	16, 92
ファンクションボタンの機能を設定する	71
ファンクションボタンの機能を表示する	12
複数宛先送信前確認	17
複製データをインストールする	63
複製データを作成/インストールする	63
複製ファイルを作成する	65
部署名	25

復活送信を設定する	96
ブック両面	15
部門OCRカウンタを表示する	137
部門カウンタのクリア	144
部門管理カウンタ	136
部門管理設定	138
部門管理の有効/無効を設定する	139
	143
部門コードの変更	142
部門コードリストを印刷する	
部門コードを登録/変更/削除する	139
部門スキャンカウンタ	137
部門ファクス送信カウンタを表示する	137
部門プリントカウンタを表示する	137
プライベート印刷/ホールド印刷の	
自動リリース	115
プライマリポート番号	86
プリンタ/ファイリングボックス	114
プリントカウンタを表示する	134
Bluetooth	119
Bluetooth印刷	31
フレームタイプ	
プレゼンテーション	20
プレビュー設定	17. 18
プレフィックス	
分割送信サイズ	
分割ページサイズ	
^	

ページ集約15

ま

マスタパスワード	106
----------	-----

む

無線LAN	116
め	
メール通知を設定する	
メモリ送信	111

ŧ

-	
文字入力画面	152
文字入力のしかた	
干二々音量	93
モバイル設定を変更する	

ゆ

ユーザ証明書のCommon Nameを	
ユーザ名に使う	129
ユーザ設定サイズスキャン	124
ユーザ設定メニューに入る	10
ユーザパスワード	106

ユーザパスワードに認証コードを使用	106
ユーザパスワード変更	125
優先サーバ	84

よ

用紙切れ通知	46
用紙サイズを設定する	22
用紙種類を設定する	23

5

—	
ライセンス情報を表示する	48
ライセンスをエクスポートする	56
ライセンスを無効化する	54
ライセンスを有効化する	51
ラインアート	20

b

リスト印刷	
リスト印刷/レポート設定	109
リスト印字	154
リストを印刷する	113
リモート	112
リモート受信	93
両面印刷	
両面モード	
リンガ音量	93
リンクローカルアドレス 7 9	9, 80, 82

n

レイアウト	
レポート出力を設定する	

3

ローカル	112
ログ一覧からアドレス帳に登録する	26
ログエクスポートを実行する	68
ログオン	85
ログをエクスポートする	68

わ

割当管理	 141

FC-2010AC FC-2515AC/3515AC/4515AC/5015AC DP-2518A/3518A/4518A/5018A FC-5516AC/6516AC/7516AC DP-6518A/8518A OMJ170073B0 東芝デジタル複合機 <u>設定管理ガイド</u> C-STUDIO2010AC C-STUDIO2515AC/3515AC/4515AC/5015AC C-STUDIO2518A/3518A/4518A/5018A C-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC C-STUDIO6518A/8518A



R171020T7801-TTEC Ver02 F 発行 2018年11月

