技術基準適合認定品



OFISTAR MI800

コピー編







目次

本書の表示について	iv
安全に関する表示	iv
操作キーとボタンの表記	iv
原稿・用紙向きの表記	V
画面について	V
コピーの前に	vi
コピー禁止事項	vi
原稿の自動検知について	vii
コピー中にメモリーオーバーしたとき	viii

第1章 コピー基本操作

コピーの基本操作	
基本的なコピー操作	1-2
用紙を選んでコピーする(用紙)	1-3
手差しトレイを使ってコピーする	1-4
複数の機能を組み合わせたコピー操作	1-5
組み合わせができない機能について	1-5

<u>第2章 コピー機能</u>

機能一覧	2-2
コピー機能	2-5
濃度を設定する(濃度)	2-6
用紙を仕分けする(仕分け)	2-7
拡大/縮小コピーする(拡大/縮小)	
複数枚の原稿を 1 枚の用紙にコピーする(ページ集約)	2-12
1 枚の用紙に繰り返しコピーする(リピート)	2-14
見開きページを 1 枚ずつコピーする(ページ分割)	2-15
両面コピーする(両面)	2-16
小冊子になるようにコピーする(小冊子)	2-20
大きさの違う原稿を一緒にコピーする(ミックス原稿)	2-22
原稿の読み取りサイズを指定する(読み取りサイズ)	2-23
カードの両面を1枚の用紙にコピーする(カードコピー)	2-24
別の原稿を続けて読み取る(連続読み込み)	2-26
割り込んでコピーする	2-27

初期値を設定する	
コピー機能の初期値を設定する	
初期値設定一覧	
コピー予約を設定する	3-4
優先応用機能を変更する	3-5
その他コピーに関する設定	

本書の表示について

安全に関する表示

本書では、安全にお使いいただくために守っていただきたい事項や操作する上での重要情報 に、以下のマークをつけています。

⚠警告	取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う可能性のある警告事項が書か れています。 安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。
⚠注意	取り扱いを誤った場合に、傷害を負う可能性または物的損害が発生する恐れが ある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注 意事項をお守りください。
∎お願い	誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ず守っていただきたい重要事項や 制限事項が書かれています。
Ø補足	操作の参考情報や補足説明が書かれています。

操作キーとボタンの表記

- 〈 〉操作パネル上のキー
 - (例:スタートキー →〈スタート〉)
- []液晶ディスプレイ上のボタンやコンピューター画面上のボタンなど (例:画質ボタン→[画質])

▶ 記号:用紙を機械正面から見て縦にセットすることを表します。



□記号:原稿を機械正面から見て縦にセットすることを表します。



画面について

本書では、特に断りがない限り OFISTAR M1800 の標準仕様(記録紙カセット2段)の画面 を使用しています。オプション品の装着によっては、画面が異なる場合があります。

コピーの前に

コピー禁止事項

本商品で何をコピーしてもよいわけではありません。 特に法律によって、そのコピーをとるだけでも罰せられるものがありますので、次の点にご 注意ください。

□ 法律によりコピーを禁止されているもの

紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債、地方債証券 外国紙幣、証券類 未使用郵便切手、はがき類 政府発行の印紙、税法で規定されている証券類

<関係法律>

- 通貨及証券模造取締法
- 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
- ◆ 郵便切手類模造等取締法
- ◆ 印紙等模造取締法
- ◆ 紙幣類似証券取締法

□ 著作権の対象となっているもの

書籍、絵画、写真、図面、地図、楽譜などの著作物は、個人的にまたは、家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除いてコピーは禁止されています。

□ 注意を必要とするもの

政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可証、身分証明書や通行証、 食券などの切符類も勝手にコピーしないほうがよいと考えられます。 民間発行の有価証券(株券、小切手、手形等)、定期券、回数券などは事業所が業務に供する ための最低必要部数をコピーする以外は、政府の指導によって注意が呼びかけられています。

原稿の自動検知について

自動で検知できる原稿サイズは、A4 や B5 などの定形サイズだけです。 不定形サイズの原稿をコピーする場合は、[用紙]を押してコピーする用紙を選択するか、 〈応用機能〉→「読み取りサイズ」→[確定]を押して読み取りサイズを選択してからコピー します。

□ 拡大/縮小設定が自動の場合に、原稿サイズを自動検知できなかったとき

読み取りサイズ選択画面が表示されます。読み取りサイズを選択し、[確定]を押します。

読み取り)サイズ	
A3	A5	B5
A4	A51	85 1
A41	B4	
	取り消	レ「確定」

□ 用紙選択が自動の場合に、原稿サイズに合った適切な用紙がないとき

自動検知した原稿サイズに合った用紙がセットされていないときは、「最適な用紙があり ません。コピーする用紙を選択ください。」と表示されます。 以下の画面でコピーする用紙を選択し、[確定]を押します。



倍率([拡大/縮小])を変更してコピーする場合は、[取り消し]を押してコピーを中止し、 倍率とコピーする用紙を選択してからコピーしてください。(→ 2-9 ページ)

コピー中にメモリーオーバーしたとき

原稿蓄積中にメモリーオーバーしたときは、以下のメッセージが表示されます。



- [はい]を押すと、蓄積された原稿をコピーします。
- [いいえ] を押すと、コピーを中断します。設定を変更するか、メモリーが空くまで待って からコピーしてください。
- 何も押さずに画面自動リセット時間(初期値:3分)が経過すると、ジョブがキャンセル されます。画面自動リセット時間は変更できます。詳細は、『機器設定・管理編』第1章の 「初期値を設定する」を参照してください。

第1章

コピー基本操作

コピーの基本操作	1-2
基本的なコピー操作	
用紙を選んでコピーする(用紙)	
手差しトレイを使ってコピーする]-4
複数の機能を組み合わせたコピー操作	
組み合わせができない機能について	



基本的なコピー操作

ここでは、基本的なコピーのしかたを説明します。

【 原稿をセットします。



原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。



モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。 必要に応じて画質(→ 2-5 ページ)や濃度(→ 2-6 ページ)を設定します。





3 テンキーでコピー部数を入力します。

1~999 部まで設定できます。

- 4 〈スタート〉を押します。
 - ・コピーを中断したいときは、〈ストップ〉を押します。
 - ・現在のジョブの印刷中に、「コピー予約できます」と表示されたら、次の原稿を読み取るこ とができます。

Ø補足

セットした原稿の向きと、記録紙カセットや手差しトレイにセットされている用紙の向き が異なる場合に、自動的に読み取った原稿のイメージを回転させて、原稿と用紙の向きを 合わせてコピーします(この機能を自動回転コピーといいます)。自動的に原稿のイメー ジを回転してコピーするのは、「用紙:自動」に設定している場合で、A4サイズ以下の 用紙が選択されたときだけです。

用紙を選んでコピーする(用紙)

コピーしたい用紙を選択してコピーできます。

【 原稿をセットします。



原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。

必要に応じて画質(→2-5ページ)や濃度(→2-6ページ)を設定します。

2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。

3

[用紙] を押します。

コピーできます セット 1 2013/ 1/ 1(火)00:00 メモリー残量 100% 用紙 拡大/縮小 画質 目動 100% 文字

4 コピーする用紙を選択し、[確定]を押します。

用紙	
自動	手差し:A5
≡1:A4D	
≡2:A3	
	_取り消し確定

- ・「自動」を選択すると、原稿サイズと設定された倍率から適切な用紙を自動的に選択します。
- ・倍率が自動に設定されている場合、用紙を自動に設定すると、倍率は100%に変更されます。
- ・手差しトレイを使ってコピーする場合は、「手差しトレイを使ってコピーする」(1-4 ページ)を参照してください。

5 テンキーでコピー部数を入力します。

1~999部まで設定できます。

6 〈スタート〉を押します。

手差しトレイを使ってコピーする

記録紙力セットにセットできない用紙を手差しトレイにセットしてコピーできます。

☑ 補 足

手差しトレイに用紙をセットしたときは、用紙サイズや用紙の種類の設定が必要です。 詳細は、『基本編』の「用紙をセットする」の「手差しトレイにセットする」を参照して ください。

原稿をセットします。 原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。

2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。

必要に応じて画質(→2-5ページ)や濃度(→2-6ページ)を設定します。

3 手差しトレイを開き、用紙をセットします。



・大きなサイズの用紙をセットする場合は、補助トレイを引き出します。

4 表示された設定でコピーする場合は [はい]を押し、設定を変更する場合は [いいえ]を押します。

[はい]を押した場合は、手順6に進みます。

5 [いいえ]を押した場合は、用紙のサイズと種類を設定します。

確定	

変更したい項目を選択して[確定]を押すと、設定変更できます。

6 テンキーでコピー部数を入力します。 1~999 部まで設定できます。

7 〈スタート〉を押します。

複数の機能を組み合わせたコピー操作

複数の機能を組み合わせたコピー操作について説明します。

- **原稿をセットします。**原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。
- 2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。 必要に応じて画質(→2-5ページ)や濃度(→2-6ページ)を設定します。
- 3 (応用機能)を押して、各機能を設定します。
 各機能については、第2章の「コピー機能」を参照してください。
- 4 ほかの機能を設定するときは、手順3の操作を繰り返します。
- **5** テンキーでコピー部数を入力します。 1~999 部まで設定できます。
- 6 〈スタート〉を押します。
 - ・コピーを中断したいときは、〈ストップ〉を押します。
 - ・現在のジョブの印刷中に「コピー予約できます」と表示されたら、次の原稿を読み取ることができます。

組み合わせができない機能について

各機能には、組み合わせて設定できないものがあります。組み合わせできない操作を行った 場合の動作には、以下の2種類があります。

- あとから設定したものが優先される(先に設定したものは解除される)
- 先に設定したものが優先される(警告メッセージが表示される)

1

(空白ページ)

第2章

コピー機能

機能一覧	
」ヒー機能	
画質を設定する(画質)	
濃度を設定する(濃度)	
用紙を仕分けする(仕分け)	
拡大/縮小コピーする(拡大/縮小)	2-9
複数枚の原稿を1枚の用紙にコピーする(ページ集約)	2-12
1 枚の用紙に繰り返しコピーする(リピート)	2-14
見開きページを1枚ずつコピーする(ページ分割)	2-15
両面コピーする(両面)	2-16
小冊子になるようにコピーする(小冊子)	2-20
大きさの違う原稿を一緒にコピーする(ミックス原稿)	2-22
原稿の読み取りサイズを指定する(読み取りサイズ)	2-23
カードの両面を1枚の用紙にコピーする(カードコピー)	2-24
別の原稿を続けて読み取る(連続読み込み)	2-26
割り込んでコピーする	2-27



本商品では、次のようなコピー機能が利用できます。

画質 (→ 2-5 ページ)

原稿に応じて、読み取り画質を設定します。



濃度 (→ 2-6 ページ)

原稿に応じて、読み取り濃度を設定します。



仕分け(→ 2-7 ページ)

コピーをページ順にそろえられます。コピーしたあとに手作業でページをそろえる手間が 省けます。



拡大/縮小(→2-9ページ)

用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小する方法(自動倍率)と、倍率を設定して拡大/ 縮小する方法(固定倍率)があります。固定倍率の設定方法には、あらかじめ設定されてい る倍率から指定する方法と、任意の倍率を設定する方法(ズーム)があります。



ページ集約 (→ 2-12 ページ)

2枚、4枚、8枚の原稿を1枚の用紙にまとめてコピーできます。



リピート (→2-14ページ)

1 枚の用紙に原稿を繰り返しコピーします。 繰り返しの回数は、2 回、4 回、8 回より選択できます。



ページ分割 (→ 2-15 ページ)

本のように見開きページになっている原稿を、片面ずつ別々の用紙にコピーします。



両面 (→ 2-16 ページ)

片面原稿や本などの見開きページを用紙の両面にコピーできます。 両面プリントユニット(オプション品)が必要です。



小冊子 (→2-20ページ)

複数の原稿を、とじ位置を決めて小冊子となるようにコピーできます。 出力されたコピー用紙を中央で折ってとじれば小冊子ができます。 両面プリントユニット(オプション品)が必要です。



ミックス原稿 (→ 2-22 ページ)

幅が同じで長さが違う原稿 (たとえば A3 と A4 ─) を一緒に自動原稿送り装置にセットして、 それぞれのサイズの用紙にコピーできます。



読み取りサイズ (→ 2-23 ページ)

指定したサイズの範囲だけ原稿を読み取ります。



カードコピー (→ 2-24 ページ)

名刺、免許証などのカードまたは、不定形サイズの原稿の両面を1枚の用紙に並べてコピー できます。



連続読み込み (→ 2-26 ページ)

原稿が自動原稿送り装置にセットしきれない枚数のときや、原稿ガラスで複数ページを読み 取りたいときなどは、「連続読み込み」設定を ON にして、原稿を数回に分けて読み取ります。 自動原稿送り装置と原稿ガラスの両方を使って原稿を読み取ることもできます。



割り込み(→ 2-27 ページ) コピー中に割り込んで別の原稿をコピーできます。

コピー機能

♥補足

設定をよく変更する場合は、初期値を変更しておくと、設定を変更する手間が省けます。 詳細は、「初期値を設定する」(3-2ページ)を参照してください。

画質を設定する(画質)

原稿に応じて、読み取り画質を設定します。 文字: 文字だけの原稿に適した設定で読み取ります。 文字/写真: 写真や絵と文字が混ざった原稿に適した設定で読み取ります。 写真: 写真や絵の原稿に適した設定で読み取ります。 背景除去: 原稿の地模様や地色などの背景を消して読み取ります。

- **原稿をセットします。** 原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。
- 2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。 必要に応じて濃度を設定します。(→ 2-6 ページ)
- 3 [画質] を押します。

コピーできます セット 1 2013/ 1/ 1(火)00:00 XEU-残量 100X 用紙 拡大/縮小 画質 自動、 100<u>%、</u>文字

[画質] が表示されていないときは、〈応用機能〉を押して「画質」を選択し、[確定] を 押してください。

4 画質を選択し、[確定]を押します。

画質			
文字	背景除去		
文字/写真			
写真			
	[取り消し]	確定	

- 5 テンキーでコピー部数を入力します。 1~999 部まで設定できます。
- 6 〈スタート〉を押します。

濃度を設定する(濃度)

原稿に応じて、読み取り濃度を設定します。
 薄く: 薄く読み取りたいときに選択します。
 やや薄く*1: 普通よりもやや薄く読み取りたいときに選択します。
 普通: 標準の原稿を読み取りたいときに選択します。
 やや濃く*1: 普通よりもやや濃く読み取りたいときに選択します。
 濃く: 濃く読み取りたいときに選択します。
 *1 液晶ディスプレイに文字表示はされません。

【 原稿をセットします。

原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。

- 2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。 必要に応じて画質を設定します。(→ 2-5 ページ)
- 3 〈応用機能〉を押します。
- 4 「濃度」を選択し、[確定]を押します。

応用機能	<1/3►
▶用紙	●濃度
፼拡大/縮小	■仕分け
画画質	圆ページ集約
Γ [

5 希望の濃度を選択し、[確定]を押します。

濃度					
薄く		14	昏通		濃く
	•	•	▲	•	•
		取り	肖し [確定	

- テンキーでコピー部数を入力します。
 1~999 部まで設定できます。
- 7 〈スタート〉を押します。

用紙を仕分けする(仕分け)

コピーをページ順にそろえられます。コピーしたあとに手作業でページをそろえる手間が省 けます。

機器設定の回転仕分けを ON に設定すると、用紙の向きを変えて仕分けできます。

ノンソート

原稿のページごとに用紙を仕分けします。



ノンソート + 回転仕分け ON

同じサイズの用紙をセットした場合、ページごとに向きを変えて仕分けします。



ソート

1部ごとに用紙を仕分けします。



ソート + 回転仕分け ON

同じサイズの用紙をセットした場合、1部ずつ交互に向きを変えて仕分けします。



☑ 補 足

回転仕分けを設定するには、〈メニュー/機器設定登録〉→[機器設定]→「用紙/仕分け」 →[確定]→「回転仕分け」→[確定]→「コピー部ごと」→[確定]→「ON」→[確定] の順に押します。 詳細は、『機器設定・管理編』第1章の「用紙に関する設定をする」を参照してください。

- 1 原稿をセットします。 原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。
- 2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。 必要に応じて画質(→2-5ページ)や濃度(→2-6ページ)を設定します。
- 3 〈応用機能〉を押します。
- 4 「仕分け」を選択し、[確定]を押します。

応用機能	∢ 1/3▶
▶用紙	❹濃度
⊠拡大/縮小	┛仕分け
囲画質	囮ページ集約
1 2	閉じる 確定

5 「ソート」を選択し、[確定]を押します。

仕分け	
ノンソート	
ソート	
[取り消し]	

原稿のページごとに用紙を仕分けする場合は、「ノンソート」を選択します。

6 テンキーでコピー部数を入力します。

1~999 部まで設定できます。

- 7 〈スタート〉を押します。
 - ・原稿を自動原稿送り装置にセットしたときは、この手順で終了です。
 ・原稿を原稿ガラスにセットしたときは、読み取りが終わったあとに手順8に進みます。
- 🖁 次の原稿をセットして、[読取開始]または〈スタート〉を押します。

次の原	〔稿:	をセッ	トして	くだざい	
™ EE					
2013/	17	1(火)	00:00	Xモリー残量	100%
画質 	文号		2開始	,][) [1/2]

・すべての原稿の読み取りが終了するまで、手順8を繰り返します。

・すべての原稿の読み取りが終了した場合は、[読取完了]を押します。

拡大/縮小コピーする(拡大/縮小)

拡大/縮小コピーには、用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小する方法(自動倍率)と、 倍率を設定して拡大/縮小する方法(固定倍率)があります。固定倍率の設定方法には、 あらかじめ設定されている倍率から指定する方法と、任意の倍率を設定する方法(ズーム) があります。



□ 用紙サイズに合わせて拡大/縮小する(自動倍率)

指定した用紙サイズに合わせて自動的に倍率を選択し、拡大/縮小コピーを行います。 原稿サイズを自動検出できないときは、手動選択した原稿サイズで自動倍率にてコピーし ます。

【 原稿をセットします。

原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。

- 2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。 必要に応じて画質(→2-5ページ)や濃度(→2-6ページ)を設定します。
- 3 [用紙]を押します。

コピーできます セット 1 2013/1/1(火)00:00 Xモリー残量 100% 用紙 拡大/縮小 画質 目動, 100%, 文字,

[用紙] が表示されていないときは、〈応用機能〉を押して「用紙」を選択し、[確定]を押 してください。

4 用紙を選択し、[確定]を押します。

用紙	
自動	手差し:A5
≡1:A4D	
≡2:A3	
	<u>取り消し</u> 確定

5 [拡大/縮小]を押します。

コピー	できま	す		セット	1
┏					
2013/	1/ 1(火	()00:00	XEU-3	浅量	100%
用紙	拡	大/縮小	面質		
	<u>1:A4</u>	1002	, 	文字	2

[拡大/縮小] が表示されていないときは、〈応用機能〉を押して「拡大/縮小」を選択し、 [確定] を押してください。 6

「自動」を選択し、[確定]を押します。

拡大/縮小:自動	自動
等倍	(100%) 🔺
自動	
A3→B4,A4→B5	(86%) 🔻
[ズーム] 取り消し]	確定

用紙が「自動」になっている場合に、拡大/縮小で「自動」を選択すると、用紙の自動選択 が解除されます。

7 テンキーでコピー部数を入力します。

1~999 部まで設定できます。

名 〈スタート〉を押します。

□ 倍率を指定して拡大/縮小する(固定倍率)

倍率を選択して、適切な用紙にコピーを行います。

0補足

- 選択した倍率によっては画像が欠けたり余白が出たりします。
- 用紙は、倍率設定に応じて自動的に選択されます。用紙を選択したいときは、用紙がセットされている記録紙カセットを選択してください。
- **1** 原稿をセットします。 原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。
- 2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。 必要に応じて画質(→2-5ページ)や濃度(→2-6ページ)を設定します。

3 [用紙]を押します。

[用紙] が表示されていないときは、〈応用機能〉を押して「用紙」を選択し、[確定]を押 してください。

4 「自動」を選択し、[確定]を押します。

用紙	
自動	手差し:A5
≡1:A4D	
⊫2:A3	
	[取り消し] 確定]

5 [拡大/縮小]を押します。

[拡大/縮小] が表示されていないときは、〈応用機能〉を押して「拡大/縮小」を選択し、 [確定] を押してください。

6 倍率を選択し、[確定]を押します。

拡大/縮小: 86%	定形
等倍	(100%) 🔺
自動	
A3→B4,A4→B5	(86%) 🗸
[ズーム] 取り消し [確定

7 テンキーでコピー部数を入力します。

1~999 部まで設定できます。

8 〈スタート〉を押します。 適切なサイズの用紙がないときは、「最適な用紙がありません。コピーする用紙を選択ください。」と表示されます。使用する用紙を選択して [確定]を押してください。

□ ズームコピーする

倍率を 25%~200%の範囲で、1%きざみで指定できます。

- **原稿をセットします。** 原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。
- 2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。 必要に応じて画質(→2-5ページ)や濃度(→2-6ページ)を設定します。
- 3 [用紙]を押し、コピーする用紙を選択します。 [用紙]が表示されていないときは、〈応用機能〉を押して「用紙」を選択し、[確定]を 押してください。
- 4 [拡大/縮小]を押します。
 [拡大/縮小]が表示されていないときは、〈応用機能〉を押して「拡大/縮小」を選択し、
 [確定]を押してください。
- 5 [ズーム] を押します。

拡大/縮小:100%	定形
等倍	(100%) 🔺
自動	
A3→B4,A4→B5	(86%) V
【 ズーム 〔取り消し〕	確定

6 倍率を設定し、[確定]を押します。

拡大/縮小(25-200) テンキーまたはカーソルキーで 100% 倍率を入力してください。 [固定倍率][取り消し][___確定__]

・[固定倍率]を押すと、固定倍率の選択画面に戻ります。
 ・先に固定倍率を選択してから、倍率を調整することもできます。

7 テンキーでコピー部数を入力します。

1~999 部まで設定できます。

8 〈スタート〉を押します。

適切なサイズの用紙がないときは、「最適な用紙がありません。コピーする用紙を選択くだ さい。」と表示されますので、使用する用紙を選択して[確定]を押してください。

複数枚の原稿を1枚の用紙にコピーする(ページ集約)

複数枚の原稿を1枚の用紙に並べてコピーできます。 2枚、4枚、8枚のいずれかの原稿を1枚の用紙にコピーできます。

原稿2枚を1枚に





原稿4枚を1枚に





原稿8枚を1枚に





♥補足

- ページ集約を設定すると、自動的に自動倍率が設定されます。倍率を設定したいときは、
 ページ集約設定後に倍率を設定してください。
- 用紙と原稿によっては、コピーされた画像が欠けることがあります。
- 原稿枚数が設定した集約枚数より少ないとき、足りない分は白紙がコピーされます。
- 用紙を自動選択にしている場合は、用紙の自動選択が解除されます。用紙を設定したい ときは、ページ集約設定後に用紙を選択してください。
- 4枚または8枚を集約する場合は、原稿のセット方向によって並び順が異なります (上図参照)。ただし、コピー倍率が自動以外のときや用紙の向きによっては、並び順が 上図のようにならない場合があります(上図はコピー倍率が自動のときの例です)。

- 1 原稿をセットします。 原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。
- 2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。 必要に応じて画質 (→ 2-5 $^{\circ}$ ページ) や濃度 (→ 2-6 $^{\circ}$ ページ) を設定します。
- 3 〈応用機能〉を押します。
- 4 「ページ集約」を選択し、[確定]を押します。

応用機能	∢ 1/3►
▶用紙	●濃度
፼拡大/縮小	副仕分け
囲画質	闘ページ集約
	閉じる 確定



5 1枚の用紙に集約する原稿の枚数を選択し、[確定]を押します。

ページ集約)	
OFF	8枚	
2枚	- III -	(=(=1
4枚	22 -	
	[取り消し]	確定

「OFF」を選択すると、ページ集約の設定が OFF になります。

6 〈スタート〉を押します。

原稿を原稿ガラスにセットしたときは、読み取りが終わったあとに次の原稿をセットして [読取開始] または〈スタート〉を押します。すべての原稿の読み取りが終了した場合は、 [読取完了] を押します。

1枚の用紙に繰り返しコピーする(リピート)

1枚の用紙に原稿を繰り返しコピーします。 繰り返しの回数は、2回、4回、8回より選択できます。



口補足

- リピートコピーを設定すると、自動的に自動倍率が設定されます。倍率を設定したいと きは、リピートコピー設定後に倍率を設定してください。
- 用紙を自動選択にしている場合は、用紙の自動選択が解除されます。用紙を設定したい ときは、リピートコピー設定後に用紙を選択してください。
- 用紙と原稿によっては、コピーされた画像が欠けることがあります。
- 1 原稿をセットします。

原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。

- 2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。 必要に応じて画質 (→ 2-5 $^{-5}$) や濃度 (→ 2-6 $^{-5}$) を設定します。
- 〈応用機能〉を押します。 3
- 4 「リピート」を選択し、[確定]を押します。

応用機能	<2/3►
調りピート	■読み取りサイズ
扇ページ分割	国カードコピー
■ミックス原稿	⚠️連続読み込み
「閉じ	る」確定

5

リピートする回数を選択し、「確定」を押します。

リピート		
OFF	80	
20		[111]
40		fiii]
	[取り消し]	確定

「OFF」を選択すると、リピートの設定が OFF になります。

- 6 必要に応じて[用紙]を押し、コピーする用紙を選択します。 ・自動以外を選択してください。 ・用紙の向きにより、原稿のセット方法が変わります。
- 7 〈スタート〉を押します。

見開きページを1枚ずつコピーする(ページ分割)

本のように見開きページになっている原稿を、片面ずつ別々の用紙にコピーします。



♥補足

- 用紙と原稿によっては、コピーされた画像が欠けることがあります。
- 自動原稿送り装置は使用できません。原稿ガラスからのみコピーできます。
- 1 原稿を原稿ガラスにセットします。 原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。
- 2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。 必要に応じて画質(→2-5ページ)や濃度(→2-6ページ)を設定します。
- **3** 〈応用機能〉を押します。
- **4** 「ページ分割」を選択し、[確定] を押します。

応用機能	<2/3►
品リピート	■読み取りサイズ
龜ページ分割	■カードコピー
■ミックス原稿	⚠️連続読み込み
「閉じ・	る。確定

5 原稿に応じて「左とじ」または「右とじ」を選択し、[確定]を押します。

ページ分割	
OFF	
左とじ 👘 🔨 ,	
右とじ 🖬 🏲	
[取り消し]	確定

「OFF」を選択すると、ページ分割の設定が OFF になります。

6 〈スタート〉を押します。

☑ 補 足

原稿の「左とじ」、「右とじ」は下のイラストを参考に選択してください。

左とじ

右とじ



両面コピーする(両面)

オプション品の両面プリントユニットを装着すれば、片面原稿や本などの見開きページを用 紙の両面にコピーできます。

!お願い

両面コピーは定形サイズの普通紙にコピーしてください。不定形サイズの用紙や普通紙以外の用紙(OHP やはがきなど)を使用した場合、用紙がつまる恐れがあります。

♥補足

両面コピーを設定すると、ソートが自動的に ON に設定されます。

両面コピーの種類について

片面→両面



見開き→両面(左右)



本などの見開きページの左右のページを両面にコピーします。

見開き→両面(裏表)



本などの見開きページと同じ見開き状態になるように両面コピーします。

コピーのとじかたについて

原稿や用紙のとじかたを以下のように呼びます。



□ 片面原稿を両面コピーする

☑ 補 足

両面コピー機能を使用するには、両面プリントユニット(オプション品)が必要です。

- **1** 原稿をセットします。 原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。
- 2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。 必要に応じて画質(→2-5ページ)や濃度(→2-6ページ)を設定します。
- 3 〈応用機能〉を押します。

4 「両面」を選択し、[確定]を押します。

この画面は、両面プリントユニット(オプション品)を装着したときの画面です。

5 「片面→両面」を選択し、[確定]を押します。

両面		
OFF	見開き表裏	
片面->両面		
見開き左右		
	取り消し	確定

「OFF」を選択すると、両面の設定が OFF になります。

- 6 「左/右とじ」または「上とじ」を選択し、[確定]を押します。
- 7 〈スタート〉を押します。

原稿を原稿ガラスにセットしたときは、読み取りが終わったあとに次の原稿をセットして [読取開始] または〈スタート〉を押します。すべての原稿の読み取りが終了した場合は、 [読取完了] を押します。

□ 見開き原稿の左右を両面コピーする

本や雑誌などの見開き原稿の左右ページを両面にコピーします。

♥補足

- 自動原稿送り装置は使用できません。原稿ガラスからのみコピーできます。
- 両面コピー機能を使用するには、両面プリントユニット(オプション品)が必要です。
- 1 原稿を原稿ガラスにセットします。 原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。
- 2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。 必要に応じて画質(→2-5ページ)や濃度(→2-6ページ)を設定します。
- 3 〈応用機能〉を押します。
- 4 「両面」を選択し、[確定]を押します。

5 「見開き左右」を選択し、[確定]を選択しま	す	ŗ	•	,	•	,	•		•				ļ	2	Ş	Ş	ç	•	1	1	1		•	•	•	•	•	•	•	-	1										1	1	1						;	;	Ē	J	2	2	1	,	,		L	l		•	l	(J	ł	1		U.t.	ł	l	j		ċ	ł	2	2	Ż	7]		Ē	Ē	Ā	5		Ì	í	ľ	6	1	1		[•	•	,	,	L	l			5	7	F	Đ	ł			Ē	į	ļ	į		Mun	į	ì	Ì	;					ŕ	ł	1	2		7	7	2					
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	------	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	--	------------	---	---	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--

見開き表裏	E
	la _{fee}
	4 (F)
	確定
	見開き表裏 】 取り消し

「OFF」を選択すると、両面の設定が OFF になります。

- **6** 「左とじ」または「右とじ」を選択し、[確定]を押します。
- 7 〈スタート〉を押します。

読み取りが終わったあとに次の原稿をセットして [読取開始] または 〈スタート〉 を押します。 すべての原稿の読み取りが終了した場合は、 [読取完了] を押します。

□ 見開き原稿の表裏を両面コピーする

見開き原稿の1ページ目をうら面にコピーし、2ページ目から両面コピーします。

Ø補足

- 自動原稿送り装置は使用できません。原稿ガラスからのみコピーできます。
- 両面コピー機能を使用するには、両面プリントユニット(オプション品)が必要です。
- **1** 原稿を原稿ガラスにセットします。 原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。
- 2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。 必要に応じて画質(→2-5ページ)や濃度(→2-6ページ)を設定します。
- **3** 〈応用機能〉を押します。
- 4 「両面」を選択し、[確定]を押します。
- 5 「見開き表裏」を選択し、[確定]を押します。

両面		
OFF	見開き表裏	E
片面->両面		
見開き左右		S JUJI
	取り消し	確定

「OFF」を選択すると、両面の設定が OFF になります。

- **6** 「左とじ」または「右とじ」を選択し、[確定]を押します。
- 7 〈スタート〉を押します。

読み取りが終わったあとに次の原稿をセットして [読取開始] または〈スタート〉を押します。 すべての原稿の読み取りが終了した場合は、[読取完了] を押します。

小冊子になるようにコピーする(小冊子)

オプション品の両面プリントユニットを装着すれば、複数の原稿をとじ位置を決めて小冊 子となるようにコピーできます。 出力されたコピー用紙を中央で折ってとじれば小冊子ができます。

0補足

原稿ガラスは使用できません。自動原稿送り装置からのみコピーできます。

とじ位置と原稿のセット方法について

用紙の向きによって設定できるとじ位置が変わります。



- 1 原稿を自動原稿送り装置にセットします。 原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。
- 2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。 必要に応じて画質(→2-5ページ)や濃度(→2-6ページ)を設定します。
- 3 〈応用機能〉を押します。
- 4 「小冊子」を選択し、[確定]を押します。

応用機能	<2/3►
調リピート	呴小冊子
碅ページ分割	■ミックス原稿
2両面	■読み取りサイズ
[]	閉じる 確定

この画面は、両面プリントユニット(オプション品)を装着したときの画面です。

5 とじ位置を選択し、[確定]を押します。

小冊子			
OFF	上とじ		
左とじ	िन्तनन 🔺	\Box	
右とじ	~11111 -		
	[取り消し]	確定	

「OFF」を選択すると、小冊子の設定が OFF になります。

6 〈スタート〉を押します。

大きさの違う原稿を一緒にコピーする(ミックス原稿)

幅が同じで長さが違う原稿(たとえば A3 と A4 ①)を一緒に自動原稿送り装置にセット して、それぞれのサイズの用紙にコピーできます。 ミックスコピーが有効な原稿サイズの組み合わせは、A3 と A4 ②、A4 と A5 ②、または B4 と B5 ②です。

♥補足

- 原稿は、自動原稿送り装置にセットしてください。
- 以下のイメージのように、原稿の幅と先端をそろえてセットしてください。



- 1 原稿を自動原稿送り装置にセットします。 原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。
- 2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。 必要に応じて画質(→2-5ページ)や濃度(→2-6ページ)を設定します。
- 3 〈応用機能〉を押します。



- 5 「ON」を選択し、[確定]を押します。 「OFF」を選択すると、ミックス原稿の設定が OFF になります。
- 6 〈スタート〉を押します。

原稿の読み取りサイズを指定する(読み取りサイズ)

指定したサイズの範囲だけ原稿を読み取ります。

原稿ガラスに原稿をセットした場合は、セット基準位置から設定したサイズ分だけ読み取 ります。

自動原稿送り装置に原稿をセットした場合は、原稿の中心を基準に設定したサイズの幅で 原稿の長さの分を読み取ります。

☑補足

読み取りサイズを指定すると、指定したサイズ以外の部分は読み取りませんので、原稿押 さえカバーを開けたままコピーしたときや、本などをコピーしたときにできる外側の黒い 影を消してコピーできます。

原稿ガラス

自動原稿送り装置





【 原稿をセットします。

原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。

- 2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。 必要に応じて画質(→2-5ページ)や濃度(→2-6ページ)を設定します。
- 3 〈応用機能〉を押します。
- **4** 「読み取りサイズ」を選択し、[確定]を押します。

応用機能	⊲ 2/3►
品リピート	□読み取りサイズ
碅ページ分割	■ カードコピー
■ミックス原稿	⚠️連続読み込み
同別	じる 確定

5 コピーする原稿のサイズを選択し、[確定]を押します。

読み取り	リサイズ		
自動	A4ሮ	B4	
A3	A5	B5	
A4	A5 ପ	85 1	
	(取り消し)	確定	

「自動」を設定すると、原稿サイズを自動で検出します。



カードの両面を1枚の用紙にコピーする(カードコピー)

名刺、免許証などのカードまたは、不定形サイズのカードの両面を1枚の用紙に並べてコピー できます。

	セット方向	コピー結果 (A4 用紙、コピー倍率 100 % の場合)		
		用紙	用紙	
名刺 縦 91 × 横 55(mm) 				
元訂証 縦 86 × 横 54(mm)				
不定形サイズ 縦:60 ~ 297(mm) 横:40 ~ 210(mm)	60 297 210			

☑ 補 足

- 自動原稿送り装置は使用できません。原稿ガラスからのみコピーできます。
- 用紙を自動選択にしている場合は、用紙の自動選択が解除されます。用紙を選択したい ときは、カードコピーを設定したあとに、希望の用紙がセットされている記録紙カセッ トを選択してください。
- 設定や用紙の条件によっては、コピーされた画像が欠けることがあります。

□ カード(名刺・免許証)をコピーする

- 1 カードを原稿ガラスにセットします。 原稿ガラスの左奥を基準にセットしてください。原稿押さえカバーは開いたままでコピーで きます。詳しくは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。
- 2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。 必要に応じて画質(→2-5ページ)や濃度(→2-6ページ)を設定します。
- 3 〈応用機能〉を押します。
- 4 「カードコピー」を選択し、[確定]を押します。

応用機能	<2/3►
品リピート 🛽	■読み取りサイズ
⊷ページ分割 🛛 📱	M カードコピー
■ミックス原稿 🛛 🛙	☑連続読み込み
閉じる	確定

5 「名刺」または「免許証」を選択し、[確定]を押します。

カードコ	Ľ–
OFF	不定形
名刺	
免許証	
	_取り消し確定

「OFF」を選択すると、カードコピーの設定が OFF になります。

- 6 「確定」を押します。 必要に応じて、用紙を選択します。
- 〈スタート〉を押します。 カードのおもて面が読み取られます。
- 8 カードをうら返し、[読取開始]または〈スタート〉を押します。
 - ・カードのうら面が読み取られます。
 - ・読み取りが終わったあとに次の原稿をセットして[読取開始]または〈スタート〉を押します。 すべての原稿の読み取りが終了した場合は、「読取完了」を押します。

□ 不定形サイズのカードをコピーする

- 1 カードを原稿ガラスにセットします。 原稿ガラスの左奥を基準にセットしてください。原稿押さえカバーは開いたままでコピーで きます。詳しくは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。
- 2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。 必要に応じて画質 (→ 2-5 $^{-5}$) や濃度 (→ 2-6 $^{-5}$) を設定します。
- 3 〈応用機能〉を押します。
- Δ 「カードコピー」を選択し、[確定]を押します。
- 5 「不定形」を選択し、[確定]を押します。 「OFF」を選択すると、カードコピーの設定が OFF になります。
- テンキーでカードのサイズを設定し、[確定]を押します。 6 必要に応じて、用紙を選択します。

不定形			
	1	21 <u>0</u> mm	(060-297)
	\leftrightarrow	148mm	(040-210)
	①取	り消し 🦳	確定

カーソルキーの上下を押すと、縦サイズまたは横サイズの入力切り替えができます。

〈スタート〉を押します。 カードのおもて面が読み取られます。



カードをうら返し、[読取開始]または〈スタート〉を押します。

- ・カードのうら面が読み取られます。
- ・読み取りが終わったあとに次の原稿をセットして[読取開始]または〈スタート〉を押します。 すべての原稿の読み取りが終了した場合は、[読取完了]を押します。

別の原稿を続けて読み取る(連続読み込み)

原稿が自動原稿送り装置にセットしきれない枚数のときや、原稿ガラスで複数ページを読み 取りたいときなどは、「連続読み込み」設定を ON にして、原稿を数回に分けて読み取ります。 自動原稿送り装置と原稿ガラスの両方を使って原稿を読み取ることもできます。



♥補足

以下のコピーを設定すると、初期値の設定にかかわらず、原稿ガラスの連続読み込み設定が ON になります。

- 仕分け(ソート時)(→2-7 ページ)
- 両面コピー(→ 2-17 ページ)
- カードコピー (→ 2-24 ページ)
- ページ集約(→2-12ページ)
- 小冊子(→ 2-20 ページ)
- 1 原稿をセットします。 原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。
- 2 モード切り替えキーを押して、コピーモードにします。 必要に応じて画質(→2-5ページ)や濃度(→2-6ページ)を設定します。
- 3 〈応用機能〉を押します。
- 4 「連続読み込み」を選択し、[確定]を押します。

応用機能	∢ 2/3►
品リピート	■読み取りサイズ
显ページ分割	■カードコピー
■ミックス原稿	︎歴連続読み込み
閉	じる 確定

5 設定したい読み取り装置を選択し、[確定]を押します。

6 「ON」を選択し、[確定]を押します。 ・「OFF」を選択すると、連続読み込みの設定が OFF になります。 ・設定は自動原稿送り装置と原稿ガラスで個別にできます。

- 7 〈スタート〉を押します。 セットした原稿の読み取りが終わると、「次の原稿をセットしてください」と表示されます。
- 8 続けて読み取る原稿をセットします。
- **9** [読取開始] または〈スタート〉を押します。 セットした原稿の読み取りが終わると、「次の原稿をセットしてください」と表示されます。
- ┃ 続けて読み取りたい原稿がある場合は、手順8~9を繰り返します。
- **11** すべての原稿の読み取りが終わった場合は、[読取完了]を押します。

割り込んでコピーする

コピー中に割り込んで別の原稿をコピーできます。

割り込みコピー中は「💽 コピー予約できます」と表示されます。

♥補足

以下の場合には割り込みコピーができません。

- 原稿読み取り中
- 応用機能や機器設定の操作中
- 電話中
- 1 コピー中に〈割り込み〉を押します。

2 割り込んでコピーする原稿をセットします。 ・原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。 ・必要に応じて画質(→ 2-5 ページ)や濃度(→ 2-6 ページ)を設定します。

3 〈スタート〉を押して、割り込みコピーを行います。

4 割り込みコピー終了後、〈割り込み〉を押します。 割り込む前の画面に戻ります。コピープリント中に割り込んだ場合は、中断したコピープリントが自動的に再開されます。

Ø補足

画面自動リセット時間で設定した時間が経過すると、割り込みは自動的に解除されます。 画面自動リセット時間の詳細については『機器設定・管理編』第1章の「初期値を設定する」 を参照してください。 (空白ページ)

第3章

機器設定

初期値を設定する	
コピー機能の初期値を設定する	
初期值設定一覧	
コピー予約を設定する	
優先応用機能を変更する	
その他コピーに関する設定	

初期値を設定する

初期値とは、〈リセット〉を押したときに設定される値のことです。何も操作せずに一定時間 放置したときも、初期値に戻ります。よく使う設定を初期値にしておくと、操作のたびに設 定する手間が省けます。

☑補足

初期値に戻るまでの時間(画面自動リセット時間)を設定できます。詳細は、『機器設定・ 管理編』第1章の「初期値を設定する」を参照してください。

コピー機能の初期値を設定する

- 【 〈メニュー/機器設定登録〉を押します。
- 2 [機器設定]を押します。
- 3 「初期値設定」を選択し、[確定]を押します。

機器設定		
会存種登録	疗用	1紙/仕分け
暫初期値設定	国り	リスト
周機器管理		
	閉じる	確定

4 「コピー機能」を選択し、[確定]を押します。

初期値設定	<1/4►
優先待機画面:コピー	
画面自動リセット時間	
コピー機能	▼
「閉じる」	
コピ 100mm 閉じる	確定

5 「コピー初期値」を選択し、[確定]を押します。

コピー機能
コピー初期値
コピー予約:ON
閉じる 確定

- 6 設定したい項目を選択し、[確定]を押します。 設定できる項目や設定値については、「初期値設定一覧」(3-3 ページ)を参照してください。
- 7 初期値を選択し、[確定]を押します。 続けて操作する場合は、手順6から操作を繰り返します。

初期値設定一覧

機能	機能説明	設定値	参照 ページ
画質	読み取り時の画質の初期値を設定します。	文字 文字/写真 写真 背景除去	2-5
濃度	読み取り時の濃度の初期値を設定します。	薄く やや薄く <u>普通</u> やや濃く 濃く	2-6
拡大/縮小	コピー倍率の初期値を設定します。	自動 <u>100%等倍</u>	2-9
ミックス原稿	ミックス原稿読み取りの初期値を設定しま す。	OFF ON	2-22
読み取りサイズ	読み取りサイズの初期値を設定します。 よくコピーする原稿サイズを初期値に設定 しておくと、設定の手間が省けます。	自動 A3 A4 A4 A5 A5 B4 B5 B5 C	2-23
連続読み込み	ON に設定すると、別々の原稿を続けて読 み込んだあとに、1つの原稿としてコピー できます。	自動原稿送り装置 <u>OFF</u> 、ON 原稿ガラス <u>OFF</u> 、ON	2-26
仕分け	ソート機能の初期値を設定します。	<u>ノンソート</u> ソート	2-7

♥補足

• __の付いている値が、工場出荷時の設定です。

• 設定方法は、「コピー機能の初期値を設定する」(3-2ページ)を参照してください。

コピー予約を設定する

コピー予約を ON にすると、コピーの印刷中に次の原稿を読み取ることができます。 工場出荷時設定では、ON に設定されています。

- 【 〈メニュー/機器設定登録〉を押します。
- 2 [機器設定]を押します。
- 3 「初期値設定」を選択し、[確定]を押します。
- 4 「コピー機能」を選択し、[確定]を押します。
- 5 「コピー予約」を選択し、[確定]を押します。
- **6**「ON」を選択し、[確定]を押します。 「OFF」を選択すると、コピー予約の設定が OFF になります。

優先応用機能を変更する

コピーモードの応用機能を待機画面に3つまで表示できます。よく使う機能を、待機画面か ら使えるように設定できます。

口補足

〈メニュー/機器設定登録〉からも各モードの優先応用機能を変更することができます。 詳細は、『機器設定・管理編』第1章の「優先応用機能を変更する」を参照してください。

- 1 〈応用機能〉を押します。
- 2 「優先応用機能」を選択し、[確定]を押します。

応用機能	◀3/3►
<i>必</i> 優先応用機能	
閉じる	

3 変更したい優先応用機能を選択し、[確定]を押します。

優先応用機能	}		
1:用紙			
2:拡大/縮小			
3:画質			
	閉じる	確定	

- ▲ 優先応用機能として表示したい機能を選択し、[確定]を押します。

1:用紙	<1/3►
翔緑 濃度	
拡大/織小 仕分け	
遊賞 ページ集約	
取り消し 確定	

続けて操作する場合は、手順3から操作を繰り返します。

機器設定

その他コピーに関する設定

コピーモードに関する設定には、以下のような項目があります。

機能	機能説明
ジョブメモリー	よく使うコピー設定をジョブメモリーに登録し、簡単に呼び出して
	使用することができます。
	詳細は、『機器設定・管理編』第1章の「ジョブメモリーを使用する」
	を参照してください。
コピー禁止	コピー機能を使用できないように設定できます。
	詳細は、『機器設定・管理編』第2章の「モード禁止設定をする」
	を参照してください。
画面自動リセット時間	コピー画面を待機画面に戻すまでの時間を設定できます。
	詳細は、『機器設定・管理編』第1章の「初期値を設定する」の
	「初期値設定一覧」を参照してください。



当社ホームページでは、各種商品の最新の情報などを提供しています。 本商品を最適にご利用いただくために、定期的にごらんいただくことをお勧めします。

当社ホームページ: http://web116.jp/ced/ http://flets-w.com/solution/kiki_info/

使い方等でご不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT通信機器お取扱相談センタ

■NTT東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先 : 🔜 0120-970413

※PHS・携帯電話・050IP電話からのご利用は:03-5667-7100(通話料金がかかります) 受付時間:9:00~17:00

※年末年始:12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

■NTT西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 🔤 0120-248995

※PHS・携帯電話からも利用可能です。

受付時間: 9:00~17:00

※年末年始:12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

故障に関するお問い合わせ

故障した場合のお問い合わせは局番なしの113番へご連絡ください。(24時間年中無休)

※携帯電話・PHSからは「0120-444-113」にてお受けしています。 ※故障修理等の対応時間は9:00~17:00となります。

(17:00~翌日9:00までは録音にて受付しており順次ご対応いたします。)

電話番号はお間違えにならないように、ご注意願います。

© 2013 NTTEAST · NTTWEST

