技術基準適合認定品



OFISTAR M2OIO プリンター編







第1章 プリントのしかた	
--------------	--

第2章本体側での操作

目次

本書の表示についてi	v
安全に関する表示i	iv
操作キーとボタンの表記	iv
原稿・用紙向きの表記	iv
画面について	V

第1章 プリントのしかた

基本的な印刷のしかた	. 1-2
印刷ジョブの中止のしかた	. 1-3
コンピューター側でジョブを中止する	. 1-3
本体側でジョブを中止する	.1-4
印刷設定を変更する	. 1-5
印刷設定画面を表示する	. 1-5
共通ボタンと表示	. 1-6
[用紙]タブ	. 1-7
ユーザー設定用紙サイズを登録する	. 1-8
[ページレイアウト] タブ	1-10
スタンプを追加する	1-11
[印刷品質] タブ	1-13
[出力] タブ	1-14
[拡張機能]タブ	1-15
「その仲]々ブ	1 16
	1-10
主なプリント機能の紹介	I-17
主なプリント機能の紹介 1 枚の用紙にまとめる (ページ集約)	I-17
主なプリント機能の紹介 1 枚の用紙にまとめる(ページ集約) 拡大/縮小してプリントする(拡大/縮小)	1-17 1-17 1-18
主なプリント機能の紹介 1 枚の用紙にまとめる(ページ集約) 拡大/縮小してプリントする(拡大/縮小) 余白を付けてプリントする(とじしろ)	1-17 1-17 1-18 1-20
主なプリント機能の紹介 1 枚の用紙にまとめる(ページ集約) 拡大/縮小してプリントする(拡大/縮小) 余白を付けてプリントする(とじしる) 仕分けしてプリントする(ソート/回転仕分け)	1-17 1-17 1-18 1-20 1-22
主なプリント機能の紹介 1 枚の用紙にまとめる(ページ集約) 拡大/縮小してプリントする(拡大/縮小) 余白を付けてプリントする(とじしろ) 仕分けしてプリントする(ソート/回転仕分け) セキュリティープリントをする(セキュリティープリント)	1-17 1-17 1-18 1-20 1-22 1-24
主なプリント機能の紹介 1 枚の用紙にまとめる(ページ集約) 拡大/縮小してプリントする(拡大/縮小) 余白を付けてプリントする(とじしろ) 仕分けしてプリントする(ソート/回転仕分け) セキュリティープリントをする(セキュリティープリント) 印刷品質を変更する(トナー節約/解像度/印字濃度)	I-17 I-17 I-18 I-20 I-22 I-24 I-27
主なプリント機能の紹介 1 枚の用紙にまとめる(ページ集約) 拡大/縮小してプリントする(拡大/縮小) 余白を付けてプリントする(とじしろ) 仕分けしてプリントする(ソート/回転仕分け) セキュリティープリントをする(セキュリティープリント) 印刷品質を変更する(トナー節約/解像度/印字濃度) TrueType フォント印刷方法(オプション設定)	I-17 I-17 I-18 I-20 I-22 I-24 I-27 I-30
主なプリント機能の紹介 1 1 枚の用紙にまとめる(ページ集約) 拡大/縮小してプリントする(拡大/縮小) 余白を付けてプリントする(とじしる) 仕分けしてプリントする(ソート/回転仕分け) セキュリティープリントをする(セキュリティープリント) 印刷品質を変更する(トナー節約/解像度/印字濃度) TrueType フォント印刷方法(オプション設定) スタンプを付ける(スタンプ)	I-17 1-17 1-18 1-20 1-22 1-24 1-27 1-30 1-31
主なプリント機能の紹介 1 枚の用紙にまとめる(ページ集約) 拡大/縮小してプリントする(拡大/縮小) 余白を付けてプリントする(とじしろ) 仕分けしてプリントする(ソート/回転仕分け) セキュリティープリントをする(セキュリティープリント) 印刷品質を変更する(トナー節約/解像度/印字濃度) TrueType フォント印刷方法(オプション設定) スタンプを付ける(スタンプ) パンチの目印を付ける(センターマーク印字)	I-17 I-17 I-20 I-22 I-24 I-27 I-30 I-31 I-33
主なプリント機能の紹介 1 枚の用紙にまとめる(ページ集約) 拡大/縮小してプリントする(拡大/縮小) 余白を付けてプリントする(とじしろ) 仕分けしてプリントする(ソート/回転仕分け) セキュリティープリントをする(セキュリティープリント) 印刷品質を変更する(トナー節約/解像度/印字濃度) TrueType フォント印刷方法(オプション設定) スタンプを付ける(スタンプ) こつ折りの目印を付ける(三つ折りマーク)	I-17 I-17 I-20 I-22 I-24 I-27 I-30 I-31 I-33 I-33 I-34
主なプリント機能の紹介 1 枚の用紙にまとめる(ページ集約) 拡大/縮小してプリントする(拡大/縮小) 余白を付けてプリントする(とじしろ) 仕分けしてプリントする(ソート/回転仕分け) セキュリティープリントをする(セキュリティープリント) 印刷品質を変更する(トナー節約/解像度/印字濃度) TrueType フォント印刷方法(オプション設定) スタンプを付ける(スタンプ) パンチの目印を付ける(センターマーク印字) 三つ折りの目印を付ける(三つ折りマーク) はがきや封筒にプリントする	I-17 I-17 I-18 I-20 I-22 I-24 I-27 I-30 I-31 I-33 I-34 I-35
主なプリント機能の紹介 1 枚の用紙にまとめる(ページ集約) 拡大/縮小してプリントする(拡大/縮小) 余白を付けてプリントする(とじしろ) 仕分けしてプリントする(ソート/回転仕分け) セキュリティープリントをする(セキュリティープリント) 印刷品質を変更する(トナー節約/解像度/印字濃度) TrueType フォント印刷方法(オプション設定) スタンプを付ける(スタンプ) パンチの目印を付ける(センターマーク印字) 三つ折りの目印を付ける(三つ折りマーク) はがきや封筒にプリントする 定形サイズ以外の用紙にプリントする	I-17 I-17 I-18 I-20 I-22 I-24 I-27 I-30 I-31 I-33 I-34 I-35 I-36
主なプリント機能の紹介 1 枚の用紙にまとめる(ページ集約) 拡大/縮小してプリントする(拡大/縮小) 余白を付けてプリントする(とじしろ) 仕分けしてプリントする(ソート/回転仕分け) セキュリティープリントをする(セキュリティープリント) 印刷品質を変更する(トナー節約/解像度/印字濃度) TrueType フォント印刷方法(オプション設定) スタンプを付ける(スタンプ) パンチの目印を付ける(センターマーク印字) 三つ折りの目印を付ける(三つ折りマーク)	1-17 1-17 1-20 1-22 1-24 1-27 1-30 1-31 1-33 1-34 1-35 1-36 1-37

第2章 本体側での操作

操作パネルからプリントする	
USB メモリーの文書をプリントする	
共有フォルダーのデータをプリントする	
Information server に保存したデータをプリントする	
プリンター機能に関する設定	
オンライン / オフライン	2-13

セキュリティープリン	ト文書の自動削除時間を設定する	2-14
プリンターコントロー [:]	ラー設定	2-15

本書の表示について

安全に関する表示

本書では、安全にお使いいただくために守っていただきたい事項や操作する上での重要情報 に、以下のマークをつけています。

⚠警告	取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う可能性のある警告事項が書か れています。 安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。
⚠注意	取り扱いを誤った場合に、傷害を負う可能性または物的損害が発生する恐れが ある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注 意事項をお守りください。
∎お願い	誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ず守っていただきたい重要事項や 制限事項が書かれています。
Ø補足	操作の参考情報や補足説明が書かれています。

操作キーとボタンの表記

- 〈 〉操作パネル上のキー
 - (例:スタートキー →〈スタート〉)
- [] タッチパネル上のボタンやコンピューター画面上のボタンなど (例:画質ボタン→[画質])

原稿・用紙向きの表記

▶ 記号:用紙を機械正面から見て縦にセットすることを表します。



□記号:原稿を機械正面から見て縦にセットすることを表します。



本書では、特に断りがない限り OFISTAR M2010 に増設給紙力セットを 2 段装着したときの画面を使用しています。オプションの装着によっては、画面が異なる場合があります。

(空白ページ)

第1章

プリントのしかた

基本的な印刷のしかた	
印刷ジョブの中止のしかた	1-3
コンピューター側でジョブを中止する	
本体側でジョブを中止する	1-4
印刷設定を変更する	
印刷設定画面を表示する	
共通ボタンと表示	
[用紙]タブ	1-7
ユーザー設定用紙サイズを登録する	
[ページレイアウト] タブ	1-10
スタンプを追加する	1-11
[印刷品質]タブ	1-13
[出力] タブ	1-14
[拡張機能] タブ	1-15
[その他] タブ	1-16
主なプリント機能の紹介	1-17
1 枚の用紙にまとめる(ページ集約)	1-17
拡大/縮小してプリントする (拡大/縮小)	1-18
余白を付けてプリントする(とじしろ)	1-20
仕分けしてプリントする(ソート/回転仕分け)	1-22
セキュリティープリントをする(セキュリティープリント)	1-24
印刷品質を変更する(トナー節約/解像度/印字濃度)	1-27
TrueType フォント印刷方法(オプション設定)	1-30
スタンプを付ける (スタンプ)	1-31
パンチの日印を付ける(センターマーク印字)	1-33
三つ折りの目印を付ける(三つ折りマーク)	1-34
ニつ折りの目印を付ける(三つ折りマーク) はがきや封筒にプリントする	1-34 1-35
こつ折りの目印を付ける(こつ折りマーク) こつ折りの目印を付ける(三つ折りマーク) はがきや封筒にプリントする 定形サイズ以外の用紙にプリントする	1-34 1-35 1-36
 ニつ折りの目印を付ける(こつがりマーク) こつ折りの目印を付ける(三つ折りマーク) はがきや封筒にプリントする 定形サイズ以外の用紙にプリントする 両面にプリントする(両面) 	1-34 1-35 1-36 1-37

基本的な印刷のしかた

ほとんどのアプリケーションソフトウェアでは、「ファイル」メニューから「印刷」(または プリント)をクリックして印刷することができます。

印刷設定するためのダイアログボックスの表示方法や内容は、お使いの OS やアプリケーショ ンソフトウェアによって異なります。詳細はお使いのアプリケーションソフトウェアの説明 書を参照してください。

以下は、Windows 10 に付属の「ワードパッド」を例に説明しています。

- 1 印刷したいドキュメントを開きます。
- 2
 - 「ファイル」メニューから、[印刷]をクリックします。 印刷ダイアログが表示されます。
- 3 「プリンターの選択」で、プリンターを選択します。 必要に応じて、「詳細設定」をクリックして印刷設定を変更します。 プリンタードライバーの画面については、「印刷設定を変更する」(1-5 ページ)を参照し てください。
- **4** プリントする部数などを設定します。
- 5 [印刷] をクリックします。 印刷データがプリンターに送られ、印刷を開始します。

印刷ジョブの中止のしかた

印刷ジョブを中止するには、まずコンピューター側で印刷ジョブを中止します。コンピュー ター側で中止できなかった場合は、本体側で印刷ジョブを中止します。

コンピューター側でジョブを中止する

ここでは、Windows 10 の場合を例にして説明します。 お使いの Windows のバージョンによっては、手順が若干異なります。

- 1 スタートボタンから、「Windows システムツール」に含まれている「コントロー ルパネル」をクリックします。 コントロールパネル画面が表示されます。
- 2 表示方法を「カテゴリ」にして、「ハードウェアとサウンド」の中の「デバイ スとプリンターの表示」をクリックします。 デバイスとプリンター画面が表示されます。
- 3 印刷中止したいプリンターのアイコンを右クリックして、「印刷ジョブの表示」 をクリックします。
 - ・印刷キューが表示されます。
 - Windows 10、Windows 8.1、Windows Server 2019、Windows Server 2016、
 Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012 以外の場合は、印刷中止したいプリンターのアイコンをダブルクリックします。
- 4 印刷中止したいドキュメント名を右クリックして、メニューから「キャンセル」 をクリックします。

本体側でジョブを中止する

プリント中は、タッチパネルに「プリント中」と表示されます。

プリントできます	
プリンター セキュリテ モード ィープリント	プリント オンデマンド
1 = A4D 2 = A4 3 = B4 4 = A3 690	オンライン オフライン レーレー オフライン レートデータの受付けが可能です。印字を中止したい 場合は、「オフライン」を押してくたさい。印字中のプリント ジョブを取り消し、PCプリントデータの受付けを停止しま す。
プリント中	2020年 6月15日(月) 13:30 メモリー残量 100%

- ┃ 操作パネル上の〈プリンター〉を押します。
- 2 [オフライン] を押します。

プリントできます	
プリンター セキュリテ モード ィープリント	プリント オンデマンド
1 A4p 2 A4 3 B4 4 A3 自動	オンライン オフライン オフライン ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
プリント中	2020年 6月15日(月) 13:30 メモリー残量 100%

3 中止したいジョブを押します。

プリントできます 中止したいプリントジョブを選択L	ってください。	
くプリントジョブ >		閉じる
DocumentName01.pdf	DocumentName02.pdf	
プリント中	2020年 6月15日(月))13:30 メモリー残量 100%



印刷設定を変更する

印刷設定画面を表示する

プリンターの印刷設定画面を開くには、以下の2つの方法があります。

アプリケーションから表示する場合

アプリケーションソフトウェアからプリンタードライバーの印刷設定を変更した場合は、 そのアプリケーションソフトウェアでプリントするときだけ変更した設定が有効になりま す。アプリケーションソフトウェアを終了すると、変更した印刷設定は初期値に戻ります。 ただし認証ユーザーを変更したときは、アプリケーションを終了しても、変更された認証 ユーザーが設定されたままになります。

プリンターアイコンのメニューから表示する場合

プリンタードライバーの初期設定を変更するときは、プリンターアイコンのメニューから 印刷設定画面を表示し、設定します。

♥補足

ご使用の OS を Windows 10 にアップグレードした場合、アップグレード前に設定して いた印刷設定は初期値に戻ります。

□ アプリケーションから表示する場合

印刷設定するためのダイアログボックスの表示方法や内容は、お使いの OS やアプリケーショ ンソフトウェアによって異なります。詳細はお使いのアプリケーションソフトウェアの説明 書を参照してください。

以下は、Windows 10 に付属の「ワードパッド」を例に説明しています。

- 【 「ファイル」メニューから [印刷]をクリックします。
- 2 「プリンターの選択」でプリンターを選択し、[詳細設定]をクリックします。 印刷設定画面が表示されます。
- 3 必要に応じて設定を変更します。

□ プリンターアイコンのメニューから表示する場合

Windows 10 の場合を例にして説明します。お使いの Windows のバージョンによって手順 が異なります。お使いの Windows のヘルプを参照してください。

プリンター画面を開きます。

スタートボタン→「Windows システムツール」→「コントロールパネル」→表示方法を「カ テゴリ」にして「ハードウェアとサウンド」の「デバイスとプリンターの表示」をクリックし、 デバイスとプリンター画面を表示します。

2 プリンターアイコンを右クリックし、[印刷設定]をクリックします。

Windows 10、Windows 8.1、Windows Server 2019、Windows Server 2016、 Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012 の場合で、本製品用のプリンタード ライバーを2つ以上インストールしている場合は、[印刷設定]を選択した後、設定したい プリンタードライバーをクリックします。

3 必要に応じて設定を変更します。



印刷設定画面の各タブ共通のボタンと表示の説明をします。

項目	説明
[OK]	このボタンをクリックすると、変更した設定が保存され、印刷設定画面が 閉じます。
[キャンセル]	このボタンをクリックすると、変更した設定が保存されずに、印刷設定画 面が閉じます。
[適用]	このボタンをクリックすると、変更した設定が保存されます。印刷設定画 面は閉じません。
	アプリケーションソフトウェアからプリンタードライバーの印刷設定画 面を開いた場合は、[適用] は表示されません。
[ヘルプ]	このボタンをクリックすると、ヘルプ画面が表示されます。
 [標準に戻す]	このボタンをクリックすると、表示しているタブの設定値を出荷時設定に 戻します。
設定情報エリア	現在の印刷設定を表示します。
 [バージョン情報]	このボタンをクリックすると、プリンタードライバーのバージョン情報が 表示されます。

該定論報
かセッド指定(E) 自動選択 用紙種類(2) 普通紙
□ 表紙(小 赤紙設定() バージョン検報(D)_ ○K まっいたり、 漆田(A) へりして

項目		説明
部数		プリントする部数(1 ~ 999 部まで)を指定します。
用紙設定		プリントする用紙に関する設定を行います。
	原稿サイズ	プリントする原稿のサイズを選択します。
	向き	プリントする原稿の向きを指定します。
	拡大/縮小	 ・倍率を指定する 25% ~ 400%の範囲で、任意の倍率を指定できます。 倍率を変更した場合、用紙のサイズによっては文書が欠けたり余白がでたりします。 ・用紙サイズに合わせる 指定した用紙のサイズに合わせて、自動的に倍率が調整されます。
	用紙サイズ	プリントする用紙のサイズを選択します。 アプリケーションソフトウェアによっては、アプリケーションソフトウェ アで設定された用紙サイズが、プリンタードライバーの設定より優先され ることがあります。その場合は、アプリケーションソフトウェアとプリン タードライバーの用紙サイズを、同じサイズに設定してください。
	ユーザー設定 用紙サイズ	任意サイズの用紙を登録したり、編集や削除をしたりするときに、このボ タンをクリックします。ユーザー設定用紙サイズは、50 種類まで登録で きます。→「ユーザー設定用紙サイズを登録する」(1-8 ページ)
	カセット指定	プリントに使用する用紙カセットまたは手差しトレイを指定します。
	用紙種類	プリントする用紙の種類を指定します。 普通紙以外の用紙を使用する場合は、手差しトレイに用紙をセットしてく ださい。
	表紙	1 枚目に使用する用紙を、別にしたいときに設定します。 この機能を使用するには、「表紙」のチェックボックスをクリックし、「表 紙設定」から1 枚目に使用したい用紙がセットされている用紙カセット を選択します。

ユーザー設定用紙サイズを登録する

♥補足

- 用紙サイズは、縦と横の比率が 2.5 倍以内に収まるように設定してください。
- 封筒のサイズを登録する場合は、のりしろ部分を除いたサイズを登録してください。

□ 登録する

- 1 印刷設定画面を表示します。(→1-5ページ)
- 2 [用紙] タブをクリックします。
- **3** [ユーザー設定サイズ] をクリックします。 ユーザー設定サイズ画面が表示されます。
- **4** [新規登録] をクリックします。

不定形用紙-0	[90.0×140.0 mm]		
			新規登錄(A)
		[編集(<u>E</u>)
			削除(<u>D</u>)
名称(M) 不定	形用紙-0		
短辺()): 90.0	\$ (90.0-297.0)	単位(1):	
長辺(L):	(140.0-432.0)	@ n 0 1	im ンチ

- 5 ユーザー設定サイズの名称を変更する場合は、「名称」に名称を入力します。 20 文字まで入力できます。
- 6 用紙の短辺、長辺の長さを入力します。 長辺を短辺より短く設定したときは、設定後に短辺と長辺の値が入れ替わります。
- 7 [OK] をクリックします。 他のサイズを登録するときは、手順3から操作を繰り返します。

□ 編集する

- 1 印刷設定画面を表示します。(→1-5ページ)
- 2 [用紙] タブをクリックします。
- **3** [ユーザー設定サイズ] をクリックします。 ユーザー設定サイズ画面が表示されます。
- 4 ユーザー設定用紙サイズ一覧から、変更したいサイズを選択し、[編集]をクリックします。
- 5 変更したい項目を設定します。
- **6** [OK] をクリックします。

□ 削除する

- 1 印刷設定画面を表示します。(→1-5ページ)
- 2 [用紙] タブをクリックします。
- **3** [ユーザー設定サイズ] をクリックします。 ユーザー設定サイズ画面が表示されます。
- 4 ユーザー設定用紙サイズー覧から、削除したいサイズを選択し、[削除]をクリックします。
- **5** [OK] をクリックします。

設定情報 原稿サイズ A4	標準(c戻す(<u>D</u>)
は100 J A 4 音通紙 拡大/縮小 > 100 % ソート = しない 回転仕分け = しない ページ集約 = しない	ページ集約(1) しない 区 切り)線印刷(1)
両面 > しない 表紙 >> しない 仕上がり	
1	小冊子印刷(@): 黑劲 ○
	- ととは遼(④)
	□画像を180°回転(B)
バージョン情報(<u>B</u>)	
	OK キャンセル 適用(<u>A</u>) ヘルプ

項目		説明
~-	-ジ集約	連続する2、4、または8枚のページを1枚の用紙にまとめて印刷するこ とができます。 集約機能での倍率は、すべて自動倍率に固定されます。任意倍率の設定は できません。
	区切り線印刷	チェックを入れると、1 枚の用紙にまとめたページの境界に区切り線をプ リントします。
	詳細設定	クリックすると、「配置順設定」画面が表示されます。「配置順設定」画面 では、集約するページの配置を設定できます。
スタ (PC ライ	^ ンプ L プリンタード バー ^{*1} の場合)	アプリケーションソフトウェアで作成した印刷データに、スタンプ(印刷 データの背面に印刷される文字)を重ねて印刷することができます。 スタンプは初期登録済みの11種類を含めて、最大20種類まで登録でき ます。
	最初のページ のみ	最初のページだけにスタンプを付けたいときに、チェックします。
	詳細設定	クリックすると、「スタンプ詳細設定」画面が表示されます。 スタンプの編集・削除ができます。→「スタンプを追加する」(1-11 ページ)
両面	ī/小冊子	両面印刷、小冊子印刷の設定を行います。
	片面	片面印刷するときに選択します。用紙のとじ位置は、「とじ位置」で設定 できます。
	両面	両面印刷するときに選択します。用紙のとじ位置は、「とじ位置」で設定 できます。
	小冊子印刷	複数ページの原稿を印刷して重ね合わせ、中央で2つ折りにしたとき、 小冊子になるように印刷します。用紙のとじ位置は、「とじ位置」で設定 できます。 「小冊子印刷」を設定するには、「両面」にチェックを入れます。

項目	説明
とじ位置	片面印刷の場合は、とじしろの位置を指定し、[詳細設定] でとじしろの 幅を設定できます。
	両面印刷の場合で、おもてとうらのイメージの上方向を同じにするとき は、[左とじ]または[右とじ]を選択します。イメージの上方向を逆に するには、[上とじ]を選択します。 小冊子印刷の場合は、印刷する原稿の向きが「たて」のときは[左とじ] または[右とじ]を選択し、原稿の向きが「よこ」のときは、[上とじ] または[下とじ]を選択します。
詳細設定	クリックすると、「とじしろ詳細設定」画面が表示されます。 「とじしろ詳細設定」画面では、とじしろの幅を設定できます。 小冊子印刷のときは、詳細設定はできません。
画像を180°回転	印刷する画像を、180度回転して印刷します。

*1 オプションのプリンターコントローラーキットが必要です。

スタンプを追加する

☑補 足

PCL プリンタードライバーでのみ表示されます。オプションのプリンターコントローラー キットが必要です。

□ 追加する

- 1 印刷設定画面を表示します。(→1-5ページ)
- 2 [ページレイアウト] タブをクリックします。
- **3** スタンプの [詳細設定] をクリックします。 「スタンプ詳細設定」画面が表示されます。
- **4 [新規登録] をクリックします。** 「マル秘」というスタンプが自動的に設定されます。
- 5 「名称」に、スタンプの名称を入力します。 30 文字まで入力できます。
- **6** 「文字列」に、スタンプにしたい文字を入力します。 30 文字まで入力できます。
- 7 各種設定(フォント、サイズ、角度など)をします。
- 8 入力終了後、[OK] をクリックして完了します。

1

□ 編集する

- 1 印刷設定画面を表示します。(→1-5ページ)
- 2 [ページレイアウト] タブをクリックします。
- **3** スタンプの [詳細設定] をクリックします。 「スタンプ詳細設定」画面が表示されます。
- 4 変更したいスタンプを選択して、[編集]をクリックします。
- 5 変更したい項目を設定します。
- 6 編集後、[OK] をクリックして完了します。

□ 削除する

- **1** 印刷設定画面を表示します。(→1-5ページ)
- 2 [ページレイアウト] タブをクリックします。
- **3** スタンプの [詳細設定] をクリックします。 「スタンプ詳細設定」画面が表示されます。
- 4 削除したいスタンプを選択して、[削除] をクリックします。
- **5** [OK] をクリックして完了します。

設定情報 原稿サイズ A4 用紙サイズ A4 普通紙	トナー新術(N) ()する ()しない
拡大/縮小 100 % ソート しない 回転打分け しない ページ集約 しない 両面 しない	解微度(E) 600 x 600 dpi ~
(1±139)	印字濃度 -50 -
バージョン情報(2).	

項目	説明
トナー節約	「する」を選択すると、トナーの消費量を減らすことができます。 印刷が薄くなる場合があります。
解像度	印字解像度を指定します。「300 × 300 dpi」または「600 × 600 dpi」 が選択できます。 「300 × 300 dpi」に設定した場合に「ページ集約」や縮小印刷をしたと き、文字がかすれたり、罫線が見えにくくなったりすることがあります。 この場合は、「600 × 600 dpi」に変更してください。
印字濃度	印字濃度を調整できます。初期値に戻すときは、[初期値]をクリックし ます([標準に戻す]をクリックしても印字濃度は初期値に戻りません)。
オプション設定 (GDI プリンタード ライバーの場合)	「グラフィックエンハンスドモード」([詳細設定]をクリックします) 通常の印刷方法で印刷できない場合に使用してください。印刷結果に問題 がない場合には設定を変更しないでください。
オプション設定 (PCL プリンタード ライバー ^{*1} の場合)	 「TrueType フォント印刷方法」² ・自動 TrueType フォントをプリンター搭載フォントで印刷します。プリンターに 搭載されていないフォントは、アウトラインデータとしてプリンターへ送 ります。 ・アウトライン すべての TrueType フォントをアウトラインデータとしてプリンターへ送 ります。 ・ビットマップ³ TrueType フォントをビットマップ画像としてプリンターへ送ります。 正しく文字が印刷できない場合は、「ビットマップ」を選択してください。

- *1 オプションのプリンターコントローラーキットが必要です。
- *2 拡大/縮小機能を使用する場合は、TrueType フォント印刷方法を「自動」または「アウト ライン」に設定してください。
- *3 「ビットマップ」を選択した場合に印字解像度が「300 × 300 dpi」に設定されていると、「ページ集約」や縮小印刷をしたとき、文字がかすれたり、罫線が見えにくくなったりすることが あります。この場合は、印字解像度を「600 × 600 dpi」に変更してください。

用紙 ページレイアウト 印刷品質 出力 設定情報	コ 拡張機能 その他 - ソート(1部こと)(S) 標準(に戻す(D)
原結サイズ - A4 用紙サイズ - A4 着通紙 拡大端 - 100% ソート - しない 回転仕分け - しない ページ集約 - しない 高面 - しない 表紙 - しない 仕上が9	
	- 三つ折りマーク ○ する ● 「友弘
バージョン情報(8)	
	OK キャンセル 適用(<u>A</u>) ヘルプ

項目	説明
ソート (1 部ごと)	「する」に設定すると、部数ごとにそろえて仕分けします。 「しない」に設定すると、ページごとに仕分けします。
回転仕分け	回転仕分けを「する」にした場合、ソートが「する」のときは、部数ごと に用紙の向きを変えて仕分けします。ソートが「しない」のときは、ペー ジごとに用紙の向きを変えて仕分けします。
	 ⑦ 補 足 ・ プリント部数が1部の場合は、「回転仕分け」はしません。 ・ 回転仕分けできる用紙のサイズは A4 と Letter で、同じサイズの用紙が縦、横共に別々の用紙カセット(手差しトレイでも可)にセットされていなければなりません。 ・ 「回転仕分け」を ON にすると、[用紙]タブの「カセット指定」が「自動選択」に、「用紙種類」が「普通紙」に自動的に設定されます。 ・ アプリケーションソフトウェアのソート機能を有効にしている場合、「回転仕分け」が正しく動作しないときがあります。
センターマーク印 字	パンチを使用するときの目印になる「センターマーク」を付けてプリント します。センターマークを付ける位置を選択できます。
三つ折りマーク	「する」に設定すると、用紙を三つ折りするときの目印になる「三つ折り マーク」を付けてプリントします。

設定情報		標準(こ戻す(<u>D</u>)
原稿サイス A4 用紙サイズ A4 普通紙	認証ユーザー	
拡大/縮小 ≥ 100 % ソート > しない	□ □ □ □ □ □ □ □	
回転仕分け、しない	選択(山) 角	郓余(<u>C</u>)
(ページ集約) ▶ しない		
表紙 ⊳しない	セキュリティープリント(S)	
仕上がり		
パーペジョンパ表支配(P)		

項目	説明
認証ユーザー	セキュリティープリントで認証するユーザーを選択します。 また、ユーザーごとのプリント枚数を管理している場合や、ユーザーポリ シーの設定でゲストユーザーログイン時はプリントを禁止している場合 も、ここで認証ユーザーを選択する必要があります。 認証ユーザーを選択または変更する場合は、[選択]をクリックし、ユー ザー名のリストからユーザーを選択し、パスワードを入力して、[OK]を クリックします。 認証ユーザーをクリアする場合は、[解除]をクリックします。
セキュリティー プリント	この機能を設定するには、先に認証ユーザーを選択する必要があります。 セキュリティープリント機能を使用する場合は、「する」を選択します。 →「セキュリティープリント文書を蓄積する」(1-24 ページ)

用紙 ページレイアウト 印刷品質 出力	拡張機能 その他
設定情報 原稿サイズ ▶ A4	標準(C戻す(<u>D</u>)
用紙サイズ > A4 普通紙 拡大/縮小 > 100 % ソート > しない 回転仕分け > しない 荷面 > しない 著紙 > 1,ない	 アプリケーションの両面酸定を有効にする(5) アプリケーションのツート設定を有効にする(N)
(±上かり	
5	
バージョン情報(13)	
	OK キャンセル 適用(<u>A</u>) ヘルプ

項目	説明
アプリケーション の両面設定を有効 にする	アプリケーション側で両面印刷を有効にした場合に、正しく両面印刷でき ないときにチェックを入れます。
アプリケーション のソート設定を有 効にする	アプリケーション側で「部単位で印刷」(ソート)を有効にした場合に、 正しくソートできないときにチェックを入れます。

1

主なプリント機能の紹介

1枚の用紙にまとめる(ページ集約)

連続するページを1枚の用紙にまとめてプリントできます。

♥補足

IPP 印刷では、この機能は使用できません。



1 プリント操作を行い、プリンタードライバーの印刷設定画面を開きます。 詳しくは、「基本的な印刷のしかた」(1-2 ページ)を参照してください。

2 [ページレイアウト] タブをクリックします。

3 「ページ集約」から、集約する枚数を選択します。

用紙 ページレイアウト 印刷品質 出力	拡張機能 その他
設定情報 原稿サイズ ≥ A4 用紙サイズ > A4 普通紙	標準(2戻す(<u>D</u>)
拡大/縮小 > 100 % ソート > しない 回転仕分け > しない ページ集約 > 2枚 両面 > しない	2½ 詳細設定(少 区切り線印刷(①
■11日 00401 表紙 ●しない 仕上がり	
1 2	小冊子印刷(g): ■効
6	この加減の 左とじ 本とじ 「」 「 詳細設定(E)…
	□ 画像を100' 回転(B)
バージョン情報(<u>B</u>)_	
	OK キャンセル 適用(<u>A</u>) ヘルプ
	コーナリ 「戸田り炉印刷」 あく ちょう

- ・区切り線をプリントするときは、「区切り線印刷」のチェックボックスにチェックを入れます。
 ・ページの配置順を変更するときは、[詳細設定]をクリックして、ページの配置順を設定します。
- **4** [OK] をクリックします。

5

印刷画面で[印刷]をクリックします。

☑ 補 足

- TrueType フォント印刷方法を「自動」または「アウトライン」に設定してください。
 (→1-30ページ)
- IPP 印刷では、この機能は使用できません。

□ 用紙サイズに合わせる

指定した用紙サイズに合わせて拡大または縮小の倍率を自動設定します。 ここでは、A4 サイズの原稿を B4 サイズの用紙にプリントする操作方法を説明します。



- **1** プリント操作を行い、プリンタードライバーの印刷設定画面を開きます。 詳しくは、「基本的な印刷のしかた」(1-2 ページ)を参照してください。
- 2 「用紙設定」から、原稿サイズと用紙サイズを選択します。

3 「用紙サイズに合わせる」にチェックを入れます。

用紙 ページレイアウト 印刷品質 出力	拡張機能 その他
設定情報 原稿サイズ B4 用紙サイズ A4 普通紙 お大/2011 100 %	部鉄(2)
はいでは、 いたい 回転仕分け >しない ページ集約 >しない 両面 >しない 表紙 >しない	79168904 原稿サイズ(2) ■ 日 (257×364 mm) ■ 同間(2) ■ 日 (257×364 mm)
仕上がり	
	用紙サイズ(S). A4 (210 × 297 mm) ユーザー設定用紙サイズ: フーザー設定用紙サイズ(M)_
	カセット指定(E): 自動選択 ~ 用紙種類(2):
	★紙(公) 表紙(公)
ハーション情報(日)	OK キャンセル 適用(<u>A</u>) ヘルブ

- **4** [OK] をクリックします。
- 5 印刷画面で[印刷]をクリックします。



原稿の倍率を指定します。



- **1** プリント操作を行い、プリンタードライバーの印刷設定画面を開きます。 詳しくは、「基本的な印刷のしかた」(1-2 ページ)を参照してください。
- 2 「用紙設定」から、原稿サイズを選択します。
- **3** 「倍率を指定する」にチェックを入れ、任意の倍率を入力します。 25~400%まで入力できます。

設定情報 原稿サイズ ▶ B4 用紙サイズ ▶ B4 普通紙 拡大/編小 ▶ 65 %	部跌(C)
ソート しない 回転仕分け しない ページ集約 しない 両面 しない 表紙 しない	原稿サイズ(Z) 日4 (257 x 364 mm) (257 x 364 mm)
住上709	
	ユーザー設定サイズ(M) カセット指定(E): 自動選択 ~ 用紙種類(Y): 普遍紙 ~
バージョン/唐朝(18)	□ 表紙(⊻) 表紙設定(□

- **4** [OK] をクリックします。
- 5 印刷画面で[印刷]をクリックします。

余白を付けてプリントする(とじしろ)

用紙のとじ方向ととじしろを設定します。 用紙の片面、両面のいずれにも設定できます。



- プリント操作を行い、プリンタードライバーの印刷設定画面を開きます。 詳しくは、「基本的な印刷のしかた」(1-2 ページ)を参照してください。
- 2 [ページレイアウト]タブをクリックします。
- 3 「とじ位置」から、とじ位置を選択します。

用紙 ページレイアウト 印刷品質 出力 拡張機能 その他
酸症情報 原稿サイズ A4 用紙サイズ A4 普通紙 拡大/縮小 100 K リート したい 回転社分け したい
1 三 とした意(の) 重 左とし ・
バージョン情報(E) OK キャンセル 適用(<u>A</u>) ヘルプ

4 [詳細設定]をクリックします。



おもて側:	とじしろ 単位(U) ・ mm 0インチ あもて(側(E): 0.0 全 [0.0-30.0]
ヘルブ(<u>H</u>) 標準に戻す(<u>D</u>)	<u>QK</u> キャンセル(<u>C</u>)

両面プリントをする場合は、おもて側とうら側のとじしろを指定します。

- **6** [OK] をクリックします。
- **7** [OK] をクリックします。
- 8 印刷画面で[印刷]をクリックします。

仕分けしてプリントする(ソート/回転仕分け)

複数部数を、部数ごとにそろえて排出したり(ソート)、90 度回転させて(回転仕分け)排 出したりすることができます。



♥補足

「回転仕分け」機能を使用するには、同じサイズの用紙を、方向(縦・横)を変えて別々のカセットにセットする必要があります。

- プリント操作を行い、プリンタードライバーの印刷設定画面を開きます。 詳しくは、「基本的な印刷のしかた」(1-2 ページ)を参照してください。
- 2 [出力] タブをクリックします。

バージョン/推荐版[5)		
--------------	--	--

「ソート(1部ごと)」、「回転仕分け」の設定をします。

・ソートを行う場合は「する」を選択します。 ・回転仕分けを行う場合は「する」を選択します。

4 [OK] をクリックします。

5 印刷画面で[印刷]をクリックします。

Ø補足

3

- •「回転仕分け」機能の補足事項については、「[出力] タブ」(1-14 ページ)を参照して ください。
- 本体側で「回転仕分け」が「ジョブごと」に設定されている場合は、ジョブごとに回転 仕分けされます。「回転仕分け」の設定については、『機器設定・管理編』第1章の「用 紙に関する設定をする」の「用紙/仕分け設定一覧」を参照してください。

セキュリティープリントをする(セキュリティープリント)

「セキュリティープリント」は、プリントデータを機器のメモリーに蓄積し、操作パネルでユー ザー認証した後にプリントできる機能です。文書の機密性を保持することができます。



Ø補足

- あらかじめユーザーが登録されていないと使用できません。ユーザー登録のしかたについては、『ネットワーク機能・Information server 編』第3章の「使用するユーザーを登録する」を参照してください。
- 蓄積したセキュリティープリント文書は、プリント後自動的に削除されます。また、一定時間以内にプリントしなかった場合も自動的に削除されます。自動的に削除する時間は、
 24時間の間で設定できます。設定のしかたについては、「セキュリティープリント文書の自動削除時間を設定する」(2-14ページ)を参照してください。

□ セキュリティープリント文書を蓄積する

- **1** プリント操作を行い、プリンタードライバーの印刷設定画面を開きます。 詳しくは、「基本的な印刷のしかた」(1-2 ページ)を参照してください。
- 2 [拡張機能] タブをクリックします。
- **3** 「認証ユーザー」から、[選択] をクリックしてユーザーを選択します。 必要に応じてパスワードを入力します。最後に [OK] をクリックします。



5 [OK] をクリックします。

6 [印刷] をクリックします。 セキュリティープリント文書が機器に蓄積されます。

□ セキュリティープリント文書をプリントする

ここでは、機器に蓄積されたセキュリティープリント文書をプリントする方法について説明 します。機器にセキュリティープリント文書を蓄積する方法については、「セキュリティープ リント文書を蓄積する」(1-24 ページ)を参照してください。

操作パネルから、〈ログイン〉を押します。

ゲストアカウントが無効になっている場合に、登録されているユーザーが1件だけでパス ワードが設定されていないときは、この手順は不要です。手順4に進みます。

2 ユーザー名を選択し、[確定]を押します。

ログイン ユーザー名を選択し、[確定]を:	押してください。
く ユーザー名 >	ユーザー名 取消 確定
001:ユーザー01	002:ユーザー02
003:ユーザー03	004:ユーザー04
005:ユーザー05	006:ユーザー06
007:ユーザー07	008:ユーザー08
009:ユーザー09	010:ユーザー10
	2020年 6月15日(月) 13:30 州小残量 100

・[ユーザー名入力]を押すと、ユーザー名を直接入力できます。

- ・マシンポリシーの設定によっては、ユーザー名選択画面ではなくユーザー名入力画面が表示されます。
- ・パスワードを設定していない場合、手順4に進みます。

1

- **3** パスワードを入力し、[確定] を押します。
- 4 〈プリンター〉を押します。

5 [1

[セキュリティープリント] タブを押します。

797FC249		
プリンター セキュリテ モード ィープリント	プリント オンデマンド	
1 AAP 2 AA 3 BA 4 A3 自動	オンライン ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	オフライン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<u> ペマーザー001</u>	2020年	6日15日(日) 13:30 州小球量 100%

6 [印字] を押します。

プリントできます プリンター <mark>セキュリテ</mark> モード <mark>イーブリント</mark> オンデマンド	_	
DocumentName001 DocumentName002		印字
DocumentName003 DocumentName004		
ペユーザー001	2020年 6月15日(月) 13:30	バリー残量 100%

7 [はい]を押します。

セキュリティープリント文書がプリントされます。

- **8 〈ログイン〉を押します。** ログアウトの確認画面が表示されます。
- **9** [はい] を押します。

☑ 補 足

- プリントした後、セキュリティープリント文書は本製品のメモリーから削除されます。
- セキュリティープリント文書は一括してプリントされます。文書を個別にプリントしたり、削除したりすることはできません。
- セキュリティープリントの操作後は、必ずログアウトしてください。

□ トナー節約

トナーの消費量を少なくしてプリントできます。



- **1** プリント操作を行い、プリンタードライバーの印刷設定画面を開きます。 詳しくは、「基本的な印刷のしかた」(1-2 ページ)を参照してください。
- 2 [印刷品質] タブをクリックします。
- 3 「トナー節約」から、「する」を選択します。

用紙 ページレイアウト 印刷品質 出力	拡張機能 その他
設定情報 原稿サイズ A4 用紙サイズ A4 普通紙 地大 (22) - 100 ダ	
322/2018/31 - 100 A ソート - しない 回転仕分け - しない ページ集約 - しない 南面 - しない	解除度(E) 600 × 600 dpi ~
(社上が)	EP字決測度 -50 0 +50
1	▲ 「 第≪(L) → 初期指慮(T) → → 注意(L)
6	- オブション設定 詳細設定(火)
バージョン情報(<u>B</u>)_	
	OK キャンセル 適用(<u>A</u>) ヘルプ

- **4** [OK] をクリックします。
- 5 印刷画面で [印刷] をクリックします。

□ 解像度

解像度(600 × 600 dpi、300 × 300 dpi)を変更できます。



- **1** プリント操作を行い、プリンタードライバーの印刷設定画面を開きます。 詳しくは、「基本的な印刷のしかた」(1-2 ページ)を参照してください。
- 2 [印刷品質] タブをクリックします。
- 3 「解像度」から、解像度を選択します。

用紙 ページレイアウト 日明品員 Hナ 設定情報 原稿サイズ A4 用紙サイズ A4 サポサイズ A4	5 拡張機能 その他 トナー部約(1) ○する ●しない ●しない
ない(Allary - 100 x) ソート しない 回転仕分け しない ページ集約 しない 南面 しない 表紙 しない	R除度(E) 600 × 600 dpi
(±±ħ9)	- オブション設定 - 新編集 - オジション設定
バージョン情報(<u>B)</u> _	OK キャンセル 遠用(<u>A</u>) ヘルプ

- **4** [OK] をクリックします。
- 5 印刷画面で[印刷]をクリックします。

□ 印字濃度

印字濃度レベルを調整できます。濃さ、薄さ共に 50 段階で調整できます。



- **1** プリント操作を行い、プリンタードライバーの印刷設定画面を開きます。 詳しくは、「基本的な印刷のしかた」(1-2 ページ)を参照してください。
- 2 [印刷品質] タブをクリックします。
- 3 「印字濃度」を選択します。

設定情報	トナー節約(N) ○する 標準に戻す(D)
が相り1入 M4 用紙サイズ A4 普通紙	● Lta()
シート トレない	解像度(<u>R</u>)
回転任分け > しない ページ集約 > しない 両面 > しない	600 × 600 dpi 🗸
表紙 > しない	印字濃度
仕上がり	濃度レベル
	-50 0 +50
1	薄<(L) 初期値(T) 濃<(L)
	- オリジョンax定 詳細設定(V)
(2、23-2-3)連載2/103	
ハーション情報低回…	

- **4** [OK] をクリックします。
- 5 印刷画面で [印刷] をクリックします。

TrueType フォント印刷方法(オプション設定)

TrueType フォントのプリント方法を指定できます。

☑補 足

この機能は PCL プリンタードライバーでのみ表示されます。PCL プリンタードライバー をご使用になるには、プリンターコントローラーキット(オプション)が必要です。

- **1** プリント操作を行い、プリンタードライバーの印刷設定画面を開きます。 詳しくは、「基本的な印刷のしかた」(1-2 ページ)を参照してください。
- **2** [印刷品質] タブをクリックします。
- **3** 「オプション設定」から、「TrueType フォント印刷方法」を選択します。

用紙 ページレイアウ 印刷品質 出力	拡張機能 その他	
設定情報 原稿サイズ A4 用紙サイズ A4 同紙サイズ A4 同紙サイズ A4 同紙サイズ A4 ご飯 いの ジート しない 回転仕分け しない ページ業約 しない	トナー訴約(N) ● Jえび 解像度(P) 600 × 600 dpi	標準(2戻す(型) →
両面 → しない 表紙 しない	印字濃度	
(±±#))	-50 0 -50 0 (山) 初期後(1) オブション酸定	+50 ······ 湯((近)
	TrueType7x少H印刷方法 自動	
バージョン情報(<u>B</u>)_		
	OK キャンセル	適用(A) ヘルプ

TrueType フォント 印刷方法	説明
自動	TrueType フォントをプリンター搭載フォントで印刷します。プリン ターに搭載されていないフォントは、アウトラインデータとしてプ リンターへ送ります。
アウトライン	すべての TrueType フォントをアウトラインデータとしてプリンター へ送ります。
ビットマップ	TrueType フォントをビットマップ画像としてプリンターへ送ります。

4 [OK] をクリックします。

5 印刷画面で[印刷]をクリックします。

0補足

- 正しく文字が印刷できない場合は、「ビットマップ」を選択してください。
- 「ビットマップ」を選択した場合に印字解像度が 300×300 dpi に設定されていると、「ページ集約」や縮小印刷をしたとき、文字がかすれたり、罫線が見えにくくなったりすることがあります。この場合は、印字解像度を 600×600 dpi に変更してください。
- 拡大/縮小機能を使用する場合は、TrueType フォント印刷方法を「自動」または「ア ウトライン」に設定してください。

スタンプを付ける (スタンプ)

アプリケーションソフトウェアで作成したプリントデータに、スタンプ(背面にプリントさ れる文字)を重ねてプリントできます。スタンプは、すでに用意されているものから選択す ることも、新しく登録することもできます。

☑ 補 足

この機能は PCL プリンタードライバーでのみ表示されます。PCL プリンタードライバー をご使用になるには、プリンターコントローラーキット(オプション)が必要です。



- **1** プリント操作を行い、プリンタードライバーの印刷設定画面を開きます。 詳しくは、「基本的な印刷のしかた」(1-2 ページ)を参照してください。
- 2 [ページレイアウト] タブをクリックします。

3 「スタンプ」から、スタンプする文字を選択します。

[詳細設定]をクリックして、スタンプのフォント、角度、プリント位置、濃度を変更できます。 変更するときは、変更したいスタンプを選択して[編集]をクリックします。

紙 ページレイアウト 印刷品質 出	カ 拡張機能 その他
設定後報 原稿サイズ A4 用紙サイズ A4 用紙サイズ A4 電紙 拡大幅小 N1008 ソート しない 回販仕分け しない の4つ実転り	歴史に変す(1) ペーク気が(1) しばな ~ ・・・・・・・ 詳細語を回び 〕 に (7) (単和語)の
両面 »しない 表紙 »しない 仕上がり	250次世
1	(新医/+用子(2) 1 ● 片面 1 〇 川西
É.	4冊7年1時(19) 第233
バージョン情報(13)-	□ 画像を180°回標(B)
	OK キャンセル 適用(A) ヘルプ
25	ンプ#岩設定 スカンパ型
	2を/7年編 ビー電車 2ピー電車 ジキチリ(3) 1ピー電車 ジーー 7ゲンドリ 1ピー電車 7ゲンドリ 1ビー電車 7ゲンドリ 1ビー電車 100 100 110 100
	内部(1) 所語(1) (広常(2) の中央 ・ 2-ザー復電 大平(12) (回一一)
	◆五公 <u>○ 文</u> 魚田公 <u>00 </u> 魚田公
	ヘルプ(E) 標準に戻す(E) QK キャンセル(Q)

4 [OK] をクリックします。

5 印刷画面で [印刷] をクリックします。

Ø補足

スタンプの [詳細設定] については、「[ページレイアウト] タブ」(1-10 ページ) を参照してください。

パンチの目印を付ける(センターマーク印字)

パンチを使用するときの目印になる「センターマーク」をプリントできます。

- センターマークは、次のようにプリントされます。
 - ◆ 原稿の1ページ目にだけプリントされます
 - ◆両面プリントを設定したときは、おもて面にだけプリントされます。
 - ◆ 用紙種類が「普通紙」の場合だけプリントされます。用紙種類をはがきや封筒にセット したときは、プリントできません。



♥補足

この機能は、「三つ折りマーク」と同時に使用できません。(→1-34ページ)

1 プリント操作を行い、プリンタードライバーの印刷設定画面を開きます。 詳しくは、「基本的な印刷のしかた」(1-2 ページ)を参照してください。

- 2 [出力] タブをクリックします。



- **4** [OK] をクリックします。
- 5 印刷画面で [印刷] をクリックします。

三つ折りの目印を付ける(三つ折りマーク)

用紙を三つ折りするときの目印になる「三つ折りマーク」をプリントできます。

- 三つ折りマークは、次のようにプリントされます。
 - ◆ 原稿の1ページ目にだけプリントされます。
 - ◆ 用紙の長辺にプリントされます。
 - ◆ 両面プリントを設定したときは、おもて面にだけプリントされます。
 - ◆ 用紙種類が「普通紙」の場合だけプリントされます。用紙種類をはがきや封筒にセット したときは、プリントできません。



☑補足

3

この機能は、「センターマーク印字」と同時に使用できません。(→1-33ページ)

- **1** プリント操作を行い、プリンタードライバーの印刷設定画面を開きます。 詳しくは、「基本的な印刷のしかた」(1-2 ページ)を参照してください。
- 2 [出力] タブをクリックします。
 - 「三つ折りマーク」で「する」を選択します。 用紙 ページレイアウト 印刷品質 出力 拡張機能 その他 ソート(1部ごと)(S)-標準(c戻す(<u>D</u>) 設定情報 ∩する 11 27 O 40 ▶A4 ▶A4 普通紙 - 100 % - しない - しない 拡大/縮小 回転仕分け(<u>C</u>) 回転什分け ∩する ●しない 両面 センターマーク印字(R) しない 仕上がり 三つ折りマーク(N)・ ● する ○しない バージョン情報(<u>B</u>)... OK キャンセル 適用(<u>A</u>) ヘルプ
- **4** [OK] をクリックします。
- 5 印刷画面で[印刷]をクリックします。

はがきや封筒にプリントする

はがきや封筒にプリントする方法について説明します。

☑ 補 足

- 使用できるはがきや封筒については、『基本編』の「用紙をセットする」の「使用できる用紙」を参照してください。
- 任意のサイズのはがきや封筒を登録することもできます。(→1-8ページ)



1 手差しトレイに、はがきまたは封筒をセットします。 詳しいセット方法は、『基本編』の「用紙をセットする」の「手差しトレイに用紙をセットする」 を参照してください。

- 2 プリント操作を行い、プリンタードライバーの印刷設定画面を開きます。 詳しくは、「基本的な印刷のしかた」(1-2 ページ)を参照してください。
- 3 「用紙設定」から、印刷したい用紙サイズを選択します。

 ・「原稿サイズ」と「用紙サイズ」をそれぞれ設定します。
 ・封筒の場合は、長形3号、長形4号、角形2号、洋形4号から選択します。
 ・はがきの場合は「はがき」を選択します。
- 4 「カセット指定」から、「手差しトレイ」を選択します。
- 5 「用紙種類」から、「封筒/はがき」を選択します。
- 6 [OK] をクリックします。

用紙 ページレイアウト 印刷品質 出力	拡張機能 その他
<u>設定情報</u> 原稿サイズ ・はが参 用紙サイズ ・はが参 割点パム 拡大/縮小・100 /s りント しない 回転行分け しない 両面 しない 表紙 しない 仕上がり	部数① 1 ● 部 (1-999) 用紙数定 厚稿サイズ(2): (幼がき (100 x 148 mm) 向き(2): ● たて ● よこ 拡大/縮→(1)) ● 倍率を指定する 100 ● % (25-400) ○ 用紙サイズ(2): ■紙サイズ(2):
バージョン情報(2)	ユーザー設定用紙サイズ: ユーザー設定サイズ(M)- カセット指定(E): 手差しトレイ ~ 用紙種類(Y): 」表紙(Y) 表紙設定(T)-
	OK キャンセル 適用(<u>A</u>) ヘルブ

7 印刷画面で [印刷] をクリックします。

定形サイズ以外の用紙にプリントする

定形サイズ以外の用紙にプリントするときは、手差しトレイを使います。

0 補 足

定形サイズ以外の用紙にプリントするには、ユーザー設定用紙サイズを登録する必要があ ります。ユーザー設定用紙サイズを登録すると、用紙設定の「原稿サイズ」と「用紙サイ ズ」から、登録したユーザー設定用紙サイズを選択できるようになります。不定形サイズ の登録は、「ユーザー設定用紙サイズを登録する」(1-8 ページ)を参照してください。

- プリンタードライバーに用紙サイズを登録します。
- 2 手差しトレイに、用紙をセットします。 詳しいセット方法は、『基本編』の「用紙をセットする」の「手差しトレイに用紙をセットする」 を参照してください。
- 3 プリント操作を行い、プリンタードライバーの印刷設定画面を開きます。 詳しくは、「基本的な印刷のしかた」(1-2 ページ)を参照してください。
- 4 「用紙設定」から、登録済みのユーザー設定サイズを選択します。 「原稿サイズ」と「用紙サイズ」をそれぞれ設定します。
- 5 「カセット指定」から、「手差しトレイ」を選択します。

6 「用紙種類」から、用紙の種類を選択します。

設定は解組 原稿サイズ ・不定形用紙-0 用紙サイズ ・不定形用紙-0 瓶大/編の 100 % リート ・しない ロレビオグ ・しない 本マジ集約 ・しない 両面 ・しない 表紙 ・しない 仕上がり	- 部鉄② 1 ま 部 (1-993) 用紙設定 原稿サイズ②: 本世形形紙-0 [90.0x140.0 mm] の市さ②:
バージョン情報(8)-	所能サイス(3)。 原稿サイズと同じ ユーザー設定サイズ(位)。 カセット指定(5) 手差しトレイ 一 一 ●

- **7** [OK] をクリックします。
- 8 印刷画面で[印刷]をクリックします。



- **1 プリント操作を行い、プリンタードライバーの印刷設定画面を開きます。** 詳しくは、「基本的な印刷のしかた」(1-2 ページ)を参照してください。
- **2** [ページレイアウト] タブをクリックします。
- 3 「両面/小冊子」から、「両面」を選択します。
- **4** 「とじ位置」から、とじ位置を選択します。 [詳細設定] で、とじしろの幅を変更できます。

用紙 ページレイアウト 口刷	品質 出力	拡張機能	その他
用紙 ページレイアクト DB 日本 1000000000000000000000000000000000000			₹0% 【準に買す()) (N) しない ○ 区切り線印刷() 子公 ○ 片面 〕 ● 両面 小冊子印刷(9) 無効 ✓
			□ 画像を180°回転(B)
バージョン情報(<u>B</u>)			
			OK キャンセル 適用(<u>A</u>) ヘルプ

とじしろの幅を変更するときは、[詳細設定]をクリックして設定します。

- **5** [OK] をクリックします。
- 6 印刷画面で[印刷]をクリックします。

小冊子になるようにプリントする(小冊子印刷)

複数の原稿を、とじ位置を決めて小冊子となるようにプリントできます。

Ø補足

IPP 印刷では、この機能は使用できません。



- プリント操作を行い、プリンタードライバーの印刷設定画面を開きます。 詳しくは、「基本的な印刷のしかた」(1-2 ページ)を参照してください。
- 2 [ページレイアウト]タブをクリックします。
- 3 「両面/小冊子」から、「両面」を選択します。
- 4 「小冊子印刷」から、小冊子サイズを選択します。 小冊子サイズを選択すると、自動的に「ページ集約」が「2枚」に設定されます。
- 5 「とじ位置」から、とじ位置を選択します。 [詳細設定] で、とじしろの幅を変更できます。

用紙 ページレイアウト 印刷品質 出力	拡張機能 その他
用紙 ページレイアウト D制品質 出力 取定情報 原稿サイズ ≫ A4 用紙サイズ ≫ A4 普遍紙 拡大/福小 > 100 X 回転社分付 ⇒ しない、 回転社分付 ⇒ しない、 同面 ≫ する 表紙 ⇒ しない、 仕上がり	
×₩ PM	小冊子印刷(g): ▲小冊子 と比慎置@
	□画像を180°回転(<u>B</u>)
ハーンヨン「植孝歌」	OK キャンセル 適用(<u>A</u>) ヘルブ

- **6** [OK] をクリックします。
- 7 印刷画面で[印刷]をクリックします。

第2章

本体側での操作

操作パネルからプリントする	
USB メモリーの文書をプリントする	
共有フォルダーのデータをプリントする	
Information server に保存したデータをプリントする	
プリンター機能に関する設定	2-13
オンライン / オフライン	2-13
セキュリティープリント文書の自動削除時間を設定する	2-14
セキュリティープリント文書の自動削除時間を設定する プリンターコントローラー設定	2-14 2-15

操作パネルからプリントする

操作パネルから直接文書をプリントできます。プリントできる文書は以下のとおりです。

- USB メモリー内の文書
- ネットワーク上の共有フォルダー内の文書
- Information server(オプション)のボックス内の文書

USB メモリーの文書をプリントする

USB メモリーに保存されている文書をプリントできます。

♥補足

- プリントできる文書は、最大 20MB です。
- 次の文書は、白黒文書の場合にプリントできます。カラー文書はプリントできません。
 符号化方式が MH、MR、MMR、JBIG の文書
 - ◆ インターネットファクスで送受信した TIFF 形式の文書
- シリーズ機でスキャンした TIFF 形式、JPEG 形式、または PDF 形式の文書は、カラー 文書でも白黒文書でプリントできます。
- オプションの Information server が装着されている場合は、汎用 PDF(モノクロ、 カラー共)もプリントできます。暗号化された汎用 PDF はプリントできません。 また、汎用 PDF をプリントしたときは、文字書体が原稿と異なる場合があります。
- FAT12 または FAT16、FAT32 でフォーマットした USB メモリーのみ使用できます。
- PDF ファイルの権限で、印刷の設定が許可されていない場合は、そのファイルはプリ ントできません。
- 【 〈プリンター〉を押します。
- 2 [プリントオンデマンド] タブを押し、[USB メモリー] を押します。 プリントできます USBメモリーを接続してください。





3 USB メモリーを本体に接続します。



[参照] を押します。 4

プリントできます USBメモリーが接続されています フリンター マキュリテ モード マークリント 教授 しSB していた マリンター マークント	ント デマンド
USBメモリーを検出しました。	2020年 6月15日(月) 13:30 代小残量 100%

5 プリントしたい文書を選択します。

プリントできます プリントしたい文書を選択し、[[確定]を押してください。		
く ファイル参照 >	レート 戻る	取消	確定
/ L 🗾 temp			
2020061510	01510.tif		
USBメモリーを検出しました。	2020年 6月1	5日(月) 13:30 粁	リー残量 100%
 ・[確定]を押すと、 	プリントの手順に進め	みます。手	順9に進みます

- ・[ルート]を押すと、一番先頭の階層(ルート)に戻ります。
- ・[戻る]を押すと、1つ前の画面に戻ります。



ファイルの内容を確認する場合は、文書の先頭にある[ii]を押します。 暗号化された PDF ファイルの場合は、文書を開くパスワードを入力する画面が表示されます。 パスワードを入力して、[確定]を押します。

7 文書の1ページ目の情報が表示されます。



・1ページ目の文書だけ確認できます。

- . [♣]、[●]を押すと、表示されているイメージを拡大したり縮小したりできます。
- ・[▲]、[▶]、[▶]、[▶]を押すとイメージを拡大し画面に収まっていないときに、表示範囲を移動できます。
- ・[🜒] を押すと、表示されているイメージを 90 度ずつ回転できます。
- ・[閉じる]を押すと、手順5に戻ります。
- ・プリントする場合は、次の手順に進みます。

8 プリントする場合は [印字] を押します。

必要に応じて、設定を変更します。

プリントできます 使用する給紙カセットまたは手差し	 トレイを選択し、[印字開始]	セット 1]を押してください。
< 20190515091113.pdf >		取消印字開始
自動	1 A4D 2 A4 3 B4 4 A3	仕分け ノンソート 文書を開く パスワード
USBメモリーを検出しました。	2020年 6月1	5日(月) 13:30 バリー残量 100%

- ・部数はテンキーで入力します。
- ・使用する用紙を選択します。手差し用紙のセット方法は、『基本編』の「用紙をセットする」 の「手差しトレイに用紙をセットする」を参照してください。
- ・プリントを仕分けするときは、[仕分け]を押して仕分けの方法(ソート・ノンソート)を 選択します。
- ・暗号化された PDF ファイルをプリントするときは、[文書を開くパスワード]を押してパ スワードを入力します。
- 【0 [印字開始]または〈スタート〉を押します。
- 11 画面に「USBメモリーを検出しました。」と表示されたら、USBメモリーを 取り外してください。

0 補 足

g

USB メモリーのアクセスランプが点灯している間は、USB メモリーを取り外さないでく ださい。

共有フォルダーのデータをプリントする

ネットワーク上の共有フォルダーに保存されている文書をプリントできます。

0 補 足

- オプションの Information server が必要です。
- プリントできる文書は、最大 20 MB です。
- ・次の文書は、白黒文書の場合にプリントできます。カラー文書はプリントできません。
 ◆ 符号化方式が MH、MR、MMR、JBIG の文書
 - ◆ インターネットファクスで送受信した TIFF 形式の文書
- •弊社複合機でスキャンした TIFF 形式、JPEG 形式、または PDF 形式の文書は、カラー 文書でも白黒文書でプリントできます。
- オプションの Information server が装着されている場合は、汎用 PDF(モノクロ、カラー 共)もプリントできます。暗号化された汎用 PDF はプリントできません。また、汎用 PDF をプリントしたときは、文字書体が原稿と異なる場合があります。
- PDF ファイルの権限で、印刷の設定が許可されていない場合は、そのファイルはプリ ントできません。
- ご利用環境によっては、コンピューターを参照できない場合があります。
- 1 〈プリンター〉を押します。

2 [プリントオンデマンド]タブを押し、[フォルダー]を押します。



- ・ショートカットが登録されているときは、ショートカットを選択して手順4に進みます。
- ・ログインしている場合、[共有 / 個人]を押すと、個人または共有のショートカット一覧を 切り替えられます。
- ▲ ▲を押すと宛先の文字サイズを切り替えられます。
- · ===を押すと、表示する宛先の数を切り替えられます。
- ・[登録 / 変更]を押すと、ショートカットの新規登録または変更することができます。

3 「参照」を押します。



4 プリントしたい文書を選択します。

プリントできます プリントしたい文書を選択し、[確定]を押してください。		
くファイル参照 >	レート 房	える 取消	確定
Computer0001			
L 🔚 Share Folder0001			
- Golder 0001			
— 🧧 Folder 0002			
Fi Le0001.pdf			
Fi Le0002.pdf			
	2020年	E 6月15日(月) 13:3) バリー残量 100%

- ・[確定]を押すと、プリントの手順に進みます。手順8に進みます。
- ・[ルート]を押すと、一番先頭の階層(ルート)に戻ります。
- ・[戻る]を押すと、1つ前の画面に戻ります。



ファイルの内容を確認する場合は、文書の先頭にある「・・」を押します。 暗号化された PDF ファイルの場合は、文書を開くパスワードを入力する画面が表示されます。 パスワードを入力して、[確定]を押します。

6 文書の1ページ目の情報が表示されます。



- ・1ページ目の文書だけ確認できます。
- · [❶]、[●] を押すと、表示されているイメージを拡大したり縮小したりできます。
- ・[◀]、[▶]、[▲]、[▶]を押すとイメージを拡大し画面に収まっていないときに、表示範 囲を移動できます。
- ・[③] を押すと、表示されているイメージを 90 度ずつ回転できます。
- ・[閉じる]を押すと、手順4に戻ります。
- ・プリントする場合は、次の手順に進みます。

7 プリントする場合は、[印字]を押します。

8 必要に応じて、設定を変更します。

プリントできます 使用する給紙カセット	├ ヽまたは手差し	トレイを選択し、[[印字開始]を押し	セット 1 てください。
< File0001.pdf >			ل ا	<mark>消 印字開始</mark>
	自動	1 = A47 2 = A4 3 = B4 4 = A3	G	<u>仕分け</u> ノンソート 文書を開く パスワード
		20	20年 6月15日(月)	13:30 兆小残量 100%

- ・部数はテンキーで入力します。
- ・使用する用紙を選択します。手差し用紙のセット方法は、『基本編』の「用紙をセットする」 の「手差しトレイに用紙をセットする」を参照してください。
- ・プリントを仕分けするときは、[仕分け]を押して仕分けの方法(ソート・ノンソート)を 選択します。
- ・暗号化された PDF ファイルをプリントするときは、「文書を開くパスワード」を押してパ スワードを入力します。

9 [印字開始] または〈スタート〉を押します。

☑ 補 足

フォルダーを選択したときに、認証が必要になることがあります。ログイン画面が表示さ れたときは、ユーザー名とパスワードを入力してください。

プリント できます ネットワークにログインが必要です。ユーザー名とパスワードを入力してください。			
く ネットワークログイン >	取消 確定		
ユーザー名:			
パスワード:			
2	020年 6月15日(月) 13:30 州小残量 100%		

Information server に保存したデータをプリントする

Information server(オプション)のボックスに保存されている文書をプリントできます。また、 文書を画面で確認したり、削除したりできます。

Ø補足

- この機能はオプションの Information server が装着されている場合のみ利用できます。
- ユーザーボックス内の文書は、ログインしているときに表示できます。ログインのしかたは、『機器設定・管理編』第1章の「ログインする / ログアウトする」の「ログインする」を参照してください。
- プリントできる文書は、最大 20MB までです。
- カラー文書は白黒でプリントされます。

□ ボックス内の文書を画面で確認する

- 1 〈プリンター〉を押します。
- 2 [プリントオンデマンド] タブを押し、[共有ボックス] または [ユーザーボックス] を押します。

・[ユーザーボックス]を押すと、ユーザーボックスの文書を表示できます。ユーザーボック ス内の文書を表示するには、あらかじめログインが必要です。

- ・サブボックスも表示されます。
- **3** 確認したい文書を選択し、[プレビュー]を押します。

プリントで 文書を選択し、 プリンター モード	きます プレビュー/印字/ セキュリテ フリ ィープリント オ	/削除のボタンを リント ッデマンド	押してください。	
	フォルダー USE メモリ	B リー ボックス	ユーザー ボックス	複数選択 OFF
SubBox	0001			
SubBox	0002			
SubBox	0003			印字
2019/	5/15(zk) 13:30 P1	DocumentName_1		削除
2019/	5/14(火) 13:30 P2	DocumentName_2		
2019/	5/13(月) 13:30 P3	DocumentName_3		
ペユーザー001			2020年 6月15日(

- ・画面右上に[複数選択]が表示されます。複数の文書を選択したときは、[プレビュー]は 押せません。
- ・プレビューしていない文書は青い文字で表示され、プレビュー済みの文書は黒い文字で表示されます。

4 文書を画面で確認します。

Le La		[閉じる
<text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text>	 + - 	文書名: DocumentName_1 文書分類名: DocumentKind_1 原稿サイズ: A4 原稿枚数: 1 日時: 2020/6/15(月) 13:30	即字
ペユーザー001	2020	, 0年 6月15日(月) 13:30:	代リー残量 100%

- ・[閉じる]を押すと、手順3に戻ります。
- ・[▲]、[♥] を押すと、ページを送ったり戻したりできます。
- · [❶]、[●] を押すと、表示されているイメージを拡大したり縮小したりできます。
- · [▼]、[▼]、[▼]、[▼]を押すとイメージを拡大し画面に収まっていないときに、表示範 囲を移動できます。
- ・[⑤] を押すと、表示されているイメージを 90 度ずつ回転できます。
- ・削除する場合は、次の手順に進みます。
- ・プリントする場合は、手順6に進みます。
- ・原稿枚数が2枚以上あるときは、[印字]、[削除]が、[全ページ印字]、[全ページ削除]、[表 示ページ印字]に変わります。

5 削除する場合は [削除] を押し、[はい] を押します。

- ・原稿枚数が2枚以上あるときは、[全ページ削除]を押します。 ・[いいえ]を押すと、手順4に戻ります。
- 6 プリントする場合は[印字]を押します。 原稿枚数が2枚以上あるときは、[全ページ印字]または[表示ページ印字]を押します。
- 7 必要に応じて、設定を変更します。



- ・部数はテンキーで入力します。
- ・使用する用紙を選択します。手差し用紙のセット方法は、『基本編』の「用紙をセットする」 の「手差しトレイに用紙をセットする」を参照してください。
- ・プリントを仕分けするときは、[仕分け] を押して仕分けの方法(ソート・ノンソート)を 選択します。

8 [印字開始] または〈スタート〉を押します。

- ・これで手順は終了です。
- ・[取消]を押すと、手順4に戻ります。

- □ ボックス内の文書をプリントする
 - 1 〈プリンター〉を押します。
 - **2** [プリントオンデマンド] タブを押し、[共有ボックス] または [ユーザーボックス] を押します。

プリ. 文書を プリン モード	ソトできます 選択し、プレビュー/印字 ター セキュリテ <mark>プ</mark> ィープリント <mark>オ</mark>	/削除のボタンを押してくださぃ リント ンデマンド	۱.,
	フォルダー US メモ	B 共有 ユーザー ボックス ボックス	複数選択 OFF
	SubBox0001		
	SubBox0002		
	SubBox0003		
	2020/ 6/15(月) 13:30 P1	DocumentName_1	削除
	2020/ 6/14(⊟) 13:30 P2	DocumentName_2	
	2020/ 6/13(±) 13:30 P3	DocumentName_3	
ನಿರ-	ザー001	2020年 6月15日	日(月) 13:30 メモリー残量 100

- ・[ユーザーボックス]を押すと、ユーザーボックスの文書を表示できます。ユーザーボック ス内の文書を表示するには、あらかじめログインが必要です。
- ・サブボックスも表示されます。
- ・画面右上に[複数選択]が表示されます。複数の文書を選択したときは、[プレビュー]は 押せません。
- ・プレビューしていない文書は青い文字で表示され、プレビュー済みの文書は黒い文字で表示されます。



3 プリントしたい文書を選択し、[印字]を押します。

▲ 必要に応じて、設定を変更します。

・部数はテンキーで入力します。

プリントできます 使用する給紙カセットまたは手差し	・ トレイを選択し、[印字開始	セット]を押してください。
< DocumentName_2 >		取消印字開始
自動	1 = A40 2 = A4 3 = B4 4 = A3	仕分け ノンソート
ミューザー001	2020年 6月	15日(月) 13:30 州-残量 10

- ・使用する用紙を選択します。手差し用紙のセット方法は、『基本編』の「用紙をセットする」 の「手差しトレイに用紙をセットする」を参照してください。
- ・プリントを仕分けするときは、[仕分け]を押して仕分けの方法(ソート・ノンソート)を 選択します。



- 5 [印字開始] または〈スタート〉を押します。
 - ・これで手順は終了です。
 - ・[取消]を押すと、手順3に戻ります。

□ ボックス内の文書を削除する

♥補足

3

共有ボックスの文書を削除する場合、文書ボックスの設定によっては管理権限のあるユー ザーでログインする必要があります。詳しくは『ネットワーク機能・Information server 編』第3章の「文書ボックスを設定する」を参照してください。

- 【 〈プリンター〉を押します。
- 2 [プリントオンデマンド] タブを押し、[共有ボックス] または [ユーザーボックス] を押します。

・[ユーザーボックス]を押すと、ユーザーボックスの文書を表示できます。ユーザーボック ス内の文書を表示するには、あらかじめログインが必要です。

・サブボックスも表示されます。

・画面右上に[複数選択]が表示されます。複数の文書を選択したいときは、[複数選択]を ON にします。



文書を削除する権限が無いときは、[削除] は押せません。管理権限のあるユーザーでログ インして、操作してください。

4 [はい] を押します。

- ・これで手順は終了です。
- ・[いいえ]を押すと、手順3に戻ります。
- ・続けて文書を削除する場合は、手順3から操作を繰り返します。

プリンター機能に関する設定

操作パネルで設定できるプリンター関連の設定には、以下の項目があります。

- オンライン/オフライン
- セキュリティープリント自動削除
- プリンターコントローラー設定

オンライン / オフライン

オンライン

コンピューターからプリントデータを受信し、プリントできる状態を「オンライン」といい ます。コンピューターからのデータをプリントするときは、機器がオンライン状態である必 要があります。

機器がオンライン状態になっているかどうかを、以下の手順で確認できます。

- 【 〈プリンター〉を押します。
- 2 [プリンターモード] タブを押します。



・[オンライン] が選択されていれば、オンライン状態です。

 「オフライン」が選択されている場合、オフライン状態です。オフラインのときは、コンピュー ターからのデータをプリントできません。

オフライン

コンピューターから印刷データを受信しない状態を「オフライン」といいます。 機器をオフラインにするには、上記オンラインの設定画面で[オフライン]を選択します。 印刷ジョブを中止するときには、オフラインにする必要があります。 印刷ジョブの中止については、「印刷ジョブの中止のしかた」(1-3 ページ)を参照してく ださい。

セキュリティープリント文書の自動削除時間を設定する

機器に蓄積されたセキュリティープリントの文書は、プリントしたとき、または、ここで設 定された時間が経過すると自動的に削除されます。自動削除するまでの時間は、1~24時 間の間で設定できます。

- 【 〈メニュー〉を押します。
- 2 [機器設定] タブ、[初期値設定] の順に押します。

メニュー 項目を選択してください。		閉じる
機器設定 機器情報 機器状態		
各種登録初期値設定機器管理	用紙/ 仕分け リスト 個人設定]
優先待機画面 コピー	画面自動リセット時間	
コピー機能	スキャナー機能	
メール機能	ファクス機能	
プリンター機能	音設定	
節電モード	画面明るさ調整	0
	2020年 6月15日(月) 13:30 🖌	モリー残量 100%

- 3 [プリンター機能]を押します。
- 4 [セキュリティープリント自動削除]を押します。
- 5 時間を入力し、[確定]を押します。



プリンターコントローラー設定

この設定は、プリンターコントローラーキット(オプション)装着時のみ表示されます。 プリンターコントローラーキット装着時にプリンタードライバーで設定ができない場合、こ の設定内容が反映されます。プリンタードライバーで設定できる場合は、プリンタードライ バーの設定が優先されます。

□ 設定方法

- 【 〈メニュー〉を押します。
- 2 [機器設定] タブ、[初期値設定] の順に押します。
- 3 [プリンター機能]を押します。
- 4 [プリンターコントローラー設定]を押します。
- 5 設定する項目を選択します。 設定項目については、下記の「プリンターコントローラー設定一覧」を参照してください。
- **6** 設定が終了したら、[閉じる] を押します。

□ プリンターコントローラー設定一覧

機能	機能説明	設定値
プリント部数	プリントする部数を設定しま す。	1~999 セット <u>1 セット</u>
印刷方向	印刷方向を設定します	<u>縦</u> 横
用紙サイズ	用紙サイズを設定します。	A3、B4、 <u>A4</u> 、B5、A5、F4、 8K、16K、11x17、Legal、 Legal 13、Letter、H.LTR、 はがき、長形4号、長形3号、 角形2号、洋形4号
給紙力セット	用紙供給元を設定します。 増設給紙カセット(オプショ ン)の装着の状態によって、 表示されるカセットの数が異 なります。	<u>自動</u> カセット 1 カセット 2 カセット 3 ^{*1} カセット 4 ^{*1} 手差しトレイ
用紙種類	プリントする用紙の種類を指 定します。	<u>普通紙</u> 封筒 / はがき / 厚紙
両面印刷	両面印刷を設定します。	OFF ON
とじ位置	両面印刷のとじ位置を設定し ます。 両面印刷が ON の場合に設定 可能になります。	<u>長辺とじ</u> 短辺とじ

機能	機能説明	設定値
フォント	印字する際のフォントを設定 します。	Courier、CG Times、 LetterGothic、CG Omega、 Coronet、NwCentSchlbk、 ITCAvantGard、Clarendon、 Univers、AntiqOlive、 Garamond、Marigold、 Albertus、Arial、Symbol、 TimesNewRmn、CourierPS、 Helvetica、Palatino、 ITCBookman、Times、 <u>Mincho</u> 、Gothic、Windings、 ZapfChancery、ZapfDingbats、 SymbolPS
シンボルセット	フォントのシンボルセットを 設定します。	ISO 60, ISO 15, ISO L1, ISO 11, ISO 6, ISO 4, ISO 69, ISO 21, Legal, ISO L2, ISO 17, PS Math, ISO L5, Win L5, MS Publ, ISO L6, DeskTop, Math-8, Roman-8, Win L2, PC-1004, PC-8TK, Win 3.0, PS Text, PC-8, PC-8 D/ N, MC Text, PC-850, ITC Zapf, PI Font, PC-852, <u>Win 3.1j</u> , Win 3.1 Balt, Symbol, Win L1, PC- 775, Windings, PC-Cyrillic, PC- Ukrainian, ISO L/Cyr, Win L/ Cyr
フォントピッチ	フォントの幅を設定します。	00.44 ~ 99.99 pitch : 10.00 pitch
フォントサイズ	フォントサイズを設定しま す。	4.00 ~ 999.75 point: <u>12.00 point</u> (0.25 point 単位で登録できます)
解像度	解像度を設定します。	300 dpi <u>600 dpi</u>
タイムアウト時間	データを受信しなくなってか ら、強制印字するまでの時間 を設定します。	1 ~ 65535 秒: <u>300 秒</u>
CR/LF 機能	CR/LF を受信したときの動作 を設定します。	<u>CR のみ /LF のみ</u> CR+LF/LF のみ CR のみ /LF+CR CR+LF/LF+CR
1ページ行数	1 ページに印字できる行数を 設定します。	<u>自動</u> 手動 (手動を選択した場合は、5 ~ 128 ラインまで設定できます)

*1 オプションの増設給紙カセットが必要です。

Ø補足

__の付いている値が、工場出荷時の設定です。

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報などを提供しています。 本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ: http://flets-w.com/solution/kiki_info/

使い方等でご不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT通信機器お取扱相談センタ

お問い合わせ先 : 🔤 0120-248995

※PHS・携帯電話からも利用可能です。

受付時間:9:00~17:00 ※年末年始:12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

故障に関するお問い合わせ

故障した場合のお問い合わせは局番なしの113番へご連絡ください。(24時間年中無休)

※携帯電話・PHSからは「0120-444-113」にてお受けしています。
 ※故障修理等の対応時間は9:00~17:00となります。

 (17:00~翌日9:00までは録音にて受付しており順次ご対応いたします。)

電話番号はお間違えにならないように、ご注意願います。

© 2020 NTTWEST

