

Netcommunity OG400X/800X 機能詳細ガイド

このたびは、Netcommunity OG400X/800X をお買い求めいただきまして、まことにありが とうございます。

- ●この「機能詳細ガイド」では、本商品の設 定機能について、詳細を説明しています。
- ●設定操作を行う前に、この「機能詳細ガイ ド」をよくお読みのうえ、内容を理解して から設定を行ってください。



技術基準適合認証品

機能詳細ガイドの内容について

この「機能詳細ガイド」には、以下の項目を収録しています。 ■Web設定画面で提供される各種の設定機能について、その詳細と設定方法を説明しています。 ■ユーザ設定記入シート

[設定する]

Web設定画面の表示方法と概要を示します。

[基本設定]

ログインアカウントや時刻などを設定します。

[ルータ設定]

ルータ機能の詳細を設定します。

[電話設定]

メディア変更設定を行います。

[保守]

バージョンアップなどの保守機能を実行します。

[レポート表示]

本商品の現在の状態や各種ログを表示します。

[付録]

ユーザ設定記入シート このページをプリントし、設定した内容を記入できます。

機能詳細ガイドの内容について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
目次 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	З
機能詳細ガイドの見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5

1 設定する

設定方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1-1
設定の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1-1
設定画面にログインする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1-2

2 基本設定

「基本設定」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-1
装置名称設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ユーザ用アカウント設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
時刻設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-4

3 ルータ設定

「ルータ設定」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ルータ機能の設定を行うときの注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リンク設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
LANインタフェース設定 ······	
WANインタフェース設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
WAN • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
接続先 (PPPoE)······	
ルーティング設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-13
IPv4ルーティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
IPv6ルーティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
DNS設定 ······	3-19
DNS	
ドメインルーティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アドレス変換設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-24
NAT	
静的IPマスカレード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
静的NAT·····	3-27
DMZ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
トランスレータ設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-30
フィルタリング設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-32
VPN設定 ······	3-36
IPsec VPN·····	
L2TP VPN ·····	
PPTP VPN·····	
VPNパススルー設定 ······	3-43
UPnP設定 ······	3-45
ブリッジ設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-46
マルチキャスト配信設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-47

QoS設定 ····································	-48
優先制御	-48
帯域制御・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-51
Wake on LAN設定····································	-53

4 電話設定

「電話設定」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-1
メディア変更設定を行う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-1

5保守

「保守」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-1
ファームウェアをバージョンアップする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-2
自動ファームウェア更新の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-2
Webブラウザから手動で更新する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ローカルでファームウェアを更新する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-6
電話機から手動で確認/更新(再起動)する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-8
リモートマネジメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-10
再起動する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-12
RESETスイッチを使って再起動する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-12
Webブラウザから再起動する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-12
省エネモードを解除する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-13

6 レポート表示

「レポート表示」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 2
ログ表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
通話ログ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ō
障害ログ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
システムログ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
セキュリティログ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	З

7 付録

っ _ ギジ 守 記 、 シ _ ト	. 7 1
ユーリ設定記入シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· /-I

機能詳細ガイドの見かた



操作説明ページの構成



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮 できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。

〈お知らせ〉

この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。

●この取扱説明書では、本商品のイラストはOG800Xaを例として記載しています。



設定する

設定方法について



9)	お知らせ		
本商品は以下のOSおよびWebブラウザに対応しています。			
	対応OS	対応ブラウザ	
	Windows® 7	Internet Explorer® 8.0	
	Windows Vista® (SP2)	Internet Explorer® 7.0またはInternet Explorer® 8.0	
	Windows® XP(SP3)	Internet Explorer® 7.0またはInternet Explorer® 8.0	
● 設定画面や構成は2011年5月現在のものです。ファームウェアの更新により、設定画面や構成が変わることがあります。			

1 設定する

7付録

受定する

設定方法について

本商品に接続したパソコンのWebブラウザで各種設定を行うことができます。 画面はWindows® 7の例です。

設定画面にログインする

本商品に接続したパソコンでWebブラウザを起動する。

2 Webブラウザのアドレス欄に「http://ntt.setup/」または「http://192.168.1.1/」と 入力し、「Enter」キーを押す。

本商品のLANインタフェースのIPアドレスの初期値は「192.168.1.1」です。 LANインタフェースのIPアドレスを変更している場合は、設定したIPアドレスを入力してください。(◆P3-5)

3 ユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をク リックする。

ユーザー名初期値	user
パスワード初期値	user

ユーザ用アカウントのパスワードを変更している場合は、設定したパスワードを入力してください。(←P2-3) 入力したパスワードは、「●●●●」で表示されます。



▲ 設定のトップ画面が表示されます。

左側のメニューから項目をクリックして、各設定画面へ移動することができます。

メニュー項目の左側に ()が表示されている場合は、メニュー項目をクリックするとサブメニュー項目が表示されます。

OG800Xa _{GW装置}	OG800Xa		
バージョン 再起動 トッフページへ戻る ③ 基本設定 ④ ルータ設定 ④ 電話設定 ④ 保守 ⑨ レポート表示	Version MAC Address(LAN) MAC Address(WAN) ・各設定項目にわいて、データの登録ノ変更/削除を行った場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてくださ ・設定保存にボタンをクリックせずに再起動や電源OFFLでよ場合、設定データは最後に保存された値になります ・設定保存での時反映データを除く)」ローブルレバージョンアッフ」実施後は、再起動を行うことにより操作が有な ・ログを保存する場合は「ログ表示」から「保存」を行ってください。「設定保存」では保存されません。 ・プラウザソフトのJavaScriptの設定は、必ず「有効」にしてご使用ください。	ない。 売となります。	



セキュリティ性を向上させるため、初期設定時にはパスワードの変更を強く推奨します。 なお、パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを登録してください。

7付録

いたままでの

さい。

(2) ワンポイント

● 設定画面での操作は、画面内に表示されているボタン等で行ってください。Webブラウザのボタンやキーボードでのショートカットを使用すると、正常に動作しない場合があります。

● 本商品のログアウト操作はありません。設定画面を終了する場合は、ウィンドウの ⊠をクリックしてWebブラウザを閉じてくだ

🐠 お知らせ

- ●「設定保存」をクリックする前に再起動したり、停電があった場合、設定データは最後に保存された値になります。
- 画面はお使いのパソコンによって一部異なる場合があります。
- ログイン画面や設定画面に表示されている機種名は一例です。
- 手順3で他のパソコンがログイン中の場合は「既に他のユーザがログインしています。ログインしますか?」と表示され、「する」を選択して[決定]をクリックするとログインします。このとき、ログイン中の他のパソコンはログアウトします。ログイン中であった他のパソコンでWeb設定画面の[設定保存]をクリックした設定データは保存されます。

1-3





「基本設定」について

「基本設定」メニューでは、以下の項目を設定します。

■装置名称設定(●P2-2)
 ■ユーザ用アカウント設定(●P2-3)
 ■時刻設定(●P2-4)

7付録



装置名称設定

本商品を識別するための名称を設定します。



「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

🤈 [基本設定] → [装置名称設定] をクリックする。

🧣 [装置名称] に本商品の名称を入力する。

全角文字、半角英数字と記号(「:」「"」「'」「¥」を除く)10文字以内で入力します。 初期値:GW装置

🔏 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、[元に戻す] をクリックしてください。



ユーザ用アカウント設定

設定画面にログインするためのパスワードを変更します。 ログインIDは変更できません。

OG800Xa _{GW装置}	基本設定>ユーザ用アカウント設定 ユーザ用アカウント設定
バージョン	
再起動	ユーザ用アカウントの設定を行います。
<u>トップページへ戻る</u>	< く注意事項 ・各設定項目において、データの登録/変更/削除を行った場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。 ・「設定保存」ボタンをクリックせずに再起動や電源OFFした場合、設定データは最後に保存された値になります。
▼ 基本設定 ●装置名称設定	[ユーザ用アカウント設定]
◎ユーザ用アカウント設定	ログインID(表示のみ) user
◎ <u>時刻設定</u> ◎ 此…力恐宕	新しいパスワード・半角英数字16文字以内で入力してください。 ・パスワードなしにする場合は、空白にしてください。
 <u>ルース設定</u> 	新しいバスワードの確認 ・パスワードの確認 ・パスワードなしにする場合は、空白にしてください。
- THURSDAL	
● 保守	※1該定は行」不多ンをクリック後は、特起動を行うことにより、保存されたテータが有効になります。

Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。 「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

[基本設定] → [ユーザ用アカウント設定] をクリックする。

🧣 [新しいパスワード] にパスワードを入力する。 半角英数字と記号(「-」「/」「_」)で、16文字以内で入力します。 入力したパスワードは、「●●●●」で表示されます。

🖊 [新しいパスワードの確認] にもう一度同じパスワードを入力する。

入力したパスワードは、「●●●●」で表示されます。

与[設定保存]をクリックする。

取り消す場合は、[元に戻す]をクリックしてください。

- [再起動] をクリックする。
- 「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。

📿 「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。 本商品が再起動され、設定が有効になります。



- ▶ セキュリティ性を向上させるため、初期設定時にはパスワードの変更を強く推奨します。なお、パスワードは第三者に推測さ れにくいパスワードを登録してください。
- 設定したパスワードを忘れてしまうと、本商品へのログインができなくなります。パスワードは忘れないようにご注意くださ い。万一パスワードを忘れてしまった場合には、当社のサービス取扱所にお問い合わせください。

付



時刻設定

本商品に現在時刻を設定します。また、時刻の自動取得の有効/無効の設定ができます。

OG800Xa _{GW装置}	^{基本設定>時刻設定} 時刻設定		
バージョン			
再起動	時刻設定を行います。		
トップページへ戻る	<注意事項> ・各設定項目において、デ ・「設定保存」ボタンをクリー	ータの登録/変更/削除を ックせずに再起動や電源OF	行った場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。 FL-た場合、設定データは最後に保存された値になります。
● 基本設定 ●装置名称設定	 ・3日以上電源OFFの状態 [時刻設定] 	感が続くと、時刻設定が初期1 	Lanat.
 <u>ユーザ用アカウント設定</u> ●時刻設空 	現在時刻	2011/01/02 21:02:40	
			・日時を「YYYY/MM/DD hh:mm:ss」の形式で入力してくださ
 ルータ設定 まざまつ 	時刻入力		い。 ※YYYY=西暦 MM=月 DD=日 hh=時 mm=分 ss=秒 ※入力は半角数字・記号で行ってください。
● 重話設定	[自動取得設定]		
	取得機能	⊙有効 ○ 無効	
ヘリ.ゼ. 1 末二	サーバアドレス設定方法	⊙自動 ○手動	
O DALL ST	NTPサーバ		・サーバアドレス設定方法で「手動」を選んだ場合は、半角英数字記号254文字以内で入力してください。

Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

▶ [基本設定] → [時刻設定] をクリックする。

🧣 各項目を設定する。

■ 時刻設定

[時刻入力]

現在時刻を半角数字と記号で、「YYYY/MM/DD hh:mm:ss」(YYYY: 西暦年、MM: 月、DD: 日、hh: 時(24時間制)、mm:分、ss:秒)の形式で入力してください。 DDとhhの間に半角スペースを入れてください。 <例>2011年4月19日10時10分10秒の場合 2011/4/19 10:10:10 時刻入力が空欄の場合は、現在時刻の変更を行いません。

■ 自動取得設定

[取得機能](初期値:有効)

自動取得機能を利用するかどうかを指定します。

[サーバアドレス設定方法](初期値:自動)

サーバアドレスの設定方法を指定します。
 ・自動
 NTPサーバのアドレスを自動的に取得します。

 ・手動
 NTPサーバのアドレスを手動で設定します。
 [NTPサーバ]にサーバアドレスを設定してください。

[NTPサーバ]

NTPサーバのホスト名またはIPアドレスを入力します。



📶 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、[元に戻す]をクリックしてください。



💵) お知らせ

● 自動取得設定の取得機能を「有効」に設定した場合は、時刻取得時に現在時刻が更新されます。



●本商品の電源を切った状態が3日以上続いた場合は、設定した時刻が初期値(2011年1月1日00時00分00秒)に戻ります。 現在時刻の時刻入力を行うか、自動取得設定の取得機能を「有効」に設定している場合は、時刻の自動取得を行うと時刻が 設定されます。





「ルータ設定」について

「ルータ設定」メニューでは、以下の項目の設定ができます。

■リンク設定(●P3-3)

各ポートのリンク動作の設定ができます。

■LANインタフェース設定(●P3-5)

LAN接続の設定ができます。

■WANインタフェース設定(@P3-8)

WAN接続の設定とPPPoEセッションの設定ができます。

■ルーティング設定(●P3-13)

IPv4とIPv6について、ダイナミックルーティング機能やスタティックルーティング機能の設定ができます。

■DNS設定(●P3-19)

ProxyDNSやドメインルーティングの設定ができます。

■アドレス変換設定(●P3-24)

NAT、静的IPマスカレード、静的NAT、DMZの設定ができます。

■トランスレータ設定(●P3-30)

トランスレータ機能の設定ができます。

■フィルタリング設定(●P3-32)

パケットフィルタリング機能の設定ができます。

■VPN設定(●P3-36)

IPsec VPN、L2TP VPN、PPTP VPNの設定ができます。

■VPNパススルー設定(●P3-43)

VPNパススル一機能の設定ができます。

■UPnP設定(<P3-45)

UPnP機能の設定ができます。

■ブリッジ設定(●P3-46)

PPPoEブリッジ機能、IPv6ブリッジ機能の設定ができます。

■マルチキャスト配信設定(●P3-47)

マルチキャスト配信機能の設定ができます。

■QoS設定(●P3-48)

優先制御、帯域制御の設定ができます。

■Wake on LAN設定(●P3-53)

Wake on LAN機能の設定ができます。

STOP お願い

● 設定内容を理解しないで設定を変更すると、IP電話やルータ機能が利用できなくなることがあります。



ルータ機能の設定を行うときの注意

本商品で利用するIP電話等のサービスでは、以下のプロトコルを利用しています。 以下の利用プロトコルの通信が阻害されるような設定は行わないでください。 また、本商品で利用するプロトコルは予告なく追加される場合がありますので、ご注意 ください。

■利用プロトコル

- ۰SIP
- ۰RTP
- HTTP
- ·DHCPv4
- · DHCPv6
- · ICMPv6
- ·MLDv2



●本商品のルータ機能は、設定によりON/OFFすることができます。(初期値:ON) 変更する場合は、工事担当者が行います。



リンク設定

本商品のLANポートに接続する機器がLANのオートネゴシエーションに対応していないなど、ポートのインタフェース条件を合わせる必要がある場合に設定します。

OG800Xa	ルータ設定>リンク設定	
GW装置	リンク設定	
バージョン		
再起動	LAN/WANボートのリンク設定を行います。	
<u>トップページへ戻る</u>	<注意事項> 各設定項目において、データの登録/変更/削除を行った場合は、必ず「設定 「設定保存」ボタンをクリックせずに再起動や電源OFFした場合、設定データは』	保存」ボタンをクリックしてください。 員後に保存された値になります。
▶ 基本設定	[リンク設定]	
	AN1ポート 自動 V	
◎ <u>リンク設定</u> ◎LAN インタフェース設定	AN2ポート 自動 💌	
WANインタフェース設定	AN3ポート 自動 💌	
● <u>ルーナィンク設定</u> ● <u>DNS設定</u>	AN4ポート 自動 🗸	
 アドレス変換設定 	WANポート 自動 V	
 ●<u>C22人レー>設定</u> ●<u>Z4ルタリング設定</u> ●<u>VPN設定</u> ●<u>VPNパススルー設定</u> 	※「設定保存」ボタンをクリック後は、再起動を行うことにより、保存されたデータか 設定保存 「元に戻す	「有効になります。

1 Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

2 [ルータ設定] → [リンク設定] をクリックする。

🧣 各ポートのリンク設定を指定する。

各ポートのリンク動作を、「自動、100Mbps全二重、100Mbps半二重、10Mbps全二重、10Mbps半二重」か ら選択します。(初期値:自動)

- ・自動
 - 伝送速度/伝送モードを自動で設定します。
- ・100Mbps全二重 伝送速度を100Mbps、伝送モードを全二重に設定します。
- 100Mbps半二重
 伝送速度を100Mbps、伝送モードを半二重に設定します。
- ・10Mbps全二重
 伝送速度を10Mbps、伝送モードを全二重に設定します。
- 10Mbps半二重
 伝送速度を10Mbps、伝送モードを半二重に設定します。

🔏 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、[元に戻す]をクリックしてください。

🧲 [再起動] をクリックする。

6 「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。

「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。 本商品が再起動され、設定が有効になります。 1 設定する

3-3



STOP お願い

● WANポートは、設定変更しないでください。通話ができなくなることがあります。

●本商品のLANポート下部にVoIPゲートウェイ装置を接続している場合は、そのポートは設定変更しないでください。通話が できなくなることがあります。

🐠 お知らせ

● リンク設定は、必ず接続先の機器を確認して、次の表の○印の組み合わせになるように設定してください。

				接続先ポート		
		自動	100Mbps 全二重	100Mbps 半二重	10Mbps 全二重	10Mbps 半二重
	自動	0	-	0	—	0
自	100Mbps全二重	—	0	—	_	—
	100Mbps半二重	0	-	0	-	—
4	10Mbps全二重	—	—	—	0	—
	10Mbps半二重	0	_	—		0
100	OBASE-Tをご利用の ^は	場合、リンク設定	定は「自動」に	設定してくださ	い。	



LANインタフェース設定

LANについての基本設定です。通常は、変更する必要はありません。

OC800X2	ルータ設定>LANインタフェース	ス設定	
GW装置	LANインタフュ	ニース設定	
バージョン			
再起動	LANインタフェースの設定を行い	います。	
トップページへ戻る	<注意事項> ・各設定項目において、データの ・「設定保存」ボタンをクリックせ	D登録/変更/削除を行った ずに再起動や電源OFFしたt	場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。 場合、設定データは最後に保存された値になります。
基本設定	*「設定保存」ボタンをクリック後	は、再起動を行うことにより、	保存されたデータが有効になります。
● <u>ルータ設定</u> ● リンク設定	設定保存 元に戻す		
。 <u>」シン設定</u> 。 <u>LAN</u> インタフェース設定	[基本設定]		
 WANインタフェース設定 	インタフェース名	LAN	・半角英数字8文字以内で入力してください。
 ・ ・ ・	[IPv47ドレス設定]		
 アドレス変換設定 ション・クリーク 	IPアドレス	192.168.1.1	・IPv4アドレスを入力してください。
○ <u>トリンスレーメ設定</u> ○フィルタリング設定	マスク長	24	・8~29の間で入力してください。
● <u>VPN設定</u> ·VPNL ¹ フフリーが定	[IPv6アドレス払い出し設定]		
○ <u>VPINTXXルー設定</u> ○UPnP設定	RA払い出し	◎ 有効 ○ 無効	
●ブリッジ設定	PD払い出し	⊙ 有効 ○ 無効	
◎ <u>≺ルナキャスト配信設定</u> ●QoS設定	[DHCPv4サーバ設定]		
·Wake on LAN設定	DHCPv4サーバ機能	◎ 有効 ○ 無効	
) 電話設定	割り付け先頭アドレス	192.168.1.100	 ・IPv4アドレスを入力してください。 ・指定されたでドレスから自動で64個のでドレスが実地はすられます。

Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。



🧣 各項目を設定する。

■ 基本設定

[インタフェース名] (初期値:LAN)

LANインタフェースの名称を入力します。半角英数字と記号(「-」「/」「_」)8文字以内で入力します。

■ IPv4アドレス設定

[IPアドレス] (初期値: 192.168.1.1)

本商品のLAN側IPアドレスを入力します。

[マスク長] (初期値:24)

サブネットマスクのビット数を表す数値を入力します。 設定範囲:8~29

■ IPv6アドレス払い出し設定

[RA払い出し] (初期値:有効)

RA払い出し機能を利用するかどうかを指定します。

[PD払い出し] (初期値:有効)

PD払い出し機能を利用するかどうかを指定します。

1 設定する



■ DHCPv4サーバ設定

[DHCPv4サーバ機能] (初期値:有効)

DHCPv4サーバ機能を利用するかどうかを指定します。

[割り付け先頭アドレス] (初期値:192.168.1.100)

LANに接続された端末に払い出すIPアドレスの先頭アドレスを設定します。 「IPv4アドレス設定」に設定したIPアドレスと同じネットワークのアドレスを指定してください。

[リース時間] (初期値:4時間)

払い出したIPアドレスのリース時間を設定します。 設定範囲:1~48(時間)

[プライマリDNSサーバアドレス] (初期値:192.168.1.1)

LANに接続された端末用のプライマリDNSサーバのIPアドレスを設定します。

[セカンダリDNSサーバアドレス]

LANに接続された端末用のセカンダリDNSサーバのIPアドレスを設定します。

[デフォルトゲートウェイ] (初期値:192.168.1.1)

LANに接続された端末用のデフォルトゲートウェイのIPアドレスを設定します。

[プライマリWINSサーバアドレス]

LANに接続された端末用のプライマリWINSサーバのIPアドレスを設定します。

[セカンダリWINSサーバアドレス]

LANに接続された端末用のセカンダリWINSサーバのIPアドレスを設定します。

■ DHCPv4固定割付テーブル

LANに接続された端末に固定のIPアドレスを割り付けたい場合に設定します。

[IPアドレス]

LANに接続された端末に割り付けるIPアドレスを設定します。

[MACアドレス]

IPアドレスを割り付ける端末のMACアドレスを設定します。

🚺 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、[元に戻す] をクリックしてください。

🥤 [再起動] をクリックする。



「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。



STOP お願い

- ●「IPv4アドレス設定」の [IPアドレス] に、WAN側IPアドレスと同じアドレスを設定しないでください。本商品が正常に動作しません。
- ●「IPv4アドレス設定」の[IPアドレス] に設定したアドレスと、プラス1したアドレスは本商品で利用します。LANポートへ接続する装置ではプラス1したアドレスを利用しないでください。 (例)「IPv4アドレス設定」の[IPアドレス]を「192.168.1.1」に設定した場合、「192.168.1.2」を利用しないでください。

🐠 お知らせ

●「IPv4アドレス設定」の[IPアドレス]は、ネットワークアドレス、ネットワークブロードキャストアドレス、ネットワー クブロードキャストアドレスからマイナス1したアドレスは設定できません。

●LANインタフェースの設定は、以下のIPアドレスとマスク長の組み合わせでご利用ください。

クラス	IPアドレス	マスク長
クラスA	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255	8~29
クラスB	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255	16~29
クラスC	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255	24 ~ 29

● [インタフェース名] の設定は、「設定保存」をクリックすると有効になります。

●「DHCPv4固定割付テーブル」の[IPアドレス]は、「DHCPv4サーバ設定」の[割り付け先頭アドレス]から64番目までのIPアドレスと同じIPアドレスは設定できません。



WANインタフェース設定

接続先の設定です。以下の項目を設定します。

- WAN
- ・接続先 (PPPoE)

WAN			
WAN接続を行う場合に設定し	,ます。		
OG800Xa	ルータ設定>WANインタフェース	ス設定>WAN	
GW装置	WAN		
バージョン			
再起動	WAN接続の設定を行います。		
- トッブページへ戻る 	 <注意事項> 各設定項目において、データの 「設定保存」ボタンをクリックせった。)登録/変更/削除を行った ずに再起動や電源OFFした5	・場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。 場合、設定データは最後に保存された値になります。
● 基本設定	※「設定保存」ボタンをクリック後 設定保存 元に戻す	は、再起動を行うことにより、	保存されたデータが有効になります。
 ● <u>ルータ設定</u> ●<u>リンク設定</u> ●LAN インタフェース設定 	WAN設定 [基本設定]		
	インタフェース名	WAN	・半角8文字以内で入力してください。
●接続先(PPPoE)	[IPv4アドレス設定]	a da dita a ministra a terratik	
・ ルーティング設定 ・ の DNS 部定 ・	アドレス設定方法	○目動 ○ 手動 ○ 無効	
 DN3設定 アドレス変換設定 	IPアドレス		・IPv4アドレスを入力してください。
 ●トランスレータ設定 	マスク長		・8~30の間で入力してください。
◎フィルタリング設定	デフォルトゲートウェイアドレス		・IPv4アドレスを入力してください。
● <u>VPN設定</u> ●VPNバフフルー設定	ブライマリDNSサーバアドレス		・IPv4アドレスを入力してください。
● <u>UPnP設定</u>	セカンダリDNSサーバアドレス		・IPv4アドレスを入力してください。
◎ブリッジ設定	DHCPv4経路情報ルーティング	⊙有効 ○無効	
◎ <u>3707 中文/Facilatot</u> ●QoS設定	[IPv6アドレス設定]		
。Wake on LAN設定	アドレス設定方法	⊙ PD 〇 RA 〇 無効	
◎ 雷託器空	ブライマリDNSサーバアドレス		・IPv6アドレスを入力してください。
	セカンダリDNSサーバアドレス		・IPv6アドレスを入力してください。
③ <u>保守</u>	[セキュリティ設定]		
のレポート表示	ステルスモード	⊙有効 ○無効	
	ステートフル・インスペクション	⊙有効 ○無効	
	攻撃検出	⊙有効 ○無効	
	※「設定保存」ボタンをクリック後 設定保存 元に戻す	とは、再起動を行うことにより、	保存されたデータが有効になります。

Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

ク [ルータ設定] → [WANインタフェース設定] → [WAN] をクリックする。

🖪 各項目を設定する。 ■ 基本設定 [インタフェース名](初期値:WAN)

WANインタフェースの名称を入力します。半角英数字と記号(「-」「/」「」)8文字以内で入力します。

■ IPv4アドレス設定

[アドレス設定方法](初期値:自動)

IPアドレスの設定方法を指定します。ひかり電話オフィスタイプ(フレッツ 光ネクスト)またはひかり電話 オフィスA(エース)をご利用の場合は、「自動」に設定してください。

・自動

- IPアドレスを自動的に取得します。
- ・手動
 - 固定IPアドレスを手動で設定します。
 - ・無効
 - WAN側IPアドレスを設定しません。

[IPアドレス]

「アドレス設定方法」で「手動」を選択した場合に、固定IPアドレスを入力します。

付

[マスク長]

「アドレス設定方法」で「手動」を選択した場合に、サブネットマスクのビット数を表す数値を入力します。 [デフォルトゲートウェイアドレス]

「アドレス設定方法」で「手動」を選択した場合に、デフォルトゲートウェイのIPアドレスを設定します。 [プライマリDNSサーバアドレス]

「アドレス設定方法」で「手動」を選択した場合に、プライマリDNSサーバのIPアドレスを設定します。 [セカンダリDNSサーバアドレス]

「アドレス設定方法」で「手動」を選択した場合に、セカンダリDNSサーバのIPアドレスを設定します。

[DHCPv4経路情報ルーティング](初期値:有効)

「アドレス設定方法」で「自動」を選択した場合に、DHCPの経路情報でルーティングするかどうかを指定 します。

■ IPv6アドレス設定

[アドレス設定方法](初期値:PD)

WAN側IPアドレスの設定方法を指定します。ひかり電話オフィスタイプ(フレッツ 光ネクスト)またはひ かり電話オフィスA(エース)をご利用の場合は、「PD」に設定してください。

• PD

PD払い出しにより、WAN側IPv6アドレスを自動的に取得します。

٠RA

RA払い出しにより、WAN側IPv6アドレスを自動的に取得します。

・無効

WAN側IPv6アドレスを設定しません。

[プライマリDNSサーバアドレス]

[アドレス設定方法] で「RA」を選択した場合に、プライマリDNSサーバのIPv6アドレスを設定します。

[セカンダリDNSサーバアドレス]

[アドレス設定方法]で「RA」を選択した場合に、セカンダリDNSサーバのIPv6アドレスを設定します。

■ セキュリティ設定

[ステルスモード] (初期値:有効)

ステルスモード機能を利用するかどうかを指定します。

[ステートフル・インスペクション] (初期値: 有効)

ステートフル・インスペクション機能を利用するかどうかを指定します。

[攻撃検出] (初期値:有効)

攻撃検出機能を利用するかどうかを指定します。

👍 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、[元に戻す]をクリックしてください。

🧲 [再起動] をクリックする。

「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。

「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。 本商品が再起動され、設定が有効になります。

🐠) お知らせ

- [インタフェース名] の設定は、「設定保存」をクリックすると有効になります。
- ●「マスク長」は、WAN側ネットワークのサブネットマスクに合わせて設定してください。
- 複数固定IPサービスの詳細については、契約プロバイダにお問い合わせください。



WANインタフェース設定

接続先 (PPPoE)

最大5個までのPPPoEセッションを設定できます。 プロバイダの接続設定など、主に使用するセッションはNo.1に設定してください。

OG800Xa	ルータ設定	定>WANインタフェース設定>接続先(PPP	oE)		
GW装置	接約	先(PPPoE)			
バージョン					
再起動	PPPoEtz	ッションの設定を行います。			
	[PPPoE	設定]			
<u>トッブページへ 戻る</u>	No.	インタフェース名	セッション	ユーザ名	編集
	- 1	PPP1	無効		<u>編集</u>
<u> 基本設定</u>	2	PPP2	無効		<u>編集</u>
	3	PPP3	無効		<u>編集</u>
 ルータ設定 。 。 いたり設定 	4	PPP4	無効		<u>編集</u>
○ <u>ノンノ版上</u> ○LAN インタフェース 設定	5	PPP5	無効		<u>編集</u>
●WANインタフェース設定 ■					
●WAN ●接続先(PPPoE)					

Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

🤈 [ルータ設定] → [WANインタフェース設定] → [接続先 (PPPoE)] をクリックする。



プロバイダから指定されたPPPoE認証用のパスワードを半角英数字と記号(「:」「"」「'」「¥」「スペース」を 除く)255文字以内で入力します。

プロバイダから指定されたPPPoE認証用のIDを半角英数字と記号(「:|「'|「'|「\|「+|「スペース」を除く)

インタフェースの名称を入力します。半角英数字と記号(「-」「/」)8文字以内で入力します。

■ IPv4アドレス設定

[パスワード]

・常時接続
 常に接続します。
 ・要求時接続

■認証設定 [ユーザ名]

▲ 各項目を設定する。

■ 基本設定

[アドレス設定方法](初期値:自動)

255文字以内で入力します。

IPアドレスの取得方法を指定します。

[インタフェース名] (初期値: PPP1~PPP5)

[接続モード](初期値:セッション1は常時接続)

設定を有効にするには、[有効]をクリックして選択します。

WAN側にインターネットアクセスしたときに、接続を開始します。

(セッション2~5は要求時接続) PPPoEセッションの接続モードを指定します。

[セッション] (初期値: 無効)

・自動

プロバイダから自動的に割り当てられるIPアドレスを使用する場合に選択します。プロバイダから特に指定がない限りは、「自動」を選択します。

・手動

固定IPアドレスサービスを使用して、グローバルIPアドレスが指定されている場合に選択します。

unnumbered

プロバイダから割り当てられた複数のグローバルIPアドレスを、本商品および本商品に接続されたパソコン等にそれぞれ設定する場合に選択します。

[IPアドレス]

「アドレス設定方法」で「手動」を選択した場合に、プロバイダから指定されたIPアドレスを入力します。

[プライマリDNSサーバアドレス]

プロバイダから指定されたプライマリDNSサーバのIPアドレスを入力します。

[セカンダリDNSサーバアドレス]

プロバイダから指定されたセカンダリDNSサーバのIPアドレスを入力します。



WANインタフェース設定

■ セキュリティ設定

[MTU值] (初期值:1454)

1回の転送で送信できるデータの最大値を設定します。 設定範囲:576~1492

[MRU値] (初期値: 1492) 1回の転送で受信できるデータの最大値を設定します。 設定範囲:576~1492

[ステルスモード] (初期値:有効)

[ステートフル・インスペクション] (初期値: 有効)

ステルスモルド機能を利用するか機能を利用するたまるかを指定します。

[攻撃検出] (初期値:有効)

攻撃検出機能を利用するかどうかを指定します。



取り消す場合は、「元に戻す」 をクリックしてください。



「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。

📿 「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。 本商品が再起動され、設定が有効になります。



お願い

- ▶ セキュリティ設定を変更すると本装置のセキュリティレベルが低下し、本装置が危険にさらされる可能性がありますの で、設定をする際にはパスワードを変更する等のセキュリティ対策を行い、十分にご注意ください。
- 050IP電話用のPPPoE設定をしている場合は、設定を変更しないでください。 050IP電話が利用できなくなることがあ ります。

💵 お知らせ

● [アドレス設定方法]を「unnumbered」に設定する場合は、下記設定を行う必要があります。

- ・ [IPv4アドレス設定] の [プライマリDNSサーバアドレス]
- ・ [IPv4アドレス設定] の [セカンダリDNSサーバアドレス]
 - ・「LANインタフェース設定」(中3-5)の「IPv4アドレス設定」の[IPアドレス]と[マスク長]
- ・「LANインタフェース設定」(P3-6)の「DHCPv4サーバ設定」の[DHCPv4サーバ機能]を「無
- 効」に設定 · 「アドレス変換設定」 (←3-24) の「NAT設定」の「有効」のチェックを外す。 「フィルタリング設定」(●3-33)の「条件設定」の[フィルタ種別]を「許可」に設定

-夕設定

ルーティング設定

IPv4とIPv6について、ダイナミックルーティング機能やスタティックルーティング機能の設定ができます。

LAN内に他のルータを接続してサブネットワークを構成している場合などに、あらか じめルーティングテーブルにルーティング情報を設定します。

IPv4ルーティング

OG800Xa	ルータ設定>ルーティング	設定>IPv4ルーテ	イング				
owitt		ハバ					
GW波直		120					
バージョン							
再起動	IPv4ルーティングの設定を	行います。					
ベージへ 戻る	 <注意事項> ・各設定項目において、デ ・「設定保存」ボタンをクリッ 	ータの登録/変更 ウせずに再起動1	 /削除を行っ >電源OFFした	た場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックして ニ場合、設定データは最後に保存された値にない	ください。 Jます。		
本設定							
	ルーティング先	PPP1					
<u>- 夕設定</u>	ルーティング先IPアドレス			・ルーティング先で「IPアドレス指定」を選択した	- 場合は、IPv4アドレスを入力して	くだおい。	
<u>/ン設定</u> N インタフェース設定	[ダイナミックルーティング	9定]					
VANインタフェース設定	ダイナミックル ーティング 槻	能 🔿 有効 💿 無	効				
/ーティング設定	送信設定	RIPv1	¥				
<u>PV4ルーティング</u> Pv6ルーティング	受信設定	RIPv1/RIPv2	-				
NS設定	認証方式	なし					
<u>ドレス変換設定</u> N. J. L. Ailler	認証テキスト]	・認証方式で「テキスト認証」を選択した場合に	は、半角16文字以内で入力してく)	ださい。	
ルタリング設定	認証キー		1	・認証方式で「MD5認証」を選択した場合は、	半角64文字以内で入力してくださ	U.,	
PN設定	[スタティックルーティング	安定]					
<u>Nバススルー設定</u> hopto-p	スタティックルーティング機	能 ◎ 有効 ○ 無	効				
<u>反定</u> ルッジ設定							
ルチキャスト配信設定	※「設定保存」ボタンをクリー	ック後は、保存され	にたデータが即	1時有効になります。			
205該定 ake on LAN語定	設定保存 一元に戻す						
une on LPangerL	スタティック宛先ルート						
話設定	[宛先ルーティングテーブ)	L]					
ਤਾ	No.	宛	先IPアドレス)	/ マスク長	ゲートウェイ	編集	削除
1	1				PPP1	<u>編集</u>	削除
ドート表示	2				PPP1	<u>編集</u>	削防
	3				PPP1	<u>編集</u>	削防
	4				PPP1	<u> 編集</u>	削防
	5				PPP1	<u>編集</u>	削除
	6				PPP1	<u>編集</u>	削防
	7				PPP1	編集	削除

1 Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。 「設定画面にログインする」(←P1-2)の手順1~3を行います。

2 [ルータ設定] → [ルーティング設定] → [IPv4ルーティング] をクリックする。



● WANポートで通信している状態でルーティング設定を変更する場合、動作条件により[設定保存]をクリックしても設定が 即時有効にならないことがあります。このような場合は、[再起動]をクリックし、再起動してください。



🔏 各項目を設定する。

タ設定

■ デフォルトルート設定

[ルーティング先] (初期値: PPP1)

ルーティング先を指定します。

 \cdot PPP1 \sim PPP5

「WANインタフェース」の「接続先 (PPPoE)」に設定したセッションをデフォルトルートに設定する場合に選択します。

 \cdot WAN

「WANインタフェース」の「WAN」に設定した接続先をデフォルトルートに設定する場合に選択します。

・IPアドレス指定

デフォルトルートをIPアドレスで指定する場合に選択します。次の [ルーティング先IPアドレス] にIPアドレスを設定してください。

[ルーティング先IPアドレス]

[ルーティング先] で「IPアドレス指定」を選択した場合に、デフォルトルートに設定するIPアドレスを入力します。

■ ダイナミックルーティング設定

[ダイナミックルーティング機能] (初期値:無効)

ダイナミックルーティング機能を使用するかどうかを指定します。 「有効」を選択した場合には、次の[送信設定]、[受信設定]で設定した内容が有効となります。

[送信設定] (初期值: RIPv1)

ルーティング情報の送信方法を指定します。

- ・送信しない
- RIPv1
- · RIPv2

[受信設定] (初期値: RIPv1/RIPv2)

ルーティング情報の受信方法を指定します。

- ・受信しない
- RIPv1
- · RIPv2
- · RIPv1/RIPv2

[認証方式] (初期値:なし)

認証方式を指定します。

```
「テキスト認証」を選択した場合は、[認証テキスト] で設定した内容が有効となります。
```

「MD5認証」を選択した場合は、[認証キー] で設定した内容が有効になります。

- ・なし
- ・テキスト認証

・MD5認証

[認証テキスト]

認証テキストを設定します。半角英数字と記号 (「:」「'」「¥」「スペース」を除く) 16文字以内で入力します。

[認証キー]

認証キーを設定します。半角英数字と記号(「:」「"」「"」「¥」「スペース」を除く)64文字以内で入力します。

💵) お知らせ

● 同一ネットワークにおいて、[認証方式]の設定は統一してください。

● [送信設定] 、 [受信設定] 共に「RIPv2」を選択したとき以外は、 [認証方式] は「なし」に設定してください。

■ スタティックルーティング設定

[スタティックルーティング機能](初期値:有効)

スタティックルーティング機能を使用するかどうかを指定します。 「有効」を選択した場合には、次の「宛先ルーティングテーブル」と「送信元ルーティングテーブル」で設定 した内容が有効となります。

4 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、[元に戻す] をクリックしてください。

■「宛先ルーティングテーブル」を編集するには

スタティックIPv4宛先ルートの設定を行います。

<注意事項>
・各数定項目において、データの登録/変更/削除を行った場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。
・「設定保存」ボタンをクリックせずに再起動や電源OFFした場合、設定データは最後に保存された値になります。

宛先ルーティングテーブル1 [宛先ルーティング設定]

宛先IPアドレス		・IPv4アドレスを入力してください。
マスク長		・1~32の間で入力してください。
ゲートウェイ	PPP1 V	
ゲートウェイIPアドレス		・ゲートウェイで「IPアドレス指定」を選択した場合は、IPv4アドレスを入力してください。

*「設定保存」ボタンをクリック後は、保存されたデータが即時有効になります。 設定保存

「元に戻す」

設定のトップ画面から、[ルータ設定] → [ルーティング設定] → [IPv4ルーティング] を クリックする。

▶「宛先ルーティングテーブル」で、編集する項目の [編集] をクリックする。



■ 宛先ルーティング設定

[宛先IPアドレス]

宛先のIPアドレスを入力します。

[マスク長]

宛先IPアドレスに対するマスクのビット数を表す数値を入力します。 設定範囲:1~32

[ゲートウェイ](初期値:PPP1)

- ゲートウェイを指定します。
- \cdot PPP1 ~ PPP5
- WAN
- ・IPアドレス指定

[ゲートウェイIPアドレス]

[ゲートウェイ]で「IPアドレス指定」を選択した場合に、ゲートウェイに指定するIPアドレスを入力します。

4 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、[元に戻す] をクリックしてください。

😡 ワンポイント

●「宛先ルーティングテーブル」を削除するには ①手順2の「宛先ルーティングテーブル」で、削除する項目の[削除]をクリックする。 ②確認画面が表示されたら、[OK]をクリックする。 削除を中止するときは[キャンセル]をクリックします。



「送信元ルーティングテーブル」を編集するには

スタティックIPv4送信元ルートの設定を行います。

◇注意事項> ・各設定項目において、データの登録/変更/削除を行った場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。 ・「設定保存」ボタンをクリックせずに再起動や電源OFFした場合、設定データは最後に保存された値になります。

送信元ルーティングテーブル1

夕設定

しき1言元ルーティンク部	ŽE)	
送信元IPアドレス		・IPv4アドレスを入力してください。
マスク長		・8~32の間で入力してください。
ゲートウェイ	PPP1 v	
ゲートウェイIPアドレス		・ゲートウェイで「IPアドレス指定」を選択した場合は、IPv4アドレスを入力してください。

※「設定保存」ボタンをクリック後は、保存されたデータが即時有効になります。 設定保存 元に戻す

設定のトップ画面から、[ルータ設定] → [ルーティング設定] → [IPv4ルーティング] を クリックする。

2 「送信元ルーティングテーブル」で、編集する項目の [編集] をクリックする。

🧣 次の各項目を設定する。

■ 送信元ルーティング設定

[送信元IPアドレス]

送信元のIPアドレスを入力します。

[マスク長]

送信元IPアドレスに対するマスクのビット数を表す数値を入力します。 設定範囲:8~32

[ゲートウェイ] (初期値: PPP1)

- ゲートウェイを指定します。 \cdot PPP1 ~ PPP5 • WAN
- ・IPアドレス指定

[ゲートウェイIPアドレス]

[ゲートウェイ] で「IPアドレス指定|を選択した場合に、ゲートウェイに指定するIPアドレスを入力します。



●「送信元ルーティングテーブル」を削除するには ①手順2の「送信元ルーティングテーブル」で、削除する項目の [削除] をクリックする。 ②確認画面が表示されたら、[OK]をクリックする。 削除を中止するときは[キャンセル]をクリックします。

「IPv6ルーティング

IPv6ルーティングを設定します。

OG800Xa	ルータ設定>ルーティング設定>IPv6ルーティング		
GW装置	IPv6ルーティング		
バージョン			
再起動	IPv6ルーティングの設定を行います。		
<u>ップページへ戻る</u>	く注意事項> ・各設定項目において、データの登録/変更/削除を行った場合は、必・ ・「設定保存」ボタンをクリックせずに再起動や電源OFFした場合、設定デ	ず「設定保存」ボタンをクリック ・一タは最後に保存された値に	してください。 こなります。
基本設定	[ダイナミックルーティング設定]		
/ <u>10-1-10-22</u>	ダイナミックルーティング機能 ○ 有効 ○ 無効		
) <u>ルータ設定</u>	送信設定 ③ 送信する 〇 送信しない		
◎ <u>リンク設定</u>	受信設定 ○ 受信する ○ 受信しない		
○LAN インタフェース設定 ○WANインタフェーフ 設定	[スタティックルーティング設定]		
のルーティング設定	スタティックルーティング機能 の 有効 の 無効		
 ●IPv4ルーティング ●IPv6ルーティング ●DNS設定 ●フドレス変換設定 	※「設定保存」ボタンをクリック後は、保存されたデータが即時有効になり 設定保存 元に戻す	ます。	
 トランスレータ設定 フィルタリング設定 VPN設定 	ス <mark>タティックル<i>ーティング</i> [スタティックルーティングテーブル]</mark>		
●VPNバススルー設定	No. 宛先IPアドレス / マスク長	ゲートウェイ	編集 削除
 ●UPnP設定 	1		編集 削除
 <u>ブリッジ設定</u> <u>ブリッジ設定</u> 	2		<u>編集</u> 削除

Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

2 [ルータ設定] → [ルーティング設定] → [IPv6ルーティング] をクリックする。

🔏 各項目を設定する。

■ ダイナミックルーティング設定

[ダイナミックルーティング機能] (初期値:無効)

ダイナミックルーティング機能を使用するかどうかを指定します。 「有効」を選択した場合には、次の[送信設定]、[受信設定]で設定した内容が有効となります。

[送信設定] (初期値:送信する)

ルーティング情報を送信するかどうかを指定します。

[受信設定](初期値:受信する)

ルーティング情報を受信するかどうかを指定します。

■ スタティックルーティング設定

[スタティックルーティング機能](初期値:有効)

スタティックルーティング機能を使用するかどうかを指定します。 「有効」を選択した場合には、次の「スタティックルーティング」にしたがってルーティングを行います。

■ スタティックルーティング

[スタティックルーティング機能] で「有効」を選択した場合に、「スタティックルーティングテーブル」の設 定内容が有効となります。

3-17



ルーティング設定



取り消す場合は、[元に戻す]をクリックしてください。

■「スタティックルーティングテーブル」を編集するには

スタティックIPv6ルーティングの設定を行います。			
く注意事項う ・各設定項目において、データの登録/変更/削除を行った場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。 ・1設定保存」ボタンをクリックせずに再起動や電源OFFした場合、設定データは最後に保存された値になります。			
スタティックルーティングテーブル1			
[ルーティング設定]			
宛先IPアドレス		・IPv6アドレスを入力してください。	
マスク長		・1~128の間で入力してください。	
ゲートウェイ	WAN		
ゲートウェイIPアドレス		・ゲートウェイで「IPアドレス指定」を選択した場合は、IPv6アドレスを入力してください。	
*「設定保存」ボタンをクリック後は、保存されたデータが即時有効になります。			

設定のトップ画面から、[ルータ設定] → [ルーティング設定] → [IPv6ルーティング] を クリックする。

2 「スタティックルーティングテーブル」で、編集する項目の [編集] をクリックする。

3次の各項目を設定する。

■ ルーティング設定

[宛先IPアドレス]

宛先のIPv6アドレスを入力します。

[マスク長]

宛先IPアドレスに対するマスクのビット数を表す数値を入力します。 設定範囲:1 ~ 128

[ゲートウェイ] (初期値:WAN)

ゲートウェイを指定します。

- \cdot LAN
- WAN
- ・IPアドレス指定

[ゲートウェイIPアドレス]

[ゲートウェイ]で「IPアドレス指定」を選択した場合に、ゲートウェイに指定するIPv6アドレスを入力します。



取り消す場合は、[元に戻す]をクリックしてください。



●「スタティックルーティングテーブル」を削除するには
 ①手順2の「スタティックルーティングテーブル」で、削除する項目の[削除]をクリックする。
 ②確認画面が表示されたら、[OK]をクリックする。
 削除を中止するときは[キャンセル]をクリックします。

-夕設定

DNS設定

ProxyDNSやドメインルーティングを設定します。

DNS

ProxyDNSを設定します。

OG800Xa	ルータ設定>DNS設定>DNS		
GW装置	DNS		
バージョン			
再起動	ProxyDNSの設定を行います。		
<u>トップページへ戻る</u>			
● 基本設定	[ProxyDNS設定]		
	Proxy DNS機能 O 有効		
 ●リンク設定 	[デフォルト問い合わせ先]		
◎LAN インタフェース 設定 ●WANインタフェース 設定	DNSv4問い合わせ PPP1 マ		
● <u>ルーティング設定</u>	DNSv6問い合わせ WAN 💌		
● <u>DNS設定</u> ● <u>DNS</u> ● <u>ドメインルーティング</u> ●アドレス変換設定	*「設定保存」ボタンをクリック後は、再起動を行うことにより、保存されたデータが有効になります。		

♥Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

2 [μ -夕設定] → [DNS設定] → [DNS] をクリックする。

🧣 各項目を設定する。

■ ProxyDNS設定

[ProxyDNS機能] (初期值:有効)

■ デフォルト問い合わせ先

[DNSv4問い合わせ] (初期値: PPP1)

IPv4のデフォルト問い合わせ先を指定します。

\cdot PPP1 \sim PPP5

「WANインタフェース」の「接続先 (PPPoE)」に設定したセッションをデフォルトの問い合わせ先に設定する場合に選択します。

\cdot WAN

「WANインタフェース」の「WAN」に設定した接続先をデフォルトの問い合わせ先に設定する場合に選択します。

[DNSv6問い合わせ] (初期値:WAN)

IPv6のデフォルト問い合わせ先を指定します。[WANのみ選択可]

• WAN

「WANインタフェース」の「WAN」に設定した接続先をデフォルトの問い合わせ先に設定します。

🚺 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、[元に戻す] をクリックしてください。

1 設定する

2 基本設定

3 ルータ設定

4 電話設定

5保守

6レポート表示

付



6「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。

DNS設定

7「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。 本商品が再起動され、設定が有効になります。
ドメインルーティング

ドメインルーティングを設定します。



Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。



🛛 各項目を設定する。

■ 機能設定

[ドメインルーティング機能](初期値:無効)

ドメインルーティング機能を使用するかどうかを指定します。 「有効」を選択した場合には、次の「ドメインルーティング条件」で設定した内容が有効となります。

■ ドメインルーティング条件

[ドメインルーティング機能] で「有効」を選択した場合に、「ドメインルーティング条件」の設定内容が有効 となります。

▲ [設定保存] をクリックする。

設定を保存しました。

※設定を反映するには再起動を行ってください。

<u>ドメインルーティングに戻る</u>

5 [ドメインルーティングに戻る] をクリックする。

[ドメインルーティング条件]

No	ドメイン名	ルーティング先	編集	削除
1		PPP1	<u>編集</u>	削除
2		PPP1	<u>編集</u>	<u>削除</u>
3		PPP1	<u>編集</u>	<u>削除</u>
4		PPP1	<u>編集</u>	削除

1 設定する



DNS設定

6 「ドメインルーティング条件」の編集する項目の[編集]をクリックする。

OG800Xa _{GW装置}	ルータ設定>DNS設定>ドメインルーティング ドメインルーティング
バージョン	[機能設定]
再起動	ドメインルーティング機能 ○ 有効 〇 無効
<u>トップベージへ戻る</u>	ドメインルーティングの設定を行います。
● 基本設定	- <注意事項> ・各設定項目において、データの登録/変更/削除を行った場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。 ・「設定保存」ボタンをクリックせずし再起動や電源OFFした場合、設定テータは最後に保存された値になります。
● <u>ルータ設定</u> ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	ドメインルーティング条件1
● <u>J22200度</u> ●LAN インタフェース設定	
<u> WANインタフェース設定</u>	ドメイン名 ・半角253文字以内で入力してください。
● <u>ルーティング設定</u> ●DNS設定	ルーティング先 PPP1 ▼
● <u>DNS</u> ●Fメインルーティング ●アドレス変換設定 ●トランスレータ設定 ●フィルタリング設定	※「設定保存」ボタンをクリック後は、再起動を行うことにより、保存されたデータが有効になります。 設定保存 元に戻す



■ ドメイン設定

[ドメイン名]

ドメインルーティング条件を適用するドメイン名を入力します。半角英小文字、半角数字と記号(「-」「.」「_」) 253文字以内で入力します。

[ルーティング先] (初期値: PPP1)

- ルーティング先を指定します。
- $\cdot\,\text{PPP1}\sim\text{PPP5}$
- WAN

🔗 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、[元に戻す]をクリックしてください。



10 「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。





●「ドメインルーティング条件」を削除するには ①手順6の「ドメインルーティング条件」で、削除する項目の[削除]をクリックする。 ②確認画面が表示されたら、[OK]をクリックする。 削除を中止するときは[キャンセル]をクリックします。



アドレス変換設定

NAT、静的IPマスカレード、静的NAT、DMZの設定ができます。

NAT

インタフェースごとに、NAT機能を有効にするかどうかを設定します。

OG800Xa	ルータ設定>アドレス変換設定>NAT	
GW装置	NAT	
バージョン		
再起動	NATの設定を行います。	
<u>トップページへ戻る</u>	< ・各設定項目において、データの登録/変更/削除を行っ ・「設定保存」ボタンをクリックせずに再起動や電源OFFし	た場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。 た場合、設定データは最後に保存された値になります。
▶ 基本設定	[NAT設定]	
◎ ルータ設定	インタフェース名	NAT機能
●リンク設定	PPP1	☑ 有効
●LAN インタフェース設定 ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	PPP2	☑ 有効
●WANインタフェース設定	PPP3	▽有効
した レーティンク設定 のDNS部定	PPP4	☑有効
●アドレス 変換設定	PPP5	☑有効
NAT	WAN	 「 有 効
● <u>静的IPマスカレード</u> ● <u>静的NAT</u> ● <u>DMZ</u> ● <u>トランスレータ設定</u>	※「設定保存」ボタンをクリック後は、再起動を行うことによ 服定保存)「元に戻す」	ー り、保存されたデータが有効になります。

Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

2 [ルータ設定] → [アドレス変換設定] → [NAT] をクリックする。

🧣 各項目を設定する。

■ NAT設定 (初期値:すべて有効)

インタフェースのNAT機能を有効にする場合は、[有効]のチェックボックスをクリックしてチェックマークを付けます。

🔏 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、[元に戻す]をクリックしてください。

[再起動]をクリックする。

6 「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。

「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。 本商品が再起動され、設定が有効になります。

付録

静的IPマスカレード

静的IPマスカレードを設定します。

WAN側からの特定の宛先ポートの通信を、LAN側の特定のローカルIPアドレスの端末に送信できます。

OG800Xa	ルータ割	ルータ設定>アドレス変換設定>静的IPマスカレード								
GW装置	静	静的IPマスカレード								
バージョン	[機能設	(定]								
再起動	静的IPT	マスカレード機能 💿 有効 〇	無効							
トッブページへ戻る	- 静的11P5	マスカレードの設定を行います。								
 	< <注意 ・「編集	#70m そのひ くられとされてなり。 く注意事項う ・「編集」をクリックすると各テーブルの編集画面へと移動します。								
 ○ <u>ルータ設定</u> ○<u>リンク設定</u> 	*「設定(「明珠」をクリックタると指定したテーフルのテータを明瞭しよタ。 「設定保存」ポタンをクリック後は、再起動を行うことにより、保存されたデータが有効になります。								
◎LAN インタフェース設定 ③WANインタフェース設定	設定的	米仔								
 <u>ルーティング設定</u> DNS設定 	[静的IF	マスカレードテーブル]			∎1-25 j	■26-50				
⑦ <u>アドレス変換設定</u>	No	変	換対象	変換後宛先	頌集	省限会				
° <u>NAT</u>	INU.	ブロトコル	ポート番号	ローカルIPアドレス	1/11 510	HUMP				
◎ <u>静ビリビマスカレード</u> ◎静的NAT	1	TCP/UDP			編集	削除				
	2	TCP/UDP			編集	削除				
<u> 小ランスレータ設定</u>	3	TCP/UDP			<u>編集</u>	削除				

Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

2 [ルータ設定] → [アドレス変換設定] → [静的IPマスカレード] をクリックする。

3 各項目を設定する。

■ 機能設定

[静的IPマスカレード機能] (初期値:有効)

静的IPマスカレード機能を使用するかどうかを指定します。 「有効」を選択した場合には、次の [静的IPマスカレードテーブル] で設定した内容が有効となります。

■静的IPマスカレードテーブル

静的IPマスカレードテーブルにデータを登録します。



設定を保存しました。

※設定を反映するには再起動を行ってください。

静的IPマスカレードに戻る

5 [静的IPマスカレードに戻る] をクリックする。

[静的IPマスカレードテーブル] ■1-25 <u>■26-50</u> 変換対象 変換後宛先 編集 削除 No. プロトコル ボート番号 ローカルIPアドレス 編集 削除 1 TCP/UDP 2 TCP/UDP <u>編集 削除</u> TCP/UDP 3 編集 削除

(次ページへ続きます)



アドレス変換設定



「No.26」以降の項目を編集する場合は、「■26-50」をクリックしてページを切り換えます。

静的IPマスカレードの設定を行います。

<注意事項>
・各設定項目において、データの登録/変更/削除を行った場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。
・「設定保存」ボタンをクリックせずに再起動や電源OFFLた場合、設定データは最後に保存された値になります。

静的IPマスカレードテーブルNo.1

「静め」やマスカレート設定」								
ブロトコル	○ TCP ○ UDP ⊙ TCP/UDP							
ポート番号	~	・それぞれ1~65535の間で入力してください。						
ローカルIPアドレス		・IPv4アドレスを入力してください。						

※「設定保存」ボタンをクリック後は、再起動を行うことにより、保存されたデータが有効になります。 「設定保存」「元に戻す」

7 各項目を設定する。

■ 静的IPマスカレード設定

[プロトコル] (初期値: TCP/UDP)

WAN側に公開したいアプリケーションが使用するプロトコルを指定します。 「TCP」、「UDP」、「TCP/UDP」のいずれかをクリックして選択します。

[ポート番号] (開始 ~ 終了)

WAN側に公開したいアプリケーションが使用するTCP/UDPのポート番号を入力します。 設定範囲: 1 ~ 65535

[ローカルIPアドレス]

LAN側端末のIPアドレスを指定します。

🔗 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、[元に戻す]をクリックしてください。

🕽 [再起動] をクリックする。

10 「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。

1 「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。 本商品が再起動され、設定が有効になります。

(20) ワンポイント

●「静的IPマスカレードテーブル」を削除するには
 ①手順6の「静的IPマスカレードテーブル」で、削除する項目の[削除]をクリックする。
 ②確認画面が表示されたら、[OK]をクリックする。
 削除を中止するときは[キャンセル]をクリックします。

🐠) お知らせ

- 「静的IPマスカレード」の設定を行う場合は、「フィルタリング設定」(■P3-33)の「条件設定」の[フィルタ種別]を 「許可」に設定する必要があります。
- 静的IPマスカレードを利用している場合に攻撃検出機能により、外部からの通信を破棄する場合があります。その際はパスワード変更を実施した上で、攻撃検出機能を「無効」にする必要があります。

「静的NAT

静的NATを設定します。

WAN側の特定のIPアドレスを宛先とした通信を、LAN側の特定のローカルIPアドレスの端末に送信できます。

OG800Xa	ルータ割	ルータ設定>アドレス変換設定>静的NAT							
GW挂置	静	κηνατ							
UT and a star	HTH								
ハーション	[機能影	定]							
再起動	静的NA	T機能 ○ 有効 ○ 無効							
<u>トップページへ戻る</u>	静的NA	Tの設定を行います。							
 基本設定 	<注意 ·「編集 ·「削除	< く注意事項 ・ ・							
⑦ <u>ルータ設定</u>	*「設定	案存」ボタンをクリック後は、 再起	動を行うことにより、保存されたデータが有効にな	ります。					
◎ <u>リンク設定</u> ◎LAN インタフェース設定	設定	保存							
<u> WANインタフェース設定</u>									
<u> し ーティンク設定</u> の DNIS 協定	[静的N	ATテーブル]			■1-25 <u>■26-50</u> <u>■51-64</u>				
 ○ <u>PFUス変換設定</u> 	No.	インタフェース	グローバルIPアドレス	ローカルIPアドレス	編集 削除				
•NAT	1	PPP1			編集 削除				
	2	PPP1			編集 削除				
•DMZ	3	PPP1			編集 削除				
 トランスレータ設定 	4	PPP1			<u>編集</u> <u>削除</u>				

1 Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

2 [ルータ設定] → [アドレス変換設定] → [静的NAT] をクリックする。

🧣 各項目を設定する。

■ 機能設定

[静的NAT機能] (初期値:有効)

静的NAT機能を使用するかどうかを指定します。 「有効」を選択した場合には、次の[静的NATテーブル]で設定した内容が有効となります。

■ 静的NATテーブル

静的NATテーブルにデータを登録します。

📶 [設定保存] をクリックする。

設定を保存しました。

※設定を反映するには再起動を行ってください。

<u>静的NATIこ戻る</u>

5 【静的NATに戻る】 をクリックする。

[静的NATテーブル]

LAADAN	AIデーフル]		■1-,	25 20-50	D1-04
No.	インタフェース	グローバルIPアドレス	ローカルIPアドレス	編集	削除
1	PPP1			編集	削除
2	PPP1			編集	<u>削除</u>
3	PPP1			編集	<u>削除</u>

6レポート表示

7付録



アドレス変換設定

[静的NATテーブル] の編集する項目の [編集] をクリックする。

「No.26」以降の項目を編集する場合は、「■26-50」または「■51-64」をクリックしてページを切り換えます。

静的NATの設定を行います。

<注音重項>

・各設定項目において、データの登録/変更/削除を行った場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。 ・「設定保存」ボタンをクリックせずに再起動や電源OFFした場合、設定データは最後に保存された値になります。

静的NATテーブルNo.1

[静的NAT設定]		
インタフェース	PPP1 💌	
グローバルIPアドレス		・IPv4アドレスを入力してください。
ローカルIPアドレス		・IPv4アドレスを入力してください。

※「設定保存」ボタンをクリック後は、再起動を行うことにより、保存されたデータが有効になります。 設定保存 元に戻す

各項目を設定する。

■静的NAT設定

[インタフェース](初期値: PPP1)

適用するインタフェースを指定します。 \cdot PPP1 ~ PPP5 • WAN

[グローバルIPアドレス]

WAN側(送信先)のグローバルIPアドレスを指定します。

[ローカルIPアドレス]

LAN側端末のIPアドレスを指定します。

[設定保存]をクリックする。 8

取り消す場合は、「元に戻す」 をクリックしてください。

📿 [再起動] をクリックする。

♫「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。



(2Q) ワンポイント

●「静的NATテーブル」を削除するには ①手順6の「静的NATテーブル」で、削除する項目の [削除] をクリックする。 2確認画面が表示されたら、[OK]をクリックする。 削除を中止するときは[キャンセル]をクリックします。

お知らせ

- 「静的NAT」の設定を行う場合は、「フィルタリング設定」 (■P3-33)の「条件設定」の [フィルタ種別]を「許可」に設定 する必要があります。
- 静的NATを利用している場合に攻撃検出機能により、外部からの通信を破棄する場合があります。その際はパスワード変更を実 施した上で、攻撃検出機能を「無効」にする必要があります

DMZ

DMZ (DeMilitarized Zone) を設定します。 LAN内にDMZホストを設置できます。



┦ Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

🤈 [ルータ設定] → [アドレス変換設定] → [DMZ] をクリックする。

2 各項目を設定する。

■ DMZ設定

[DMZホスト機能] (初期値:無効)

DMZ機能を使用するかどうかを指定します。 「有効」を選択した場合には、次の[転送先IPアドレス]で設定した内容が有効となります。

[転送先IPアドレス]

DMZホストに指定するLAN側端末のIPアドレスを指定します。

👍 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、[元に戻す] をクリックしてください。

5 [再起動] をクリックする。

「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。

「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。 本商品が再起動され、設定が有効になります。

3-29



トランスレータ設定

トランスレータ機能を設定します。



Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

🤈 [ルータ設定] → [トランスレータ設定] をクリックする。

🧣 項目を設定する。

■ 機能設定

[トランスレータ機能] (初期値:無効)

トランスレータ機能を使用するかどうかを指定します。 「有効」を選択した場合には、次の[基本設定]、[応答アドレスプール]、[ドメイン名変換エントリ]で設定 した内容が有効となります。

▲ [設定保存] をクリックする。

設定を保存しました。

※設定を反映するには再起動を行ってください。

トランスレータ設定に戻る

5 [トランスレータ設定に戻る]をクリックする。

トランスレータの設定を行います。

<注意事項>

・各設定項目において、データの登録/変更/削除を行った場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。

・「設定保存」ボタンをクリックせずに再起動や電源OFFした場合、設定データは最後に保存された値になります。 ※「設定保存」ボタンをクリック後は、再起動を行うことにより、保存されたデータが有効になります。 「設定保存」「元に戻す」

[基本設定]

RTSPポート 番号	554	・554、または、	1024~65535の間で入力してください。					
HTTPポート 番号	80	・80、または10	は1024~65535の間で入力してください。					
HTTPSポート 番号	443	・443、または	1024~65535の間で入力してください。					
[応答アドレスプール]]							
IPアドレス	10.0.0.1	・IPv4アドレスを入力してください。						
マスク長	24	・8~24の間で	入力してください。					
[ドメイン名変換エント	- 9]							
No.	ローカルドメイン		リモートドメイン					
4								

6 各項目を設定する。

■ 基本設定

[RTSPポート番号] (初期値:554)

RTSPのポート番号を指定します。 設定範囲:554 または 1024 ~ 65535

[HTTPポート番号] (初期値:80)

HTTPのポート番号を指定します。 設定範囲: 80 または 1024 ~ 65535

[HTTPSポート番号] (初期値:443)

HTTPSのポート番号を指定します。 設定範囲:443 または 1024 ~ 65535

■ 応答アドレスプール

[IPアドレス](初期値:10.0.0.1)

ドメイン名変換対象のIPv4アドレスを入力します。

[マスク長](初期値:24)

マスクのビット数を表す数値を入力します。 設定範囲:8~24

■ ドメイン名変換エントリ

ドメイン名変換データを登録します。

[ローカルドメイン]

ドメイン変換のローカルドメインを入力します。半角英小文字、半角数字と記号(「-」「.」「_」)253文字以 内で入力します。

[リモートドメイン]

ドメイン変換のリモートドメインを入力します。半角英小文字、半角数字と記号(「-」「」」)253文字以 内で入力します。

▼ [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、[元に戻す]をクリックしてください。



9
「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら
[OK]をクリックする。





フィルタリング設定

パケットフィルタリング機能を設定します。

インタフェース、IPアドレス、プロトコル、ポート番号などの条件を指定して中継するIPパケットを通過/破棄するように設定することで、本商品を通過するパケットを 制限することができます。

OG800Xa	ルータ語	ルータ設定>フィルタリング設定													
GW装置	フィ	フィルタリング設定													
バージョン	[機能]	g 定]													
再起動	フィルタ	マリング機能	◎ 有効	○ 無効											
<u>トップページへ戻る</u> ● 基本設定 ● してく設定 ・リング設定 ・レング ・レング ・レング ・レーン ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	· フィルタ - く注編集 ·「削除 ※「設定	マリングの設定で (事項)> 」をクリックする 」をクリックする 保存」ボタンを・ 保存	を行います ・と各テーフ ・と指定した クリック後(11]	。 ジルの編集 :テーブルの は、保存され	画面へと移動し カデータを削除し れたデータが即す	ます。 ,ます。 時有効になり	ます。				1.25 - 26	50 - 51	75 - 78	100 - 10	1 120
●DNS設定 ◎CKLフ恋施設定	12-172	ルール	受信	送信	先IPアドレス	送信先	ボート			TCF	1-23 <u>-20</u> フラグ	-50 -51	15 110-		/1-120
・トランスレータ設定	No.	ブロトコル	送信	送信	元IPアドレス	送信元	ボート	SYN	ACK	FIN	RST	URG	PSH	編集	削除
 ○<u>Zrルタリンク設定</u> ③<u>VPN設定</u> ○VPN√ススルー設定 	1													<u>編集</u>	<u>削除</u>
 ○<u>UPnP設定</u> ○<u>ブリッジ設定</u> 	2													<u>編集</u>	<u>削除</u>

Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

🤈 [ルータ設定] → [フィルタリング設定] をクリックする。

🛾 各項目を設定する。

■ 機能設定

[フィルタリング機能] (初期値:有効)

フィルタリング機能を使用するかどうかを指定します。 「有効」を選択した場合には、次の[フィルタリングテーブル]で設定した内容が有効となります。

■ フィルタリングテーブル

フィルタリングテーブルにフィルタ条件を登録します。

▲ [設定保存] をクリックする。

設定を反映しました。

フィルタリング設定に戻る

5 [フィルタリング設定に戻る]をクリックする。

[フィル	[フィルタリングテーブル] ■1-25 <u>■26-50</u> <u>■51-75</u> <u>■76-100</u>								100 10	01-12		
No	ルール	受信	送信先IPアドレス	送信先ボート			TCF	マラグ			炉住	省康会
INU.	ブロトコル	送信	送信元IPアドレス	送信元ボート	SYN	ACK	FIN	RST	URG	PSH	245 HRI-	HUPD
1											編集	削除
											-pm 242	<u>Tataka</u>
2											編集	削除
2											-pm 20C	10.0620

🌈 [フィルタリングテーブル] の編集する項目の [編集] をクリックする。

「No. 26」以降の項目を編集する場合は、「■26-50」または「■51-75」、「■76-100」、「■101-128」をクリックしてページを切り換えます。

フィルタリングの設定を	行います。							
注 注重承入 自設定項目に払いて、データの登録/実更/剤除を行った場合は、必ず「認定保存」ボタンをクリックしてください。 認定保存」ボタンをグリックせずに再送動や電源OFFLた場合、認定データは複数に保存された個になります。								
「設定保存」ボタンをクリック街よ、保存されたデータが即時有効になります。 設定保存1 元に戻す								
 フィルタ条件1								
※IPアドレスはv4また [条件設定]	まv6どちらかに統一してください。							
フィルタ種別	○許可 ⊙ 拒否							
受信インタフェース	指定なし							
送信インタフェース	指定なし							
ネットワーク層ブロトコル	レ 指定なし ≥							
トランスポート層ブロトコ	コル 指定なし 💌							
[IPアドレス]								
送信先IPアドレス指定	○あり ◎なし							
Pアドレス		・IPv4またはIPv6アドレスを入力してください。						
マスク長		 送信先IPアドレスがIPv4の場合は1~32の間で入力してください。 ・送信先IPアドレスがIPv6の場合は1~128の間で入力してください。 						
送信元IPアドレス指定	○ あり ◎ なし							
Pアドレス		・IPv4またはIPv6アドレスを入力してください。						
マスク長		 送信元IPアドレスがIPv4の場合は1~32の間で入力してください。 ・送信元IPアドレスがIPv6の場合は1~128の間で入力してください。 						
[ポート]								
送信先ポート指定	○ あり ◎ なし							
ポート番号	~	・それぞれ1~65535の間で入力してください。						
送信元ポート指定	○ あり ◎ なし							
ポート番号	~	・それぞれ1~65535の間で入力してください。						
[TCPフラグ]								
TCPフラグ対象	SYN ACK FIN RST UR	G DPSH						
TCPフラグ設定	SYN ACK FIN RST UR	G □ PSH・TCPフラグ対象にチェックが入っているものだけ選択可能です。						

※「設定保存」ボタンをクリック後は、保存されたデータが即時有効になります。 設定保存 元に戻す

7 各項目を設定する。

■ 条件設定

[フィルタ種別] (初期値:拒否)

パケットの通過を許可するかどうかを指定します。

[受信インタフェース](初期値:指定なし)

受信インタフェースを指定します。

- ・指定なし
- LAN
- \cdot PPP1 ~ PPP5
- WAN

[送信インタフェース] (初期値:指定なし)

送信インタフェースを指定します。

- ・指定なし
- LAN
- \cdot PPP1 \sim PPP5
- \cdot WAN

[ネットワーク層プロトコル](初期値:指定なし)

ネットワーク層プロトコルを指定します。 「指定なし」、「IPv4」、「IPv6」のいずれかをクリックして選択します。 「IPv4」、「IPv6」を選択した場合には、次の [IPアドレス] で設定した内容が有効となります。

[トランスポート層プロトコル](初期値:指定なし)

トランスポート層プロトコルを指定します。 「指定なし」、「TCP」、「UDP」、「ICMP」のいずれかをクリックして選択します。 「TCP」、「UDP」、「ICMP」を選択した場合には、次の「ポート」で設定した内容が有効となります。

(次ページへ続きます)



■ IPアドレス

[送信先IPアドレス指定](初期値:なし)

送信先のIPアドレスを指定するかどうかを指定します。 「あり」を選択した場合には、次の[IPアドレス]、[マスク長]で設定した内容が有効となります。

[IPアドレス]

送信先のIPアドレスを入力します。

[マスク長]

送信先IPアドレスに対するマスクのビット数を表す数値を入力します。 設定範囲 IPアドレスがIPv4の場合:1~32 IPアドレスがIPv6の場合:1~128

[送信元IPアドレス指定](初期値:なし)

送信元のIPアドレスを指定するかどうかを指定します。 「あり」を選択した場合には、次の[IPアドレス]、[マスク長]で設定した内容が有効となります。

[IPアドレス]

送信元のIPアドレスを入力します。

[マスク長]

送信元IPアドレスに対するマスクのビット数を表す数値を入力します。 設定範囲 IPアドレスがIPv4の場合:1~32 IPアドレスがIPv6の場合:1~128

■ポート

[送信先ポート指定](初期値:なし)

送信先のポート番号を指定するかどうかを指定します。 「あり」を選択した場合には、次の [ポート番号]で設定した内容が有効となります。

[ポート番号] (開始~終了)

送信先ポートの開始ポート番号と終了ポート番号を入力します。 設定範囲:1~65535

[送信元ポート指定](初期値:なし)

送信元のポート番号を指定するかどうかを指定します。 「あり」を選択した場合には、次の [ポート番号]で設定した内容が有効となります。

[ポート番号] (開始~終了)

送信元ポートの開始ポート番号と終了ポート番号を入力します。 設定範囲:1~65535

■ TCPフラグ

[トランスポート層プロトコル] で「TCP」を選択した場合に設定できます。

[TCPフラグ対象](初期値:選択なし)

フィルタリング対象のTCPコネクションフラグを指定します。 「SYN」、「ACK」、「FIN」、「RST」、「URG」、「PSH」をクリックして選択します。 複数のフラグを選択することができます。

[TCPフラグ設定](初期値:選択なし)

設定するTCPコネクションフラグを指定します。 「SYN」、「ACK」、「FIN」、「RST」、「URG」、「PSH」をクリックして選択します。 [TCPフラグ対象] で選択していないフラグは、選択できません。

🔗 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、〔元に戻す〕をクリックしてください。



●「フィルタリングテーブル」を削除するには
 ① 手順6の「フィルタリングテーブル」で、削除する項目の〔削除〕をクリックする。
 ②確認画面が表示されたら、[OK]をクリックする。
 削除を中止するときは[キャンセル]をクリックします。

🐠 お知らせ

●送信先のIPアドレスと送信元のIPアドレスは、IPv4またはIPv6で統一してください。



VPN設定

VPN (Virtual Private Network) 機能を設定します。IPsec VPN、L2TP VPN、 PPTP VPNが利用できます。

IPsec VPN

IPsec VPNを設定します。



Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

2 [ルータ設定] → [VPN設定] → [IPsec VPN] をクリックする。

各項目を設定する。

■ 機能設定

[IPsec VPN機能] (初期值:無効)

IPsec VPN機能を使用するかどうかを指定します。 「有効」を選択した場合には、次の[IPsec VPNテーブル] で設定した内容が有効となります。

■ IPsec VPNテーブル

IPsec VPNテーブルにデータを登録します。

🔏 [設定保存] をクリックする。

設定を保存しました。

※設定を反映するには再起動を行ってください。

<u>IPsec VPNに戻る</u>

5 [IPsec VPNに戻る] をクリックする。

[IPsec VPNテーブル]

No.	接続先IPアドレス 接続元IPアドレス	ルーティング先	編集	削除
1			<u>編集</u>	<u>削除</u>
2			<u>編集</u>	<u>削除</u>
3			<u>編集</u>	<u>削除</u>

1

5

6レポート表示

6 [IPsec VPNテーブル] の編集する項目の [編集] をクリックする。

IPsec VPNの設定を行います。

< 注意事項>

・各設定項目において、データの登録/変更/削除を行った場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。 ・「設定保存」ボタンをクリックせずに再起動や電源OFFした場合、設定データは最後に保存された値になります。 ※「設定保存」ボタンをクリック後は、再起動を行うことにより、保存されたデータが有効になります。 設定保存 元に戻す

IPsec VPNテーブル1

※IPアドレスはv4またはv6どちらかに統一してください。

[基本設定]		
接続先旧アドレス		・IPv4またはIPv6アドレスを入力してください。
接続元インタフェース	WAN	
接続元旧アドレス		・接続元インタフェースで「IPアドレス指定」を選択した場合は、IPアドレスを入力してください。
事前共有鍵		・半角256文字以内で入力してください。
[Phase1設定]		
暗号化アルゴリズム	3DES-CBC 💌	
ロッシュアルゴリズム	MD5 💌	
DHグループ	2 💌	
生存時間	28800 秒	・300~86400秒の間で入力してください。
[Phase2設定]		
暗号化アルゴリズム	3DES-CBC 💌	
い ッシュアルゴリズム	MD5 💌	
PFS	なし 💌	
生存時間	28800 秒	・300~86400秒の間で入力してください。
[ルーティング設定]		
送信先IPアドレス		・IPv4またはIPv6アドレスを入力してください。
送信先マスク長		・送信先IPアドレスがIPv4の場合は1~32の間で入力してください。 ・送信先IPアドレスがIPv6の場合は1~128の間で入力してください。

※「設定保存」ボタンをクリック後は、再起動を行うことにより、保存されたデータが有効になります。 設定保存 元に戻す

7 各項目を設定する。

■ 基本設定

[接続先IPアドレス] 接続先のIPアドレスを入力します。

[接続元インタフェース](初期値:WAN)

- 接続元のインタフェースを指定します。
- \cdot PPP1 ~ PPP5
- \cdot WAN
- ・IPアドレス指定

[接続元IPアドレス]

[接続元インタフェース]で「IPアドレス指定」を選択した場合に、接続元のIPアドレスを入力します。

[事前共有鍵]

事前共有鍵を設定する場合は、半角英数字と記号(「:」「"」「'」「¥」「スペース」を除く)256文字以内で入 力します。

■ Phase1設定

[暗号化アルゴリズム] (初期値: 3DES-CBC)

Phase1の暗号化アルゴリズムを指定します。 「3DES-CBC」、「AES-CBC」のいずれかをクリックして選択します。

[ハッシュアルゴリズム] (初期値: MD5)

Phase1のハッシュアルゴリズムを指定します。 「MD5」、「SHA-1」のいずれかをクリックして選択します。

VPN設定

[DHグループ] (初期値:2)

Phase1のDHグループを指定します。 「1」、「2」、「5」のいずれかをクリックして選択します。

[生存時間](初期値:28800秒)

Phase1の生存時間を入力します。 設定範囲:300 ~ 86400(秒)

■ Phase2設定

ータ設定

【暗号化アルゴリズム】(初期値:3DES-CBC) Phase2の暗号化アルゴリズムを指定します。 「3DES-CBC」、「AES-CBC」のいずれかをクリックして選択します。

[ハッシュアルゴリズム] (初期値: MD5)

Phase2のハッシュアルゴリズムを指定します。 「MD5」、「SHA-1」のいずれかをクリックして選択します。

[PFS] (初期値:なし)

Phase2のPFSを指定します。 「なし」、「1」、「2」、「5」のいずれかをクリックして選択します。

[生存時間](初期値:28800秒)

Phase2の生存時間を入力します。 設定範囲:300~86400(秒)

■ ルーティング設定

[送信先IPアドレス] 送信先のネットワークアドレスを入力します。

[送信先マスク長]

送信先IPアドレスに対するマスクのビット数を表す数値を入力します。 設定範囲 IPアドレスがIPv4の場合:1~32 IPアドレスがIPv6の場合:1~128

🔗 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、〔元に戻す〕をクリックしてください。



10 「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。

11 「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。 本商品が再起動され、設定が有効になります。

😡 ワンポイント

●「IPsec VPNテーブル」を削除するには ①手順6の「IPsec VPNテーブル」で、削除する項目の [削除] をクリックする。 ②確認画面が表示されたら、[OK] をクリックする。 削除を中止するときは [キャンセル] をクリックします。

🖤 お知らせ

● 接続先IPアドレスと接続元IPアドレスと送信先IPアドレスは、IPv4またはIPv6で統一してください。

L2TP VPN L2TP VPNを設定します。 ルータ設定>VPN設定>L2TP VPN OG800Xa 2TP VPN GW装置 バージョン [機能設定] L2TP VPN機能 ○ 有効 ⊙ 無効 再起動 <u>トッブページへ戻る</u> L2TP VPN機能を無効に設定します。 よろしければ「設定保存」ボタンをクリックしてください。 基本設定
 ※「設定保存」ボタンをクリック後は、再起動を行うことにより、保存されたデータが有効になります。 ● <u>ルータ設定</u>
 ●<u>リンク設定</u> 設定保存 ■LAN インタフェース設定
 ●WANインタフェース設定 <u>
ルーティング設定</u> ▶DNS設定 アドレス変換設定

Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。 「設定画面にログインする」(◆P1-2)の手順1~3を行います。

🤈 [ルータ設定] → [VPN設定] → [L2TP VPN] をクリックする。

3項目を設定する。

■ 機能設定

[L2TP VPN機能] (初期値:無効)

L2TP VPN機能を使用するかどうかを指定します。 「有効」を選択した場合には、次の〔基本設定〕、〔ユーザ登録〕で設定した内容が有効となります。

4 各項目を設定する。

L2TP VPNの設定を行います。

<注意事項>

・各設定項目において、データの登録/変更/削除を行った場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。 ・「設定保存」ボタンをクリックせずに再起動や電源OFFした場合、設定データは最後に保存された値になります。 ※「設定保存」ボタンをクリック後は、再起動を行うことにより、保存されたデータが有効になります。 設定保存 元に戻す

[基本設定]

インタフェース	WAN	
ローカルIPアドレス		・IPv4アドレスを入力してください。
リモートIPアドレス		・IPv4アドレスを入力してください。
プライマリDNSサーバ		・IPv4アドレスを入力してください。
セカンダリDNSサーバ		・IPv4アドレスを入力してください。
プライマリWINSサーバ		・IPv4アドレスを入力してください。
セカンダリWINSサーバ		・IPv4アドレスを入力してください。
MTU値	1408	・576~1500の間で入力してください。
事前共有鍵		・半角256文字以内で入力してください。

ユーザ登録 「登録テーブル】

「百兆火」	- 7703	
No	ユーザ名	バスワード
1		
2		

付録

6レポート表示

1

設定する

2 基本設定

3 ルータ設定

4

電話設定

5

(保守



VPN設定

■ 基本設定

[インタフェース](初期値:WAN)

- WANインタフェースを指定します。
- \cdot PPP1 ~ PPP5

• WAN

[ローカルIPアドレス]

ローカル端末のIPアドレスを入力します。

[リモートIPアドレス]

接続先のIPアドレスを入力します。

[プライマリDNSサーバ]

プライマリDNSサーバのIPアドレスを設定します。

[セカンダリDNSサーバ]

セカンダリDNSサーバのIPアドレスを設定します。

[プライマリWINSサーバ]

プライマリWINSサーバのIPアドレスを設定します。

[セカンダリWINSサーバ]

セカンダリWINSサーバのIPアドレスを設定します。

[MTU值] (初期值:1408)

MTU値を入力します。 設定範囲:576 ~ 1500

[事前共有鍵]

事前共有鍵を設定する場合は、半角英数字と記号(「:」「"」「"」「¥」「スペース」を除く)256文字以内で入 力します。

■ ユーザ登録

「登録テーブル」にユーザアカウントを登録します。

[ユーザ名]

ユーザアカウントのIDを入力します。半角英数字と記号(「:」「"」「'」「¥」「スペース」を除く)255文字以 内で入力します。

[パスワード]

ユーザアカウントのパスワードを入力します。半角英数字と記号(「:」「"」「"」「¥」「スペース」を除く) 255文字以内で入力します。

5 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、[元に戻す]をクリックしてください。

🥤 [再起動] をクリックする。

▼「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK]をクリックする。

8 「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。 本商品が再起動され、設定が有効になります。

PPTP VPN

PPTP VPNを設定します。



Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

2 [ルータ設定] → [VPN設定] → [PPTP VPN] をクリックする。

🧣 項目を設定する。

■ 機能設定

[PPTP VPN機能] (初期値: 無効)

PPTP VPN機能を使用するかどうかを指定します。 「有効」を選択した場合には、次の〔基本設定〕、〔ユーザ登録〕で設定した内容が有効となります。

4 各項目を設定する。

PPTP VPNの設定を行います。

<注意事項>

・名設定項目において、データの登録/変更/削除を行った場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。 ・「設定保存」ボタンをクリックせずに再起動や電源OFFした場合、設定データは最後に保存された値になります。 ※「設定保存」ボタンをクリック後は、再起動を行うことにより、保存されたデータが有効になります。

設定保存 元に戻す

[基本設定]

インタフェース	WAN 💌	
ローカルIPアドレス		・IPv4アドレスを入力してください。
リモートIPアドレス		・IPv4アドレスを入力してください。
プライマリDNSサーバ		・IPv4アドレスを入力してください。
セカンダリDNSサーバ		・IPv4アドレスを入力してください。
プライマリWINSサーバ		・IPv4アドレスを入力してください。
セカンダリWINSサーバ		・IPv4アドレスを入力してください。

「百兆」		
No.	ユーザ名	バスワード
1		
2		

付



VPN設定

■ 基本設定 [インタフェース] (初期値:WAN) インタフェースを指定します。 \cdot PPP1 ~ PPP5 • WAN [ローカルIPアドレス] ローカル端末のIPアドレスを入力します。 [リモートIPアドレス] 接続先のIPアドレスを入力します。 [プライマリDNSサーバ] プライマリDNSサーバのIPアドレスを設定します。 [セカンダリDNSサーバ] セカンダリDNSサーバのIPアドレスを設定します。 [プライマリWINSサーバ]

プライマリWINSサーバのIPアドレスを設定します。

[セカンダリWINSサーバ]

セカンダリWINSサーバのIPアドレスを設定します。

■ ユーザ登録

「登録テーブル」にユーザアカウントを登録します。

[ユーザ名]

ユーザアカウントのIDを入力します。半角英数字と記号(「:|「'」「'」「¥|「スペース」を除く)255文字以 内で入力します。

[パスワード]

ユーザアカウントのパスワードを入力します。半角英数字と記号(「:」「"」「」「¥」「スペース」を除く) 255文字以内で入力します。

🗲 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、[元に戻す]をクリックしてください。





「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。

本商品が再起動され、設定が有効になります。



VPNパススルー設定

VPNパススルー機能を設定します。

GW装置	VPIN//A	、スルー設え	E		
バージョン					
再起動	VPNバススルーの設	VPNバススルーの設定を行います。			
<u>トップページへ戻る</u>	<注意事項> 各設定項目において、データの登録/変更/削除を行った場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。 ・「設定保存」ボタンをクリックせず」に再起動や電源OFFした場合、設定データは最後に保存された値になります。				
<u> 基本設定</u>	[IPsecパススルー設	定]			
	バススルー機能	○有効 ⊙ 無効			
● <u>ルータ設定</u> ● □	端末IPアドレス		・IPv4アドレスを入力してください。		
● <u>ファン設定</u> ●LAN インタフェース設定	[L2TPバススルー設)	定]			
MANインタフェース設定	バススルー機能	○有効 ⊙ 無効			
● <u>ルーティング設定</u> ●DNS協定	端末IPアドレス		・IPv4アドレスを入力してください。		
 DNS DNS	 [PPTPバススルー設	定]			
 トランスレータ設定 	バススルー機能	○有効 ⊙ 無効			
<u> o フィルタリング設定</u> OVPN設定	端末IPアドレス		・IPv4アドレスを入力してください。		
● <u>VPN/3ススルー設定</u> ● <u>UPN2設定</u> ● <u>プリッジ設定</u> ● <u>マルチキャスト配信設定</u>	※「設定保存」ボタンを 設定保存 元に戻る	モクリック後は、再起動を 別	行うことにより、保存されたデータが有効になります。		

1 Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

⑦ [ルータ設定] → [VPNパススルー設定] をクリックする。

🧣 各項目を設定する。

■ IPsecパススルー設定

[パススルー機能] (初期値: 無効)

IPsec VPNのパススルー機能を使用するかどうかを指定します。 「有効」を選択した場合には、次の[端末IPアドレス]で設定した内容が有効となります。

[端末IPアドレス]

IPsecサーバのIPアドレスを入力します。

■L2TPパススルー設定

[パススルー機能] (初期値: 無効)

L2TP VPNのパススルー機能を使用するかどうかを指定します。 「有効」を選択した場合には、次の「端末IPアドレス」で設定した内容が有効となります。

[端末IPアドレス]

L2TPサーバのIPアドレスを入力します。

■ PPTPパススルー設定

[パススルー機能] (初期値: 無効)

PPTP VPNのパススルー機能を使用するかどうかを指定します。 「有効」を選択した場合には、次の「端末IPアドレス」で設定した内容が有効となります。

[端末IPアドレス]

PPTPサーバのIPアドレスを入力します。

3-43



VPNパススルー設定



5 [再起動] をクリックする。



6「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。

7 「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。 本商品が再起動され、設定が有効になります。



UPnP機能を設定します。



Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

🤈 [ルータ設定] → [UPnP設定] をクリックする。

各項目を設定する。

夕設定

■ UPnP設定

[UPnP機能] (初期値:無効)

UPnP機能を使用するかどうかを指定します。 「無効」、「CP」、「IGD」のいずれかをクリックして選択します。 「CP」はOCN. Phone OfficeまたはXePhionコールPro+(プラス)のIP電話サービスをご利用の場合に設 定できます。 「IGD」を選択した場合には、次の「UPnP IGD設定」で設定した内容が有効となります。

■ UPnP IGD設定

[UPnP機能 (IGD) 利用接続先] (初期値: PPP1)

[UPnP機能] で「IGD」を選択したときの、接続先インタフェースを指定します。
 • PPP1 ~ PPP5
 • WAN

🔏 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、[元に戻す]をクリックしてください。

🥤 [再起動] をクリックする。

6 「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。

「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。 本商品が再起動され、設定が有効になります。 1 設定する



ブリッジ設定

ブリッジ機能を設定します。PPPoEブリッジ機能、IPv6ブリッジ機能が利用できます。



Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

🤈 [ルータ設定] → [ブリッジ設定] をクリックする。

各項目を設定する。

■ ブリッジ設定

[PPPoEブリッジ] (初期値: 有効)

PPPoEブリッジ機能を使用するかどうかを指定します。

[IPv6ブリッジ](初期値: 無効)

IPv6ブリッジ機能を使用するかどうかを指定します。

🖊 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、「元に戻す」 をクリックしてください。

与 [再起動] をクリックする。

「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。

「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。 本商品が再起動され、設定が有効になります。



マルチキャスト配信設定

マルチキャスト配信機能を設定します。



「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

🤈 [ルータ設定] → [マルチキャスト配信設定] をクリックする。

各項目を設定する。

■ マルチキャスト配信設定

[マルチキャスト配信機能] (初期値:有効)

マルチキャスト配信機能を使用するかどうかを指定します。

🔏 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、[元に戻す] をクリックしてください。

🦷 [再起動] をクリックする。

「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。

「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。 本商品が再起動され、設定が有効になります。

付

レータ設定

QoS設定

優先制御と帯域制御を設定します。

優先制御

QoSの優先制御機能を設定します。

OG800Xa	ルータ設定>QoS設定>優先制御
GW装置	優先制御
バージョン	
再起動	優先制御機能 ○ 有効 ○ 無効
- トッブページへ <u>戻る</u>	優先制御機能を無効に設定します。 よろいければ「設定保存」ボタッをクリックリアください。
 基本設定 	
 ● <u>ルータ設定</u> ●<u>リンク設定</u> ●LAN インタフェース設定 ●<u>WANインタフェース設定</u> ●<u>レーティング設定</u> ●<u>DNS設定</u> ●<u>フドレス変換設定</u> 	※「設定保存」ボタンをクリック後は、再起動を行うことにより、保存されたデータが有効になります。

Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。 「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

ク [ルータ設定] → [QoS設定] → [優先制御] をクリックする。

3 各項目を設定する。

■ 機能設定

[優先制御機能] (初期値: 無効)

QoSの優先制御機能を使用するかどうかを指定します。 「有効」を選択した場合には、次の「優先制御テーブル」で設定した内容が有効となります。

■ 優先制御テーブル

優先制御テーブルにデータを登録します。

▲ [設定保存] をクリックする。

設定を保存しました。

※設定を反映するには再起動を行ってください。

優先制御に戻る

5 [優先制御に戻る] をクリックする。

[優先制御テーブル]

No.	条件	優先度	出力 インタフェース	ネットワーク層 プロトコル	IPアドレス/マスク長	プロトコル	ポート	編集	削除
1	送信元: 送信先:	ベストエフォート	WAN	指定なし		指定なし		<u>編集</u>	<u>削除</u>
2	送信元: 送信先:	ベストエフォート	WAN	指定なし		指定なし		<u>編集</u>	<u>削除</u>
3	送信元: 送信先:	ベストエフォート	WAN	指定なし		指定なし		<u>編集</u>	<u>削除</u>

🌈 [優先制御テーブル] の編集する項目の [編集] をクリックする。

優先制御の設定を行います。

博士期期の38定されています。 く注意事項・ ・谷設軍項目において、データの登録/英更/脊険を行った場合は、必ず「数定保存」ボタンをグリップして代ださい。 ・1数定保存が多くをグリックしていた場合、数定データは最後に保存された値になります。 ※「数定保存」ボタンをグリック増え、再起動を行うことにより、保存されたデータが有効になります。

Sekana Calification Section Sectio	設定保存 一元に戻す		
協民成 ストビフォー・マ ※各レルで使用する場場高温集から場合計算場相関ルージで設定を行ってださい。 キャレク・フォー・マ 第席なし ************************************	優先制御テーブル1 [条件設定]		
キャワクダブローコル 指定なし ・ トランスポート増フローコル 指定なし ・ レウンストー増プローコル 指定なし ・ レウンスポーレ WAN ・ ・ Tostro 0 ・ ・ レクスシアンス WAN ・ ・ UP1/V2XPT 0 ・ ・ ジェアンス ジョン ・ ・ ジェアンス ジョン ・ ・ ジェアンス ・ ・ ・ ・ ジェアンス ・ ・ ・ ・ ・ ジェアンス ・ :	優先度	ベストエフォート	※各レベルで使用する帯城幅を編集する場合は「帯城制御」ページで設定を行ってください。
トランスボード買つ口い。 第定応し ・ 出力イングフェース WAN ・ プログロ 0~63の間で入力してください。 IIPPドレス設定 ・ 運行ルアドレス設定 ・ 運行ルアドレス設定 ・ 運行ルアドレス設定 ・ アドレス ・ プログロ ・ アレス ・ プログロ ・ ジビ信たIPアドレスがいやめが告され~320間で入力してください。 ジビ信たIPアドレスがいやめが告され~320間で入力してください。 ジビ信たIPアドレスがいやめが告され~320間で入力してください。 ジビ信たIPアドレスがいやめが告され~320間で入力してください。 ジビ信たIPアドレスがいやめが告され~320間で入力してください。 ジビ信たIPアドレスがいやめが告され~320間で入力してください。 ジビ信たIPアドレスがいやめが告され~320間で入力してください。 ジビ信たIPアドレスがいやめが告され~320間で入力してください。 ジビ信たIPアドレスがいやのが告され~320間で入力してください。 ジビ信たIPアドレスがいやのが告され~320間で入力してください。 ジビ信たIPアドレスがいやのが告され~320間で入力してください。 ジビートレジビーシンジャーシンジャーシンジャーシンジャーシンジャーシンジャーシンジャーシンジャ	ネットワーク層プロトコル	指定なし	
出力ムダフェース WAN ・	トランスポート層プロトコル	指定なし ・	
TosfC 0 0~63の間で入力してください。 UP7FU2及程ご 0 0 0 2%活たPF7U2者で 0 0 0 P7FU2 0 0 0 272月 0 0 0 2%活たPF7U2者で 0 0 0 272月 0 0 0 0 272月 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10	出力インタフェース	WAN 💌	
(IPPFL2)指定 あり 4 なし 道告応PPFL23指定 あり 4 なし P7FL2 ・IP4集たはIP467FL2を入力してください。 マスク集 ・道告元PPFL2次iP46の場合は1-32の間を入力してください。 道告兆P7FL23指定 あり 4 なし P7FL2 ・IP4集たはIP467FL22&DiFL2の場合は1-128の間を入力してください。 道告兆P7FL23指定 ・AD P7FL2 ・IP4集たはIP467FL22&DiFL2の間を入力してください。 マスタ集 ・道告兆P7FL2.ZiFL40の間を入力してください。 ビート協定 ・道告兆P7FL2.ZiFL40の間を入力してください。 送告兆P7FL23iFL4 ・参り 4 なし 第16先終了ト指定 ・あり 4 なし 第16未年 ・ 第16未年 ・ 第16未年 ・ 第16年 ・ ● ・ ● ・ ● ・ ● ・ ● ・ ● ・ ● ・ ● ・ ● ・ ● ・ ● ・ ● ・ ● ・ ● ・	Tos/TC	0	・0~63の間で入力してください。
送信売PPFVL2指定 砂/ 4 なし PPFVL2 ・PP4またはIP-67FVL2を入力してください。 マスク長 ・送信売PPFVL2がIP4の場合は1~32の間で入力してください。 送信売PPFVL2新E 砂/ 4 なし PPFVL2 ・砂/ 4 なし アアレス2 ・PP4またはIP-67FVL2を入力してください。 マスク長 ・ジ信売PPFVL2がIP4の場合は1~32の間で入力してください。 マスク長 ・P4またはIP-67FVL2を入力してください。 マスク長 ・P4またはIP-67FVL2を入力してください。 マスク長 ・P4またはIP-67FVL2を入力してください。 マスク長 ・P4またはIP-67FVL2を入力してください。 マスク長 ・P4またはIP-65FVL2がIP-6の場合は1~32の間で入力してください。 アドレス市中にながIP-65535の間で入力してください。 ・ ボート番号 ・ ボート番号 ・	[IPアドレス設定]		
PPFレス ・Pr4まなは3PeのPFレスを入力してください。 マスク長 ・送信元PPFレスの間や400場合は1~32の間で入力してください。 送信元PPFレス加下ルの増売は1~1280間で入力してください。 ・送信元PPFレス加下ルの増売は1~1280間で入力してください。 アアレス ・Pr4または3PeのFPLスを入力してください。 アアレス ・Pr4または3PeのFPLスを入力してください。 アクした ・逆信先PPFレスがInvaの場合は1~320間で入力してください。 マスク長 ・逆信先PPFレスがInvaの場合は1~320間で入力してください。 アイト移定 ・逆信先PPFレスがInvaの場合は1~320間で入力してください。 送信元ドード報定 ・参引 ● なし 送信元ドード報定 ・参引 ● なし ボート特定 ・参引 ● なし ボート特定 ・参引 ● なし ボート特定 ・参引 ● なし	送信元IPアドレス指定	○ あり ◎ なし	
マスク集 ・道信元PPFドレスがiP4の場合は1~32の間で入力してださい。 道信先IP7ドレス指定 ・あり + なし PPFレス ・IP4または1P4の号点は1~128の間で入力してださい。 マスク集 ・IP4または1P4の子にくだい。 マスト ・IP4または1P4の子にくだい。 マスト ・IP4または1P4の子にくだい。 マスク集 ・IE4また日やの方法にやいまし、 ・道信先PPFレスがiP4の場合は1~128の間で入力してださい。 ・IE4また日やの場合は1~128の間で入力してださい。 パート指定 ・参りまなし 道信先PFトキ指定 ・ありまなし 第信先PFト指定 ・参りまなし 米ート番号 ・<	IPアドレス		・IPv4またはIPv6アドレスを入力してください。
送信先把PPドレス指定 あり a なし IPアドレス ・ IP4またはIP46アドレスを入力してください。 マスク長 ・ IEP4またはIP46アドレスを入力してください。 ・ IEP4またはIP46アドレスを入力してください。 ・ IEP4またはIP46アドレスがIP46の場合は1~32の間で入力してください。 パート指定 ・ あり a なし 米ート番号 ・ それぞれ1~65535の間で入力してください。 メート番号 ・ ・ それぞれ1~65535の間で入力してください。	マスク長		・送信元IPアドレスがIP44の場合は1~32の間で入力してください。 ・送信元IPアドレスがIP46の場合は1~128の間で入力してください。
IPPEレス ・IPA4またはIPA6アドレスを入力してください。 マスク長 ・送信先PPアドレスがIPA6の場合は1~32の間で入力してください。 (ポート設定) ・送信先PPアドレスがIPA6の場合は1~1280間で入力してください。 活たポート協定 あり @ なし ボート番号 ~ ・それぞれ1~65535の間で入力してください。 ボート番号 ~ ・それぞれ1~65535の間で入力してください。	送信先IPアドレス指定	○ あり ⊚ なし	
マスク長 ・送信先PPFレスがIP4の場合は1~32の間で入力してください。 (水ート設定) ・送信先PPFレスがIP4の場合は1~128の間で入力してください。 送信先ポート設定 ・砂(のなし) ボート番号 ・それぞれ1~65535の間で入力してください。 ボート番号 ・それぞれ1~65535の間で入力してください。	IPアドレス		・IPv4またはIPv6アドレスを入力してください。
【林一時変] 送信元林一作指定 あり @ なし 茶 ← 1 番号 ~ ・それぞれ 1~65535の間で入力してください。 送信元林一作指定 あり @ なし 茶 ー 1 番号 ~ ・それぞれ 1~65535の間で入力してください。	マスク長		・送信先IPアドレスがIPV4の場合は1~32の間で入力してください。 ・送信先IPアドレスがIPV6の場合は1~128の間で入力してください。
送信元ポート指定 めり 0 なし、 ボート番号 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	[ボート設定]		
ボート番号 - それぞれ1~6553507間で入力してください。 送信先ボート指定 - あり らなし ボート番号 - それぞれ1~6553507間で入力してください。	送信元ポート指定	○ あり ③ なし	
送信先ポート指定 のり きなし ポート番号 ~ ~ ・それぞれ1~65535の間で入力してください。	ポート番号	~	・それぞれ1~65535の間で入力してください。
ボート番号	送信先ポート指定	○ あり ⊚ なし	
	ポート番号	~	・それぞれ1~65535の間で入力してください。

※「設定保存」ボタンをクリック街は、再起動を行うことにより、保存されたデータが有効になります。 設定保存 元に戻す

各項目を設定する。

■ 条件設定

[優先度](初期値:ベストエフォート)

優先度を指定します。

·優先度4(高)~優先度1(低)

・ベストエフォート

[ネットワーク層プロトコル] (初期値:指定なし)

ネットワーク層プロトコルを指定します。 「指定なし」、「IPv4」、「IPv6」のいずれかをクリックして選択します。

[トランスポート層プロトコル](初期値:指定なし)

トランスポート層プロトコルを指定します。 「指定なし」、「TCP」、「UDP」のいずれかをクリックして選択します。

[出力インタフェース] (初期値:WAN)

出力するインタフェースを指定します。 \cdot PPP1 ~ PPP5 • WAN

[Tos/TC] (初期值:0)

Tos/TC値を入力します。 設定範囲:0~63

■IPアドレス設定

[ネットワーク層プロトコル]で「IPv4」または「IPv6」を選択した場合に設定できます。

[送信元IPアドレス指定](初期値:なし)

送信元のIPアドレスを指定するかどうかを指定します。

「あり」を選択した場合には、次の[IPアドレス]、[マスク長]で設定した内容が有効となります。

[IPアドレス]

送信元のIPアドレスを入力します。



[マスク長]

ータ設定

送信元IPアドレスに対するマスクのビット数を表す数値を入力します。 設定範囲 IPアドレスがIPv4の場合:1~32 IPアドレスがIPv6の場合:1~128

[送信先IPアドレス指定] (初期値:なし)

送信先のIPアドレスを指定するかどうかを指定します。

「あり」を選択した場合には、次の[IPアドレス]、[マスク長]で設定した内容が有効となります。

[IPアドレス]

送信先のIPアドレスを入力します。

[マスク長]

送信先IPアドレスに対するマスクのビット数を表す数値を入力します。 設定範囲 IPアドレスがIPv4の場合:1~32 IPアドレスがIPv6の場合:1~128

■ ポート設定

[トランスポート層プロトコル]で「TCP」または「UDP」を選択した場合に設定できます。

[送信元ポート指定](初期値:なし)

送信元のポート番号を指定するかどうかを指定します。 「あり」を選択した場合には、次の[ポート番号]で設定した内容が有効となります。

[ポート番号] (開始~終了)

送信元ポートの開始ポート番号と終了ポート番号を入力します。 設定範囲:1~65535

[送信先ポート指定](初期値:なし)

送信先のポート番号を指定するかどうかを指定します。 「あり」を選択した場合には、次の[ポート番号]で設定した内容が有効となります。

[ポート番号] (開始~終了)

送信先ポートの開始ポート番号と終了ポート番号を入力します。 設定範囲:1~65535

📿 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、[元に戻す]をクリックしてください。



10 「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。

1 「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。 本商品が再起動され、設定が有効になります。

クシープンポイント

●「優先制御テーブル」を削除するには ①手順6の「優先制御テーブル」で、削除する項目の[削除]をクリックする。 ②確認画面が表示されたら、[OK]をクリックする。 削除を中止するときは[キャンセル]をクリックします。

🐠 お知らせ

● 送信元のIPアドレスと送信先のIPアドレスは、IPv4またはIPv6で統一してください。

帯域制御

QoSの帯域制御機能を設定します。

OG800Xa ^{ルータ設定>QoS設定>帯域制御}						
GW装置	帯域制御	帯域制御				
バージョン						
再起動	帯域制御の設定を行	います。				
	 <注意事項> ・各設定項目において ・「設定保存」ボタンを 	て、データの登録/変] ミクリックせずに再起動	更/削除を行った場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。 」や電源OFFした場合、設定データは最後に保存された値になります。			
 基本設定 	[機能設定]					
	帯域制御機能	無効 💌				
 ●<u>ルータ設定</u> ●<u>リンク設定</u> ●<u>リンク設定</u> 	優先度4	1000 Mbps	・1~1000の間で入力してください。 ・値はあくまでも目安であり、実測値とは異なる場合があります。			
 ○LAN 1 ンタフェース設定 ○WAN 1 ンタフェース設定 ○ULーティング設定 	優先度3	1000 Mbps	 1~1000の間で入力してください。 ・値はあくまでも目安であり、実測値とは異なる場合があります。 			
	優先度2	1000 Mbps	 ・1~1000の間で入力してください。 ・値はあくまでも目安であり、実測値とは異なる場合があります。 			
 ●<u>トランスレータ設定</u> ●フィルタリング設定 	優先度1	1000 Mbps	 ・1~1000の間で入力してください。 ・値はあくまでも目安であり、実測値とは異なる場合があります。 			
●VPN設定 ●VPNパススルー設定	ベストエフォート	1000 Mbps	 ・1~1000の間で入力してください。 ・値はあくまでも目安であり、実測値とは異なる場合があります。 			
●UPnP設定 ● <u>ブリッジ設定</u> ● <u>マルチキャスト配信設定</u> ● <u>QoS設定</u>	※「設定保存」ボタン・ 設定保存」「元に戻	をクリック後は、再起動 す	を行うことにより、保存されたデータが有効になります。			

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

ク [ルータ設定] → [QoS設定] → [帯域制御] をクリックする。

3 各項目を設定する。

■ 機能設定

[帯域制御機能] (初期値: 無効)

帯域制御機能の動作を指定します。

- ・無効
- ・手動
- ・自動 (5Mbps)
- ・自動 (25Mbps)

「手動」を選択した場合には、次の[優先度4]、[優先度3]、[優先度2]、[優先度1]、[ベストエフォート] で設定した内容が有効となります。

■ 優先度

[優先度4] (初期値: 1000)

優先度4の帯域制御の値を入力します。 設定範囲:1~1000 (Mbps)

[優先度3] (初期値: 1000)

優先度3の帯域制御の値を入力します。 設定範囲:1~1000 (Mbps)

[優先度2] (初期値:1000)

優先度2の帯域制御の値を入力します。 設定範囲:1~1000(Mbps) 1 設定する

3-51



QoS設定

[優先度1] (初期値: 1000)

優先度1の帯域制御の値を入力します。 設定範囲:1~1000 (Mbps)

[ベストエフォート] (初期値:1000) ベストエフォートの帯域制御の値を入力します。

設定範囲:1~1000 (Mbps)

🔏 [設定保存] をクリックする。 取り消す場合は、[元に戻す] をクリックしてください。

🧲 [再起動] をクリックする。



6「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。

「「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。 本商品が再起動され、設定が有効になります。



Wake on LAN 設定

Wake on LAN機能を設定します。



Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

⑦ [ルータ設定] → [Wake on LAN設定] をクリックする。

各項目を設定する。

■ Wake on LAN設定

[Wake on LAN] (初期值:有効)

Wake on LAN機能を使用するかどうかを指定します。 「有効」を選択した場合には、次の[受信インタフェース]、[受信ポート番号]で設定した内容が有効となります。

[受信インタフェース] (初期値:WAN)

Magic Packetを受信するインタフェースを指定します。

 \cdot PPP1 ~ PPP5

• WAN

[受信ポート番号] (初期値:7779)

Magic Packetを受信するポートのポート番号を入力します。 設定範囲:1024 ~ 65535

[設定保存]をクリックする。

取り消す場合は、[元に戻す]をクリックしてください。

🥤 [再起動] をクリックする。

「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。

「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。 本商品が再起動され、設定が有効になります。 1 設定する





「電話設定」について

電話設定では、メディア変更設定を行うことができます。 メディア変更設定以外の電話設定は、工事担当者が設定します。

メディア変更設定を行う

フレッツ光ネクストのひかり電話どうしで、本商品に接続された端末を用いて通話している場合には、通話しなが ら画像ファイルなどの様々な形式のデータを送受信できるようになっています。(端末側でデータの送受信機能に対 応している必要があります。)この、お客様がひかり電話どうしで通話中に各種データの送受信を開始する処理のこ とを「メディア変更」と呼びます。

通話相手からのメディア変更の要求を受けた時にそれを許容するか・許容しないかを、「メディア変更設定」で設定 することができます。

OG800Xa	
GW装置	メアイド変更設定
バージョン	
再起動	メディア変更の設定を行います。
<u>~ップページへ戻る</u>	<注意事項> ・各設定項目において、データの登録/変更/削除を行った場合は、必ず「設定保存」ボタノをクリックしてください。 ・「設定保存」ボタンをクリックせずに再起動や電源OFFLた場合、設定データは最後に保存された値になります。
赴本設定	[メディア変更設定]
ルータ設定	メディア変更動作 常に許容する 🗸
● 電話設定 ■メディア変更設定	※「設定保存」ボタンをクリック後は、保存されたデータが即時有効になります。
<u> 保守</u>	

Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

🤈 [電話設定] → [メディア変更設定] をクリックする。

🧣 項目を設定する。

■ メディア変更設定

[メディア変更動作](初期値:常に許容する)

- ・常に許容する
 - 自分が発信者/着信者のいずれでも、通話中の相手からのメディア変更を受け付けます。
- ・発信時のみ許容しない 自分が発信者の場合、通話中の相手からのメディア変更を拒否します。
- ・常に許容しない 自分が発信者/着信者のいずれでも、通話中の相手からのメディア変更を拒否します。

▲ [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、〔元に戻す〕をクリックしてください。



● 通話中の相手からのメディア変更を許容する場合、別途通話料がかかることがあります。

● メディア変更設定は、ひかり電話使用時のみ設定が有効になります。

● メディア変更設定を変更した場合、新しい通話から設定が有効になります。

付




「保守」について

バージョンアップなどの保守機能を実行します。

■ファームウェアをバージョンアップする (<-P5-2)

■リモートマネジメント (@P5-10)

■再起動する (●P5-12)

■省エネモードを解除する(●P5-13)

1 設定する

6 レポート表示

5保守

ファームウェアをバージョンアップする

本商品は、定期的にサーバにアクセスして自動的に最新のファームウェアに更新しま す。また、手動でファームウェアの更新を行うこともできます。

自動ファームウェア更新の設定をする

自動でファームウェア更新を行うかどうかを設定します。自動ファームウェア更新を無効にした場合は、更新チェッ クは自動で行われますが、ファームウェアのダウンロードや更新は行われません。



Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(◆P1-2)の手順1~3を行います。



各項目を設定する。

■ 自動ファームウェア更新詳細設定

[自動ファームウェア更新](初期値:有効)

自動ファームウェア更新を行うかどうかを指定します。

[自動更新時刻](初期值:3時)

ファームウェアの更新チェックを行う時刻を設定します。新しいファームウェアがある場合には、設定した時 刻から1時間以内(配下にゲートウェイ装置を収容している場合は設定時刻+1時間後から1時間以内)に新し いファームウェアをダウンロードして更新し、自動的に再起動します。 設定範囲:0~23

[バージョンアップお知らせ用URL] (http://www.cpeinfo.jp/)

ファームウェアの更新チェック用に指定されたURLです。変更する場合は、工事担当者が行います。

👖 [設定保存] をクリックする。

取り消す場合は、「元に戻す」をクリックしてください。

🧲 [再起動] をクリックする。

付録

옶 「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」 と表示されたら [OK] をクリックする。

「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。 本商品が再起動され、設定が有効になります。

STOP お願い

● ファームウェア更新中および再起動が完了するまでの間は、本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。

۵)))) お知らせ

●「自動ファームウェア更新」を「有効」に設定した場合は、最新のファームウェアを自動的にダウンロードして更新を行い、 再起動します。

ただし、重要なファームウェアについては、「自動ファームウェア更新」の設定に関わらず、「自動更新時刻」に設定した時 刻から1時間以内(配下にゲートウェイ装置を収容している場合は設定時刻+1時間後から1時間以内)にファームウェアの 更新が行われます。更新完了時に通話中の場合は、通話が終わったあと1~6分後に再起動します。

- 再起動が完了するまで数分かかります。再起動が完了するまでIP電話サービスはご利用になれません。また、本商品のLAN ポート下部でIP端末をご利用の場合は、本商品の再起動完了後に、IP端末を登録し直す必要があります。IP端末の操作方法は、 各機器の取扱説明書などを参照してください。
- インターネット接続を行っている場合は、再起動の際にインターネット接続が切断されます。
- 自動更新時刻の設定時刻に本商品の電源が入っていない場合は、自動ファームウェア更新は行われません。



ファームウェアをバージョンアップする

Webブラウザから手動で更新する

Webブラウザから手動でファームウェアを更新することができます。



Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。 「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

- 🤈 [保守] → [ファームウェア更新] をクリックする。
- 🧣 [手動ファームウェア更新] の [手動更新] をクリックする。
- ▲「ファームウェアの更新チェックを行いますか?」と表示されたら [OK] をクリックする。
- 5 「ファームウェアの更新が完了しました。※更新を有効にするには再起動を行ってください。」 と表示されたら [再起動] をクリックする。

最新のファームウェアがない場合は「確認が終了しました。新しい更新はありません。」と表示されます。再起動の 必要はありません。

「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。

「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。 本商品が再起動します。



● ファームウェアの更新チェックを中止するには 手順4で [キャンセル] をクリックします。

570 お願い

● 再起動が完了するまでの間は、本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。

🐠 お知らせ

- 通話中に再起動を行うと、通話が切断されます。
- 再起動が完了するまで数分かかります。再起動が完了するまでIP電話サービスはご利用になれません。また、本商品のLAN ポート下部でIP端末をご利用の場合は、本商品の再起動完了後に、IP端末を登録し直す必要があります。IP端末の操作方法は、 各機器の取扱説明書などを参照してください。
- ●インターネット接続を行っている場合は、再起動の際にインターネット接続が切断されます。

ローカルでファームウェアを更新する

パソコン上にダウンロードしたファームウェアファイルを使用して、Webブラウザからファームウェアを更新する ことができます。



Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。 「設定画面にログインする」(◆P1-2)の手順1~3を行います。

🤈 [保守] → [ローカルバージョンアップ] をクリックする。

【参照】をクリックし、パソコン上のファームウェアファイルを指定する。

・ローカルバージョンアップ画面に「<コード番号>422」と表示されている場合は、ファイル名 「422-0G400800X-XXXX」を指定してください。XXXXはファームウェアのバージョンです。

 ・ローカルバージョンアップ画面に「<コード番号>423」と表示されている場合は、ファイル名 「423-0G400800X-XXXX」を指定してください。XXXXはファームウェアのバージョンです。
 ローカルバージョンアップ画面の<コード番号>表示と異なるファイル名を指定した場合は、ファームウェアの更新 を行うことができません。

🚺 [送信] をクリックする。

「「ファームウェアの更新を行いますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。

6 「ファームウェアの更新が完了しました。※更新を有効にするには、再起動を行ってください。」と表示されたら [再起動] をクリックする。

「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。

8 「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら [OK] をクリックする。 本商品が再起動します。



● ファームウェアの更新チェックを中止するには 手順5で [キャンセル] をクリックします。

500 お願い

● ファームウェア更新中および再起動が完了するまでの間は、本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。

🐠 お知らせ

● 通話中に再起動を行うと、通話が切断されます。

● 再起動が完了するまで数分かかります。再起動が完了するまでIP電話サービスはご利用になれません。また、本商品のLAN ポート下部でIP端末をご利用の場合は、本商品の再起動完了後に、IP端末を登録し直す必要があります。IP端末の操作方法は、 各機器の取扱説明書などを参照してください。

● インターネット接続を行っている場合は、再起動の際にインターネット接続が切断されます。



ファームウェアをバージョンアップする

電話機から手動で確認/更新(再起動)する

ビジネスホンからの操作により、手動で最新ファームウェアの有無の確認や更新(再起動)をすることができます。 ビジネスホンなどの詳しい操作方法は、接続したビジネスホンの取扱説明書などを参照してください。

■最新ファームウェアの確認

ビジネスホンの外線ランプが消えていることを確認し、外線ボタンを押す。 「ツー」という発信音を確認してください。

🤈 ハンドセット(受話器)を取りあげる。

🧣 ダイヤルボタンで00010と押す。

最新のファームウェアがある場合は、「新しいファームウェアへのバージョンアップが可能です。0を3回、1を2回、 ダイヤルしてください。」という音声ガイダンスがハンドセットから聞こえます。 最新のファームウェアがない場合は、「新しいファームウェアへのバージョンアップ情報はありません。」という音 声ガイダンスがハンドセットから聞こえます。

⊿ ハンドセット(受話器)を置く。

新しいファームウェアがある場合は、続けて以下の「最新ファームウェアの更新(再起動)」の操作を行ってください。

■最新ファームウェアの更新(再起動)

ビジネスホンの外線ランプが消えていることを確認し、外線ボタンを押す。

「ツー」という発信音を確認してください。

🔈 ハンドセット(受話器)を取りあげる。

3 ダイヤルボタンで00011と押す。

最新のファームウェアがある場合は「ピピッ・ピピッ」という確認音がハンドセットから聞こえ、ファームウェアの更新を行います。 最新のファームウェアがない場合は「ピッピッピッ」という確認音がハンドセットから聞こえます。

🖊 ハンドセット(受話器)を置く。

ファームウェアの更新が完了してから約1~6分後に再起動します。 ハンドセット(受話器)を置いたときに、ほかの電話機が通話中の場合は、通話が終わったあと1~6分後に再起 動します。

7付録

● 再起動が完了するまで本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。

🐠 お知らせ

570 お願い

- 最新ファームウェアの確認/更新(再起動)は、ビジネスホンの外線捕捉の状態(「ツー」という発信音が聞こえる)で行っ てください。
- ●ファームウェアの更新中はINITランプが点滅し、ファームウェアの更新が完了するとINITランプが消灯します。
- 再起動が完了するまで数分かかります。再起動完了するまでIP電話サービスはご利用になれません。 本商品のLANポート下部でIP端末をご利用の場合は、本商品の再起動完了後、IP端末を登録し直す必要があります。IP端末 の操作方法は、各機器の取扱説明書などを参照してください。
- インターネット接続を行っている場合は、再起動の際にインターネット接続が切断されます。

5-9

リモートマネジメント

リモートマネジメントを行う際、サービスを開始/停止します。 リモートマネジメントを契約している場合、センターから遠隔で本商品の設定などを行 うことができます。

🐠) お知らせ

- リモートマネジメントを利用するためには、本商品に設定を行う必要があります。設定は工事担当者が行いますので、当社 のサービス取扱所までご連絡ください。
- リモートマネジメントを利用するためには、PPPoEの空きセッションが必要になります。
- リモートマネジメントサービスは、2011年5月現在、NTT西日本において未提供です。
- リモートマネジメントサービスのご利用時は、工事担当者の指示に従ってください。

00000	保守>リモートマネジ	ダント	
GW装置	リモートマ	マネジメン	F
バージョン			
再起動	リモート 保守モードの	開始/停止を行います.	,
<u>トップページへ 戻る</u>	[リモート設定]		
	PPPoE状態	空き	
基本設定 基本設定	リモート設定	開始停止	リモート保守モードを開始するときは「開始」ボタンを、 停止するときは「停止」ボタンをクリックして下さい。
▶ ルータ設定			

Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。 「設定画面にログインする」(←P1-2)の手順1~3を行います。

🤈 [保守] → [リモートマネジメント] をクリックする。

🤧 サービスを開始する場合は、「リモート設定」の [開始] をクリックする。

「リモート保守モードを開始します。よろしいですか?」と表示されます。

🔏 [OK] をクリックする。

「リモート保守モードを開始しました。」と表示され、リモートマネジメントサービスが開始されます。サービス開始 後は、工事担当者の指示に従って操作してください。 リモートマネジメントサービスの開始に失敗した場合は、「リモート保守モードの開始に失敗しました。」と表示され ます。

🗲 サービスを停止する場合は、「リモート設定」の [停止] をクリックする。

「リモート保守モードを停止します。よろしいですか?」と表示されます。

🌈 [OK] をクリックする。

「リモート保守モードを停止しました。」と表示され、リモートマネジメントサービスが停止されます。

7付録

● リモートマネジメントサービスご利用時は、本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。

🐠 お知らせ

- ●「リモート保守モードを開始しました。」と表示された場合でも、PPPoEの空きセッションがない場合など、リモートマネジ メント接続ができない場合があります。
- ●「リモート保守モードの開始に失敗しました。」と表示された場合は、当社のサービス取扱所にお問い合わせください。
- ●本商品に接続した電話機からの操作により、手動でサービスの開始/停止を行うこともできます。詳しくは、「取扱説明書」の「リモートマネジメントを利用する」を参照してください。



再起動する

再起動には、本商品のRESETスイッチを使う方法と、Webブラウザから行う方法が あります。

RESETスイッチを使って再起動する

RESETスイッチを5秒以上押す。

本商品が再起動します。



Webブラウザから再起動する

- Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。 「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。
- 2 [再起動] をクリックする。

了「現在の通信は全て切断されます。再起動を行います。よろしいですか?」と表示されたら [OK] をクリックする。

▲「現在の通信が全て切断されます。再起動しますか?」と表示されたら[OK]をクリックする。

本商品が再起動します。再起動中は「再起動待機中 〇秒後にトップ画面へ戻ります。再起動後、トップ画面が正 常に表示されることを確認してください。」と表示されます。(〇は秒数)設定のトップ画面が表示されるまでお待 ちください。

ワンポイント

●再起動を中止するには 手順4で [キャンセル] をクリックします。



- 再起動が完了するまで本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。
- Webブラウザから再起動したときに、再起動後に「Internet Explorerではこのページは表示できません」などと表示される ことがあります。 この場合は、しばらく待ってからWebブラウザの [更新] をクリックしてください。

۵)))) お知らせ

- ●各種設定で[設定保存]をクリックする前に再起動をした場合、設定データは最後に保存された値になります。
- 通話中に再起動を行うと、通話が切断されます。
- 再起動が完了するまで数分かかります。再起動完了するまでIP電話サービスはご利用になれません。また、本商品のLANポー ト下部でIP端末をご利用の場合は、本商品の再起動完了後、IP端末を登録し直す必要があります。IP端末の操作方法は、各 機器の取扱説明書などを参照してください。
- インターネット接続を行っている場合は、再起動の際にインターネット接続が切断されます。



省エネモードを解除する

省エネモードでは、POWERランプ以外のランプを消灯します。省エネモードのときは、 POWERランプが点滅します。 省エネモードを解除してランプの状態を確認するときは、RESETスイッチを押します。

┦ RESETスイッチを1秒程度押す。



【ランプ説明】

	POWERランプ	POWERランプ以外
省エネモード中	禄(点滅)	消灯
省エネモード解除	緑(点灯)	ランプの状態(●取扱説明書P1-9)



● 省エネモードは工事担当者が設定します。

● 省エネモードについては、当社のサービス取扱所にお問い合わせください。

● RESETスイッチは5秒以上押さないでください。RESETスイッチを5秒以上押すと本商品が再起動します。(◆P5-12)

7付録





「レポート表示」について

「レポート表示」メニューでは、以下の項目を表示できます。

■状態表示(●P6-2) ■ログ表示(●P6-4)

7付録



状態表示

本商品の現在の状態を示す情報を表示することができます。

(OG800Xaの例)

0680082	レボート表示>状態表示		
GW装置	状態表示		
バージョン			
再起動	システムの各状態を表示しま	す。	
<u>ッブページへ戻る</u>	[パージョン]		
「其本語字	- プログラムバージョン	0023	本装置のブログラムバージョンです。
ク <u>埜平aXAE</u>	[動作状態]		
<u>ルータ設定</u>	回線1	空き	
の雪託物史	回線2	空き	
<u>46a0aXAC</u>	回線3	空き	
) <u>保守</u>	回線4	空き	
しボート表示	回線5	空き	
 ○<u>状態表示</u> 	回線6	空き	
◦ <u>ログ表示</u>	回線7	空き	
	回線8	空き	
	LAN1	リンクダウン	
	LAN1スピード		
	LAN2	リンクダウン	
	LAN2スピード		
	LAN3	リンクダウン	
	LAN3スピード		
	LAN4	リンクアップ	
	LAN4スピード	1G FULL	
	WAN	リンクアップ	
	WANスピード	1G FULL	
	UPnP CPグローバルアドレス		
	[MACアドレス]		

Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

2 [レポート表示] → [状態表示] をクリックする。

下記の項目が表示されます。

■ バージョン

[プログラムバージョン]

本商品で現在運用されているファームウェアのバージョンが表示されます。

■ 動作状態

[回線1] ~ [回線8]

回線の状態が表示されます。

$[LAN1] \sim [LAN4]$

LANポートのリンク状態が表示されます。

[LAN1スピード] ~ [LAN4スピード]

LANポートのリンク設定状態が表示されます。

[WAN]

WANポートの状態が表示されます。

[WANスピード]

WANポートのリンク設定状態が表示されます。

[UPnP CPグローバルアドレス]

UPnPの動作状態が表示されます。

■ MACア	ドレス
--------	-----

[LAN]

本商品のLAN側MACアドレスが表示されます。

[WAN]

本商品のWAN側MACアドレスが表示されます。

■ LANインタフェース

[IPアドレス]

本商品のLAN側IPアドレスが表示されます。

[マスク長]

サブネットマスクのマスク長が表示されます。

■ WANインタフェース

WANインタフェースの状態が一覧で表示されます。

- ・インタフェース名 設定したインタフェース名が表示されます。
- ・接続状態
 接続状態が表示されます。
- ・IPアドレス インタフェースのWAN側IPアドレスが表示されます。
 ・VoIP種別
 - 設定されているVoIP機能の種別が表示されます。
- VoIP状態
 VoIP機能の動作状態が表示されます。

がしていた。	
● OG800Xaでは、■動作状態は [回線1] ~ [回線8] の状態が表示されます。	
● OG800Xiでは、■動作状態は [回線1 Bch1]、 [回線1 Bch2]、 [回線2 Bch1]、 [回線2 Bch2]、 [回線3 Bch1]、 [[<u> </u>
線3 Bch2] 、[回線4 Bch1] 、[回線4 Bch2] の状態が表示されます。	
● OG400Xaでは、■動作状態は[回線1]~[回線4]の状態が表示されます。	
● 0C400Viでは ■動作供能は「回頌」 Pob1」 「回頌」 Pob2」 「回頌2 Pob1」 「回頌2 Pob2」 の快能がまデナれま	*



ログ表示

以下のログを表示することができます。

■通話ログ (●P6-5)
■障害ログ (●P6-6)
■システムログ (●P6-7)
■セキュリティログ (●P6-8)

通話ログ

本商品を経由して行った通話に関するログを表示することができます。



1 Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

2 [レポート表示] → [ログ表示] をクリックする。

通話ログが表示されます。



●通話ログを保存するには

[ログデータ保存]をクリックします。保存した通話ログは電源を切っても保存されています。

🐠 お知らせ

●保存していない通話ログは、電源を切ると消去されることがあります。
 ●最大2000件までのログが表示されます。
 2000件を超えると、古いものから順に上書きされます。

1 設定する



ログ表示

障害ログ

本商品で発生した障害に関するログを表示することができます。

	レポート表示>ログ表示	
OG800Xa ^{GW} 装置	ログ表示	
バージョン	[機能設定]	ログデータ保存
円兆旦動	ログ種別 ()通話ログ ()障害ログ () システムログ () セキュリティログ	
トップページへ戻る	障害ログを表示します。	
 基本設定 	- ヽヱヱヺ゚ヺ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ーヽヱヹ゚ヺ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ヹ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	
 ○ 止ーク設定 ● 重話設定 ● 保守 ● レポート表示 ● 小照表示 ● ログ表示 	2011 05/09 15:41:21 ルータ起動 2011 05/09 15:41:21 デレフォニ起動 2011 05/09 15:39:08 ルータ起動 2011 05/09 15:09:08 デレフォニ起動 2011 05/09 15:00:01:02 デレフォニ起動 2011 05/09 14:20:45 ルータ起動 2011 05/09 14:20:45 アレフォニ起動 2011 05/09 14:10:32 ルータ起動 2011 05/09 14:10:32 ルータ起動 2011 05/09 14:10:32 ルータ起動 2011 05/09 14:10:32 ルータ起動 2011 05/09 14:10:32 アレフォニ起動 2011 05/09 14:10:32 アレフォニ起動 2011 05/09 14:10:32 アレフォニ起動 2011 05/09 14:10:32 ルータ起動	
	2011 03/08 14:14:46 ルータ起動 2011 05/09 14:14:46 テレフォニ起動 2011 05/09 14:13:19 ひかり電話オフィスタイブ(フレッツ 光ネクスト)自動設定失敗(レスポンスエラー) 2011 05/09 14:13:18 ルー 々起動 2011 05/09 14:13:17 テレフォニ起動 2011 05/09 13:33:16 ルータ起動 2011 05/09 13:33:16 ルータ起動	

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

2 [レポート表示] → [ログ表示] をクリックする。

3 「ログ種別」の [障害ログ] をクリックする。

障害ログが表示されます。



●障害ログを保存するには

[ログデータ保存]をクリックします。保存した障害ログは電源を切っても保存されています。



●保存していない障害ログは、電源を切ると消去されることがあります。 ● 最大1000件までのログが表示されます。 1000件を超えると、古いものから順に上書きされます。

システムログ

本商品で発生したイベントに関するログを表示することができます。

0680079	レボート表示 >ログ表示		
GW装置	ログ表示		
バージョン	[機能設定]		ログデータ保存
再起動	ログ種別	○ 通話ログ ○ 障害ログ ◎システムログ ○ セキュリテ	Fr⊡グ
トップページへ戻る	システムログを表示します。 <注音車項>		
	※ログは1000件まで保存され、	000件を超えた場合は古いログから上書きされます。	
ルータ設定	2011 05/09 15:42:10 更新確認	成功 (更新なし)	
重話設定	2011 05/09 15:42:06 WEB ブラ 2011 05/09 15:41:41 ひかり電 2011 05/09 15:41:40 ひかり電	フザログイン L J 話オフィスタイプ(フレッツ 光ネクスト) SIPサーバ(WAN) ドナフィスタイプ(フレッツ 光ネクスト) 2010日10月0日の得切	登録成功()
	2011 05/09 15:41:40 05/09 2011 05/09 15:41:38 時刻取得	語オフィスメイノ(フレック・元ネクスト) 追加情報収得成 (設定時刻:11/05/09 15:41:38)	
● レポート表示 ◎ <u>状態表示</u>	2011 05/09 15:41:25 ひかり電 2011 05/09 15:41:25 ひかり電 2011 05/09 15:41:21 ルータ起	詰オフィスタイブ(フレッツ 光ネクスト) 追加情報取得開 話オフィスタイブ(フレッツ 光ネクスト) 自動設定成功 動	始
◎ <u>ログ表示</u>	2011 05/09 15:41:21 DHCPv6ク DetionNo 1 2 11 17 20 2	ライアント 成功	an 700 and an an an an an 200 and an
	2011 05/09 15:41:21 DHCPv45	ライアント 成功	Ro. 1. 3. 51. 53. 54. 58. 58. 40. 125. 121. 125
	2011 05/09 15:41:21 テレフォ		
	2011 05/09 15:41:21 CAかり着 2011 05/09 15:41:21 DHCPv6ク	沽オフィスタイフ(フレッツ 光ネクスト) 目動設定開始 ライアント 開始	
	2011 05/09 15:41:21 DHCPv4ク	ライアント 開始	
	2011 05/09 15:41:20 LAN4 9 2011 05/09 15:41:20 LAN3 9	クチッフ:TG FULL クタダウン	
	2011 05/09 15:41:20 LAN2 Ú	クタウン	
	2011 05/09 15:41:20 LAN1 U	·クダウン ケマッゴ・10 ロリ	
	2011 05/09 15:39:50 WEB 75	ファッフ・10 FOLL カザログイン「 1	
	2011 05/09 15:39:10 LAN4 U	クアップ:1G FULL	
	2011 05/09 15:39:08 ルータ車	動 · he filter · ·	
	2011 05/09 15:39:08 LAN4 'J 2011 05/09 15:39:08 Applor 1	<i>'ワン</i> 'リノ も	
	2011 05/09 15:39:08 テレフォ 2011 05/09 15:39:08 テレフォ 2011 05/09 15:39:08 7hかり雪	。 三起動 ほオフィスタイプ(フレッツ 光ネクスト) 白動設定関始	

「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

🤈 [レポート表示] → [ログ表示] をクリックする。

3 「ログ種別」の [システムログ] をクリックする。

システムログが表示されます。



●システムログを保存するには [ログデータ保存]をクリックします。保存したシステムログは電源を切っても保存されています。

🐠 お知らせ

●保存していないシステムログは、電源を切ると消去されることがあります。
 ●最大1000件までのログが表示されます。
 1000件を超えると、古いものから順に上書きされます。



ログ表示

セキュリティログ

本商品が記録したセキュリティに関するログを表示することができます。

OG800Xa		
GW装置	ロク表示	
バージョン	[機能設定]	コグデータ保存
再起動	ログ種別 〇 通話ログ 〇 障害ログ 〇 システムログ (の) セキュリティログ	
<u>-ッブベージへ戻る</u>	セキュリティログを表示します。	
) 基本設定	— <注意事項> ※ログは100件まで保存され、100件を超えた場合は古いログから上書きされます。	
ルータ設定		
▶ <u>電話設定</u>	2011 05/09 15:48:06 NAT UDP 118.177.6.202 5106 118.177.125.1 53790 2011 05/09 15:47:52 NAT UDP 118.177.6.202 5104 118.177.125.1 53788	
) 保守		
● レポート表示 ● <u>状態表示</u> ● <u>ログ表示</u>		

1 Webブラウザを起動して、設定のトップ画面を開く。 「設定画面にログインする」(●P1-2)の手順1~3を行います。

2 [レポート表示] → [ログ表示] をクリックする。

3 「ログ種別」の [セキュリティログ] をクリックする。 セキュリティログが表示されます。



●セキュリティログを保存するには [ログデータ保存]をクリックします。保存したセキュリティログは電源を切っても保存されています。



●保存していないセキュリティログは、電源を切ると消去されることがあります。
 ●最大100件までのログが表示されます。

100件を超えると、古いものから順に上書きされます。

以下のページをプリントし、保守のための資料として設定内容を記入して、大切に保 管してください。 ユーザ用パスワードは、お客様の個人情報となります。記入された際は、お取り扱い にご注意ください。

【基本設定】→【装置名称設定】

付録

装置設定		初期値
装置名称	[]	GW装置

【基本設定】→【ユーザ用アカウント設定】

ユーザ用アカウント設定	初期値	
ログインID	user (変更できません)	user
パスワード	[]	user

【基本設定】→【時刻設定】

自動取得設定			初期値	
取得機能	○有効	○無効		有効
サーバアドレス設定方法	○自動	○手動		自動
NTPサーバ	[]	_

【ルータ設定】→【リンク設定】

リンク設定			初期値
LAN1ポート	○自動 ○100Mbps全二重 ○10Mbps全二重	○100Mbps半二重 ○10Mbps半二重	自動
LAN2ポート	○自動 ○100Mbps全二重 ○10Mbps全二重	○100Mbps半二重 ○10Mbps半二重	自動
LAN3ポート	○自動 ○100Mbps全二重 ○10Mbps全二重	○100Mbps半二重 ○10Mbps半二重	自動
LAN4ポート	○自動 ○100Mbps全二重 ○10Mbps全二重	○100Mbps半二重 ○10Mbps半二重	自動
WANポート	○自動 ○100Mbps全二重 ○10Mbps全二重	○100Mbps半二重 ○10Mbps半二重	自動

1 設定する

7付録

【ルータ設定】→【LANインタフェース設定】

基本設定					初期値
インタフェース名	[]	LAN
IPv4アドレス設定					
IPアドレス	[]	192.168.1.1
マスク長	[]	24
IPv6アドレス払い出し設定					
RA払い出し	○有効		○無効		有効
PD払い出し	○有効		○無効		有効
DHCPv4サーバ設定					
DHCPv4サーバ機能	○有効		○無効		有効
割り付け先頭アドレス	[]	192.168.1.100
リース時間	[] 時間			4時間
プライマリDNSサーバアドレス	[]	192.168.1.1
セカンダリDNSサーバアドレス	[]	_
デフォルトゲートウェイ	[]	192.168.1.1
プライマリWINSサーバアドレス	[]	_
セカンダリWINSサーバアドレス	[]	_

			_	1 設
DHCPv4固定割付テ-	-フル			足す
No.	[] (1 ~ 20)		る
IPアドレス]]	
MACアドレス]]	
No.	[] (1 ~ 20)		2
IPアドレス]]	一本
MACアドレス]]	臣
No.	[] (1 ~ 20)		
IPアドレス]]	
MACアドレス	[]	3
No.	[] (1 ~ 20)		ル
IPアドレス]]	タ設
MACアドレス	[]	定
No.	[] (1 ~ 20)		
IPアドレス	[]	Δ
MACアドレス]]	電話
No.	[] (1 ~ 20)		調整
IPアドレス	[]	Æ
MACアドレス]]	
No.	[] (1 ~ 20)		6
IPアドレス]]	コ保
MACアドレス]]	.
No.]] (1 ~ 20)		
IPアドレス]]	
MACアドレス]]	
No.	[] (1 ~ 20)		6
IPアドレス	[]	デ ボ
MACアドレス]]	ト
No.	[] (1 ~ 20)		松示
IPアドレス	[]	
MACアドレス]]	7
		が兄りたい提合け、このページを複数プリントト てご使用ください		付

|DHCPV4固定割付っ ノル」 懶か正 U してご使用くだ 「勿」

【ルータ設定】→【WANインタフェース設定】→【WAN】

基本設定					初期値
インタフェース名	[]	WAN
IPv4アドレス設定					
アドレス設定方法	○自動	○手動	○無効		自動
IPアドレス	[]	_
マスク長	[]				_
デフォルトゲートウェイアドレス	[]	_
プライマリDNSサーバアドレス	[]	—
セカンダリDNSサーバアドレス	[]	_
DHCPv4経路情報ルーティング	○有効	○無効			有効
IPv6アドレス設定					
アドレス設定方法	OPD	ORA	○無効		PD
プライマリDNSサーバアドレス	[]	_
セカンダリDNSサーバアドレス	[]	_
セキュリティ設定					
ステルスモード	○有効	○無効			有効
ステートフル・インスペクション	○有効	○無効			有効
攻撃検出	○有効	○無効			有効

【ルーダ設定】→【WAN1	フタフェース	設正」→【按	杭九(PP	POE)]
基本設定				初期値
No.	[](1~	- 5)		—
インタフェース名	Γ]	$PPP1 \sim PPP5$
セッション	○有効	○無効		無効
接続モード	○常時接続	○要求時接続		常時接続 (No. 1) 要求時接続 (No. 2 ~ 5)
認証設定				
ユーザ名	C]	—
パスワード	[]	—
IPv4アドレス設定				
アドレス設定方法	○自動 ○unnumbered	○手動		自動
IPアドレス	[]	-
プライマリDNSサーバアドレス	[]	—
セカンダリDNSサーバアドレス	[]	_
セキュリティ設定				
MTU值	[]		1454
MRU值	[]		1492
ステルスモード	○有効	○無効		有効
ステートフル・インスペクション	○有効	○無効		有効
攻撃検出	○有効	○無効		有効

... -

※セッションごとに、このページを複数プリントしてご使用ください。

1 設定する

2 基本設定

3 ルータ設定

4 電話設定

5保守

6レポート表示

7付録

【ルータ設定】→【ルーティング設定】→【IPv4ルーティング】

デフォルトルート設定					初期値
ルーティング先	○PPP1 ○PPP4 ○IPアドレス指定	OPPP2 OPPP5	OPPP3 OWAN		PPP 1
ルーティング先IPアドレス	[]	_
ダイナミックルーティング設定					
ダイナミックルーティング機能	○有効	○無効			無効
送信設定	○送信しない	ORIPv1	ORIPv2		RIPv1
受信設定	○受信しない ○RIPv1/RIPv2	ORIPv1	ORIPv2		RIPv1/RIPv2
認証方式	○なし ○MD5認証	○テキスト認証			なし
認証テキスト	[]	_
認証キー	[]	_
スタティックルーティング設定					
スタティックルーティング機能	○有効	○無効			有効

宛先ルーティングテーブル		初期値
No.	[] (1~32)	
宛先IPアドレス	[]	_
マスク長	[]	-
ゲートウェイ	○PPP1○PPP2○PPP3○PPP5○WAN○IPアドレス指定	PPP1
ゲートウェイIPアドレス	[]	_
No.	[] (1 ~ 32)	
宛先IPアドレス	[]	_
マスク長	[]	-
ゲートウェイ	OPPP1OPPP2OPPP3OPPP5OWANOIPアドレス指定	PPP 1
ゲートウェイIPアドレス	[]	
No.	[] (1 ~ 32)	
宛先IPアドレス	[]	-
マスク長	[]	-
ゲートウェイ	○PPP1○PPP2○PPP3○PPP5○WAN○IPアドレス指定	PPP1
ゲートウェイIPアドレス	[]	_
No.	[] (1 ~ 32)	
宛先IPアドレス	[]	_
マスク長	[]	_
ゲートウェイ	○PPP1 ○PPP2 ○PPP3 ○PPP4 ○PPP5 ○WAN ○IPアドレス指定	PPP1
ゲートウェイIPアドレス	[]	_
No.	[] (1 ~ 32)	
宛先IPアドレス	[]	
マスク長	[]	
ゲートウェイ	OPPP1 OPPP2 OPPP3 OPPP4 OPPP5 OWAN OIPアドレス指定	PPP1
ゲートウェイIPアドレス	[]	-
No.	[] (1 ~ 32)	
宛先IPアドレス	[]	
マスク長	[]	_
ゲートウェイ	OPPP1 OPP2 OPPP3 OPPP4 OPPP5 OWAN OIPアドレス指定	PPP 1
ゲートウェイIPアドレス	[]	_

1 設定する

2 基本設定

3 ルータ設定

4 電話設定

5保守

6 レポート表示

7付録

送信元ルーティングテーブル					初期値
No.	[](1	~ 32)			
送信元IPアドレス	[]	_
マスク長	[]				_
ゲートウェイ	OPPP1 OPPP5	OPPP2 OWAN	○PPP3 (○IPアドレス指定))PPP4	PPP1
ゲートウェイIPアドレス	[]	_
No.	[](1	~ 32)			
送信元IPアドレス	[]	_
マスク長	[]				_
ゲートウェイ	OPPP1 OPPP5	OPPP2 OWAN	○PPP3 (○IPアドレス指定))PPP4	PPP1
ゲートウェイIPアドレス	[]	_
No.	[](1	~ 32)			
送信元IPアドレス	[]	_
マスク長	[]				_
ゲートウェイ	OPPP1 OPPP5	OPPP2 OWAN	○PPP3 (○IPアドレス指定))PPP4	PPP1
ゲートウェイIPアドレス	[]	_
No.	[](1	~ 32)			
送信元IPアドレス	[]	_
マスク長	[]				_
ゲートウェイ	OPPP1 OPPP5	OPPP2 OWAN	○PPP3 (○IPアドレス指定))PPP4	PPP1
ゲートウェイIPアドレス	[]	_
No.	[](1	~ 32)			
送信元IPアドレス	[]	_
マスク長	[]				_
ゲートウェイ	OPPP1 OPPP5	OPPP2 OWAN	○PPP3 (○IPアドレス指定))PPP4	PPP1
ゲートウェイIPアドレス	[]	_
No.	[](1	~ 32)			
送信元IPアドレス	[]	_
マスク長	[]				_
ゲートウェイ	OPPP1 OPPP5	OPPP2 OWAN	○PPP3 ○IPアドレス指定)PPP4	PPP1
ゲートウェイIPアドレス	[]	_

※「送信元ルーティングテーブル」欄が足りない場合は、このページを複数プリントしてご使用ください。

付録

【ルータ設定】→【ルーティング設定】→【IPv6ルーティング	۶)
ダイナッックニー・イング設行	

ダイナミックルーティング設定			初期値
ダイナミックルーティング機能	○有効	○無効	無効
送信設定	○送信する	○送信しない	送信する
受信設定	○受信する	○受信しない	受信する
スタティックルーティング設定			
スタティックルーティング機能	○有効	○無効	有効

1 設定する

スタティックルーティングラ		初期値		
No.	[] (1 ~ 32)		
宛先IPアドレス	[]	_
マスク長	[]		—
ゲートウェイ	OLAN	○WAN ○IPアドレス指定	-	WAN
ゲートウェイIPアドレス	[]	—
No.	[] (1 ~ 32)		
宛先IPアドレス	[]	_
マスク長	[]		_
ゲートウェイ	OLAN	○WAN ○IPアドレス指定	-	WAN
ゲートウェイIPアドレス	[]	_
No.	[] (1 ~ 32)		
宛先IPアドレス	[]	_
マスク長	[]		_
ゲートウェイ	OLAN	○WAN ○IPアドレス指定	-	WAN
ゲートウェイIPアドレス	[]	_
No.	[] (1 ~ 32)		
宛先IPアドレス	[]	_
マスク長	[]		_
ゲートウェイ	OLAN	○WAN ○IPアドレス指定	2	WAN
ゲートウェイIPアドレス	[]	_
No.	[] (1 ~ 32)		
宛先IPアドレス	[]	_
マスク長	[]		_
ゲートウェイ	OLAN	○WAN ○IPアドレス指定	2	WAN
ゲートウェイIPアドレス	[]	_
No.	[] (1 ~ 32)		
宛先IPアドレス	[]	_
マスク長	[]		_
ゲートウェイ	OLAN	○WAN ○IPアドレス指定	=	WAN
ゲートウェイIPアドレス] []	_

※「スタティックルーティングテーブル」欄が足りない場合は、このページを複数プリントしてご使用ください。

【ルータ設定】→【DNS設定】→【DNS】					
ProxyDNS設定				初期値	
ProxyDNS機能	有効(固定値)			有効	
デフォルト問い合わせ先					
DNSv4問い合わせ	OPPP1 OPPP4	OPPP2 OPPP5	OPPP3 OWAN	PPP1	
DNSv6問い合わせ	○WAN(固定	値)		WAN	

【ルータ設定】→【DNS設定】→【ドメインルーティング】

機能設定					初期値
ドメインルーティング機能	○有効		Ъ		無効
ドメインルーティング条件					初期値
No.	[]	(1~20)			
ドメイン名	[]	_
ルーティング先	OPPP1 OPPP5	OPPP2 OWAN	OPPP3	OPPP4	PPP1
No.	[]	(1~20)			
ドメイン名	[]	_
ルーティング先	OPPP1 OPPP5	OPPP2 OWAN	OPPP3	OPPP4	PPP1
No.	[]	(1~20)			
ドメイン名	[]	_
ルーティング先	OPPP1 OPPP5	OPPP2 OWAN	OPPP3	OPPP4	PPP1
No.	[]	(1~20)			
ドメイン名	[]	-
ルーティング先	OPPP1 OPPP5	OPPP2 OWAN	OPPP3	OPPP4	PPP1
No.	[]	(1~20)			
ドメイン名	[]	_
ルーティング先	OPPP1 OPPP5	OPPP2 OWAN	OPPP3	OPPP4	PPP 1
No.	[]	(1~20)			
ドメイン名	[]	_
ルーティング先	OPPP1 OPPP5	OPPP2 OWAN	OPPP3	OPPP4	PPP1
No.	[]	(1~20)			
ドメイン名	[]	_
ルーティング先	OPPP1 OPPP5	OPPP2 OWAN	OPPP3	OPPP4	PPP1
No.	[]	(1~20)			
ドメイン名	[]	_
ルーティング先	OPPP1 OPPP5	OPPP2 OWAN	OPPP3	OPPP4	PPP1

※「ドメインルーティング条件」欄が足りない場合は、このページを複数プリントしてご使用ください。

NAT設定		初期値
PPP1	□有効	有効
PPP2	□有効	有効
PPP3	□有効	有効
PPP4	□有効	有効
PPP5	□有効	有効
WAN	□有効	有効

【ルータ設定】→【アドレス変換設定】→【NAT】

【ルータ設定】→【アドレス変換設定】→【静的IPマスカレード】

機能設定				初期値		
静的IPマスカレード機能	○有効	○無効		有効		
静的IPマスカレードテーブル						
No.	[] (1 ~ 50)		初期値		
プロトコル	OTCP	OUDP	OTCP/UDP	TCP/UDP		
ポート番号 (開始~終了)	[]~[]			
ローカルIPアドレス	[]		
No.	[] (1 ~ 50)		初期値		
プロトコル	OTCP	OUDP	OTCP/UDP	TCP/UDP		
ポート番号 (開始~終了)	[]~[]			
ローカルIPアドレス	[]		
No.	[] (1 ~ 50)		初期値		
プロトコル	OTCP	OUDP	OTCP/UDP	TCP/UDP		
ポート番号 (開始~終了)	[]~[]			
ローカルIPアドレス	[]		
No.	[] (1 ~ 50)		初期値		
プロトコル	OTCP	OUDP	OTCP/UDP	TCP/UDP		
ポート番号 (開始~終了)	[]~[]			
ローカルIPアドレス	[]		
No.	[] (1 ~ 50)		初期値		
プロトコル	OTCP	OUDP	OTCP/UDP	TCP/UDP		
ポート番号 (開始~終了)	[]~[]			
ローカルIPアドレス	[]		
No.	[] (1 ~ 50)		初期値		
プロトコル	OTCP	OUDP	OTCP/UDP	TCP/UDP		
ポート番号 (開始~終了)	[]~[]			
ローカルIPアドレス	[]		
No.	[] (1 ~ 50)		初期値		
プロトコル	OTCP	OUDP	OTCP/UDP	TCP/UDP		
ポート番号 (開始~終了)	[]~[]			
ローカルIPアドレス] []		

※「静的IPマスカレードテーブル」欄が足りない場合は、このページを複数プリントしてご使用ください。
機能設定	_			初期値	
静的NAT機能	○有効	○無効		有効	
静的NATテーブル					
No.	[](]·	~ 64)		初期値	
インタフェース	OPPP1 OPPP4	OPPP2 OPPP5	OPPP3 OWAN	PPP1	
グローバルIPアドレス	[]
ローカルIPアドレス	[]
No.	[](]·	~ 64)		初期値	
インタフェース	OPPP1 OPPP4	OPPP2 OPPP5	OPPP3 OWAN	PPP 1	
グローバルIPアドレス	[]
ローカルIPアドレス	[]
No.	[](]·	~ 64)		初期値	
インタフェース	OPPP1 OPPP4	OPPP2 OPPP5	OPPP3 OWAN	PPP 1	
グローバルIPアドレス	[]
ローカルIPアドレス	[]
No.	[](]·	~ 64)		初期値	
インタフェース	OPPP1 OPPP4	OPPP2 OPPP5	OPPP3 OWAN	PPP 1	
グローバルIPアドレス	[]
ローカルIPアドレス	[]
No.	[](]·	~ 64)		初期値	
インタフェース	OPPP1 OPPP4	OPPP2 OPPP5	OPPP3 OWAN	PPP 1	
グローバルIPアドレス	[]
ローカルIPアドレス	[]
No.	[](]·	~ 64)		初期値	
インタフェース	OPPP1 OPPP4	OPPP2 OPPP5	OPPP3 OWAN	PPP 1	
グローバルIPアドレス	[]
ローカルIPアドレス	[]

【ルータ設定】→【アドレス変換設定】→【静的NAT】

※「静的NATテーブル」欄が足りない場合は、このページを複数プリントしてご使用ください。

7付録

【ルータ設定】→【アドレス変換設定】→【DMZ】

DMZ設定				初期値
DMZホスト機能	○有効	○無効		無効
転送先IPアドレス	[]	—

機能設定	_	初期值	す
トランスレータ設定		無効	්
基本設定		初期值	
 RTSPポート番号	[]	554	2
HTTPポート番号	[]	80	∠ 基
HTTPSポート番号	[]	443	本設定
応答アドレスプール			
IPアドレス	[] 10.0.0.1	
マスク長	[]	24	-
ドメイン名変換エントリ			3 ມ
No.	[](1~64)		 夕
ローカルドメイン	[]	設定
リモートドメイン	[]	
No.	[](1~64)		
ローカルドメイン]]	4 雷
リモートドメイン]]	話設
No.	[] (1~64)		定
ローカルドメイン]]	
リモートドメイン]]	
No.	[] (1~64)		5
ローカルドメイン]]	寄
リモートドメイン	[]	
No.	[] (1~64)		
ローカルドメイン	1	1	
リモートドメイン]]	6
No.	[] (1~64)		レポ
ローカルドメイン	1	1	
リモートドメイン	[]	玄 示
No.	[] (1~64)		
ローカルドメイン	[]	7
リモートドメイン]]	付録
No.	[] (1~64)		
ローカルドメイン]]	
リモートドメイン	[]	

7 11 方記中1 .

※「ドメイン名変換エントリ」欄が足りない場合は、このページを複数プリントしてご使用ください。

【ルータ設定】→【フィルタリング設定】

機能設定						初期値	
フィルタリング機能	○有効	(○無効			有効	
フィルタリングテーブル							
No.	[]	(1~12	28)			初期値	
フィルタ種別	○許可	(○拒否			拒否	
受信インタフェース	○指定なし ○PPP2 ○PPP5	, ((⊖lan ⊖ppp3 ⊖wan	$\left(\right)$)PPP1)PPP4	指定なし	
送信インタフェース	○指定なし ○PPP2 ○PPP5	, (⊖lan ⊖ppp3 ⊖wan	()PPP1)PPP4	指定なし	
ネットワーク層プロトコル	○指定なし	, (OIPv4	C)IPv6	指定なし	
トランスポート層プロトコル	○指定なし ○ICMP	, (OTCP	C	OUDP	指定なし	
IPアドレス	_					初期値	
送信先IPアドレス指定	○あり	(○なし			なし	
IPアドレス	ſ]
マスク長	[]						
送信元IPアドレス指定	○あり	(○なし			なし	
IPアドレス	[]
マスク長	[]						
ポート						初期値	
送信先ポート指定	○あり	(○なし			なし	
ポート番号 (開始~終了)	[] •	~[]		
送信元ポート指定	○あり	(○なし			なし	
ポート番号 (開始~終了)	[] •	~[]		
TCPフラグ			初期値				
TCPフラグ対象	□SYN □PSH	DACK	□FIN	□RST	□URG	選択なし	
TCPフラグ設定	□SYN □PSH	□ACK	□FIN	□RST	□URG	選択なし	

※このページを複数プリントし、ページごとに1つのフィルタ条件を記入してご使用ください。

【ルータ設定】→【Ⅴ	PN設定】→	(IPsec VP	N		
機能設定				初期値	
IPsec VPN機能	○有効	○無効		無効	
IPsec VPNテーブル	-				
No.	[](1~1	0)		初期値	
接続先IPアドレス	[]
接続元インタフェース	○PPP1 ○PPP4 ○IPアドレス指定	OPPP2 OPPP5	OPPP3 OWAN	WAN	
接続元IPアドレス	E			-]
事前共有鍵	E			-]
Phase1設定					
暗号化アルゴリズム	O3DES-CBC	OAES-CBC		3DES-CBC	
ハッシュアルゴリズム	OMD5	OSHA-1		MD5	
DHグループ	01	02	05	2	
生存時間	[] 秒		28800秒	
Phase2設定					
暗号化アルゴリズム	O3DES-CBC	OAES-CBC		3DES-CBC	
ハッシュアルゴリズム	OMD5	OSHA-1		MD5	
PFS	○なし ○ 5	01	02	なし	
生存時間	[] 秒		28800秒	
ルーティング設定					
送信先IPアドレス	E]
送信先マスク長	[]				

7付録

【ルータ設定】→【VPN設定】→【L2TP VPN】

機能設定					初期値
L2TP VPN機能		○有効	○無効		無効
基本設定					
インタフェース		OPPP1 OPPP4	OPPP2 OPPP5	OPPP3 OWAN	WAN
ローカルIPアドレス		[]	
リモートIPアドレス		[]	_
プライマリDNSサーバ	n •	[]	_
セカンダリDNSサーバ	n •	[]	_
プライマリWINSサール	٣	[]	_
セカンダリWINSサール	٣	[]	_
MTU值		[]		1408
事前共有鍵		[]	-
登録テーブル					
No.	[] (1 ~ 30))		
ユーザ名	[]
パスワード	[]
No.	[] (1 ~ 30))		
ユーザ名	[]
パスワード	[]
No.	[](1~30))		
ユーザ名	[]
パスワード	[]
No.	[] (1 ~ 30))		
ユーザ名	[]
パスワード	[]
No.	[] (1 ~ 30))		
ユーザ名	[]
パスワード	[]
No.	[] (1 ~ 30))		
ユーザ名	[]
パスワード	[]

※「登録テーブル」欄が足りない場合は、このページを複数プリントしてご使用ください。

機能設定					初期値	
PPTP VPN機能	○有効	○無効			無効	
基本設定						
インタフェース	OPPP1 OPPP4	OPPP2 OPPP5	OPPP3 OWAN		WAN	
ローカルIPアドレス	[]	_	
リモートIPアドレス	[]	_	
プライマリDNSサーバ	[]	_	
セカンダリDNSサーバ	[]	_	
プライマリWINSサーバ	[]	_	
セカンダリWINSサーバ	[]	_	
登録テーブル				·		
No. [] (1 ~ 30)					
ユーザ名 []
パスワード []
No. [] (1 ~ 30)					
ユーザ名 []
パスワード []
No. [] (1 ~ 30)					
ユーザ名 []
パスワード []
No. [] (1 ~ 30)					
ユーザ名 []
パスワード []
No. [] (1 ~ 30)					
ユーザ名 []
パスワード []
No. [] (1 ~ 30)					
ユーザ名 []
パスワード []
No. [] (1 ~ 30)					
ユーザ名 []
パスワード [1

7 11 方訳中1

※「登録テーブル」欄が足りない場合は、このページを複数プリントしてご使用ください。

【ルータ設定】→【VPNパススルー設定】

IPsecパススルー設定				初期値	
パススルー機能	○有効	○無効		無効	
端末IPアドレス	[]	—	
L2TPパススルー設定					
パススルー機能	○有効	○無効		無効	
端末IPアドレス	[]	_	
PPTPパススルー設定					
パススルー機能	○有効	○無効		無効	
端末IPアドレス	[]	_	

【ルータ設定】→【UPnP設定】

UPnP設定				初期値
UPnP機能	○無効	OCP	⊖IGD	無効
UPnP IGD設定				
UPnP機能 (IGD) 利用接続先	OPPP1 OPPP4	OPPP2 OPPP5	OPPP3 OWAN	PPP1

【ルータ設定】→【ブリッジ設定】

ブリッジ設定			初期値
PPPoEブリッジ	○有効	○無効	有効
IPv6ブリッジ	○有効	○無効	無効

【ルータ設定】→【マルチキャスト配信設定】

マルチキャスト配信設定			初期値
マルチキャスト配信機能	○有効	○無効	有効

		後ノレルリルリ		
機能設定				初期値
優先制御機能	〇有効	○無効		無効
優先制御テーブル				
No.	[](1~	~ 32)		初期値
優先度	○優先度4 (高) ○優先度1 (低)	○優先度3 ○ベストエフォー	○優先度2 ト	ベストエフォート
ネットワーク層プロトコル	○指定なし	OIPv4	OIPv6	指定なし
トランスポート層プロトコル	○指定なし	OTCP	OUDP	指定なし
出力インタフェース	OPPP1 OPPP4	OPPP2 OPPP5	OPPP3 OWAN	WAN
Tos/TC	[]			0
IPアドレス設定				初期値
送信元IPアドレス指定	○あり	○なし		なし
IPアドレス	[]
マスク長	[]			
送信先IPアドレス指定	○あり	○なし		なし
IPアドレス	[]
マスク長	[]			
ポート設定	_			初期値
送信元ポート指定	○あり	○なし		なし
ポート番号 (開始~終了)	[]~[]	
送信先ポート指定	○あり	○なし		なし
ポート番号 (開始~終了)	[]~[]	

【ルータ設定】→【QoS設定】→【優先制御】

※このページを複数プリントし、ページごとに1つの優先制御設定を記入してご使用ください。

7付録

【ルータ設定】→【QoS設定】→【帯域制御】

機能設定	初期値	
帯域制御機能	○無効○手動○自動 (5Mbps)○自動 (25Mbps)	無効
優先度4	[] Mbps	1000 Mbps
優先度3	[] Mbps	1000 Mbps
優先度2	[] Mbps	1000 Mbps
優先度1	[] Mbps	1000 Mbps
ベストエフォート	[] Mbps	1000 Mbps

【ルータ設定】→【Wake on LAN設定】

Wake on LAN設定	初期値			
Wake on LAN	○有効	○無効		有効
受信インタフェース	OPPP1 OPPP4	OPPP2 OPPP5	OPPP3 OWAN	WAN
受信ポート番号	[]		7779

【電話設定】→【メディア変更設定】

メディア変更設定		初期値
メディア変更動作	○常に許容する○発信時のみ許容しない○常に許容しない	常に許容する





本3181-2(2018.3) 0G400X/800X トリセツ〈1〉

©2018 NTTEAST · NTTWEST