

本商品は、電気機械器具および配線材料の防水試験（JIS C 0920）の保護等級4（IPX4）の規格に適合していますので、水の飛まつを受けてもご使用になれます。

●標準電話機との違い

防水電話機／防水IP電話機は、標準電話機と以下のような違いがあります。







- ・ディスプレイ機能、ハンズフリー機能、受話増機能はありません。
- ・ボタンの配置、ボタンの名称が一部異なります。
- ・ハンドセットコード、電話機コードは本体から外れません。また、本体は封止処理されています。
- ・送話口、受話口、スピーカー開口部に防水膜があり、音量、音質が若干異なります。

●防水電話機と防水IP電話機の違い

本体の外観はほぼ同じですが、防水IP電話機には以下のような違いがあります。

















- ・防水IP電話機では、主装置の設定による保留音の切り替えができません。
- ・停電になったとき、主装置がバックアップ電池による動作中でも、防水IP電話機は主装置から電源供給を受けていないため使用できません。

この取扱説明書では基本的な操作のみ説明しています。詳しくは、本商品を接続している主装置付属の取扱説明書をご覧ください。





記号説明						
	ハンドセットを取りあげます	ハンドセットを置きます	各機能ボタンを押します	保留	ダイヤルボタンを押します	ハンドセットでお話します

ここでは、ワンタッチオンフックサービスを利用されている場合の操作手順を説明します。利用されていない場合は、内線ボタンまたは外線ボタンを押したあとにスピーカボタンを押してください。



電話をかける

項目	操作手順
ハンドセットを取りあげて電話をかける	(外線ボタン) →  →  (電話番号) → 
ハンドセットを置いたまま電話をかける(オンフックダイヤル)	(外線ボタン) →  (電話番号) →  → 
内線でお話する(内線通話)	 →  (内線番号) →  → 
同じ相手の方へかけ直す(再ダイヤル)	(外線ボタン) →  再送 →  → 
ワンタッチボタンで電話をかける	(外線ボタン) →  (ワンタッチボタン) →  → 

















電話をかける

項目	操作手順																								
空いている外線を選んでかける (空き外線自動捕捉)	<p>内線 → <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>*</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table> (外線発 / 外線群指定) → </p> <p>→ <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>*</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table> (電話番号) → </p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#
1	2	3																							
4	5	6																							
7	8	9																							
*	0	#																							
1	2	3																							
4	5	6																							
7	8	9																							
*	0	#																							
外線ボタンを使って電話をかける	<p>(外線ボタン) →  → <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>*</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table> (電話番号) → </p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#												
1	2	3																							
4	5	6																							
7	8	9																							
*	0	#																							

電話を受ける

項目	操作手順
電話がかかってきたときは (外線着信)	<p>着信音が鳴ったら → (ランプが点滅している外線ボタン) →  → </p>

通話中機能

項目	操作手順												
普通に保留する (共通保留)	<p>お話し中に  →  保留中 → (保留中の外線ボタン) →  → </p>												
他の電話機で取れないように保留する (個別保留)	<p>お話し中に  →  →  保留中 → 保留操作した電話機で  →  → </p>												
同じパーク保留ボタンを設定した電話機で取れるように保留する (パーク保留)	<p>お話し中に (パーク保留ボタン) →  保留中 → 同じパーク保留ボタンを設定した電話機で  →  → </p>												
電話を取りつぐ (保留転送)	<p>お話し中に  → <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>*</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table> (転送先の内線番号) → 相手の方が応答したら </p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
*	0	#											

いろいろな登録・その他

ワンタッチボタンなどの登録方法、その他の操作方法については、本商品を接続している主装置付属の取扱説明書をご覧ください。

©2020 NITEAST・NTTWEST
本 3489-1(2020.11)
ZX-WPTEL N777-1<1>