


N/W-Fax ドライバ・インストールガイド

N/W-Fax ドライバのインストール

注意：

インストールを実行するためには、管理者権限のユーザで Windows にログオンしてください。

1. ダウンロードした N/W-Fax ドライバのアイコンをダブルクリックします。



※CSW***.EXE のファイル名はドライバのバージョンによって変わります。

2. [実行] をクリックします。
3. [OK] をクリックしてファイルを解凍します。
4. 解凍したフォルダを開き、[FAX] フォルダを開いて、**essetup.exe** をダブルクリックします。



5. 言語が [日本語] であることを確認して、[OK] をクリックします。
6. ようこそ画面が表示されるので、[次へ] をクリックします。
7. 使用許諾契約の内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します] を選択し、[次へ] をクリックします。
8. [インストール] をクリックします。
9. ポートの選択画面が表示されるので、対象の複合機を選択し、[OK] をクリックします。

注意：

「プリンタが見つかりませんでした。」というメッセージが表示されて、対象の複合機が表示されない場合は、[次へ] をクリックして、以下の「複合機が表示されない場合」の手順に従ってください。

10. [完了] をクリックします。

TOSHIBA e-STUDIO AddressBook Viewer のインストール

1. 解凍したフォルダを開き、[ADRBK] フォルダを開き、[32bit] または [64bit] フォルダを開いて、**setup.exe** をダブルクリックします。*1



2. 言語が [日本語] であることを確認して、[OK] をクリックします。

3. ようこそ画面が表示されるので、[次へ] をクリックします。
4. 使用許諾契約の内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します] を選択し、[次へ] をクリックします。
5. インストール先のフォルダを確認して、[次へ] をクリックします。
6. [インストール] をクリックします。
7. [完了] をクリックします。

*1. お使いの OS が 32 ビット版または 64 ビット版かを確認してフォルダを選択してください。

Windows 10: [スタート] → [設定] → [バージョン情報] → [システムの種類] を確認

Windows 8 / Windows Server 2012: 画面右上隅/下隅から [設定] を表示 → [PC 情報] → [システム - システムの種類] を確認

Windows 7 / Windows Vista / Windows Server 2008: [スタート] → [コンピューター] を右クリック → [プロパティ] → [システム - システムの種類] を確認

Windows Server 2003: [スタート] → [コンピューター] を右クリック → [プロパティ] → [システム] を確認

TOSHIBA e-STUDIO AddressBook Viewer のアドレス帳の設定

1. [スタート] → [すべてのアプリ] → [TOSHIBA e-STUDIO クライアント] → [TOSHIBA e-STUDIO AddressBook Viewer] の順にクリックします。*1
2. [ツール] → [機器設定] を選択します。
3. [検索開始] をクリックします。
4. 対象の複合機を選択し、[OK] をクリックします。
5. [アドレス帳] → [公開アドレス帳] → [場所/人] の順に開き、複合機に登録されているアドレス帳データを収集します。

*1. お使いの OS によって手順が異なります。

Windows 8.1: スタート画面で画面左下に表示される「下矢印」をクリック → [TOSHIBA e-STUDIO クライアント] → [TOSHIBA e-STUDIO AddressBook Viewer]

Windows 8 / Windows Server 2012: スタート画面の空白エリアを右クリック → [すべてのアプリ] → [TOSHIBA e-STUDIO クライアント] → [TOSHIBA e-STUDIO AddressBook Viewer]

Windows 7 / Windows Vista / Windows Server 2008 / Windows Server 2003: [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA e-STUDIO クライアント] → [TOSHIBA e-STUDIO AddressBook Viewer]

複合機が表示されない場合

1. ポートの選択画面で [ローカルポート] を選択し、[LPT1] を選択して、[OK] をクリックします。
2. [インストール] をクリックします。
3. [完了] をクリックします。
4. [スタート] を右クリックして、[コントロールパネル] → [デバイスとプリンターの表示] をクリックして、プリンタフォ

ルダを開きます。*1

5. インストールしたプリンタドライバを右クリックして、[プリンターのプロパティ] をクリックします。*2
6. [ポート] タブを選択し、[ポートの追加] をクリックします。
7. [Standard TCP/IP Port] を選択し、[新しいポート] をクリックします。
8. [次へ] をクリックします。
9. [プリンター名または IP アドレス] ボックスに対象の複合機の IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。
10. [完了] をクリックします。
11. [閉じる] をクリックし、[プリンターポート] 画面を閉じます。
12. 追加したポートが印刷するポートとしてチェックされていることを確認します。
13. [適用] をクリックします。
14. [OK] をクリックし、設定を保存します。

*1. お使いの OS によって手順が異なります。

Windows 8 / Windows Server 2012: 画面左下で右クリック→ [コントロールパネル] → [デバイスとプリンター]

Windows 7: [スタート] → [デバイスとプリンター]

Windows Vista / Windows Server 2008: [スタート] → [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] メニューの [プリンタ]

Windows Server 2003: [スタート] → [プリンタと FAX]

*2. お使いの OS によって手順が異なります。

Windows Vista / Windows Server 2008: プリンタドライバを選択し、[整理] メニュー→ [プロパティ] を選択

Windows Server 2003: インストールしたプリンタドライバを選択し、[ファイル] メニューから [プロパティ] を選択