

# PACSA 取扱説明書の追記 および お知らせ

- ・ **【追加機能】事業者識別番号 自動付与機能**  
P電話の市外局番設定値拡張
- ・ **【お知らせ】INSネット64回線ご利用時注意**

## 事業者識別番号 自動付与機能

### 事業者識別番号 自動付与機能とは

INS ネット64 回線、および、一般加入電話回線 (アナログ回線) を利用して、080 または 090 で始まる番号をダイヤルしたとき、事業者識別番号を自動的に付与して発信する機能です。

この機能をご利用になるには、ブラウザからの設定が必要です。

### 設定方法

- 1 メインメニュー 「電話の詳細設定」 パスワード入力 「OK」 「電話の詳細設定」 「事業者識別番号 自動付与機能設定」をクリックします。
- 2 各項目の設定を行い、「設定」ボタンをクリックしてください。

設定項目	設定値	備考
自動付与機能	あり / なし	事業者識別番号の自動付与機能を選択します。(初期値は「なし」) 自動付与機能を有効とするには「あり」を選択してください。
事業者識別番号		事業者識別番号が表示されます。
自動付与解除番号	0000	自動付与機能を解除する特番です。
対象番号テーブル	0901～0909 0801～0809	自動付与の対象となる電話番号を設定します。 (初期値は 0901～0909、0801～0809 )

### ワンポイント

自動付与機能を一時的に利用しない場合は、電話番号の先頭に自動付与解除番号「0000」をダイヤルして発信してください。

<ダイヤル例 0000 + 0901XXXXXX >

(「自動付与機能」の設定が「あり」で有効となります。「なし」に設定されている場合、自動付与解除番号をダイヤルしないでください。)

### お知らせ

- ・ 自動付与された事業者識別番号は、電話機のLCDには表示されません。ブラウザ設定画面から設定値を確認してください。
- ・ 「自動付与機能」を「あり」に設定しても、「事業者識別番号」が設定されていない場合は、本機能は有効になりません。
- ・ 「事業者識別番号」の設定および「自動付与解除番号」の変更は、工事者設定となりますので、局番なしの116番または当社の営業所等へお問い合わせください。
- ・ 内線 20～21番の内線アナログポートから一般加入電話回線 (アナログ回線) への発信は、本機能の対象外となります。
- ・ P電話回線への発信は、本機能の対象外となります。
- ・ 1. 内線アナログポートから一般加入電話回線 (アナログ回線) への発信、2. P電話回線への発信 については、「自動付与解除番号」を付与しないで発信してください。
- ・ ダイヤルの押し方によっては、本機能は有効にならないことがあります。
- ・ 本機能について、一部ご利用になれない携帯電話番号があります。
- ・ PHSへの発信は、本機能の対象外となります。

## P電話の市外局番設定値拡張

### 変更された設定値

市外局番の設定は、6桁まで入力できるようになりました。(市外局番の最大桁数を5桁まで設定可能から6桁まで設定可能に拡張しました。)

### 設定方法

P電話の設定方法については、「かんたんガイド【P電話編】 for PACSIA 」をご覧ください。

## INSネット64回線ご利用時注意

警察 (110)、消防 (119) および海上保安機関 (118) からの緊急時の着信では、着信鳴動設定にかかわらず、すべての電話機 (アナログポートを含む) を呼び出します。

ただし、「FA接続設定」が、「FA接続あり(留守番応答しない)」または「FA接続あり(留守番応答する)」に設定されているアナログポートは呼び出しません。