

Netcommunity VG2330X 「2」「1」 ファームウェア更新手順書

新しいファームウェアのファイルを保守用パソコンに用意し、パソコンからの操作でファームウェアの更新を行う。
(接続およびログイン方法は、工事保守マニュアルもしくは簡易設定マニュアルを参照)

【ローカルファームウェア更新手順】

- 1 Web ブラウザを起動して、工事者用保守メニューを開く。
- 2 工事者用保守メニューから「ファームウェア更新」をクリックする。
- 3 ファームウェア更新メニューから「ローカルファームウェア更新」をクリックする。

The screenshot shows a web browser window with the following content:

- Header: ローカルファームウェア更新
- Breadcrumb: トップページ>ファームウェア更新>ローカルファームウェア更新
- Message box: ファームウェアのファイル名・ディレクトリ名には、全角文字及び半角カナが使用できないことがあります。
- Section: 現在のバージョン
- Table:

ファームウェア	1.0.0
---------	-------
- Section: 保守端末からのファームウェア更新
- Form: ファームウェア更新ファイル選択 参照...
- Button: 更新
- Text: ※ 参照でファイル選択したファームウェアを装置へ送信後、ファームウェアの更新が行われ、設定内容によっては自動的に再起動を行います。

- 4 ファームウェアファイル名をドライブ名から入力するか、「参照」ボタンをクリックして、ダウンロードするファームウェアのファイルを選択する。
- 5 「更新」ボタンをクリックする。
- 6 「ファームウェアのバージョンアップを開始します」と表示されたら「OK」をクリックする。
- 7 正常にファームウェア更新が終了すると、装置が再起動される。
(「22-01 手動更新後の自動再起動」設定によっては、別途再起動操作が必要。)
- 8 再起動後に、トップ画面のファームウェアバージョンを確認して、ファームウェアの更新が行われていることを確認する。

注意事項

※更新中に本装置の電源OFFや再起動は内部メモリの破壊を引き起こす危険性が非常に高いため禁止する。

以上